Benutzerhandbuch

ACS355 Frequenzumrichter



Liste ergänzender Handbücher

Frequenzumrichter-Handbücher und Anleitungen	Code (Englisch)	
ACS355 Benutzerhandbuch	3AUA0000066143	1)
ACS355 drives with IP66/67 / UL Type 4x enclosure supplement	3AUA0000066066	1)
ACS355 Common DC application guide	3AUA0000070130	4)
Options-Handbücher und Anleitungen		
FCAN-01 CANopen adapter module user's manual	3AFE68615500	1)
FDNA-01 DeviceNet adapter module user's manual	3AFE68573360	1)
FECA-01 EtherCAT adapter module user's manual	3AUA0000068940	1)
FENA-01 Ethernet adapter module Modbus/TCP protocol manual	3AUA0000022989	1)
FMBA-01 Modbus adapter module user's manual	3AFE68586704	1)
FLON-01 LONWORKS® adapter module user's manual	3AUA0000041017	1)
FPBA-01 PROFIBUS DP adapter module user's manual	3AFE68573271	1)
FRSA-00 RS-485 adapter board user's manual	3AFE68640300	1)
MFDT-01 FlashDrop user's manual	3AFE68591074	1)
MPOT-01 potentiometer module instructions for installation and use	3AFE68591082	1), 3)
MREL-01 relay output extension module user's manual	3AUA0000035974	1)
MTAC-01 pulse encoder interface module user's manual	3AFE68591091	1)
MUL1-R1 installation instructions for ACS150, ACS310, ACS350 and ACS355	3AFE68642868	1), 3)
MUL1-R3 installation instructions for ACS310, ACS350 and ACS355	3AFE68643147	1), 3)
MUL1-R4 installation instructions for ACS310, ACS350 and ACS355	3AUA0000025916	1), 3)
SREA-01 Ethernet adapter module quick start-up guide	3AUA0000042902	1)
SREA-01 Ethernet adapter module user's manual	<i>3AUA0000042896</i>	2)

Wartungshandbücher und Anleitungen

Guide for capacitor reforming in ACS50, ACS55, ACS150, 3AFE68735190 ACS310, ACS350, ACS355, ACS550 and ACH550

- 1) Handbuch im Lieferumfang des Frequenzumrichters oder Zubehörs
- ²⁾ Als PDF-Datei im Lieferumfang des Frequenzumrichters oder Zubehörs
- 3) Mehrsprachig
- 4) Erhältlich von Ihrer ABB-Vertretung

Handbücher sind im PDF-Format im Internet verfügbar (sofern nicht anders angegeben). Siehe Abschnitt *Dokumente-Bibliothek im Internet* auf der Einband-Innenseite.

Benutzerhandbuch

ACS355

Inhaltsverzeichnis



1. Sicherheitshinweise



4. Mechanische Installation



6. Elektrische Installation



8. Inbetriebnahme, E/A-Steuerung und ID-Lauf



Inhaltsverzeichnis

ng

5. Planung der elektrischen Installation

Inhalt dieses Kapitels	39
Herstellung des AC-Netzanschlusses	39
Auswahl der Netztrennvorrichtung (Abschaltvorrichtung)	
Europäische Union	
Andere Regionen	
Kompatibilität von Motor und Frequenzumrichter prüfen	
Auswahl der Leistungskabel	
Allgemeine Regeln	
Alternative Leistungskabeltypen	
Motorkabelschirm	
Auswahl der Steuerkabel	
Allgemeine Regeln	_
Relaiskabel	_
Bedienpanelkabel	
Verlegung der Kabel	_
Steuerkabelkanäle	_
Thermischer Überlast- und Kurzschluss-Schutz von Frequenzumrichter, Einspeisekabel, Mo	
und Motorkabel	
Schutz von Frequenzumrichter und Einspeisekabel bei Kurzschlüssen	45
Schutz von Motor und Motorkabel bei Kurzschlüssen	45
Schutz von Frequenzumrichter, Motor- und Leistungskabel vor thermischer Überlast	46
Schutz des Motors vor thermischer Überlastung	46
Implementierung der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (STO)	
Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit dem Frequenzumrichter	
Verwendung eines Sicherheitsschalters zwischen Frequenzumrichter und Motor	
Verwendung eines Bypass-Anschlusses	
Schutz der Relaisausgangskontakte	47
6. Elektrische Installation	
Inhalt dieses Kapitels	49
Isolation der Baugruppe prüfen	
Frequenzumrichter	49
Netzkabel	50
Motoranschluss	
Prüfung der Kompatibilität mit IT- (ungeerdeten) und asymmetrisch geerdeten TN-Netzen .	
Anschluss der Leistungskabel	
Anschlussplan	
Vorgehensweise bei Anschlussarbeiten	
Anschluss der Steuerkabel	
E/A-Klemmen	
Standard-E/A-Anschlussplan	
Vorgehensweise bei Anschlussarbeiten	60
7. Installations-Checkliste	
Prüfung der Installation	61

8. Inbetriebnahme, E/A-Steuerung und ID-Lauf
Inhalt dieses Kapitels63Inbetriebnahme des Frequenzumrichters63Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ohne Bedienpanel64Ausführung einer manuellen Inbetriebnahme65Ausführung einer geführten Inbetriebnahme71Steuerung des Frequenzumrichters über die E/A-Schnittstelle74Ausführen des ID-Laufs75Ausführung des ID-Laufs75
9. Bedienpanels
Inhalt dieses Kapitels 79 Über Bedienpanels 79 Anwendbarkeit 79 Basis-Bedienpanel 81 Merkmale 81 Übersicht 82 Bedienung und Betrieb 83 Anzeigemodus 86 Sollwert-Modus 87 Parameter-Einstellmodus 88 Kopier-Modus 91 Basis-Bedienpanel Warnmeldungs-Codes 92 Komfort-Bedienpanel 93 Merkmale 93 Übersicht 94 Funktion 95 Anzeigemodus 100 Parameter-Modus 100 Assistenten-Modus 105 Modus "Geänderte Parameter" 107 Störspeicher-Modus 108 Uhr-Einstellmodus 109 Parameter-Backup-Modus 111 E/A-Einstellmodus 115
10. Applikationsmakros
Inhalt dieses Kapitels 117 Übersicht über die Makros 117 Übersicht über die E/A-Anschlüsse der Applikationsmakros 119 Makro ABB Standard 120 Standard E/A-Anschlüsse 120 Makro 3-Draht 121 Standard E/A-Anschlüsse 121 Makro Drehrichtungsumkehr 122 Standard E/A-Anschlüsse 122 Makro Motorpotentiometer 123 Standard E/A-Anschlüsse 123



8 Inhaltsverzeichnis

Makro Hand/Auto	124
Standard E/A-Anschlüsse	124
Makro Prozessregelung	125
Standard E/A-Anschlüsse	125
Makro Drehmomentregelung	126
Standard E/A-Anschlüsse	126
Benutzermakros	127
11. Programm-Merkmale	
Inhalt dieses Kapitels	129
Inbetriebnahme-Assistent	129
Einleitung	129
Die Standardreihenfolge der Einstellaufgaben	130
Liste der Aufgaben und die einstellbaren Antriebsparameter	131
Die Bedienpanel-Anzeigen bei Verwendung des Assistenten	132
Lokale Steuerung oder externe Steuerung	134
Lokalsteuerung	134
Externe Steuerung	135
	135
Diagnose	135
Blockschaltbild: Start, Stopp, Drehrichtungsquelle für <i>EXT1</i>	136 136
Sollwerttypen und Verarbeitung	137
Einstellungen	137
Diagnose	137
Sollwertkorrektur	138
Einstellungen	138
Beispiel	139
Programmierbare Analogeingänge	139
	139
Diagnose	140
Programmierbarer Analogausgang	140
Einstellungen	140
Diagnose	140
Programmierbare Digitaleingänge	141
Einstellungen	141
Diagnose	141
Programmierbarer Relaisausgang	142
Einstellungen	142
Diagnose	142
Frequenzeingang	142
Einstellungen	142
Diagnose	142
Transistor-Ausgang	143 143
Einstellungen	143
Diagnose	143
Einstellungen	143
Diagnose	144
Diagnoss	1-7-7

Motoridentifikation	144
Einstellungen	144
Netzausfallregelung	145
Einstellungen	145
DC-Magnetisierung	145
Einstellungen	
Vartungs-Trigger	
Einstellungen	
DC-Haltung	
Einstellungen	
Orehzahlkompensierter Stopp	
Einstellungen	
Flussbremsung	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Flussoptimierung	
Einstellungen	
Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen	
Einstellungen	
Kritische Drehzahlen	
Einstellungen	
Konstantdrehzahlen	
Einstellungen	
J/F-Verhältnis	
Einstellungen	
Diagnose	
Abstimmung der Drehzahlregelung	
Einstellungen	
Diagnose	
Leistungsdaten der Drehzahlregelung	
Leistungsdaten der Drehizamiegelung	
Skalarregelung	
Einstellungen	
R-Kompensation bei einem Frequenzumrichter mit Skalarregelung	
Einstellungen	
Programmierbare Schutzfunktionen	
Al <min< td=""><td></td></min<>	
Panel-Störung	
Externe Störung	
Blockierschutz	
Thermischer Motorschutz	
Unterlastschutz	
Erdschluss-Schutz	_
Verdrahtung nicht korrekt	
Ausfall der Eingangsphase	
/orprogrammierte Störungsmeldungen	
Überstrom	
DC-Überspannung	
DC-Unterspannung	
Frequenzumrichter-Temperatur	
Kurzschluss	
Interne Störung	158



10 Inhaltsverzeichnis

Grenzwerte für den Betrieb	 		158
Einstellungen			158
Leistungsgrenze			158
Automatische Quittierungen			159
Einstellungen			159
Diagnose			159
Überwachung			159
Einstellungen			159
Diagnose			159
Parameterschloss			159
			159
Einstellungen			160
PID-Regelung			
Prozessregler PID1			160
Externer/Trimm-Regler PID2			160
Blockschaltbilder			161
Einstellungen			163
Diagnose			163
Schlaf-Funktion für die PID (PID1) Prozessregelung			164
Beispiel	 		165
Einstellungen	 		165
Diagnose	 		166
Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A	 		166
Einstellungen	 		167
Diagnose	 		167
Steuerung einer mechanischen Bremse	 		168
Beispiel			168
Betriebszeit-Schema			169
Statusänderungen bei der Bremssteuerung			170
Einstellungen			171
Jogging			172
Einstellungen			173
Diagnose	 	• •	173
Timer-Funktionen	 	• •	174
Beispiel			175
Einstellungen			176
•			176
Timer / Zeitglied			176
Einstellungen			
Diagnose			176
Zähler			176
Einstellungen			176
Diagnose			177
Sequenz-Programmierung			177
Einstellungen			178
Diagnose			178
Statusänderungen			179
Beispiel 1			180
Beispiel 2	 		181
Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe Torque Off - STO)			185

12. Istwertsignale und Parameter

Inhalt dieses Kapitels	187
Begriffe und Abkürzungen	187
Feldbus-Adressen	187
Feldbus-äquivalenter Wert	188
Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros	188
Istwertsignale	190
01 BETRIEBSDATEN	190
03 ISTWERT-SIGNALE	193
04 FEHLERSPEICHER	196
Parameter	
10 START/STOP/ DREHR	
11 SOLLWERT-AUSWAHL	200
12 KONSTANT-DREHZAHL	
13 ANALOGEINGÄNGE	210
14 RELAISAUSGÄNGE	
15 ANALOGAUSGÄNGE	
16 SYSTEMSTEUERUNG	216
18 FREQ EIN&TRAN AUS	223
19 TIMER & ZÄHLER	
20 GRENZEN	228
21 START/STOP	232
22 RAMPEN	
23 DREHZAHLREGELUNG	
24 MOMENTENREGELUNG	
25 DREHZAHLAUSBLEND	
26 MOTORSTEUERUNG	
29 WARTUNG TRIGGER	
30 FEHLER-FUNKTIONEN	
31 AUTOM.RÜCKSETZEN	
32 ÜBERWACHUNG	
33 INFORMATIONEN	
34 PROZESSWERTE	
35 MOT TEMP MESS	
36 TIMER FUNKTION	277
40 PROZESS PID 1	
41 PROZESS PID 2	
42 EXT / TRIM PID	
43 MECH BREMS STRG	
50 GEBER	
51 EXT KOMM MODULE	
52 STANDARD MODBUS	
53 EFB PROTOKOLL	
54 FBA DATA IN	
55 FBA DATA OUT	
84 SEQUENZ PROG	
98 OPTIONEN	
99 DATEN	315



13. Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus - EFB Inhalt dieses Kapitels Feldbus-Steuerungsschnittstelle Istwert-Skalierung Modbus-Mapping Ausnahmecodes 14. Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter Inhalt dieses Kapitels Systemübersicht Einstellungen für die Kommunikation über ein Feldbus-Steuerungsschnittstelle Sollwerte 353 353 354 Feldbus-Sollwert Skalierung 356 15. Störungsanzeige

Warnmeldungen des Frequenzumrichters

Von dem Frequenzumrichter erzeugte Störungsmeldungen

358

359

Störungen im integrierten Feldbus	
Dieselbe Geräteadresse	
Verdrahtung nicht korrekt	
vordramang mone konoke	0, .
16. Wartung und Hardware-Diagnosen	
Inhalt dieses Kapitels	375
Wartungsintervalle	
Lüfter	376
Austausch des Lüfters (Baugrößen R1R4)	376
Kondensatoren	377
Formieren der Kondensatoren	377
Leistungsanschlüsse	378
Bedienpanel	378
Reinigung des Bedienpanels	378
Erneuerung der Batterie im Komfort-Bedienpanel	378
LEDs	378
17. Technische Daten	
Inhalt dieses Kapitels	321
Nenndaten	
Definitionen	
Leistungsangaben	
Leistungsminderung	
Leistungskabelgößen und Sicherungen	
Abmessungen, Gewichte und erforderliche Abstände	
Abmessungen und Gewichte	
Erforderliche Abstände	
Verlustleistung, Kühldaten und Geräuschpegel	
Verlustleistung und Kühldaten	
Geräuschpegel	
Klemmengrößen und Kabeldurchmesser für Leistungskabel	
Klemmengrößen und Kabeldurchmesser für Steuersignalkabel	
Technische Daten - Netzanschluss	
Technische Daten - Motoranschluss	391
Technische Daten - Steueranschlüsse	393
Bremswiderstands-Anschluss	394
DC-Sammelschienen-Anschluss	394
Wirkungsgrad	394
Schutzarten	394
Umgebungsbedingungen	395
Verwendetes Material	
Anwendbare Normen	
CE-Kennzeichnung	
Übereinstimmung mit der europäischen EMV-Richtlinie	397



14 Inhaltsverzeichnis

Übereinstimmung mit EN 61800-3:2004 Definitionen Kategorie C1 Kategorie C2 Kategorie C3 UL-Kennzeichnung UL-Checkliste C-Tick-Kennzeichnung TÜV NORD Sicherheits-Prüfzeichen RoHS-Kennzeichnung Übereinstimmung mit der Maschinen-Richtlinie Schutzrechte in den USA	397 398 398 398 399 399 400 400 401
18. Maßzeichnungen	
Baugrößen R0 und R1, IP20 (Schrankgerät) / UL-offen Baugrößen R0 und R1, IP20 / NEMA 1 Baugröße R2, IP20 (Schrankgerät) / UL-offen Baugröße R2, IP20 / NEMA 1 Baugröße R3, IP20 (Schrankgerät) / UL-offen Baugröße R3, IP20 / NEMA 1 Baugröße R4, IP20 (Schrankgerät) / UL-offen Baugröße R4, IP20 / NEMA 1	405 406 407 408 409
19. Anhang: Widerstandsbremsung	
Inhalt dieses Kapitels Planung des Widerstandsbremssystems Auswahl des Bremswiderstands Auswahl der Bremswiderstandskabel Platzierung der Bremswiderstände Schutz des Systems bei Störungen im Bremsstromkreis Elektrische Installation Inbetriebnahme	413 413 416 416 416 417
20. Anhang: Erweiterungsmodule	
Inhalt dieses Kapitels Erweiterungsmodule Beschreibung Installation Technische Daten	419 419

21. Anhang: Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe Torque Off - STO)

Inhalt dieses Anhangs	
Installation 429 Starten und Inbetriebnahme 430 Technische Daten 430 STO-Komponenten 430 Daten in Bezug auf Sicherheitsrichtlinien 431 Abkürzungen 431 Wartung 431))
Weitere Informationen	
Anfragen zum Produkt und zum Service	,







Sicherheitshinweise

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die Sicherheitsvorschriften, die bei Installation, Betrieb und Wartung des Frequenzumrichters befolgt werden müssen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann es zu Verletzungen, auch mit tödlichen Folgen, oder zu Schäden am Frequenzumrichter, Motor oder der Arbeitsmaschine kommen. Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften bevor Sie am Frequenzumrichter arbeiten.



Verwendung der Warnungssymbole

Warnungen weisen auf Bedingungen hin, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen und/oder zu Schäden an der Einrichtung führen können. Sie beschreiben auch Möglichkeiten zur Vermeidung der Gefahr. In diesem Handbuch werden die folgenden Warnsymbole verwendet:



Warnung vor gefährlicher Spannung. Dieses Symbol warnt vor hoher Spannung, die zu Verletzungen von Personen oder tödlichen Unfällen und/ oder Schäden an Geräten führen kann.



Allgemeine Warnung. Dieses Symbol warnt vor nichtelektrischen Gefahren, die zu Verletzungen von Personen oder tödlichen Unfällen und/ oder Schäden an Geräten führen können.

Sicherheit bei Installation und Wartung

Diese Warnungen gelten für alle Arbeiten am Frequenzumrichter, dem Motorkabel oder dem Motor.

■ Elektrische Sicherheit



WARNUNG! Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden!

Am Frequenzumrichter, Motorkabel oder Motor darf nicht gearbeitet werden, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet ist. Warten Sie nach dem Abschalten der Spannungsversorgung stets 5 Minuten, bis die Zwischenkreiskondensatoren entladen sind, bevor Sie mit der Arbeit am Frequenzumrichter, dem Motor oder dem Motorkabel beginnen.

Stellen Sie durch Messung mit einem Multimeter (Impedanz mindestens 1 MOhm) sicher, dass:

- 1. Keine Spannung zwischen den Eingangsphasen U1, V1 und W1 und Erde anliegt.
- 2. Keine Spannung zwischen den Anschlüssen BRK+ und BRK- und Erde anliegt.
- Führen Sie keine Arbeiten an den Steuerkabeln durch, wenn Spannung am Frequenzumrichter oder externen Steuerkreisen anliegt. Extern versorgte Steuerkreise können auch dann gefährliche Spannung führen, wenn die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters ausgeschaltet ist.
- Führen Sie keine Isolationswiderstands- oder Spannungsfestigkeitsprüfungen am Frequenzumrichter durch.
- Klemmen Sie den internen EMV-Filter ab, wenn der Frequenzumrichter an ein IT-System (ein nicht geerdetes oder hochohmig geerdetes Netz [über 30Ohm]) angeschlossen wird, da andernfalls das Netz über die EMV-Filterkondensatoren des Frequenzumrichters mit dem Erdpotenzial verbunden wird. Das kann Gefahren für Personen oder Schäden am Frequenzumrichter verursachen. Siehe Seite *51*.

Hinweis: Bei abgeklemmtem internen EMV-Filter ist der Frequenzumrichter ohne einen externen Filter nicht EMV-kompatibel.

- Den internen EMV- Filter abgeklemmen, wenn der Frequenzumrichter an ein asymmetrisch geerdetes TN-Netz angeschlossen wird; andernfalls wird der Frequenzumrichter beschädigt. Siehe Seite 51.
 - Hinweis: Bei abgeklemmtem internen EMV-Filter ist der Frequenzumrichter ohne einen externen Filter nicht EMV-kompatibel.
- Alle ELV- (Extra Low Voltage) Stromkreise am Frequenzumrichter müssen in einer Zone mit Potenzialausgleich angeschlossen sein, d.h. einer Zone, in der



alle gleichzeitig zugänglichen leitenden Bauteile elektrisch verbunden sind, um gefährliche Spannungen auszugleichen, die zwischen ihnen auftreten können. Der Schutz wird durch eine ordnungsgemäße Anlagen-Erdung vervollständigt.

Hinweis:

Auch wenn der Motor gestoppt ist, liegen an den Anschlüssen U1, V1, W1 und U2, V2, W2 sowie BRK+ und BRK- gefährliche Spannungen an.

Permanentmagnetmotor-Antriebe

Diese zusätzlichen Warnhinweise gelten für Permanentmagnetmotor-Antriebe. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder einer Beschädigung der Einrichtung führen.

WARNUNG! Am Frequenzumrichter dürfen keine Arbeiten durchgeführt werden, während der Permanentmagnetmotor dreht. Auch dann nicht, wenn die Spannungsversorgung abgeschaltet und der Wechselrichter gestoppt worden ist. Beim Drehen erzeugt der Permanentmagnetmotor eine hohe Spannung im Zwischenkreis des Frequenzumrichters und an den Netzanschlüssen.

Vor Beginn von Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter:

- Stoppen Sie den Motor.
- Stellen Sie sicher, dass gemäß Schritt 1 oder 2, wenn möglich gemäß den beiden Schritten, keine Spannung an den Leistungsanschlüssen des Frequenzumrichters anliegt.
 - 1. Trennen Sie den Motor durch einen Sicherheitsschalter oder auf andere Weise vom Frequenzumrichter. Stellen Sie durch Messen sicher, dass an den Eingangs- oder Ausgangsklemmen des Frequenzumrichters (U1, V1, W1, U2, V2, W2, BRK+, BRK-) keine Spannung anliegt.
 - 2. Stellen Sie sicher, dass der Motor während der Arbeiten nicht drehen kann. Stellen Sie sicher, dass kein anderes System, wie hydraulische Antriebe, in der Lage ist, den Motor direkt oder über eine mechanische Kopplung wie Band-, Klauen-, Seilantriebe usw. zu drehen. Stellen Sie durch Messen sicher, dass an den Eingangs- oder Ausgangsklemmen des Frequenzumrichters (U1, V1, W1, U2, V2, W2, BRK+, BRK-) keine Spannung anliegt. Erden Sie die Ausgangsanschlüsse während der Arbeiten, indem Sie diese sowohl miteinander verbinden als auch an PE anschließen.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG! Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

 Der Frequenzumrichter kann nicht vor Ort repariert werden. Versuchen Sie nicht, einen gestörten Frequenzumrichter zu reparieren; wenden Sie sich wegen eines Austauschs an Ihre ABB-Vertretung oder ein autorisiertes Service Center.



- Verhindern Sie, dass bei der Installation Bohrspäne oder Staub in den Frequenzumrichter eindringen. Elektrisch leitender Staub im Inneren des Gerätes kann zu Schäden oder Störungen führen.
- Stellen Sie eine ausreichende Kühlung des Frequenzumrichters sicher.

Sicherheit bei Inbetriebnahme und Betrieb

Diese Warnungen richten sich an alle Personen, die den Betrieb und die Inbetriebnahme planen oder mit dem Frequenzumrichter arbeiten.

Elektrische Sicherheit

Permanentmagnet-Motor-Antriebe

Diese Warnhinweise beziehen sich auf die Verwendung von Permanentmagnetmotoren. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder einer Beschädigung der Einrichtung führen.



WARNUNG! Es wird nicht empfohlen, den Permanentmagnetmotor mit mehr als der 1,2-fachen Nenndrehzahl zu betreiben. Eine Überdrehzahl des Motors kann Überspannungen verursachen, die den Frequenzumrichter beschädigen oder zerstören können.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG! Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Schäden an Geräten führen.

- Vor der Einstellung und der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters muss sichergestellt werden, dass der Motor und alle Arbeitsmaschinen für den Betrieb über den gesamten Drehzahlbereich, den der Frequenzumrichter bietet, geeignet sind. Der Frequenzumrichter kann so eingestellt werden, dass der Motor mit Drehzahlen betrieben werden kann, die oberhalb und unterhalb der Drehzahl liegen, die bei einem direkten Netzanschluss des Motors möglich ist.
- Aktivieren Sie nicht die automatischen Störungs-Quittierfunktionen, wenn gefährliche Situationen auftreten können. Nach einer Störung wird der Frequenzumrichter zurückgesetzt (Reset) und der Betrieb fortgesetzt, wenn diese Funktionen aktiviert sind.
- Steuern Sie den Motor nicht mit einem AC-Schütz oder einer Trennvorrichtung; verwenden Sie dafür nur die Start- und Stop-Tasten des Bedienpanels 🔷 und oder externe Steuerbefehle (E/A oder Feldbus). Die maximal zulässige Anzahl von Ladezyklen der DC-Kondensatoren (d.h. Einschalten der Spannungsversorgung) ist zweimal pro Minute und die maximal mögliche Anzahl von Ladevorgängen beträgt 15 000.



Hinweis:

- Ist eine externe Quelle für den Start-Befehl ausgewählt und das EIN-Signal ist aktiv, startet der Frequenzumrichter sofort bei Wiederkehr der Spannungsversorgung nach einer Unterbrechung oder einem Störungs-Reset, wenn der Frequenz-umrichter nicht für 3-Draht- (ein Impuls) Start/Stop konfiguriert ist.
- Wenn das Bedienpanel nicht auf lokale Steuerung eingestellt ist (LOC wird nicht auf dem Bedienpanel angezeigt), kann der Frequenzumrichter nicht mit der Stop-Taste gestoppt werden. Zum Stoppen des Frequenzumrichters mit dem Bedienpanel zuerst die Taste LOC/REM (26) und dann die Stopp-Taste drücken ♥.







Einführung in das Handbuch

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden der Geltungsbereich, der angesprochener Leserkreis und der Zweck dieses Handbuchs beschrieben. Es erläutert den Inhalt dieses Handbuchs und verweist für weitere Informationen auf eine Liste ergänzender Handbücher. Dieses Kapitel enthält außerdem einen Ablaufplan mit Schritten für die Prüfung des Lieferumfangs sowie der Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters. Im Ablaufplan wird auf Kapitel/Abschnitte in diesem Handbuch verwiesen.

Geltungsbereich

Das Handbuch gilt für ACS355 Frequenzumrichter mit Firmware-Version 5.02b oder höher. Siehe Parameter 3301 SOFTWARE VERSION auf Seite 268.

Angesprochener Leserkreis

Beim Leser werden Grundkenntnisse der Elektrotechnik, der Verdrahtung, der elektrischen Komponenten und der Verwendung von Symbolen in Elektroplänen vorausgesetzt.

Dieses Handbuch wird weltweit verwendet. Es werden SI- und amerikanisch/britische Maßeinheiten angegeben. Für die Installationen in den Vereinigten Staaten werden spezielle US-Anweisungen gegeben.

Zweck dieses Handbuchs

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die Planung der Installation sowie für die Installation, Inbetriebnahme, den Betrieb und die Wartung des Frequenzumrichters erforderlich sind.

Inhalt des Benutzerhandbuchs

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Kapiteln:

- Sicherheitshinweise (Seite 17) enthält die Sicherheitsvorschriften, die bei Installation, Betrieb und Wartung des Frequenzumrichters befolgt werden müssen.
- Einführung in das Handbuch (dieses Kapitel, Seite 23) erläutert den Geltungsbereich, den angesprochenen Leserkreis sowie den Zweck und den Inhalt dieses Handbuchs. Außerdem enthält es einen Ablaufplan für die Installation und Inbetriebnahme.
- Funktionsprinzip und Hardware-Beschreibung (Seite 27) erläutert das Funktionsprinzip, den Aufbau, die Netzanschlüsse und Bedienschnittstellen, das Typenschild sowie die Typenbezeichnung.
- Mechanische Installation (Seite 33) beschreibt, wie der Aufstellort überprüft, die Lieferung ausgepackt und überprüft und der Frequenzumrichter mechanisch installiert wird.
- Planung der elektrischen Installation (Seite 39) informiert darüber, wie die Kompatibilität von Motor und Frequenzumrichter überprüft wird und wie die Kabel, Schutzeinrichtungen und die Kabelführung gewählt werden.
- Elektrische Installation (Seite 49) beschreibt, wie die Isolation der Anlage und die Kompatibilität mit IT-Netzen (ungeerdet) und asymmetrisch geerdeten TN-Netzen geprüft sowie Leistungs-und Steuerkabel angeschlossen werden.
- Installations-Checkliste (Seite 61) enthält eine Liste zur Prüfung der mechanischen und elektrischen Installation des Frequenzumrichters.
- Inbetriebnahme, E/A-Steuerung und ID-Lauf (Seite 63) erläutert, wie der Frequenzumrichter hochgefahren wird, wie der Motor gestartet, gestoppt und die Drehrichtung geändert und die Motordrehzahl über die E/A-Schnittstelle eingestellt wird.
- Bedienpanels (Seite 79) enthält eine Beschreibung der Bedienpaneltasten, der LED-Anzeigen sowie der Anzeigefelder und erläutert, wie das Panel für die Steuerung, Überwachung und Änderung der Einstellungen verwendet wird.
- Applikationsmakros (Seite 117) enthält eine Kurzbeschreibung jedes Applikationsmakros zusammen mit einem Stromlaufplan, der die Standard-Steueranschlüsse zeigt. Außerdem wird beschrieben, wie ein Benutzermakro gespeichert und aufgerufen wird.
- Programm-Merkmale (Seite 129) erläutert Programmfunktionen im Verbund mit einer Liste von zugehörigen Benutzereinstellungen, Istwertsignalen sowie Störungs- und Warnmeldungen.
- Istwertsignale und Parameter (Seite 187) beschreibt Istwertsignale und Parameter. Außerdem enthält es die Standardwerte für die verschiedenen Makros.

- Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus EFB (Seite 321) beschreibt, wie der Frequenzumrichter mit integriertem Feldbus von externen Geräten über ein Kommunikationsnetz gesteuert werden kann.
- Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter (Seite347) beschreibt, wie der Frequenzumrichter mit Hilfe eines Feldbusadapters von externen Geräten über ein Kommunikationsnetz gesteuert werden kann.
- Störungsanzeige (Seite 357) erläutert, wie das Rücksetzen von Störungen erfolgt und das Störungsprotokoll aufgerufen wird. In diesem Kapitel sind alle Warn- und Störmeldungen einschließlich der möglichen Ursachen und Korrekturmaßnahmen aufgelistet.
- Wartung und Hardware-Diagnosen (Seite 375) enthält Anweisungen zur vorbeugenden Wartung und Beschreibungen der LED-Anzeigen.
- Technische Daten (Seite 381) enthält die technischen Daten des Frequenzumrichters, z.B. die Nenndaten, Größen und technischen Anforderungen sowie die Bedingungen zur Erfüllung der Anforderungen für die CE- und weitere Kennzeichnungen.
- Maßzeichnungen (Seite 403) enthält die Maßzeichnungen des Frequenzumrichters.
- Anhang: Widerstandsbremsung (Seite 413) erklärt, wie der Bremswiderstand ausgewählt wird.
- Anhang: Erweiterungsmodule (Seite 419) enthält eine Beschreibung des Hilfsspannungs-Erweiterungsmoduls MPOW-01. Das Relaisausgangs-Erweiterungsmodul MREL-01 und das Impulsgeber-Schnittstellenmodul MTAC-01 werden kurz erläutert; Leser werden auf das entsprechende Benutzerhandbuch verwiesen.
- Anhang: Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe Torque Off STO) (Seite 425) erläutert Merkmale, Installation und technische Daten der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment ".
- Weitere Informationen (auf der hinteren Einband-Innenseite, Seite 433) enthält Hinweise zu Anfragen zu Produkten und Service sowie Informationen zur Produktschulung, zum Feedback zu den Frequenzumrichter-Handbüchern und erläutert, welche Dokumente im Internet verfügbar sind.

Ergänzende Dokumentation

Siehe *Liste ergänzender Handbücher* auf Seite 2 (vordere Einband-Innenseite).

Einteilung nach Baugröße

Der ACS355 wird in den Baugrößen R0...R4 hergestellt. Einige Anweisungen und andere Informationen, die nur bestimmte Baugrößen betreffen, werden mit der Baugrößenangabe (R0...R4) gekennzeichnet. Die Baugröße des Frequenzumrichters können Sie der Tabelle in Abschnitt Nenndaten auf Seite 382 entnehmen.

Ablaufplan für Installation und Inbetriebnahme

Aufgabe	Siehe	
Die Baugröße des Frequenzumrichters	Funktionsprinzip und Hardware-	
überprüfen: R0R4.	Beschreibung: Typenschlüssel auf Seite 31	
	Technische Daten: Nenndaten auf Seite 382	
	-	
Planung der Installation: Kabelauswahl, usw.	Planung der elektrischen Installation auf	
Prüfung der Umgebungsbedingungen,	Seite 39	
Nenndaten und erforderlichen Kühlluftmenge.	Technische Daten auf Seite 381	
,	1	
Die Geräte auspacken und prüfen.	Mechanische Installation: Auspacken auf Seite 35	
▼		
Wenn der Frequenzumrichter an ein IT-	Funktionsprinzip und Hardware-	
(erdfreies) oder asymmetrisch geerdetes Netz	Beschreibung: Typenschlüssel auf Seite 31	
angeschlossen wird, prüfen, dass die Anschlüsse der internen EMV-Filter	Elektrische Installation: Prüfung der	
getrennt sind.	Kompatibilität mit IT- (ungeerdeten) und asymmetrisch geerdeten TN-Netzen auf	
get of the only.	Seite 51	
•	1	
Installieren Sie den Frequenzumrichter an	Mechanische Installation auf Seite 33	
einer Wand oder in einem Schrank.		
₩	_	
Verlegung der Kabel.	Planung der elektrischen Installation:	
	Verlegung der Kabel auf Seite 43	
	-	
Prüfung der Isolation der Netzanschlusskabel	Elektrische Installation: Isolation der	
sowie des Motors und des Motorkabels.	Baugruppe prüfen auf Seite 49	
	-	
Anschluss der Leistungskabel.	Elektrische Installation: Anschluss der	
	Leistungskabel auf Seite 52	
♦		
Anschluss der Steuerkabel.	Elektrische Installation: Anschluss der	
	Steuerkabel auf Seite 54	
	_	
Prüfung der Installation.	Installations-Checkliste auf Seite 61	
	_	
Inbetriebnahme des Frequenzumrichters.	Inbetriebnahme, E/A-Steuerung und ID-Lauf	
	auf Seite 63	



Funktionsprinzip und Hardware-Beschreibung

Inhalt dieses Kapitels


In diesem Kapitel werden das Funktionsprinzip, der Aufbau, das Typenschild und die Typenbezeichnung kurz erläutert. Es enthält außerdem ein Diagramm mit den Leistungsanschlüssen und Steuerschnittstellen.

Funktionsprinzip

Der ACS355 ist ein für die Wand- oder Schrankmontage vorgesehener Frequenzumrichter für die Regelung von Asynchronmotoren und Permanentmagnet-Synchronmotoren.

Die folgende Abbildung zeigt das vereinfachte Hauptstromkreis-Schaltbild des Frequenzumrichters. Der Gleichrichter wandelt dreiphasige Wechselspannung (AC) in Gleichspannung (DC) um. Die Kondensatorbatterie des Zwischenkreises stabilisiert die Gleichspannung. Der Wechselrichter wandelt die Gleichspannung für den AC-Motor wieder in Wechselspannung um.


Der Bremschopper schaltet die Bremswiderstände immer dann auf den DC-Zwischenkreis, wenn die DC-Zwischenkreisspannung den oberen Grenzwert übersteigt.



Produktübersicht

Übersicht

Der Aufbau des Frequenzumrichters ist unten dargestellt. Der Aufbau der verschiedenen Baugrößen R0...R4 unterscheidet sich in einigen Punkten.




Kühlluft-Auslass in der oberen
Abdeckung
Montage-Bohrungen
Bedienpanel-Abdeckung (a) / Basis-
Bedienpanel (b) / Komfort-Bedienpanel (c)
Klemmen-Abdeckung (oder optionales
Potentiometer MPOT-01)
Bedienpanel-Anschluss
Optionsanschluss
Anschluss für die Funktion
"Sicher abgeschaltetes Drehmoment"
(Safe Torque Off - STO)
FlashDrop-Anschluss
Power OK- und Störungs-LEDs. Siehe
Abschnitt <i>LEDs</i> auf Seite 378.

10	EMV-Filter Erdungsschraube (EMC).
	Hinweis: Bei Baugröße R4 befindet sich
	die Schraube vorn.
11	Varistor Erdungsschraube (VAR)
12	Feldbusadapter-Anschluss (serielles
	Kommunikationsmodul)
13	E/A-Anschlüsse
14	Netzanschlüsse (U1, V1, W1),
	Bremswiderstandsanschluss (BRK+,
	BRK-) und Motoranschluss (U2, V2, W2)
15	E/A-Kabel-Abfangblech
16	Leistungskabel-Abfangblech
17	Kabelschellen


Leistungs- und Steuerungsanschlüsse

Das Diagramm zeigt die Anschlüsse in einer Übersicht. Die E/A-Anschlüsse können parametriert werden. Siehe Kapitel Applikationsmakros auf Seite 117 wegen der E/A-Anschlüsse der verschiedenen Makros und Kapitel Elektrische Installation auf Seite 49 mit allgemeinen Anweisungen zur Installation.



Typenschild

Das Typenschild ist auf der linken Seite des Frequenzumrichters angebracht. Im Beispiel unten ist der Inhalt dargestellt.



1	Typenbezeichnung siehe Abschnitt <i>Typenschlüssel</i> auf Seite <i>31</i> .				
2	Schutzart (IP und UL/NEMA)				
3	Nenndaten, siehe Abschnitt Nenndaten auf Seite 382.				
4	Seriennummer im Format MYYWWRXXXX, dabei sind				
	M:	Hersteller			
	YY:	09, 10, 11, für 2009, 2010, 2011,			
	WW:	01, 02, 03, für Woche 1, Woche 2, Woche 3,			
	R:	A, B, C, für die Nummer der Produktversion			
	XXXX:	Ziffer, die jede Woche mit 0001 beginnt			
5	MRP-Code des Frequenzumrichters von ABB				
6	CE-Kennzeichnung und C-Tick und C-UL US-, RoHS- und TÜV Nord-Kennzeichen				
	(das Typenschild enthält die gültigen Kennzeichen des Frequenzumrichters)				

Typenschlüssel

Der Typenschlüssel enthält Angaben über die Eigenschaften/Spezifikation und Konfiguration des Frequenzumrichters. Der Typenschlüssel ist auf dem Typenschild des Frequenzumrichters angegeben. Die ersten Ziffern von links geben die Basiskonfiguration an, zum Beispiel ACS355-03E-08A8-4. Die ausgewählten Optionen sind dahinter angegeben, getrennt durch + Zeichen, zum Beispiel +J404.

Der Aufbau des Typenschlüssels und die Codes der Optionen sind nachfolgend beschrieben.

ACS355-03E-08A8-4+J404+... Produktserie ACS355 1-phasig/3-phasig_ 01 = 1-Phasen-Eingang 03 = 3-Phasen-Eingang Konfiguration -E = EMV-Filter angeschlossen, 50 Hz Frequenz U = EMV-Filter getrennt, 60 Hz Frequenz Ausgangsstromwert -Im Format xxAy, dabei steht xx für ganze Zahlen und y für den Bruchteil, d.h. 08A8 bedeutet 8,8 A. Weitere Informationen siehe Abschnitt Nenndaten auf Seite 382. Eingangsspannung -2 = 200...240 VAC4 = 380...480 VACOptionen -B063 = IP66/IP67/UL-Typ 4xOptionen für IP66/IP67/UL-Typ 4x (Produktvariante) H376 = Kabelanschlussblech J400 = ACS-CP-A Komfort-Bedienpanel 1) F278 = Netztrennschalter J404 = ACS-CP-C Basis-Bedienpanel 1) C169 = Druckausgleichsventil J402 = MPOT-01 Potentiometer K451 = FDNA-01 DeviceNet Erweiterungsmodule K454 = FPBA-01 PROFIBUS DP G406 = MPOW-01 Hilfsspannungs-K457 = FCAN-01 CANopen versorgungsmodul L502 = MTAC-01 Impulsgebermodul K458 = FMBA-01 Modbus RTU K466 = FENA-01 EtherNet/IP / Modbus TCP/IP L511 = MREL-01 Relaisausgangsmodul K452 = FLON-01 LonWorks K469 = FECA-01 EtherCAT

 Der ACS355 ist mit Bedienpanels kompatibel, welche den folgenden Hardware- und Firmwareversionen entsprechen. Die Hardware- und Firmwareversion Ihres Bedienpanels finden Sie auf Seite 80.

Bedienpaneltyp	Typen- schlüssel	Panelversion	Bedienpanel- Firmwareversion
Basis-Bedienpanel	ACS-CP-C	M oder höher	1.13 oder höher
Komfort-Bedienpanel	ACS-CP-A	F oder höher	2.04 oder höher
Komfort-Bedienpanel (Asiatisch)	ACS-CP-D	Q oder höher	2.04 oder höher

Bitte beachten Sie, dass das Bedienpanel ACS-CP-D mit einer separaten MRP-Nummer bestellt werden muss.)




Mechanische Installation

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt, wie der Aufstellort überprüft, die Lieferung ausgepackt und überprüft und der Frequenzumrichter mechanisch installiert wird.

Prüfen des Aufstellortes

Der Frequenzumrichter kann an einer Wand montiert oder in einen Schaltschrank eingebaut werden. Prüfen Sie die Anforderungen an das Gehäuse hinsichtlich der NEMA 1 Option bei Wandmontage (siehe Kapitel *Technische Daten* auf Seite 381).



- a) Montage an der Rückseite (alle Baugrößen)
- b) Montage seitlich (quer, Baugrößen R0...R2)
- c) Montage auf einer DIN-Schiene (alle Baugrößen).

Der Frequenzumrichter muss senkrecht montiert werden.

Prüfen Sie den Aufstellungsort auf Einhaltung der unten genannten Anforderungen. Einzelheiten zum Rahmen siehe Kapitel *Maßzeichnungen* auf Seite 403.

Anforderungen an den Aufstellort

Betriebsbedingungen

Siehe Abschnitt Technische Daten auf Seite 381 für zulässige Betriebsbedingungen des Frequenzumrichters.



Die Wand sollte möglichst senkrecht und eben sein, aus nicht-entflammbarem Material bestehen und stabil genug sein, um das Gewicht des Frequenzumrichters aufnehmen zu können.

Bodenaufstellung

Der Boden bzw. das Material unterhalb des Gerätes dürfen nicht brennbar sein.

Freier Abstand um den Frequenzumrichter

Der benötigte freie Abstand für Kühlung über und unter dem Frequenzumrichter beträgt 75 mm (3 in). Seitlich müssen keine Abstände eingehalten werden, sodass die Frequenzumrichter direkt nebeneinander montiert werden können.

Erforderliche Werkzeuge

Für die Installation des Frequenzumrichters ist folgendes Werkzeug erforderlich:

- Schraubendreher (in den zu den Geräten passenden Größen)
- Abisolierzange
- Bandmaß
- Bohrmaschine (wenn der Frequenzumrichter mit Schrauben montiert wird)
- Montagematerial: Schrauben (wenn der Frequenzumrichter mit Schrauben montiert wird) Anzahl der Schrauben siehe Abschnitt Mit Schrauben auf Seite 36.



Auspacken

Der Frequenzumrichter (1) wird in einem Paket geliefert, das auch die folgenden Gegenstände enthält (in der Abbildung wird Baugröße R1 gezeigt):

- Kunststofftasche (2) mit Kabelabfangblech (bei Baugrößen R3 und R4 auch für E/A-Kabelanschluss), E/A-Kabelabfangblech (für Baugrößen R0...R2), optionale Grundplatte für Feldbusmodule, Klemmen und Muttern
- Bedienpanel-Abdeckung (3)
- Montage-Schablone, Bestandteil des Kartons (4)
- Benutzerhandbuch(5)
- mögliche Optionen (Feldbus, Potentiometer, Erweiterungsmodul, alle mit Betriebsanleitung, Basis-Bedienpanel oder Komfort-Bedienpanel).





Prüfen der Lieferung

Prüfen Sie die Lieferung auf Beschädigungen. Benachrichtigen Sie sofort den Spediteur, wenn Sie beschädigte Komponenten bemerken.

Prüfen Sie vor Installation und Betrieb zuerst die Angaben auf dem Typenschild des Frequenzumrichters, um sicherzustellen, dass der Typ des Gerätes richtig ist. Siehe Abschnitt Typenschild auf Seite 31.

Installation

Die Anweisungen in diesem Handbuch gelten für Frequenzumrichter mit Schutzart IP20. Damit die NEMA 1-Anforderungen erfüllt werden, müssen die optionalen Zubehörsätze MUL1-R1, MUL1-R3 oder MUL1-R4 verwendet werden, die jeweils mit mehrsprachigen Installationsanleitungen geliefert werden (3AFE68642868, 3AFE68643147 oder 3AUA0000025916).

Installation des Frequenzumrichters

Der Frequenzumrichter wird mit Schrauben oder auf einer DIN-Schiene installiert.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass bei der Installation keine Bohrspäne in den Frequenzumrichter gelangen können.


Mit Schrauben

- 1. Kennzeichnen Sie mit der Montageschablone, auf dem Verpackungskarton aufgedruckt, die Bohrungen für die Befestigung des Frequenzumrichters. Die Bohrungen finden Sie auch auf den Zeichnungen in Kapitel Maßzeichnungen auf Seite 403. Anzahl und Anordnung der verwendeten Bohrungen hängt von der Montageart ab:
 - a) Befestigung an der Rückseite (Baugrößen R0...R4): vier Bohrungen
 - b) Befestigung seitlich (Baugrößen R0...R2): drei Bohrungen; eine der unteren Bohrungen befindet sich am Anschlussblech.
- Bringen Sie die Schrauben an den markierten Positionen an.
- 3. Setzen Sie den Frequenzumrichter auf die vorbereitete Wandbefestigung.
- Ziehen Sie alle Schrauben in der Wand fest an.



Befestigung auf DIN-Schiene

1. Den Frequenzumrichter auf die Schiene setzen und einrasten. Zum Abnehmen den Sperrhebel oben am Frequenzumrichter drücken (1b).






Kabelabfangbleche montieren

Hinweis: Werfen Sie die Kabelabfangbleche auf keinen Fall weg, da sie für die korrekte Erdung der Leistungs- und Steuerkabel sowie für die Feldbus Option erforderlich sind.

- 1. Die Klemmen am Kabelabfangblech (A) unten mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.
- 2. Bei den Baugrößen R0...R2 das E/A-Kabelabfangblech (B) an am Kabelabfangblech mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.





Montage der optionalen Feldbusmodule

- 3. Leistungs- und Steuerkabel entsprechend den Anweisungen in Kapitel Elektrische Installation auf Seite 49 anschließen.
- 4. Das Feldbusmodul auf die optionale Grundplatte (C) setzen und die Erdungsschraube an der linken Ecke des Feldbusmoduls festziehen. Damit wird das Modul auf der optionalen Grundplatte befestigt.
- 5. Wenn die Klemmen-Abdeckung noch nicht abgenommen ist, die Halterung eindrücken und gleichzeitig den Deckel vom Gehäuse abziehen.
- 6. Das Feldbusmodul auf der optionalen Grundplatte so ausrichten und einrasten, dass der Modulstecker in den Anschluss vorn am Frequenzumrichter passt und die Schrauböffnungen in der optionalen Grundplatte und dem E/A-Kabelabfangblech zueinander ausgerichtet sind.
- 7. Die optionalen Grundplatte mit den mitgelieferten Schrauben an dem E/A-Kabelabfangblech befestigen.
- 8. Die Klemmenabdeckung wieder aufsetzen.



Planung der elektrischen Installation

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die Anweisungen, die bei der Kompatibilitätsprüfung des Motors sowie bei der Auswahl der Kabel, der Schutzmaßnahmen, der Kabelführung und dem Betrieb des Frequenzumrichters beachtet werden müssen.

Hinweis: Die Gesetze und örtlichen Vorschriften sind bei Planung und Ausführung der Installation stets zu beachten. ABB lehnt jede Haftung für Installationen ab, die nicht nach den örtlichen Gesetzen und/oder Vorschriften ausgeführt worden sind. Wenn die von ABB gegebenen Empfehlungen nicht beachtet werden, können beim Einsatz des Frequenzumrichters Probleme auftreten, die durch die Gewährleistung nicht abgedeckt sind.

Herstellung des AC-Netzanschlusses

Siehe Anforderungen in Abschnitt Technische Daten - Netzanschluss auf Seite 391. Verwenden Sie einen festen Anschluss an die AC-Spannungsversorgung.



WARNUNG! Da der Ableitstrom des Geräts typischerweise größer als 3,5 mA ist, ist eine feste Installation gemäß IEC 61800-5-1 erforderlich.

Auswahl der Netztrennvorrichtung (Abschaltvorrichtung)

Installieren Sie eine handbetätigte Trennvorrichtung zwischen dem Netzanschluss und dem Frequenzumrichter. Die Trennvorrichtung muss so beschaffen sein, dass sie in geöffneter Position für Installations- und Wartungsarbeiten verriegelt werden kann.

Europäische Union

Zur Einhaltung der europäischen Richtlinien gemäß der Norm EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen, muss die Trennvorrichtung einem der folgenden Typen entsprechen:

- ein Trennschalter der Gebrauchskategorie AC-23B (EN 60947-3)
- ein Trennschalter mit einem Hilfskontakt, der in allen Fällen den Lastkreis trennt, bevor die Hauptkontakte des Trennschalters öffnen (EN 60947-3)
- ein Leistungsschalter, ausgelegt für eine Trennung gemäß EN 60947-2.

Andere Regionen

Die Trennvorrichtung muss den anzuwendenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Kompatibilität von Motor und Frequenzumrichter prüfen

Prüfen Sie, ob der dreiphasige Asynchronmotor und der Frequenzumrichter gemäß der Nenndatentabelle in Abschnitt Nenndaten auf Seite 382 kompatibel sind. In der Tabelle sind die typischen Motorleistungen für jeden Frequenzumrichtertyp aufgelistet.

An den Umrichterausgang darf nur ein einzelner Permanentmagnet-Synchronmotor angeschlossen werden.

Auswahl der Leistungskabel

Allgemeine Regeln

Die Netz- und Motorkabel müssen entsprechend den lokalen Vorschriften dimensioniert werden.

- Die Leistungs- und Motorkabel müssen für die entsprechenden Lastströme ausgelegt sein. Nennströme siehe Abschnitt Nenndaten 382 auf Seite .
- Das Kabel muss für mindestens 70 °C maximal zulässige Temperatur der Leiter bei Dauerbetrieb bemessen sein. Für US-Installationen, siehe Abschnitt Zusätzliche US-Anforderungen auf Seite 42.
- Die Leitfähigkeit der PE-Leiter muss gleich der Leitfähigkeit der Phasenleiter sein (gleicher Querschnitt).
- 600 V AC Kabel sind zulässig bis zu 500 V AC.
- EMV-Anforderungen siehe Kapitel *Technische Daten* auf Seite 381.

Um die EMV-Anforderungen gemäß CE und C-Tick zu erfüllen, muss ein symmetrisches geschirmtes Motorkabel verwendet werden (siehe Abbildung unten).

Für den Netzanschluss ist ein Kabel mit vier Leitern zulässig, empfohlen wird jedoch ein geschirmtes symmetrisches Kabel.

Im Vergleich zu einem Kabel mit vier Leitern werden bei Verwendung von symmetrisch geschirmten Kabeln die elektromagnetischen Emissionen des gesamten Antriebssystems sowie die Motorlagerströme und Lagerverschleiß vermindert.


Alternative Leistungskabeltypen


Leistungskabeltypen, die mit dem Frequenzumrichter verwendet werden können, sind nachfolgend dargestellt.

Motorkabel


(auch als Netzkabel empfohlen)

Symmetrisch geschirmtes Kabel: drei Phasenleiter, ein konzentrischer oder andere symmetrisch aufgebaute PE-Leiter und ein Schirm






Hinweis: Ein separater PE-Leiter ist erforderlich, wenn die Leitfähigkeit des Kabelschirms nicht ausreicht.



Zulässig als Netzanschlusskabel

Ein 4-Leiter-System: Drei Phasenleiter und ein Schutzleiter.




Motorkabelschirm

Für die Funktion als Schutzleiter muss der Schirm den gleichen Querschnitt wie die Phasenleiter haben, wenn er aus dem gleichen Metall besteht.

Um abgestrahlte und leitungsgebundene Hochfrequenz-Emissionen effektiv zu verhindern, muss die Schirmbelastbarkeit mindestens 1/10 der Phasenbelastbarkeit betragen. Die Anforderungen sind einfach durch einen Kupfer- oder Aluminiumschirm zu erfüllen. Nachfolgend sind die Minimal-Anforderungen für den Motorkabelschirm des Frequenzumrichters dargestellt.

Der Motorkabelschirm besteht aus einer konzentrischen Lage aus Kupferdrahten. Je besser und enger der Schirm ist, desto niedriger sind die Emissionen und Lagerströme.



Zusätzliche US-Anforderungen

Als Motorkabel muss der Typ MC, durchgängig gewelltes armiertes Aluminiumkabel mit symmetrischen Schutzleitern oder, wenn kein Schutzrohr verwendet wird, ein geschirmtes Leistungskabel als Motorkabel verwendet werden.

Die Leistungskabel müssen für 75 °C (167 °F) ausgelegt sein.

Schutzrohr

An den Verbindungsstellen müssen Erdungsbrücken hergestellt werden, die an beiden Rohrenden fest angeschlossen sind. Zusätzlich muss ein Anschluss an das Frequenzumrichter-Chassis erfolgen. Verwenden Sie separate Schutzrohre für den Netzanschluss sowie die Motor-, Bremswiderstands- und Steuerkabel. Die Motor-kabel von mehr als einem Frequenzumrichter dürfen nicht im selben Schutzrohr verlegt werden.

Armierte Kabel / geschirmte Leistungskabel

Sechs-Leiter-Kabel (drei Phasen- und drei Erdleiter) des Typs MC, Aluminium-Kabel mit symmetrischen Schutzleitern und durchgängig gewellter Armierung kann von folgenden Anbietern bezogen werden (Handelsnamen in Klammern):

- Anixter Wire & Cable (Philsheath)
- BICC General Corp (Philsheath)
- Rockbestos Co. (Gardex)
- Oaknite (CLX).

Geschirmte Leistungskabel können von folgenden Herstellern bezogen werden:

- Belden
- LAPPKABEL (ÖLFLEX)
- Pirelli.


Auswahl der Steuerkabel

Allgemeine Regeln

Alle analogen Steuerkabel und die Kabel für den Frequenzeingang müssen geschirmt sein.

Verwenden Sie ein doppelt geschirmtes verdrilltes Aderpaar (Abbildung a, z.B. JAMAK von NK Cables) für Analogsignale. Für jedes Signal ist eine einzeln geschirmte Doppelleitung zu verwenden. Eine gemeinsame Rückleitung darf nicht für unterschiedliche Analogsignale verwendet werden.

Ein doppelt geschirmtes Kabel ist die beste Alternative für Niederspannungs-Digitalsignale, es kann aber auch ein einfach geschirmtes oder ungeschirmtes verdrilltes Mehrpaar-Kabel (Abbildung b) verwendet werden. Für den Frequenzeingang muss immer ein geschirmtes Kabel verwendet werden.



Analoge und digitale Signale müssen in separaten Kabeln übertragen werden.

Sofern ihre Spannung 48 V nicht übersteigt, können relaisgesteuerte Signale über die gleichen Kabel wie die digitalen Eingangssignale geführt werden. Es wird empfohlen, dass die Relais-gesteuerten Signale in verdrillten Leiterpaaren übertragen werden.

Niemals Signale mit 24 V DC und 115/230 V AC im selben Kabel übertragen.

Relaiskabel

Kabeltyp mit geflochtenem Metallschirm (z.B. ÖLFLEX von LAPPKABEL) wurde von ABB geprüft und zugelassen.

Bedienpanelkabel

Das Kabel des Bedienpanels zum Frequenzumrichter darf bei abgenommenem Bedienpanel nicht länger als 3 m (10 ft) sein. Der von ABB geprüfte und zugelassene Kabeltyp ist im Bedienpanel-Optionspaket enthalten.

Verlegung der Kabel


Das Motorkabel ist getrennt von anderen Kabeln zu verlegen. Die Motorkabel von mehreren Frequenzumrichtern können parallel nebeneinander verlaufen. Es wird empfohlen, dass Motor-, Netz- und Steuerkabel auf separaten Kabelpritschen verlegt werden. Über lange Strecken parallel mit anderen Kabeln verlaufende Motorkabel

sind nicht zulässig, um elektromagnetische Störungen durch die schnellen Änderungen der Ausgangsspannung des Frequenzumrichters zu vermeiden.


Müssen Steuerkabel über Leistungskabel geführt werden, dann muss dies in einem Winkel erfolgen, der möglichst 90 Grad beträgt.

Die Kabelpritschen müssen eine gute elektrische Verbindung untereinander und zur Erde haben. Aluminium-Trägersysteme können benutzt werden, um einen guten Potenzialausgleich sicherzustellen.

Die Kabelführung ist nachfolgend dargestellt.



Steuerkabelkanäle



Thermischer Überlast- und Kurzschluss-Schutz von Frequenzumrichter, Einspeisekabel, Motor und Motorkabel

Schutz von Frequenzumrichter und Einspeisekabel bei Kurzschlüssen

Sorgen Sie für Schutzeinrichtungen gemäß folgender Richtlinien.

	Stromlaufplan		Kurzschluss-Schutz
Spannungs- verteilung 1)	Einspeise- kabel	Frequenz- umrichter	Schützen Sie Frequenzumrichter und Einspeisekabel mit Sicherungen oder einem
	<i> </i>	# (M) 3~	Leistungsschalter. Siehe Fußnoten 1) und 2).
2)	#	₩ M 3~	

- 1) Dimensionieren Sie die Sicherungen gemäß den Anweisungen in Kapitel Technische Daten auf Seite 381. Die Sicherungen schützen das Einspeisekabel bei Kurzschluss, begrenzen Schäden am Frequenzumrichter und verhindern Schäden an angeschlossenen Geräten bei einem Kurzschluss im Frequenzumrichter.
- ²⁾ Von ABB für den ACS350 geprüfte Motorschutzschalter können verwendet werden. Beim Einsatz anderer Leistungsschalter/Schutzschalter müssen zusätzlich Sicherungen verwendet werden. Wenden Sie sich hinsichtlich der Typen der zugelassenen Leistungsschalter/ Schutzschalter und der Charakteristik des Einspeisenetzes an Ihre ABB-Vertretung.

WARNUNG! Bedingt durch das Betriebsprinzip und die Konstruktion von Leistungsschaltern/Schutzschaltern, unabhängig vom Hersteller, können bei einem Kurzschluss heiße ionisierte Gase aus dem Gehäuse des Schalters austreten. Für einen sicheren Betrieb erfordern Installation und Platzierung des Schalters besondere Aufmerksamkeit. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Schutz von Motor und Motorkabel bei Kurzschlüssen

Der Frequenzumrichter schützt Motor und Motorkabel bei einem Kurzschluss, wenn das Motorkabel entsprechend dem Nennstrom des Frequenzumrichters dimensioniert ist. Zusätzliche Schutzeinrichtungen werden nicht benötigt.

Schutz von Frequenzumrichter, Motor- und Leistungskabel vor thermischer Überlast

Der Frequenzumrichter schützt sich selbst sowie die Einspeise- und Motorkabel vor thermischer Überlast, wenn die Kabel entsprechend dem Nennstrom des Frequenzumrichters dimensioniert sind. Zusätzliche Einrichtungen für den thermischen Schutz werden nicht benötigt.

WARNUNG! Wenn an den Frequenzumrichter mehrere Motoren angeschlossen sind, müssen die einzelnen Kabel und Motoren durch einen eigenen geeigneten Motorschutzschalter oder einen Überlast-Schutzschalter mit thermischer Auslösung geschützt werden. Diese Geräte müssen eventuell separat zur Abschaltung des Kurzschluss-Stroms abgesichert werden.

Schutz des Motors vor thermischer Überlastung

Entsprechend den Vorschriften muss der Motor gegen thermische Überlastung (Überhitzung) geschützt sein und der Strom muss abgeschaltet werden, wenn eine Überlastung erkannt wird. In den Freguenzumrichter ist eine thermische Motorschutzfunktion integriert, die den Motor schützt und den Strom abschaltet, wenn dies erforderlich ist. Es ist auch möglich, eine Motortemperaturmessung an den Frequenzumrichter anzuschließen. Der Benutzer kann sowohl das thermische Modell als auch die Temperaturmessfunktion durch Parametereinstellungen anpassen.

Die gebräuchlichsten Temperatursensoren sind:

- Motorgrößen IEC180...225: temperaturgesteuerte Schalter (z. B. Klixon),
- Motorgrößen IEC200...250 und größer: PTC oder Pt100.

Weitere Informationen zum thermischen Modell, siehe Abschnitt *Thermischer* Motorschutz auf Seite 156. Mehr Informationen über die Temperaturmessfunktion enthält Abschnitt Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A auf Seite 166.

Implementierung der Funktion "Sicher abgeschaltetes **Drehmoment**" (STO)

Siehe Anhang: Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe Torque Off -STO) auf Seite 425.

Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit dem Frequenzumrichter

Für ACS355-01x Frequenzumrichter sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs A, für ACS355-03x Frequenzumrichter sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen des Typs B verwendbar. Für ACS355-03x Frequenzumrichter, können auch andere Schutzmaßnahmen gegen direkten oder indirekten Kontakt, wie z.B. Trennung durch doppelte oder verstärkte Isolation oder Trennung vom Einspeisesystem durch einen Transformator verwendet werden.

Verwendung eines Sicherheitsschalters zwischen Frequenzumrichter und Motor

Es wird empfohlen, einen Sicherheitsschalter zwischen den Permanentmagnetmotor und den Ausgangsanschlüssen des Wechselrichters zu installieren. Dies ist erforderlich, um bei Wartungsarbeiten den Motor vom Frequenzumrichter trennen zu können.

Verwendung eines Bypass-Anschlusses



WARNUNG! Die Einspeisung darf niemals an die Ausgangsklemmen U2, V2 und W2 des Frequenzumrichters angeschlossen werden. Netzspannung an den Ausgangsklemmen kann zu einer Zerstörung des Frequenzumrichters führen.


Wenn häufig ein Bypass erforderlich ist, sollten mechanisch verbundene Schalter oder Schütze verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Motorklemmen nicht gleichzeitig an den Netzanschluss und die Ausgangsklemmen des Frequenzumrichters angeschlossen sind.

Schutz der Relaisausgangskontakte

Induktive Verbraucher (Relais, Schütz, Motoren) verursachen beim Abschalten kurzzeitige Überspannungen.

Statten Sie die induktiven Verbraucher mit störungsdämpfenden Schaltungen (Varistoren, RC-Filter (AC) oder Dioden (DC)) aus, um die beim Abschalten auftretenden EMV-Emissionen zu reduzieren. Falls sie nicht unterdrückt werden, können die Störungen kapazitiv oder induktiv auf andere Leiter im Steuerkabel übertragen werden und so ein Fehlfunktionsrisiko in anderen Teilen des Systems schaffen.

Die Schutzeinrichtung so nahe wie möglich an dem jeweiligen induktiven Verbraucher installieren. Am E/A-Klemmenblock der Regelungskarte des Frequenzumrichters dürfen keine Schutzeinrichtungen installiert werden.





Elektrische Installation

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel beschreibt, wie die Isolation der Anlage und die Kompatibilität mit IT-Netzen (ungeerdet) und asymmetrisch geerdeten TN-Netzen geprüft sowie Leistungs-und Steuerkabel angeschlossen werden.

WARNUNG! Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur von 🔰 qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel Sicherheitshinweise auf Seite 17. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen und tödlichen Unfällen führen.

Stellen Sie sicher, dass der Frequenzumrichter während der Installationsarbeiten von der Einspeisung (Eingangsspannung) getrennt ist. Wenn der Frequenz-umrichter bereits an die Einspeisung angeschlossen ist/ war, warten Sie fünf (5) Minuten nach der Trennung von der Eingangsspannung.



Isolation der Baugruppe prüfen

Frequenzumrichter

An keinem Teil des Frequenzumrichters dürfen Spannungstoleranzprüfungen oder Prüfungen des Isolationswiderstands (z.B. Hi-Pot oder Megohmmeter) durchgeführt werden, da der Frequenzumrichter dadurch beschädigt werden kann. Bei jedem Frequenzumrichter wurde die Isolation zwischen dem Hauptstromkreis und dem Gehäuse werksseitig geprüft. Zudem ist der Frequenzumrichter mit spannungsbegrenzenden Stromkreisen ausgestattet, die die Prüfspannung automatisch begrenzen.


Netzkabel

Prüfen Sie die Isolation der Leistungskabel entsprechend der lokalen Vorschriften, bevor der Frequenzumrichter an die Spannungsversorgung angeschlossen wird.

Motoranschluss

Prüfen Sie die Isolation des Motors und der Motorkabel wie folgt.

- 1. Prüfen Sie, dass das Motorkabel an den Motor angeschlossen und von den Ausgangsklemmen U2, V2 und W2 des Frequenzumrichters getrennt ist.
- 2. Die Isolationswiderstände zwischen jeder Phase und der Schutzerde PE sind mit einer Mess-Spannung von 500 V DC zu Messen. Der Isolationswiderstand eines ABB-Motors muss 100 MOhm überschreiten (Sollwert bei 25 °C oder 77 °F). Die Isolationswiderstände anderer Motoren entnehmen Sie bitte der Anleitung des



Herstellers. Hinweis: Feuchtigkeit im Motorgehäuse reduziert den Isolationswiderstand. Bei Verdacht auf Feuchtigkeit Motor trocknen und Messung wiederholen.




Prüfung der Kompatibilität mit IT- (ungeerdeten) und asymmetrisch geerdeten TN-Netzen

WARNUNG! Klemmen Sie den internen EMV-Filter ab, wenn der Frequenzumrichter an ein IT-System (ein nicht geerdetes oder hochohmig geerdetes Netz [über 30 Ohm]) angeschlossen wird, da andernfalls das Netz über die EMV-Filterkondensatoren des Frequenzumrichters mit dem Erdpotenzial verbunden wird. Das kann Gefahren für Personen oder Schäden am Frequenzumrichter verursachen.

Den internen EMV- Filter abgeklemmen, wenn der Frequenzumrichter an ein asymmetrisch geerdetes TN-Netz angeschlossen wird; andernfalls wird der Frequenzumrichter beschädigt.

Hinweis: Bei abgeklemmtem internen EMV-Filter ist der Frequenzumrichter ohne einen externen Filter nicht EMV-kompatibel.


1. Wenn der Frequenzumrichter an ein IT- (ungeerdetes) oder asymmetrisch geerdetes TN-Netz angeschlossen werden soll, muss der interne EMV-Filter durch Herausdrehen der EMV-Schraube (EMC) abgeschaltet werden. Bei 3phasigen Frequenzumrichtern des Typs U (mit Typenbezeichnung ACS355-03U-) ist die EMV-Schraube bereits werksseitig entfernt und durch eine Kunststoffschraube ersetzt worden.





Anschluss der Leistungskabel

Anschlussplan



- 1) Das andere Ende des Eingangskabelschirms oder den PE-Leiter an der Spannungsverteilung erden.
- ²⁾ Ein separates Erdungskabel ist zu verwenden, wenn die Leitfähigkeit des Kabelschirms zu gering ist (geringer als die Leitfähigkeit des Phasenleiters) und das Kabel keinen symmetrisch aufgebauten Erdleiter enthält. Siehe Abschnitt Auswahl der Leistungskabel auf Seite 40.
- 3) Weitere Informationen zur DC-Sammelschiene siehe ACS355 Common DC application guide (3AUA0000070130 [EN]).

Hinweis:

Asymmetrisch aufgebaute Motorkabel dürfen nicht verwendet werden.


lst in dem Motorkabel ein symmetrisch aufgebauter Erdleiter zusätzlich zum Schirm vorhanden, muss der Erdleiter an die Erdungsklemmen des Frequenzumrichters und des Motors angeschlossen werden.

Motor- Netz- und Steuerkabel müssen mit Abstand voneinander separat verlegt werden. Weitere Informationen siehe Abschnitt Verlegung der Kabel auf Seite 43.

Motorseitige Erdung des Motorkabelschirms

Für minimale HF-Störungen:


- das Kabel durch Verdrillen des Schirms, wie folgt erden: Breite abgeplattet ≥ 1/5 · Länge.
- oder den Kabelschirm an den Durchführungen des Motorklemmenkastens 360 Grad erden.





Vorgehensweise bei Anschlussarbeiten

- 1. Den Erdungsleiter (PE) des Einspeisekabels an die Erdungsklemme anschließen. Die Phasenleiter an die Klemmen U1, V1 und W1 anschließen. Die Anzugsmomente sind 0,8 N·m (7 lbf·in) für die Baugrößen R0...R2, 1,7 N·m (15 lbf·in) für R3 und 2,5 N·m (22 lbf·in) für R4.
- 2. Das Motorkabel abisolieren und den Schirm zu einem möglichst kurzen Ende verdrillen. Den verdrillten Schirm an die Erdungsklemme anschließen. Die Phasenleiter an die Klemmen U2, V2 und W2 anschließen. Die Anzugsmomente sind 0,8 N·m (7 lbf·in) für die Baugrößen R0...R2, 1,7 N·m (15 lbf·in) für R3 und 2,5 N·m (22 lbf·in) für R4.
- 3. Anschluss des optionalen Bremswiderstands an die Klemmen BRK+ und BRKmit einem geschirmten Kabel in der gleichen Weise wie beim Motorkabel im vorherigen Schritt.
- 4. Sichern Sie die Kabel mechanisch außerhalb des Frequenzumrichters.






Anschluss der Steuerkabel

E/A-Klemmen


In der Abbildung unten sind die E/A-Klemmen dargestellt. Anzugsmoment = 0,4 N·m / 3,5lbf·in.






Spannungs- und Stromauswahl für Analogeingänge

Mit Schalter S1 wird Spannung (0 (2)...10 V / -10...10 V) oder Strom (0 (4)...20 mA / -20...20 mA) als Signaltyp für die Analogeingänge Al1 und Al2 eingestellt. Die Werkseinstellungen sind einpolige Spannung für Al1 (0 (2)...10 V) und einpoliger Strom für Al2 (0 (4)...20 mA), was auch den Standardeinstellungen in den Applikationsmakros entspricht. Der Schalter befindet sich links von E/A-Klemme 9 (siehe Abbildung der E/A-Klemmen oben).




Spannungs- und Stromanschluss für Analogeingänge

Bipolare Spannung (-10...10 V) und Strom (-20...20 mA) sind ebenfalls möglich. Wird ein bipolarer Anschluss anstelle eines unipolaren verwendet, siehe Abschnitt Programmierbare Analogeingänge auf Seite 139 für die entsprechend einzustellenden Parameter.



PNP- und NPN-Konfiguration für Digitaleingänge


Die Digitaleingangsanschlüsse können entweder mit einer PNP- oder NPN-Konfiguration verbunden werden.





Externe Spannungsversorgung für Digitaleingänge

Für die Verwendung einer externen +24 V-Spannungsversorgung für die Digitaleingänge siehe Abbildung unten.



Frequenzeingang


Wird DI5 als ein Frequenzeingang verwendet, siehe Abschnitt Frequenzeingang auf Seite 142 für die entsprechend einzustellenden Parameter.

Anschlussbeispiele eines 2-Leiter-Sensors


Die Makros Hand/Auto, PID-Regelung und Drehmomentregelung (siehe Abschnitt Applikationsmakros, Seiten 124, 125 und 126) verwenden Analogeingang 2 (Al2). In den Anschlussplänen dieser Makros ist der Anschluss dargestellt, wenn ein separat gespeister Sensor verwendet wird (Anschlüsse nicht abgebildet). Die folgenden Abbildungen sind Beispiele für Anschlüsse unter Verwendung eines 2-Leiter- oder 3-Leiter-Sensors/Gebers, die über den Hilfsspannungsausgang des Frequenzumrichters versorgt werden.



Hinweis: Die maximale Kapazität des 24 V-Hilfsspannungsausgangs (200 mA) darf nicht überschritten werden.



Hinweis: Der Sensor wird über seinen Stromausgang versorgt und der Frequenzumrichter stellt die Speisespannung (+24 V) bereit. Darum muss das Ausgangssignal im Bereich 4...20 mA liegen, nicht im Bereich 0...20 mA.






Standard-E/A-Anschlussplan

Die Standard-Anschlüsse der Steuersignale sind vom verwendeten Applikationsmakro abhängig, das mit Parameter 9902 APPLIK MAKRO eingestellt werden kann.

Das Standardmakro ist das Makro ABB Standard. Es bietet eine E/A-Konfiguration mit drei (3) Fest-/Konstantdrehzahlen für allgemeine Antriebsaufgaben. Die Parameterwerte sind die Standardwerte gemäß Abschnitt Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros auf Seite 188. Informationen zu anderen Makros siehe Kapitel Applikationsmakros auf Seite 117.

Die Standard-E/A-Anschlüsse für das Makro ABB Standard werden im folgenden Anschlussplan dargestellt.



- 1) Al1 wird als ein Drehzahl-Sollwert verwendet, wenn der Vektormodus gewählt ist.
- 2) Siehe Parametergruppe 12 KONSTANT-**DREHZAHL**


DI3	DI4	Betrieb (Parameter)	
0	0	Drehzahlsollwert durch Al1	
1	0	Drehzahl 1 (1202)	
0	1	Drehzahl 2 (1203)	
1	1	Drehzahl 3 (1204)	

- 3) 0 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2202 und 2203.
 - 1 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2205 und 2206.
- ⁴⁾ 360 Grad-Erdung unter einer Kabelschelle. Anzugsmoment = 0,4 N·m / 3,5 lbf·in.



Vorgehensweise bei Anschlussarbeiten

- 1. Die Klemmenabdeckung durch gleichzeitiges Drücken der Halterung und Ziehen des Deckels vom Gehäuse abnehmen.
- 2. Analogsignale: Den Mantel des Analogsignalkabels 360 Grad abisolieren und den blanken Schirm unter der Kabelschelle erden.
- 3. Die Leiter an die entsprechenden Klemmen anschließen. Mit einem Anzugsmoment von 0,4 N·m (3,5 lbf·in) festziehen.
- 4. Die Masseleiter von jedem Kabelpaar im Analogsignalkabel verdrillen und an SCR (Klemme 1) anschließen.
- Digitalsignale: Den Mantel des Digitalsignalkabels 360 Grad abisolieren und den blanken Schirm unter der Kabelschelle erden.
- 6. Die Leiter an die jeweiligen Klemmen anschließen. Mit einem Anzugsmoment von 0,4 N·m (3,5 lbf·in) festziehen.
- 7. Bei doppelt geschirmten Kabeln auch die Masseleiter von jedem Kabelpaar in dem Kabel verdrillen und an SCR (Klemme 1) anschließen.
- 8. Sichern Sie die Kabel mechanisch außerhalb des Antriebs.
- 9. Falls Sie kein optionales Feldbusmodul installieren (siehe Abschnitt *Montage der* optionalen Feldbusmodule auf Seite 38), die Klemmen-Abdeckung wieder aufsetzen.
- 10. Die STO-Leiter an die entsprechenden Klemmen anschließen. Mit einem Anzugsmoment von 0,4 N·m (3,5 lbf·in) festziehen.







Installations-Checkliste

Prüfung der Installation.

Prüfen Sie die mechanische und elektrische Installation des Frequenzumrichters vor der Inbetriebnahme. Gehen Sie die Checkliste zusammen mit einer zweiten Person durch. Lesen Sie Kapitel Sicherheitshinweise auf Seite 17 dieses Handbuchs bevor Sie an/mit dem Frequenzumrichter arbeiten.

Prüfen MECHANISCHE INSTALLATION ☐ Die Umgebungsbedingungen sind für den Betrieb zulässig. (Siehe *Mechanische* Installation: Prüfen des Aufstellortes auf Seite 33 sowie Technische Daten: Verlustleistung, Kühldaten und Geräuschpegel auf Seite 388 und Umgebungsbedingungen auf Seite 395 ☐ Die Einheit ist ordnungsgemäß am Boden und an einer senkrechten, nichtentflammbaren Wand befestigt. (Siehe *Mechanische Installation* auf Seite 33.) ☐ Die Kühlluft kann frei strömen. (Siehe *Mechanische Installation: Freier Abstand um den* Frequenzumrichter auf Seite 34.) ☐ Der Motor und die angetriebenen Einrichtungen sind startbereit. (Siehe *Planung der* elektrischen Installation: Kompatibilität von Motor und Frequenzumrichter prüfen auf Seite 40 sowie Technische Daten: Technische Daten - Motoranschluss auf Seite 391.) ELEKTRISCHE INSTALLATION (Siehe Planung der elektrischen Installation auf Seite 39 und Elektrische Installation auf Seite 49.) Für ungeerdete und asymmetrisch geerdete Netze: Der interne EMV-Filter ist getrennt (EMV -Schraube entfernt). ☐ Die Kondensatoren sind formiert, wenn der Frequenzumrichter mehr als ein Jahr nicht in Betrieb war. □ Der Frequenzumrichter ist korrekt geerdet.

Prüfen
Die Eingangsversorgungsspannung entspricht der Eingangsnennspannung des Frequenzumrichters.
Die Eingangsanschlüsse an U1, V1 und W1 und ihre Anzugsmomente sind OK.
Die richtigen Eingangssicherungen und Trenner sind installiert.
Die Motoranschlüsse an U2, V2 und W2 und ihre Anzugsmomente sind OK.
Motor-, Netz- und Steuerkabel sind mit Abstand voneinander separat verlegt worden.
Die externen Steueranschlüsse (E/A) sind OK.
Anschluss und Betriebsweise STO sind OK.
Die Eingangsversorgungsspannung kann nicht (mit Bypass-Anschluss) an den Ausgang des Frequenzumrichters gelegt werden.
Klemmenabdeckung und, für NEMA 1, die Haube und der Anschlusskasten sind montiert.



Inbetriebnahme, E/A-Steuerung und ID-Lauf

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zu:

- der Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme
- Start, Stop, Wechsel der Drehrichtung und Regelung der Drehzahl des Motors über die E/A-Schnittstelle
- Ausführung eines Motor-Identifikationslaufs durch den Frequenzumrichter.

Die Verwendung von Bedienpanels für diese Aufgaben wird in diesem Kapitel in Kurzform dargestellt. Detaillierte Angaben zu Verwendung / Funktion von Bedienpanels enthält Kapitel Bedienpanels auf Seite 79.

Inbetriebnahme des Frequenzumrichters



WARNUNG! Die Inbetriebnahme darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Die Sicherheitsvorschriften in Kapitel Sicherheitshinweise auf Seite 17 müssen während des Inbetriebnahmevorgangs befolgt werden.

Der Frequenzumrichter startet automatisch beim Einschalten, wenn der externe Startbefehl aktiviert ist und der Frequenzumrichter sich im Modus Fernsteuerung befindet.

Prüfen Sie, dass durch den Start des Motors keine Gefährdungen entstehen. Koppeln Sie die angetriebene Maschine ab, wenn:

durch eine falsche Drehrichtung des Motors eine Gefährdung entstehen kann, oder

- ein ID-Lauf während der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ausgeführt werden muss. Ein ID-Lauf ist nur für Anwendungen erforderlich, bei denen eine Motorregelung mit höchster Genauigkeit wichtig ist.
- Prüfung der Installation. Siehe Checkliste in Kapitel Installations-Checkliste auf Seite 61.

Die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ist davon abhängig, welches Bedienpanel Sie nutzen, falls Sie eines nutzen.

- Wenn Sie kein Bedienpanel haben, befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ohne Bedienpanel auf Seite 64.
- Wenn Sie ein Basis-Bedienpanel haben, befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Ausführung einer manuellen Inbetriebnahme auf Seite 65.
- Wenn Sie ein Komfort-Bedienpanel (ACS-CP-A, ACS-CP-D) benutzen, können Sie entweder den Inbetriebnahme-Assistenten aufrufen (siehe Abschnitt Ausführung einer geführten Inbetriebnahme auf Seite 71) oder eine manuelle Inbetriebnahme durchführen (siehe Abschnitt Ausführung einer manuellen Inbetriebnahme auf Seite 65).

Der Inbetriebnahme-Assistent, der nur im Komfort-Bedienpanel enthalten ist, führt Sie durch alle wesentlichen Einstellungen, die durchgeführt werden müssen. Bei der manuellen Inbetriebnahme erfolgt keine Hilfestellung durch den Frequenzumrichter; Sie nehmen die Grundeinstellungen entsprechend den Anweisungen in Abschnitt Ausführung einer manuellen Inbetriebnahme auf Seite 65 vor.

Inbetriebnahme des Frequenzumrichters ohne Bedienpanel


	EINSCHALTEN DER SPANNUNGSVERSORGUNG	
	Die Spannungsversorgung einschalten und einen Moment abwarten.	
	Prüfen Sie, ob die rote LED nicht leuchtet und die grüne LED leuchtet aber nicht blinkt.	
Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für den Betrieb.		

Ausführung einer manuellen Inbetriebnahme

Tasten _____ und _ drücken.

Für die manuelle Inbetriebnahme können Sie das Basis-Bedienpanel oder das Komfort-Bedienpanel benutzen. Die folgenden Anweisungen gelten für beide Bedienpanels, die Anzeigen gelten für die Basis-Bedienpanel-Anzeigen, wenn sie sich nicht ausschließlich auf die Komfort-Bedienpanels beziehen.


Vor dem Start müssen Sie die Daten des Motorschildes zur Hand haben.




REM

PAR

FWD




Eingabe der Motordaten vom Motor-Typenschild: Beispiel für ein Typenschild eines Asynchron-Motors:



Hinweis: Geben Sie die Motordaten mit exakt den selben Werten ein, die auf dem Motorschild eingetragen sind. Wenn zum Beispiel die Motor-Nenndrehzahl auf dem Motor-Typenschild 1440 U/min ist, und der Parameter 9908 MOTOR NENNDREHZ auf 1500 U/min gesetzt ist, führt dies zu einem fehlerhaften Betrieb des Antriebs.

Beispiel für das Typenschild eines Permanentmagnetmotors:



Motor-Nennspannung (Parameter 9905)

Bei Permanentmagnetmotoren ist hier die Gegen-EMK-Spannung bei Nenndrehzahl einzugeben. Andernfalls die Nennspannung verwenden und einen ID-Lauf durchführen.


Falls die Spannung als Spannung pro U/min definiert ist, z. B 60 V pro 1000 U/min, beträgt die Spannung für 3000 U/min Nenndrehzahl $3 \cdot 60 \text{ V} = 180 \text{ V}$.

Motor-Nennstrom (Parameter 9906)

Zulässiger Bereich: 0,2...2,0 · I_{2N} A

REM

REM



DREHRICHTUNG DES MOTORS Prüfung der Drehrichtung des Motors. Ist der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung LOC eingestellt (REM wird links angezeigt), umschalten auf Lokalsteuerung durch Drücken der Taste R. • Zurück zum Hauptmenü mit Taste 📆, wenn in der unteren Zeile OUTPUT angezeigt wird; sonst wiederholt Taste Todrücken, bis MENU unten angezeigt wird. • Tasten 🔼 🔻 drücken, bis Sie "rEF" sehen und dann Taste T drücken. Erhöhen Sie den Frequenz-Sollwert von Null auf einen kleinen Wert mit Taste . • Taste 🔷 zum Start des Motors drücken. Prüfen, dass die Drehrichtung des Motors mit der Anzeige übereinstimmt (FWD bedeutet vorwärts und REV rückwärts). Drehrichtung Drehrichtung Mit Taste oden Motor stoppen. vorwärts rückwärts Ändern der Drehrichtung des Motors: Invertieren der Phasen durch Ändern des Werts LOC von Parameter 9914, das heißt von 0 (NEIN) auf 1 (JA) oder umgekehrt. Prüfen Sie das Ergebnis durch Einschalten der Spannungsversorgung des Frequenzumrichters und Wiederholung der Prüfung wie oben beschrieben. DREHZAHLGRENZEN UND BESCHLEUNIGUNGS-/VERZÖGERUNGSZEITEN Einstellung der Mindestdrehzahl LOC (Parameter 2001). **FWD** Einstellung der Maximaldrehzahl LOC (Parameter 2002). FWD PAR Einstellung der Beschleunigungszeit 1 LOC (Parameter 2202). **FWD** PAR Hinweis: Stellen Sie auch die Beschleunigungszeiten 2 (Parameter 2205) ein, wenn in der Anwendung zwei Beschleunigungszeiten verwendet werden.

Komfort-Bedienpanel: Prüfen, dass keine

blinkt.


Störungen oder Warnungen im Display angezeigt werden und dass die LED grün leuchtet und nicht

Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für den Betrieb.

Ausführung einer geführten Inbetriebnahme

Zur Ausführung der geführten Inbetriebnahme benötigen Sie das Komfort-Bedienpanel. Die geführte Inbetriebnahme ist bei Asynchron-Induktionsmotoren möglich.

Vor dem Start müssen Sie die Daten des Motorschildes zur Hand haben.



Die Inbetriebnahme ist jetzt abgeschlossen. Jetzt kann es jedoch nützlich sein, die für die Anwendung notwendigen Parametereinstellungen vorzunehmen, und mit den Applikationseinstellungen, wie vom Startup-Assistenten vorgeschlagen, fortzufahren.

Auswahl des Applikationsmakros entsprechend den angeschlossenen Steuerkabeln.

Fortsetzung des Applikations-Set-up. Nach Abschluss einer Inbetriebnahme-Aufgabe, schlägt der Inbetriebnahme-Assistent die nächste vor.

- Mit Taste (wenn Weiter hervorgehoben ist), um mit der vorgeschlagenen Aufgabe fortzufahren.
- Drücken Sie Taste zur Markierung von <u>Uberspringen</u> und drücken Sie dann um zur folgenden Aufgabe zu gehen, ohne die vorgeschlagene Aufgabe auszuführen.
- Mit Taste stoppt den Start-Up-Assistenten.

REM UWAHL Möchten Sie das Applikations Setup förtsetzen? Weiter

Überspringen ZURÜCK 00:00

OK

REM & PAR ÄNDERN 9902 APPLIK MAKRO

[1]

ZURÜCK 00:00 SICHERN

ABB STANDARD

REM UWAHL Möchten Sie das EXT1 Sollw.-Setup fo<u>rtsetzen?</u>

Weiter Uberspringen ZURÜCK 00:00

OK

DREHRICHTUNG DES MOTORS

- Mit Taste (auf Lokalsteuerung umschalten (LOC wird links angezeigt).
 - Ist der Frequenzumrichter in Fernsteuerung (REM in der Statuszeile), umschalten auf Lokalsteuerung mit Taste (28).
 - Wenn Sie nicht im Anzeigemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.
 - · Erhöhen Sie den Frequenz-Sollwert von Null auf einen kleinen Wert mit Taste .
 - Taste zum Start des Motors drücken.
 - Prüfen, dass die Drehrichtung des Motors mit der Anzeige übereinstimmt (₺ bedeutet vorwärts und ₺ rückwärts).
 - Mit Taste 🕲 den Motor stoppen.

Ändern der Drehrichtung des Motors:

LOC 🖖 xx.xHz XX.X HZ XX.XDREHRTG 00:00 MENU



Drehricht. vorwärts



Drehricht. rückwärts

- Invertieren der Phasen durch Ändern des Werts von Parameter 9914, das heißt von 0 (NEIN) auf 1 (JA) oder umgekehrt.
- Prüfen Sie das Ergebnis durch Einschalten der Spannungsversorgung des Frequenzumrichters und Wiederholung der Prüfung wie oben beschrieben.

LOC & PAR ÄNDERN -9914 PHASE INVERSION JA [1] ABBRUCH 00:00 SICHERN

ABSCHLIESSENDE PRÜFUNG

Nachdem alle Einstellungen abgeschlossen worden sind, prüfen Sie, dass keine Störungen oder Warnungen im Display angezeigt werden und die Bedienpanel-LED grün leuchtet und nicht blinkt.

Der Frequenzumrichter ist jetzt bereit für den Betrieb.

Steuerung des Frequenzumrichters über die E/A-Schnittstelle

In der folgenden Tabelle wird dargestellt, wie der Frequenzumrichter über die Digitalund Analogeingänge gesteuert wird, wenn:

- die Motordaten eingegeben wurden und
- die Standard-Parameter-Einstellungen (Standard) verwendet werden.

Die Anzeigen des Basis-Bedienpanels werden als Beispiel gezeigt.

VORBEREITENDE EINSTELLUNGEN Wenn Sie die Drehrichtung ändern wollen, prüfen Sie, ob Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf 3 (ABFRAGE) gesetzt ist. Siehe Abschnitt Standard-E/A-Stellen Sie sicher, dass die Steueranschlüsse Anschlussplan auf Seite 58. entsprechend dem Anschlussplan für das ABB Standard Makro verdrahtet sind. Der Frequenzumrichter muss auf Fernsteuerung Bei Fernsteuerung zeigt die Bedienpanelanzeige den Text (REM) eingestellt sein. Mit Taste @ Umschalten REM an. zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung. START DES MOTORS UND REGELUNG DER DREHZAHL Start durch Aktivierung von Digitaleingang DI1. REM Basis-Bedienpanel: Die Textanzeige FWD beginnt OUTPUT schnell zu blinken und stoppt nach Erreichen des Sollwerts. Komfort-Bedienpanel: Der Pfeil beginnt zu drehen. Er ist gestrichelt, bis der Sollwert erreicht ist. Regelung der Ausgangsfrequenz des REM Frequenzumrichters (Motordrehzahl) durch Einstellung der Spannung von Analogeingang Al1. OUTPUT ÄNDERUNG DER DREHRICHTUNG DES MOTORS Drehrichtungsumkehr: Aktivierung von Digitaleingang REM ΗZ DI2. OUTPUT REV Drehrichtung vorwärts: Deaktivierung von ΗZ REM Digitaleingang DI2. OUTPUT STOPPEN DES MOTORS Deaktivierung von Digitaleingang DI1. Der Motor REM ΗZ stoppt. OUTPUT Basis-Bedienpanel: Textanzeige FWD beginnt langsam zu blinken. Komfort-Bedienpanel: Der Pfeil hört auf zu drehen.

Ausführen des ID-Laufs

Der Frequenzumrichter berechnet die Motorcharakteristik automatisch, wenn der Frequenzumrichter zum ersten Mal gestartet wird und nach Änderung eines Motor-Parameters (Gruppe 99 DATEN). Dies gilt, wenn Parameter 9910 MOTOR ID LAUF den Wert 0 (AUS) hat.

Für die meisten Anwendungen ist es nicht erforderlich, einen gesonderten ID-Lauf durchzuführen. Der ID-Lauf sollte ausgeführt werden, wenn:

- der Vektorregelungsmodus wird (Parameter 9904 = 1 [SVC: DREHZAHL] oder 2 [SVC: DREHMOM]), und
- der Betriebspunkt nahe Drehzahl Null liegt und/oder
- der Betrieb mit einem Drehmomentbereich oberhalb des Motor-Nennmoments über einen großen Drehzahlbereich und ohne ein gemessenes Drehzahl-Rückführsignal (d.h. ohne Impulsgeber) erforderlich ist.
- ein Permanentmagnetmotor verwendet wird und die Gegen-EMK-Spannung nicht bekannt ist

Hinweis: Werden Motor-Parameter (Gruppe 99 DATEN) nach dem ID-Lauf geändert, muss dieser wiederholt werden.

Ausführung des ID-Laufs

Die allgemeine Vorgehensweise zur Parametereinstellung wird hier nicht wiederholt. Angaben zum Basis-Bedienpanel, siehe Seite 81; Angaben zum Komfort-Bedienpanel, siehe Seite 93 in Kapitel Bedienpanels. Der ID-Lauf kann ohne Bedienpanel nicht ausgeführt werden.

VORPRÜFUNG
WARNUNG! Der Motor beschleunigt während des ID-Laufs auf etwa 5080% der Nenndrehzahl. Der Motor dreht in Drehrichtung vorwärts. Ilen Sie vor dem ID-Lauf sicher, dass der Motor ohne Gefährdungen getrieben werden kann!
Koppeln Sie angetriebene Einrichtungen vom Motor ab.
Werden Parametereinstellungen (Gruppe 01 BETRIEBSDATEN bis Gruppe 98 OPTIONEN) vor dem ID-Lauf geändert, prüfen Sie, dass die Einstellungen die folgenden Bedingungen erfüllen:
2001 MINIMAL DREHZAHL < 0 Upm
2002 MAXIMAL DREHZAHL > 80% der Motor-Nenndrehzahl
2003 MAX STROM > I _{2N}
2017 MAX MOM LIMIT 1 > 50% oder 2018 MAX MOM LIMIT 2 > 50%, abhängig davon, welcher Grenzwert gemäß Parameter 2014 MAX MOMENT AUSW verwendet wird.
Prüfen Sie, dass das Freigabesignal (Parameter 1601) eingeschaltet ist.

Das Bedienpanel muss auf Lokalsteuerung eingestellt sein (LOC wird oben links im Display angezeigt). Mit Taste 🛞 zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung umschalten.					
ID-LAUF MIT DEM BASIS-BEDIENPANEL					
Parameter 9910 MOTOR ID LAUF auf 1 (EIN) setzen. Sichern der neuen Einstellung mit Taste	LOC 9910 PAR FWD				
	LOC 1 PAR SET FWD				
Möchten Sie während des ID-Laufs Istwerte überwachen, wechseln Sie in den Anzeigemodus durch mehrmaliges Drücken von , bis dieser	OUTPUT FWD HZ				
angezeigt wird. Mit Taste den ID-Lauf starten. Das Bedienpanel schaltet zwischen der Anzeige beim Start des ID-Laufs und der rechts dargestellten Warn-Anzeige hin und her.	LOC A2019				
Während des ID-Laufs sollte keine Taste des Bedienpanels betätigt werden. Ein Stoppen des ID-Laufs ist jederzeit mit Taste möglich.					
Wenn der ID-Lauf abgeschlossen ist, wird die Warn-Anzeige nicht länger angezeigt.	F0011				
Misslingt der ID-Lauf, erscheint die rechts dargestellte Störungsanzeige.	FWD				
ID-LAUF MIT DEM KOMFORT-BED	IENPANEL				
Parameter 9910 MOTOR ID LAUF auf 1 (EIN) setzen. Sichern der neuen Einstellung mit Taste sichern. Möchten Sie während des ID-Laufs Istwerte überwachen, wechseln Sie in den Anzeigemodus mit Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	REM PAR ÄNDERN 9910 MOTOR ID LAUF EIN [1] ABBRUCH 00:00 SICHERN LOC D 50,0HZ 0.0 HZ 0.0 A 0.0 %				
Mit Taste den ID-Lauf starten. Das Bedienpanel schaltet zwischen der Anzeige beim Start des ID-Laufs und der rechts dargestellten Warn-Anzeige hin und her. Während des ID-Laufs sollte keine Taste des Bedienpanels betätigt werden. Ein Stoppen des ID-Laufs ist iederzeit mit Taste möglich.	DREHRTG 00:00 MENU LOC WARNUNG —— WARNUNG 2019 ID-LAUF 00:00				

Wenn der ID-Lauf abgeschlossen ist, wird die LOC &STÖRUNG -Warn-Anzeige nicht länger angezeigt. STÖRUNG 11 Misslingt der ID-Lauf, erscheint die rechts ID LAUF FEHL dargestellte Störungsanzeige. 7 00:00 ┌

78	Inbetriebnahme, E/A-Steuerung und ID-Lauf



Bedienpanels

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden die Tasten der Bedienpanels, LEDs und Display-Anzeigen beschrieben. Es enthält weiterhin Anweisungen für die Verwendung des Bedienpanels zur Steuerung, Überwachung und der Änderung von Parameter-Einstellungen.

Über Bedienpanels

Mit einem Bedienpanel kann der ACS355 gesteuert werden, Statusdaten können gelesen und Parameter eingestellt werden. An den Frequenzumrichter können zwei verschiedene Bedienpanel-Typen angeschlossen werden:

- Basis-Bedienpanel Dieses Bedienpanel (Beschreibung in Abschnitt Basis-Bedienpanel auf Seite 81) bietet die Grundfunktionen für die manuelle Eingabe von Parameterwerten.
- Komfort-Bedienpanel Dieses Bedienpanel (Beschreibung in Abschnitt Komfort-Bedienpanel auf Seite 93) enthält vorprogrammierte Assistenten und automatisiert damit die meisten allgemeinen Parametereinstellungen. Das Bedienpanel unterstützt die Auswahl verschiedener Sprachen. Es ist mit unterschiedlichen Sprachen-Kombinationen lieferbar.

Anwendbarkeit

Dieses Handbuch gilt für Panel- und Firmware-Versionen in der unten stehenden Tabelle.

Bedienpanel-Typ	Typen- schlüssel	Bedienpanel- Version	Bedienpanel- Firmware-Version
Basis-Bedienpanel	ACS-CP-C	M oder höher	1.13 oder höher
Komfort-Bedienpanel	ACS-CP-A	F oder höher	2.04 oder höher
Komfort-Bedienpanel (nur für Asien)	ACS-CP-D	Q oder höher	2.04 oder höher

Die Bedienpanel-Version können Sie dem Typenschild auf der Rückseite des Bedienpanels entnehmen. Im Beispiel unten ist der Inhalt dargestellt.



1 Bedienpanel-Typenschlüssel
2 Seriennummer im Format MYYWWRXXXX, dabei sind
M: Hersteller
YY: 09, 10, 11, ..., für 2009, 2010, 2011, ...
WW: 01, 02, 03, ... für Woche 1, Woche 2, Woche 3, ...
R: A, B, C, ... für die Bedienpanel-Version
XXXX: Ziffer, die jede Woche mit 0001 beginnt

RoHS-Kennzeichnung (das Typenschild Ihres Frequenzumrichters zeigt die geltenden

Kennzeichnungen)

Zur Feststellung der Bedienpanel-Firmware-Version des Komforts-Bedienpanels siehe Seite *98*. Basis-Bedienpanel siehe Seite *84*.

Siehe Parameter 9901 SPRACHE um zu sehen, welche Sprachen von den verschiedenen Komfort-Bedienpanels unterstützt werden.

Basis-Bedienpanel

Merkmale

Merkmale des Basis-Bedienpanels:

- numerisches Bedienpanel mit einer LCD-Anzeige
- Kopierfunktion Parameter können in den Speicher des Bedienpanels kopiert werden und später in andere Frequenzumrichter eingespeichert oder als Backup eines besonderen Systems gesichert werden.

■ Übersicht

In der folgenden Tabelle werden die Tasten-Funktionen und Anzeigen des Basis-Bedienpanels dargestellt.

Nr.	Verwendung / Funktion	
1	LCD-Anzeige - In fünf Bereiche eingeteilt: a. Oben links – Steuerplatz: LOC: Modus Lokalsteuerung, d.h. mit dem Bedienpanel REM: Modus Fernsteuerung, d.h. über die E/A oder Feldbus. b. Oben rechts – Einheit des angezeigten Werts. c. Mitte – variabel; Anzeige von Parameter- und Signalwerten, Menüs oder Listen. Es werden auch Stör- und Warn-Codes angezeigt. d. Unten links und Mitte – Betriebsstatus des Bedienpanels: OUTPUT: Anzeigemodus PAR: Parameter-Einstellmodus MENU: Hauptmenü. FAULT: Stör-Modus.	1a LOC 1c 1.1 A 1b 1e
	e. Unten rechts – Indikatoren: FWD (vorwärts) / REV (rückwärts): Drehrichtung of Langsam blinkend: gestoppt, schnell blinkend: Leuchtet ständig: läuft, mit Sollwert SET: Der angezeigte Wert kann geändert werder	läuft, nicht mit Sollwert
2	RESET/EXIT – Zurück zur nächsthöheren Ebene, of speichern. Quittierung von Stör-/Warnmeldungen im	•
3	MENU/ENTER – Übergang auf die nächstniedrigere Einstellmodus wird der angezeigte Wert als neue Eir	
4	 Auf – Blättert aufwärts durch ein Menü oder eine Liste. Erhöht den Wert wenn ein Parameter eingestellt w Erhöht den Sollwert im Sollwert-Modus. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert sch 	
5	 Ab – Blättert abwärts durch ein Menü oder eine Liste. Vermindert den Wert, wenn ein Parameter eingest Vermindert den Sollwert im Sollwert-Modus. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert sch 	
6	LOC/REM - Wechselt zwischen Lokalsteuerung und	Fernsteuerung des Antriebs.
7	DREHRICHTUNG – Ändert die Drehrichtung des Mo	otors.
8	STOP – Stoppt den Antrieb bei Lokalsteuerung.	
9	START – Startet den Antrieb bei Lokalsteuerung.	


Bedienung und Betrieb

Das Bedienpanel wird mit Tasten und Menüs bedient. Eine Option, z.B. Betriebsmodus oder Parameter wird durch Blättern mit den
und
und Pfeiltasten gewählt, bis die Option oder der Parameter im Display angezeigt wird und dann mit Taste Taufgerufen.

Mit der Taste rkehren Sie zur vorherigen Betriebsebene zurück, ohne Änderungen zu speichern.

Das Basis-Bedienpanel hat fünf Bedienpanel-Modi: Anzeigemodus, Sollwert-Modus, Parameter-Einstellmodus, Kopier-Modus und Stör-Modus. Der Betrieb in den ersten vier Modi wird in diesem Kapitel beschrieben. Wenn eine Stör- oder Warnbedingung auftritt, schaltet das Bedienpanel automatisch in den Störmodus und zeigt den Störoder Warncode. Die Störung oder Warnung kann im Anzeige- oder Störmodus zurückgesetzt werden (siehe Kapitel Störungsanzeige auf Seite 357).

Bei Einschalten der Spannungsversorgung befindet sich das Bedienpanel im Anzeigemodus, in dem die Funktionen Start, Stop, Drehrichtungswechsel, Umschalten zwischen Lokal- und Fernsteuerung und Überwachung von bis zu drei Istwerten (nur einer wird angezeigt) genutzt werden können. Um andere Aufgaben zu erledigen, zuerst ins Hauptmenü gehen und dann den jeweiligen Modus aufrufen.



Allgemeine Aufgaben

In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Aufgaben aufgelistet, der Modus in dem sie erledigt werden können und die Seiten auf denen die Aufgaben detailliert beschrieben werden.

Aufgabe	Modus	Seite
Anzeigen der Bedienpanel-Firmwareversion	Beim Einschalten	84
Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung	Jeder	84
Start und Stop des Frequenzumrichters	Jeder	84
Ändern der Drehrichtung des Motors	Jeder	85
Blättern durch die Überwachungssignale	Anzeige	86
Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert	Sollwert	87
Ändern des Einstellwerts eines Parameters	Parameter	88
Auswahl der Überwachungssignale	Parameter	89
Quittieren von Stör- und Warnmeldungen	Anzeige, Störmodus	357
Kopieren von Parametern vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel	Kopiermodus	92
Schreiben von Parametern aus dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter	Kopiermodus	92

Anzeigen der Bedienpanel-Firmwareversion

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Spannungsversorgung ausschalten, wenn sie eingeschaltet ist.	
2.	Beim Einschalten die Taste (*) gedrückt halten und die auf dem Display angezeigte Panel-Firmwareversion ablesen.	XXX
	Beim Loslassen der Taste 🔊 wechselt das Bedienpanel in den Anzeigemodus.	

Start, Stop und Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung

Start, Stop und Umschalten zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung ist in jedem Modus möglich. Zum Start oder Stop des Frequenzumrichters, muss sich der Frequenzumrichter in Lokalsteuerung (LOC) befinden.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Zum Umschalten zwischen Fernsteuerung (REM links angezeigt) und Lokalsteuerung (LOC links angezeigt), drücken Sie Taste . Hinweis: Das Umschalten auf Lokalsteuerung kann mit Parameter 1606 LOKAL GESPERRT deaktiviert werden.	OUTPUT 49.1 Hz
	Nach Drücken der Taste zeigt die Anzeige mit "LoC" oder "rE" den neuen Steuerplatz und kehrt dann zur vorherigen Anzeige zurück.	LOC LOC
	 Wird der Frequenzumrichter zum ersten Mal eingeschaltet, befindet er sich in Fernsteuerung (REM) und erwartet Steuersignale über die E/A-Anschlüsse. Das Umschalten auf Lokalsteuerung (LOC) und Steuerung des Frequenzumrichters mit dem Bedienpanel erfolgt durch Drücken der Taste . Das Ergebnis hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt wird: Lassen Sie die Taste sofort wieder los (die Anzeige blinkt "LoC"), wird der Frequenzumrichter gestoppt. Einstellung des lokalen Tastatur-Sollwerts wie auf Seite 87 beschrieben. Durch Drücken der Taste für etwa zwei Sekunden (loslassen, wenn die Anzeige von "LoC" auf "LoC r" wechselt), setzt der Frequenzumrichter den Betrieb unverändert fort. Der Frequenzumrichter kopiert die aktuellen Fernsteuerungswerte für den Läuft/Stop-Status und den Sollwert und verwendet sie als erste Einstellungen der lokalen Steuerung. 	

Schritt	Maßnahme	Anzeige
	Stop des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste .	Der Text FWD oder REV in der unteren Zeile beginnt langsam zu blinken.
	Start des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste .	Der Text FWD oder REV in der unteren Zeile beginnt schnell zu blinken. Das Blinken hört auf, wenn der Sollwert erreicht ist.

Ändern der Drehrichtung des Motors

Der Wechsel der Drehrichtung des Motors ist in jedem Modus möglich.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Ist der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung eingestellt (REM wird links angezeigt), umschalten auf Lokalsteuerung durch Drücken der Taste (Link). In der Anzeige wird kurz "LoC" angezeigt und dann erscheint wieder die vorherige Anzeige.	оитрит 491 нz
2.	Umschalten der Drehrichtung von vorwärts (FWD Anzeige unten) auf rückwärts (REV Anzeige unten) oder umgekehrt durch Drücken der Taste 🐔.	оитрит 49.1 нг REV
	Hinweis : Parameter 1003 DREHRICHTUNG muss auf 3 (ABFRAGE) gesetzt sein.	

Anzeigemodus

Im Anzeigemodus können Sie:

- bis zu drei Istwertsignale der Gruppe 01 BETRIEBSDATEN überwachen, es wird ein Signal angezeigt.
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

In den Anzeigemodus gelangen Sie durch Drücken der Taste 🗇 bis in der Anzeige unten der Text OUTPUT erscheint.

Die Anzeige zeigt einen Wert eines Signals aus Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Die Einheit wird rechts daneben angezeigt. Auf Seite 89 ist dargestellt, wie bis zu drei Signale im Anzeigemodus überwacht

REM 491 HZ
OUTPUT

werden können. In der Tabelle unten ist angegeben, wie jeweils eines der Signale angezeigt wird.

Blättern durch die Überwachungssignale

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Wenn mehr als ein Signal für die Überwachung ausgewählt worden sind (siehe Seite 89), können diese im Anzeigemodus durchgeblättert werden.	REM 491 HZ
	Durchblättern der Signale vorwärts durch wiederholtes Drücken der Taste Durchblättern der Signale rückwärts durch wiederholtes Drücken der Taste	REM O.5 A OUTPUT
		REM 10.7 % OUTPUT FWD

Sollwert-Modus

Im Sollwert-Modus können Sie:

- den Drehzahl-, Frequenz- oder den Drehmoment-Sollwert einstellen
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü durch Drücken der Taste aufrufen, wenn Sie im Anzeigemodus sind, sonst durch wiederholtes Drücken der Taste bis MENU unten im Display angezeigt wird.	REM PAT FWD
2.	Ist der Frequenzumrichter auf Fernsteuerung eingestellt (REM wird links angezeigt), umschalten auf Lokalsteuerung durch Drücken der Taste Es wird kurz "LoC" angezeigt, bevor auf Lokalsteuerung umgeschaltet wird. Hinweis: Mit Gruppe 11 SOLLWERT-AUSWAHL kann eine Sollwert-Änderung im Modus Fernsteuerung (REM) freigegeben werden.	PAr MENU FWD
3.	Ist das Bedienpanel nicht im Sollwert-Modus ("rEF" nicht sichtbar), die Tasten oder drücken, bis "rEF" angezeigt wird und dann Taste drücken. Jetzt wird der aktuelle Sollwert mit unter dem Wert angezeigt.	LOC PEF SWD HZ
4.	 Erhöhung des Sollwerts mit Taste Verminderung des Sollwerts mit Taste Der Wert ändert sich sofort, wenn die Tasten gedrückt werden. Er wird im Frequenzumrichter dauerhaft gespeichert und automatisch nach dem Einschalten ausgelesen. 	LOC 500 HZ

Parameter-Einstellmodus

Im Parameter-Modus können Sie:

- Parameterwerte anzeigen und ändern
- Signale, die im Anzeigemodus angezeigt werden, auswählen und ändern
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Auswahl eines Parameters und Ändern seines Werts

Schritt	Maßnahme		Anzeige
1.	Das Hauptmenü durch Drücken der Taste aufrufen, wenn Sie im Anzeigemodus sind, sonst durch wiederholtes Drücken der Taste bis MENU unten im Display angezeigt wird.	LOC	ref MENU FWD
2.	Ist das Bedienpanel nicht im Parameter-Modus ("PAr" nicht sichtbar), die Tasten oder vdrücken, bis "PAr" angezeigt wird und dann Taste drücken. In der Anzeige wird die Nummer einer der Parametergruppen angezeigt.	LOC	PAr MENU FWD
			-UL- PAR FWD
3.	Mit den Tasten <u>und</u> und gelangen Sie zur gewünschten Parametergruppe.	LOC	-11_{PAR} FWD
4.	Taste Tdrücken. Die Anzeige zeigt einen der Parameter in der gewählten Gruppe.	LOC	$1101_{\scriptscriptstyle PAR}$
5.	Mit den Tasten und gelangen Sie zum gewünschten Parameter.	LOC	1103 FWD
6.	Taste für etwa zwei Sekunden drücken und halten bis der Wert des Parameters mit arunter angezeigt wird und die Einstellung jetzt geändert werden kann.		
	Hinweis: Wenn SET sichtbar ist, kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten und der angezeigte Wert des Parameters auf die Standardeinstellung gesetzt werden.		
7.	Mit den Tasten und den Einstellwert des Parameters wählen. Nach Änderung des Parameterwerts beginnt zu blinken.		
	Sichern des angezeigten Parameterwerts mit Taste .		
	 Verwerfen des neuen Werts und Beibehalten des bisherigen mit Taste 		

Auswahl der Signale im Anzeigemodus

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Auswahl, welche Signale im Anzeigemodus überwacht werden sollen und wie sie mit den Parametern von Gruppe 34 PROZESSWERTE angezeigt werden. Detaillierte Angaben zum Ändern von Parameterwerten siehe Seite 88.	LOC 103 PAR SEE FWD
	Als Standard können drei Signale angezeigt werden.	LU4 PAR SEE FWD
	Signal 1: 0102 DREHZAHL für Makros 3-Draht, Drehr Umkehr, Motorpotentiometer, Hand/Auto und PID-Regelung; 0103 AUSGANGSFREQ für Makros ABB Standard und Drehmomentregelung	LOC 105 PAR SEE FWD
	Signal 2: 0104 STROM Signal 3: 0105 DREHMOMENT.	
	Um die Standard-Signale zu ändern, können bis zu drei Signale aus Gruppe 01 BETRIEBSDATEN für die Anzeige ausgewählt werden. Signal 1: Änderung des Werts von Parameter 3401	
	PROZESS-WERT 1 auf den Index des Signal- Parameters in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN (= Nummer des Parameter ohne führende Null), z. B. 105 bedeutet Parameter 0105 DREHMOMENT. Der Wert 100 bedeutet, dass kein Signal angezeigt wird.	
	Wiederholen für Signale 2 (3408 PROZESSWERT 2) und 3 (3415 PROZESS-WERT 2). Ist zum Beispiel 3401 = 0 und 3415 = 0, ist das Anzeigen deaktiviert und das mit 3408 eingestellte Signal erscheint in der Anzeige. Wenn alle drei Parameter auf 0 eingestellt sind, d.h. für die Überwachung ist kein Signal ausgewählt, wird auf dem Bedienpanel "n.A." angezeigt.	
2.	Für Dezimalwerte kann die Anzahl der Dezimalstellen angegeben werden, oder verwenden Sie die Dezimalstellen und Einheiten des Quellsignals [Einstellung 9 [DIREKT]). Balkenanzeigen kann das Basis-Bedienpanel nicht darstellen. Details siehe Parameter 3404. Signal 1: Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM Signal 2: Parameter 3411 ANZEIGE2 FORM Signal 3: Parameter 3418 ANZEIGE3 FORM.	PAR SET FWD
3.	Auswahl der Einheit, in der die Signale angezeigt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt ist. Details siehe Parameter 3405. Signal 1: Parameter 3405 ANZEIGE1 EINHEIT Signal 2: Parameter 3412 ANZEIGE2 EINHEIT Signal 3: Parameter 3419 ANZEIGE3 EINHEIT.	PAR SET FWD

Schritt	Maßnahme	Anzeige
4.	Auswahl der Skalierung der Signale durch Angabe der Minimum- und Maximum-Anzeigewerte. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt ist. Details siehe Parameter 3406 und 3407. Signal 1: Parameter 3406 ANZEIGE1 MIN und 3407 ANZEIGE1 MAX Signal 2: Parameter 3413 ANZEIGE2 MIN und 3414 ANZEIGE2 MAX Signal 3: Parameter 3420 ANZEIGE3 MIN und 3421 ANZEIGE3 MAX.	LOC PAR SEE FWD HZ PAR SEE FWD

Kopier-Modus

Mit dem Basis-Bedienpanel können ein vollständiger Satz von Parametern des Frequenzumrichters und bis zu drei Benutzersätze von Antriebsparametern im Bedienpanel gespeichert werden. Das Ein- und Auslesen kann im lokalen Steuerungsmodus durchgeführt werden. Der Speicher des Bedienpanels ist ein batterieunbahängiger Festspeicher.

Im Kopier-Modus bestehen folgende Möglichkeiten:

- Kopieren aller Parameter vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel (uL – Upload). Dies schließt alle vom Benutzer eingestellten Parameter und die internen (nicht vom Benutzer einstellbaren) Parameter ein, wie z.B. die beim ID-Lauf generierten Einstellungen.
- Zurückspeichern des gesamten Parametersatzes mit dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter (dL A – Download All). Damit werden alle Parameter, einschließlich der nicht vom Benutzer einstellbaren Motor-Parameter in den Frequenzumrichter geschrieben. Die Benutzer-Parametersätze sind nicht enthalten.

Hinweis: Diese Funktion dient zum Wiederherstellen der Antriebseinstellungen oder zum Übertragen von Parametereinstellungen auf Systeme, die mit dem Original system identisch sind.

Kopieren eines Teils eines Parametersatzes mit dem Bedienpanel in einen Frequenzumrichter (dL P – Download Partial). Der Teilsatz enthält nicht die Benutzersätze, nicht die internen Motor-Parameter, nicht die Parameter 9905...9909, 1605, 1607, 5201 und nicht die Parameter von 51 EXT KOMM MODULE und 53 EFB PROTOKOLL.

Die Quell- und Ziel-Frequenzumrichter und ihre Motorgröße müssen nicht gleich sein.

- Kopieren von Parametersatz 1 mit dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter (dL u1 – Download Nutzer Set1). Ein Benutzersatz enthält die Parameter der Gruppe 99 DATEN und die internen Motor-Parameter.
 - Die Funktion wird nur im Menü angezeigt, wenn zuvor ein Parametersatz 1 gespeichert wurde mit Parameter 9902 APPLIK MAKRO (siehe abschnitt Benutzermakros auf seite 127) und dann in das Panel eingelesen worden ist.
- Kopieren von Parametersatz 2 mit dem Bedienpanel in den Freguenzumrichter (dL u2 – Download Nutzer Set2). Wie dLu1 – Download Nutzer Set1 oben.
- Kopieren von Parametersatz 3 mit dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter (dL u3 – Download Nutzer Set2). Wie dLu1 – Download Nutzer Set1 oben.
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Bedienpanelbetrieb und Fernsteuerung.

Upload und Download von Parametern

Das Bedienpanel ist für die Upload- und Download-Funktionen verfügbar, siehe oben. Bitte beachten, dass der Frequenzumrichter sich zum Ein- und Auslesen im Modus Lokalsteuerung befinden muss.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü durch Drücken der Taste aufrufen, wenn der Anzeigemodus aktiv ist, sonst durch wiederholtes Drücken der Taste bis MENU unten im Display angezeigt wird. – Wenn REM auf der linken Seite angezeigt wird, zuerst durch Drücken von auf Lokalsteuerung umschalten.	PAT MENU FWD
2.	Wenn sich das Bedienpanel nicht im Kopier-Modus befindet ("CoPY" nicht sichtbar), Taste oder drücken, bis "CoPY" angezeigt wird. Taste drücken.	LOC LOC LOC
		MENU FWD
3.	Zum Upload aller Parameter (inkl. der Benutzersätze) vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel, "uL" aufrufen mit den Tasten und .	LOC UL FWD
	Taste Trücken. Bei der Übertragung der Daten wird der Status als Prozentsatz angezeigt.	LOC UL 50 %
	Zur Ausführung von Downloads die jeweilige Funktion (hier wird "dL A", Download all, als Beispiel angeführt) aufrufen mit den Tasten und v.	LOC dL A
	Taste Trücken. Bei der Übertragung der Daten wird der Status als Prozentsatz angezeigt.	LOC dL 50 %

Basis-Bedienpanel Warnmeldungs-Codes

Zusätzlich zu den Stör- und Warncodes des Frequenzumrichters (siehe Kapitel Störungsanzeige auf Seite 357), werden Warnmeldungen auf dem Basis-Bedienpanel mit einem Code in der Form A5xxx angezeigt. Abschnitt Warnmeldungen vom Basis-Bedienpanel auf Seite 363 enthält eine Liste der Warnmeldungs-Codes mit Beschreibungen.

Komfort-Bedienpanel

Merkmale

Das Komfort-Bedienpanel hat folgende Merkmale:

- alphanumerisches Bedienpanel mit einer LCD-Anzeige
- Sprachauswahl für die Displayanzeige
- einen Inbetriebnahme-/Start-up-Assistenten zur Vereinfachung der Inbetriebnahme
- Kopierfunktion Parameter können in den Speicher des Bedienpanels kopiert werden und später in andere Frequenzumrichter eingespeichert oder als Backup eines besonderen Systems gesichert werden.
- · direkte kontextsensitive Hilfe auf Tastendruck
- Echtzeituhr

Übersicht

In der folgenden Tabelle werden die Tastenfunktionen und Anzeigen des Komfort-Bedienpanels erklärt.

Nr.	Verwendung / Funktion		
1	Status-LED – Grün für Normalbetrieb. Wenn die LED blinkt oder rot leuchtet, siehe Abschnitt <i>LEDs</i> auf Seite 378.	2a Loc 49.1Hz 49.1Hz	
2	LCD-Anzeige – Unterteilt in drei Bereiche:	0.5 A 10.7 %	
	f. Statuszeile – variabel, abhängig vom Betriebsmodus, siehe Abschnitt <i>Statuszeile</i> auf Seite <i>95</i> .	2c DREHRTGI 00:00 MENU	
	 g. Mitte – variabel; zeigt im Allgemeinen Signale und Parameterwerte, Menüs oder Listen. Zeigt auch Stör- und Warnmeldungen an. 	7 ₩ 6 ▼ ? 8	
	h. Untere Zeile – zeigt die aktuelle Funktion der beiden Funktionstasten und die Uhrzeit-Anzeige, falls aktiviert.	9 (10) STOP START	
3	Funktionstaste 1 – Funktion abhängig vom Kontext. Der Text in der unteren linken Ecke der LCD- Anzeige zeigt die Funktion an.		
4	Funktionstaste 2 – Funktion abhängig vom Kontext. Ecke der LCD-Anzeige zeigt die Funktion an.	Der Text in der unteren rechten	
5	 Auf – Blättert aufwärts durch ein Menü /eine Liste im mittleren Anzeigebereich. Erhöht einen Parameterwert im Parameter-Einstellmodus. Erhöht den Sollwert, der in der oberen rechten Ecke hervorgehoben ist. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. 		
6	 Ab – Blättert abwärts durch ein Menü / eine Liste im mittleren Anzeigebereich. Vermindert einen Parameterwert im Parameter-Einstellmodus. Vermindert den Sollwert, der in der oberen rechten Ecke hervorgehoben ist. 		
	Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schne	eller.	
7	LOC/REM - Wechselt zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung des Antriebs.		
8	Hilfe – Zeigt kontextsensitive Informationen, wenn die Taste gedrückt wird. Die angezeigte Information beschreibt den Punkt, der aktuell hervorgehoben im mittleren Bereich angezeigt wird.		
9	STOP – Stoppt den Antrieb bei Lokalsteuerung.		
10	START – Startet den Antrieb bei Lokalsteuerung.		

Statuszeile

In der oberen Zeile der LCD-Anzeige werden die grundlegenden Statusinformationen des Antriebs angezeigt.



Nr.	Feld	Alternativen	Bedeutung
1	Steuerplatz	LOC	Frequenzumrichter im Modus
			Lokalsteuerung, d.h. mit dem Bedienpanel.
		REM	Frequenzumrichter im Modus
			Fernsteuerung, d.h. über die E/A oder
			Feldbus.
2	Status	৳	Drehrichtung der Motorwelle vorwärts
		<u>J</u>	Drehrichtung der Motorwelle rückwärts
		Drehrichtungspfeil	Antrieb läuft mit Sollwert.
		Gestrichelter	Antrieb läuft, hat aber den Sollwert noch
		Drehrichtungspfeil	nicht erreicht.
		Stehender Pfeil	Der Antrieb ist gestoppt.
		Gestrichelter stehender	Start-Befehl ist gegeben, der Motor läuft
		Pfeil	jedoch nicht, z.B. weil die Startfreigabe
			fehlt.
3	Bedienpanel-		Name des aktuellen Modus
	Betriebsart		Name der Liste oder des Menüs in der Anzeige
			 Name des Betriebsstatus, z.B. PAR ÄNDERN.
4	Sollwert oder		Sollwert im Anzeigemodus
	Nummer des gewählten Punktes		Nummer des hervorgehobenen Punktes, z.B. Modus, Parametergruppe oder Störung.

Funktion

Das Bedienpanel wird mit Tasten und Menüs bedient. Zu den Tasten gehören zwei kontextsensitive Funktionstasten, deren aktuelle Funktion durch den Text in der Anzeige oberhalb der Tasten angegeben wird.

Sie wählen eine Option, z.B. Betriebsmodus oder Parameter, durch Blättern mit den Pfeiltasten und v, bis die Option hervorgehoben dargestellt wird und drücken dann die jeweilige Funktionstaste. Mit der rechten Funktionstaste 📆 geben Sie normalerweise einen Modus ein, bestätigen eine Option oder speichern Änderungen. Mit der linken Funktionstaste 📆 werden Änderungen verworfen und man kehrt zum vorherigen Bedienschritt zurück.

Das Komfort-Bedienpanel hat neun Bedienpanel-Modi: Anzeigemodus, Parameter-Einstellmodus, Assistenten-Modus, Modus "Geänderte Parameter", Störspeicher-Modus, Uhr-Einstellmodus, Parameter-Backup-Modus, E/A-Einstellmodus und StörModus. Der Betrieb der ersten acht Modi wird in diesem Kapitel beschrieben. Wenn eine Störung oder eine Warnung auftritt, wechselt das Bedienpanel automatisch in den Stör-Modus und zeigt die Störung oder die Warnung an. Die Störung oder Warnung kann im Anzeige- oder Störmodus quittiert werden (siehe Kapitel Störungsanzeige auf Seite 357).

Beim Einschalten befindet sich das Bedienpanel im Anzeigemodus, in dem Start, Stop, Wechsel der Drehrichtung, Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung, Sollwert-Änderungen und Überwachung von bis zu drei Istwerten möglich sind.

Um andere Aufgaben zu erledigen, zuerst ins Hauptmenü gehen und dann den jeweiligen Modus im Menü aufrufen. Die Statuszeile (siehe Abschnitt *Statuszeile* auf Seite *95*) zeigt den Namen des aktuellen Menüs, den Modus, Punkt oder Status an.

LOC	U	49.1Hz
	49.1	HZ
	. Q. £	`` _
	18.3	₩
	TO./	%
DREF	IRTG 00:0	0 MENU



Allgemeine Aufgaben

In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Aufgaben aufgelistet, der Modus in dem sie erledigt werden können und die Seiten auf denen die Aufgaben detailliert beschrieben werden.

Aufgabe	Modus	Seite
Aufrufen der Hilfe-Funktion	Jeder	98
Anzeigen der Bedienpanel-Version	Beim Einschalten	98
Einstellen des Kontrastes der Anzeige	Anzeige	101
Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung	Jeder	99
Start und Stop des Frequenzumrichters	Jeder	100
Ändern der Drehrichtung des Motors	Anzeige	100
Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert	Anzeige	101
Ändern des Einstellwerts eines Parameters	Parameter	102
Auswahl der Überwachungssignale	Parameter	103

Ausführen von Aufgaben mit den Assistenten (Spezifikation von Parametersätzen)	Assistenten	105
Anzeigen geänderter Parameter	Geänderte Parameter	107
Anzeigen von Störmeldungen	Störspeicher	108
Quittieren von Stör- und Warnmeldungen	Anzeigemodus, Störung	357
Anzeigen/Verbergen der Uhr, Wechsel des Datums- und Zeitformats, Einstellung der Uhr und Freigeben/Sperren der automatischen Sommerzeit-Umstellung.	Zeit und Datum	109

Kopieren von Parametern vom Frequenzrichter in das

Be1.2ci354.4(n T21s)167.3(a4.3(n T21ea4.3l))]TJ29.7128 1.25 TD-.0003 Tc[Pa34.3(am)34.5(e)-2.1(te

1.25 TD-1.003 Tc0 TwF.2(r)rrru9(.2(r))4.9(i81.1((r)-4te2(r)-4r3l))]TJ29.7128 1.25 TD-.0003 Tc[Pa34.3(am)34.5(e)-2.1(te

Aufrufen der Hilfe-Funktion

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Mit Taste ? wird der kontextsensitive Hilfetext für den hervorgehobenen Punkt angezeigt.	LOC PAR GRUPPEN —10 01 BETRIEBSDATEN 03 ISTWERT-SIGNALE 04 FEHLERSPEICHER 10 START/STOP/ DREHR 11 SOLLWERT-AUSWAHL ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
	Wenn zu dem Punkt ein Hilfetext vorhanden ist, wird er im Display angezeigt.	LOC THILFE Diese Gruppe def.: die externen Steuer- befehle (EXT1 und EXT2) für Start, Stop und Drehrichtungs- ZURÜCK 00:00
2.	Wird der Text nicht komplett angezeigt, können Sie mit den Tasten und verzeilenweise nach oben und unten blättern.	LOC THILFE die externen Steuer- befehle (EXT1 und EXT2) für Start, Stop und Drehrichtungs- wechsel. ZURÜCK 00:00
3.	Nach Lesen des Textes zurück zur vorherigen Anzeige mit Taste	LOC PAR GRUPPEN — 10 01 BETRIEBSDATEN 03 ISTWERT-SIGNALE 04 FEHLERSPEICHER 10 START/STOP/ DREHR 11 SOLLWERT-AUSWAHL ZURÜCK 00:00 AUSWAHL

Anzeigen der Bedienpanel-Version

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Spannungsversorgung ausschalten, wenn sie eingeschaltet ist.	
2.	Taste ? beim Einschalten gedrückt halten und die Information ablesen. Es wird die folgende Information angezeigt: Panel SW: Bedienpanel-Software-Version ROM CRC: Bedienpanel-ROM Prüfsumme Flash Rev: Flash-Content-Version. Flash-Inhalt Klartext. Wenn Sie Taste ? loslassen, wechselt das Bedienpanel in den Anzeigemodus.	PANEL VERSION INFO Panel SW: x.xx Rom CRC: xxxxxxxxx Flash Rev: x.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Start, Stop und Umschalten zwischen lokaler Steuerung und Fernsteuerung

Start, Stop und Umschalten zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung ist in jedem Modus möglich. Zum Start oder Stop des Frequenzumrichters, muss sich der Frequenzumrichter in Lokalsteuerung (LOC) befinden.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	• Zum Umschalten zwischen Fernsteuerung (REM in der Statuszeile sichtbar) und Lokalsteuerung (LOC in der Statuszeile sichtbar), drücken Sie die Taste	LOC 전MELDUNG——— Wechsel zur lokalen Steuerung.
	Hinweis: Das Umschalten auf Lokalsteuerung kann mit Parameter <i>1606 LOKAL GESPERRT</i> deaktiviert werden.	00:00
	Wird der Frequenzumrichter zum ersten Mal eingeschaltet, befindet er sich in Fernsteuerung (REM) und erwartet Steuersignale über die E/A-Anschlüsse. Das Umschalten auf Lokalsteuerung (LOC) und Steuerung des Frequenzumrichters mit dem Bedienpanel erfolgt durch Drücken der Taste Das Ergebnis hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt wird: • Wird die Taste sofort wieder losgelassen (die Anzeige "Wechsel zur lokalen Steuerung" blinkt), stenet der Frequenzumrighter Einstellung des	
	 stoppt der Frequenzumrichter. Einstellung des lokalen Tastatur-Sollwerts wie auf Seite 101 beschrieben. Durch Drücken der Taste für etwa zwei Sekunden, setzt der Frequenzumrichter den Betrieb wie vorher fort. Der Frequenzumrichter kopiert die aktuellen Fernsteuerungswerte für den Läuft-/Stop-Status und den Sollwert und verwendet sie als erste Einstellungen der lokalen Steuerung. 	
	Stop des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste .	Der Pfeil (७ oder ೨) in der Statuszeile hört auf zu drehen.
	Start des Frequenzumrichters bei Lokalsteuerung mit Taste	Der Pfeil (oder) in der Statuszeile beginnt sich zu drehen. Er ist gestrichelt, bis der Frequenzumrichter den Sollwert erreicht hat.


Anzeigemodus

Im Anzeigemodus können Sie:

- die Istwerte von bis zu drei Signalen in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN überwachen
- die Drehrichtung des Motors wechseln
- den Drehzahl-, Frequenz- oder den Drehmoment-Sollwert einstellen
- den Kontrast der Anzeige einstellen
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

In den Anzeigemodus gelangen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste

In der oberen rechten Ecke der Anzeige wird der Sollwert angezeigt. Der mittlere Bereich kann konfiguriert werden, um bis zu drei Signalwerte oder Balkenanzeigen darstellen zu





können. Wenn nur ein oder zwei Signale für die Anzeige gewählt werden, werden zusätzlich zum Wert oder zur Balkenanzeige die Nummer und der Name jedes angezeigten Signals eingeblendet. Anweisungen zur Auswahl und Bearbeitung der überwachten Signale siehe Seite 103.

Ändern der Drehrichtung des Motors

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Wenn Sie nicht im Anzeigemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	REM 49.1HZ 49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
2.	Ist der Frequenzumrichter in Fernsteuerung (REM in der Statuszeile), umschalten auf Lokalsteuerung mit Taste . Die Anzeige zeigt kurz den Moduswechsel an und kehrt dann in den Anzeigemodus zurück.	49.1 HZ 49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
3.	Wechsel der Drehrichtung von vorwärts (in der Statuszeile) auf rückwärts (in der Statuszeile), oder umgekehrt mit Taste . Hinweis: Parameter 1003 DREHRICHTUNG muss auf 3 (ABFRAGE) gesetzt sein.	49.1 HZ 49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU

Einstellung von Drehzahl-, Frequenz- oder Drehmoment-Sollwert

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Wenn Sie nicht im Anzeigemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	49.1HZ 49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
2.	Ist der Frequenzumrichter in Fernsteuerung (REM in der Statuszeile), umschalten auf Lokalsteuerung mit Taste (26). Die Anzeige zeigt kurz den Moduswechsel an und kehrt dann in den Anzeigemodus zurück. Hinweis: Mit Gruppe 11 SOLLWERT-AUSWAHL kann die Sollwertänderung per Fernsteuerung freigegeben werden.	49.1HZ 49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
3.	 Zur Erhöhung des hervorgehobenen Sollwerts in der oberen rechten Ecke der Anzeige, Taste Arücken. Der Wert ändert sich sofort. Er wird im Frequenzumrichter dauerhaft gespeichert und automatisch nach dem Einschalten ausgelesen. Verminderung des Werts mit Taste V. 	50.0 HZ 50.0 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU

Einstellen des Kontrastes der Anzeige

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Wenn Sie nicht im Anzeigemodus sind, drücken Sie Taste wiederholt bis er angezeigt wird.	LOC \$ 49.1HZ 49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU
2.	 Zur Erhöhung des Kontrastes, Tasten und gleichzeitig drücken. Zur Verminderung des Kontrastes die Tasten und gleichzeitig drücken. 	LOC & 49.1HZ 49.1 HZ 0.5 A 10.7 % DREHRTG 00:00 MENU

Parameter-Modus

Im Parameter-Modus können Sie:

- Parameterwerte anzeigen und ändern
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Auswahl eines Parameters und Ändern seines Werts

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC CHAUPTMENU—1 PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufruf des Parameter-Modus: durch Auswahl von PARAMETER im Menü mit den Tasten und und und Taste und Taste	LOC PAR GRUPPEN —01 01 BETRIEBSDATEN 03 ISTWERT-SIGNALE 04 FEHLERSPEICHER 10 START/STOP/ DREHR 11 SOLLWERT-AUSWAHL ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Auswahl der gewünschten Parametergruppe mit den Tasten und Mit Taste AUSWAHL AUSWAHL .	LOC PAR GRUPPEN —99 99 DATEN 01 BETRIEBSDATEN 03 ISTWERT-SIGNALE 04 FEHLERSPEICHER 10 START/STOP/ DREHR ZURÜCK 00:00 AUSWAHL LOC PARAMETER 9901 SPRACHE DEUTSCH 9902 APPLIK MAKRO 9903 MOTORART 9904 MOTOR REGELMODUS ZURÜCK 00:00 ANDERN
4.	Auswahl des jeweiligen Parameters mit den Tasten und v. Der aktuelle Wert des Parameters wird unterhalb des Parameters angezeigt. Mit Taste	LOC PARAMETER 9901 SPRACHE 9902 APPLIK MAKRO ABB STANDARD 9903 MOTORART 9904 MOTOR REGELMODUS ZURÜCK 00:00 ÄNDERN LOC PAR ÄNDERN 9902 APPLIK MAKRO ABB STANDARD
		[1] ABBRUCH 00:00 SICHERN

Schritt	Maßnahme	Anzeige
5.	Wählen Sie einen neuen Wert für den Parameter mit den Tasten • und •. Einmaliges Drücken erhöht oder vermindert den Wert. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. Gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten ersetzt den angezeigten Wert durch die Standardeinstellung.	PAR ÄNDERN 9902 APPLIK MAKRO 3-DRAHT [2] ABBRUCH 00:00 SICHERN
6.	 Speichern des neuen Werts mit Taste STCHERN. Den neuen Wert nicht speichern und den bisherigen Wert beibehalten mit Taste ABBRUCH. 	LOC PARAMETER 9901 SPRACHE 9902 APPLIK MAKRO 3-DRAHT 9903 MOTORART 9904 MOTOR REGELMODUS ZURÜCK 00:00 ÄNDERN

Auswahl der Signale im Anzeigemodus

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Auswahl, welche Signale im Anzeigemodus überwacht werden sollen und wie sie mit den Parametern von Gruppe 34 PROZESSWERTE angezeigt werden. Detaillierte Angaben zum Ändern von Parameterwerten siehe Seite 102. Als Standard können drei Signale angezeigt werden. Signal 1: 0102 DREHZAHL für Makros 3-Draht, Drehr Umkehr, Motorpotentiometer, Hand/Auto und PID-Regelung; 0103 AUSGANGSFREQ für Makros ABB Standard und Drehmomentregelung Signal 2: 0104 STROM Signal 3: 0105 DREHMOMENT. Um die Standard-Signale zu ändern, können bis zu drei Signale aus Gruppe 01 BETRIEBSDATEN für die Anzeige ausgewählt werden. Signal 1: Änderung des Werts von Parameter 3401 PROZESS-WERT 1 auf den Index des Signal-Parameters in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN (= Nummer des Parameter ohne führende Null), z. B. 105 bedeutet Parameter 0105 DREHMOMENT. Der Wert 0 bedeutet, dass kein Signal angezeigt wird. Wiederholen für Signale 2 (3408 PROZESSWERT 2) und 3 (3415 PROZESS-WERT 2).	LOC PAR ÄNDERN 3401 PROZESS-WERT 1 AUSGANGSFREQ [103] ABBRUCH 00:00 SICHERN LOC PAR ÄNDERN 3408 PROZESSWERT 2 STROM [104] ABBRUCH 00:00 SICHERN LOC PAR ÄNDERN LOC PAR ÄNDERN DREHMOMENT [105] ABBRUCH 00:00 SICHERN
2.	Auswahl der Darstellungsform der Signale: als Dezimalwert oder Balkenanzeige. Für Dezimalwerte kann die Anzahl der Dezimalstellen angegeben werden oder die Stelle des Dezimalpunkts und Einheit des Quellsignals verwenden [Einstellung 9 [DIREKT]). Details siehe Parameter 3404. Signal 1: Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM Signal 2: Parameter 3411 ANZEIGE2 FORM Signal 3: Parameter 3418 ANZEIGE3 FORM.	LOC PAR ÄNDERN 3404 ANZEIGE1 FORM DIREKT [9] ABBRUCH 00:00 SICHERN

Schritt	Maßnahme	Anzeige
3.	Auswahl der Einheit, in der die Signale angezeigt werden. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt ist. Details siehe Parameter 3405.	LOC & PAR ÄNDERN———————————————————————————————————
	Signal 1: Parameter 3405 ANZEIGE1 EINHEIT Signal 2: Parameter 3412 ANZEIGE2 EINHEIT Signal 3: Parameter 3419 ANZEIGE3 EINHEIT.	[3] ABBRUCH 00:00 SICHERN
4.	Auswahl der Skalierung der Signale durch Angabe der Minimum- und Maximum-Anzeigewerte. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn Parameter 3404/3411/3418 auf 9 (DIREKT) eingestellt ist. Details siehe Parameter 3406 und 3407. Signal 1: Parameter 3406 ANZEIGE1 MIN und 3407 ANZEIGE1 MAX Signal 2: Parameter 3413 ANZEIGE2 MIN und 3414 ANZEIGE2 MAX Signal 3: Parameter 3420 ANZEIGE3 MIN und 3421 ANZEIGE3 MAX.	LOC PAR ÄNDERN 3406 ANZEIGE1 MIN O.O HZ ABBRUCH 00:00 SICHERN LOC PAR ÄNDERN 3407 ANZEIGE1 MAX 500.0 HZ ABBRUCH 00:00 SICHERN

Assistenten-Modus

Wenn der Frequenzumrichter zum ersten Mal eingeschaltet wird, führt Sie der Start-Up-Assistent durch die Einstellung der Basis-Parameter. Der Start-Up-Assistent ist in verschiedene Assistenten unterteilt, jeder einzelne ist für die Spezifikation eines bestimmten Parametersatzes zuständig, zum Beispiel Eingabe der Motordaten oder Prozess-Regelung. Der Start-Up-Assistent aktiviert die Assistenten nacheinander. Sie können die Assistenten auch unabhängig voneinander verwenden. Weitere Informationen zu den Assistenten enthält Abschnitt Inbetriebnahme-Assistent auf Seite 129

Im Assistenten-Modus können Sie:

- Assistenten verwenden, damit Sie durch die Spezifikation eines Satzes von Basis-Parametern geführt werden
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Verwendung eines Assistenten

In der Tabelle unten wird die Basis-Abfolge dargestellt, in der Sie durch Assistenten geführt werden. Der Assistent für die Eingabe der Motordaten wird als Beispiel dargestellt.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC CHAUPTMENU—1 PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Den Assistenten-Modus durch Auswahl von ASSISTENTEN aus dem Menü mit den Tasten und vaufrufen und dann die Eingabe-Taste drücken AUSWAHL.	LOC CASSISTENTEN—1 Start-Up-Assistent Motor-Inbetriebnahme Applikation DrehzRegelung EXT1 DrehzRegelung EXT2 ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Auswahl des Assistenten mit den Tasten und und Drücken von AUSWAHL. Wählen Sie einen anderen Assistenten als den Inbetriebnahme-Assistenten, werden Sie durch die Spezifikation des betreffenden Parametersatzes geführt, wie in den Schritten 4. und 5. unten dargestellt. Danach können Sie einen anderen Assistenten aus dem Assistenten-Menü auswählen oder den Assistenten-Modus verlassen. Als Beispiel wird hier der Motor-Setup-Assistent dargestellt.	DOC PAR ÄNDERN—— 9905 MOTOR NENNSPG 200 V ZURÜCK 00:00 SICHERN

Schritt	Maßnahme	Anzeige
	Bei Auswahl des Start-Up-Assistenten, wird der erste Assistent aktiviert, der Sie durch die Spezifikation des dazugehörigen Parametersatzes führt, wie in den Schritten 4. und 5. unten dargestellt. Der Start-Up-Assistent fragt dann, ob der Vorgang mit dem nächsten Assistenten fortgesetzt werden soll, oder ob er übersprungen werden soll – Auswahl der Antwort mit den Tasten und v, und Drücken von Taste AUSWAHL. Wird Überspringen gewählt, fragt der Start-Up-Assistent erneut beim nächsten Assistenten und so weiter.	LOC WAHL Möchten Sie mit das Applikations-Setup fortsetzen? Weiter Überspringen ZURÜCK 00:00 OK
4.	 Einstellung eines neuen Werts mit den Tasten und	PAR ÄNDERN—9905 MOTOR NENNSPG 240 V ZURÜCK 00:00 SICHERN
	• Information zum betreffenden Parameter erhalten Sie mit Taste ?. Blättern im Hilfetext mit den Tasten und . Schließen der Hilfe mit Taste	LOC OHILFE Einstellung entspr. Motortypenschild. Spannung muss dem D/Y-Anschluss entsprechen. ZURÜCK 00:00
5.	 Übernehmen des neuen Werts und Fortsetzung der Einstellung des nächsten Parameters mit Taste Stoppen des Assistenten mit Taste 	PAR ÄNDERN—9906 MOTOR NENNSTROM 1.2 A ZURÜCK 00:00 SICHERN

■ Modus "Geänderte Parameter"

Im Modus "Geänderte Parameter" können Sie:

- eine Liste aller von den Standardeinstellungen des Makros abgeänderten Parameter anzeigen
- diese Parametereinstellungen ändern
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Anzeigen geänderter Parameter

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC CHAUPTMENU—1 PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Den Modus "Geänderte Parameter" aufrufen durch Auswahl GEÄND PARAM im Menü mit den Tasten und v, und Drücken von AUSWAHL.	LOC GEÄND PARAM———————————————————————————————————
3.	Auswahl der geänderten Parameter aus der Liste mit den Tasten und v. Der Wert des gewählten Parameters wird darunter angezeigt. Mit Taste den Wert zum Ändern aufrufen.	LOC PAR ÄNDERN— 1202 FESTDREHZ 1 10.0 HZ ABBRUCH 00:00 SICHERN
4.	Wählen Sie einen neuen Wert für den Parameter mit den Tasten und v. Einmaliges Drücken erhöht oder vermindert den Wert. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. Gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten ersetzt den angezeigten Wert durch die Standardeinstellung.	LOC PAR ÄNDERN—— 1202 FESTDREHZ 1 15.0 HZ ABBRUCH 00:00 SICHERN
5.	 Bestätigen des neuen Werts mit Taste Entspricht der neue Wert dem Standardwert, wird der Parameter aus der Liste der geänderten Parameter gelöscht. Den neuen Wert nicht speichern und den bisherigen Wert beibehalten mit Taste 	LOC GEÄND PARAM— 1202 FESTDREHZ 1 15.0 HZ 1203 FESTDREHZ 2 1204 FESTDREHZ 3 9902 APPLIK MAKRO ZURÜCK 00:00 ÄNDERN

Störspeicher-Modus

Im Störspeicher-Modus können Sie:

- den Störspeicher der maximal letzten zehn Antriebsstör- oder Warnmeldungen anzeigen (beim Abschalten der Spannungsversorgung bleiben nur die letzten drei Störungen oder Warnungen gespeichert)
- die Details der letzten drei Störungen oder Warnungen anzeigen (nach Abschalten der Spannungsversorgung bleiben nur die Details der letzten Störungen oder Warnungen gespeichert)
- den Hilfetext f
 ür die St
 örung oder Warnung lesen
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Anzeigen von Störmeldungen

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC CHAUPTMENU—1 PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des Sörspeicher-modus durch Auswahl von STÖRSPEICHER aus dem Menü mit den Tasten und und Drücken von Taste AUSWAHL. Es wird der Inhalt des Störspeichers beginnend mit der letzten Störung oder Warnung angezeigt. Die Anzahl der Zeilen ist vom Stör- oder Warn-Code entsprechend der Ursachen und Maßnahmen zur Behebung abhängig, die in Kapitel Störungsanzeige auf Seite 357 aufgelistet sind.	LOC STÖRSPEICHER—1 10: PANEL KOMM 19.03.05 13:04:57 6: DC UNTERSPG 7: AI1 UNTERBR ZURÜCK 00:00 DETAIL
3.	Zur Anzeige der Details einer Stör- oder Warnmeldung, diese mit den Tasten und vauswählen und die Detail-Taste drücken DETAIL.	LOC PANEL KOMM—DI STATUS B FEHLER 00000 bin STÖRUNG ZEIT 1 13:04:57 STÖRUNG ZEIT 2 ZURÜCK 00:00 DIAG
4.	Zur Anzeige des Hilfetextes, Taste drücken Blättern im Hilfetext mit den Tasten und Nach dem Lesen des Hilfetextes, zurück mit Taste zur vorherigen Anzeige.	LOC DIAGNOSE Prüfen: Komm Verb. und Anschlüsse Parameter 3002, Parameter in den Gruppen 10 und 11. ZURUCK 00:00 OK

Uhr-Einstellmodus

Im Modus "Zeit & Datum" können Sie:

- die Uhr anzeigen oder verbergen
- Datums- und Zeit-Anzeigeformate ändern
- Datum und Zeit einstellen
- die automatische Sommerzeit-Umstellung freigeben oder sperren
- Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Das Komfort-Bedienpanel enthält eine Batterie, mit der die Funktion der Uhr aufrecht erhalten bleibt, wenn das bedienpanel nicht vom Frequenzumrichter mit Spannung versorgt wird.

Uhr anzeigen oder verbergen, Wechsel des Anzeigeformats, Datum und Zeit einstellen und Sommerzeit-Umstellung aktivieren oder sperren

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC CHAUPTMENU—1 PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des Modus zum Einstellen von Datum und Uhrzeit durch Auswahl von ZEIT & DATUM im Menü mit den Tasten und , und Drücken von Taste	LOC TELLEN UHR SICHTBAR ZEIT FORMAT DATUM FORMAT ZEIT STELLEN DATUM STELLEN ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Anzeigen (Verbergen) der Uhr mit Auswahl UHR SICHTBAR im Menü, mit Taste mit UHR ZEIGEN (UHR AUSBLENDEN) auswählen und mit Taste , oder ohne Änderungen zur vorherigen Anzeige zurück mit Taste ZURUCK ZURUCK ZURUCK .	LOC & UHR ANZEIGEN—1 UHR ZEIGEN UHR AUSBLENDEN ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
	Zur Einstellung des Datumsformats DATUM- FORMAT im Menü auswählen mit Taste und das gewünschte Format einstellen. Mit Taste speichern oder mit Taste ABBRUCH die Einstellung verwerfen.	LOC & DATUM FORMAT—1 ITT.MM.JJ MM/TT/JJ TT.MM.JJJJ MM/TT/JJJJ ABBRUCH 00:00 OK
	Zur Einstellung des Zeitformats ZEIT-FORMAT im Menü auswählen mit Taste AUSWAHL und das gewünschte Format einstellen. Mit Taste speichern oder mit Taste ABBRUCH die Einstellung verwerfen.	LOC © ZEIT FORMAT——1 24 STD 12 STD

Schritt	Maßnahme	Anzeige	
	Einstellen der Uhrzeit im Menü ZEIT STELLEN auswählen mit Taste AUSWAHL. Die Stunden mit den Tasten und veinstellen und bestätigen mit Taste Dann die Minuten einstellen. Drücken von Speichem oder mit Taste ABBRUCH die Einstellung verwerfen.	15:41 ABBRUCH 00:00 OK	
	• Zum Einstellen des Datums im Menü DATUM STELLEN auswählen mit Taste AUSWAHL. Einstellen des ersten Teils des Datums (Tag oder Monat abhängig von der Einstellung des Datumsformats) mit den Tasten und , bestätigen mit Taste Einstellung des Sekunden-Teils entsprechend vornehmen. Nach der Einstellung des Jahres, Bestätigung mit Taste OK. Die Einstellung verwerfen mit Taste	19.03.05 ABBRUCH 00:00 OK	
	 Zum Aktivieren oder Sperren der automatischen Sommerzeit-Umstellung SOMMERZEIT UMST. aus dem Menü wählen, Betätigung mit Taste	LOC SOMMERZEIT — 1 AUS EU USA Australien1:NSW,Vict Australien2:Tasmania ZURÜCK 00:00 AUSWAHL LOC HILFE EU: Ein: Mar letzt.Sonntag Aus: Okt letzt.Sonntag US: ZURÜCK 00:00	

Parameter-Backup-Modus

Im Parameter-Backup-Modus können Parametereinstellungen von einem Frequenzumrichter zu einem anderen übertragen werden oder es kann ein Backup der Antriebsparameter angelegt werden. Beim Upload in das Komfort-Bedienpanel kann ein vollständiger Satz von Antriebsparametern und es können bis zu drei Benutzersätze von Antriebsparametern gespeichert werden. Der gesamte Parametersatz, Teile davon (Anwendung) und Benutzersätze können vom Bedienpanel in einen anderen oder den selben Frequenzumrichter ausgelesen (Download) werden. Das Ein- und Auslesen kann im lokalen Steuerungsmodus durchgeführt werden.

Der Speicher des Bedienpanels ist ein batterieunabhängiger Permanentspeicher.

Im Parameter-Backup-Modus können Sie:

- Alle Parameter vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel kopieren (UPLOAD ZUM PANEL). Dies schließt alle vom Benutzer eingestellten Parameter und die internen (nicht vom Benutzer einstellbaren) Parameter ein, wie z.B. die beim ID-Lauf generierten Einstellungen.
- Anzeigen der Informationen über das im Bedienpanel gespeicherte Backup ist mit UPLOAD ZUM PANEL (BACKUP INFO) möglich. Dazu gehören z.B. der Typ und Kenndaten des Frequenzumrichters mit dem das Backup erstellt wurde. Diese Informationen sollten geprüft werden, bevor Sie die Parameter mit DOWNLOAD ZUM ACS in einen anderen Frequenzumrichter auslesen, um sicherzustellen, dass der Frequenzumrichter kompatibel ist.
- Zurückspeichern des vollständigen Parametersatzes vom Bedienpanel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD ZUM ACS). Damit werden alle Parameter, einschließlich der nicht vom Benutzer einstellbaren Motor-Parameter in den Frequenzumrichter geschrieben. Die Benutzer-Parametersätze sind nicht enthalten.

Hinweis: Diese Funktion nur zur Wiederherstellung der mit Backup gesicherten Parameter oder zur Übertragung von Parametern in einen identischen Frequenzumrichter/Antrieb verwenden.

- Kopieren eines Teils der Parametereinstellungen (Teil des vollen Parametersatzes) aus dem Bedienpanel in einen Frequenzumrichter (DOWNLOAD APPLI). Der Teilsatz enthält nicht die Benutzersätze, nicht die internen Motor-Parameter, nicht die Parameter 9905...9909, 1605, 1607, 5201 und nicht die Parameter von 51 EXT KOMM MODULE und 53 EFB PROTOKOLL.
 - Die Quell- und Ziel-Frequenzumrichter und ihre Motorgröße müssen nicht gleich sein.
- Kopieren der Parametersatz 1 Parameter aus dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD NUTZER SET1). Ein Parametersatz enthält die Parameter der Gruppe 99 DATEN und die internen Motor-Parameter.

Die Funktion wird nur im Menü angezeigt, wenn zuvor Parametersatz 1 mit Parameter 9902 APPLIK MAKRO (siehe abschnitt Benutzermakros auf seite 127)

112 Bedienpanels

gespeichert wurde und danach in das bedienpanel mit UPLOAD ZUM PANEL eingelesen worden ist.

- Kopieren der Parametersatz 2 Parameter aus dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD NUTZER SET2). Wie DOWNLOAD NUTZER SET1 oben.
- Kopieren der Parametersatz 3 Parameter aus dem Bedienpanel in den Frequenzumrichter (DOWNLOAD NUTZER SET3). Wie DOWNLOAD NUTZER SET1 oben.
- Starten, Stoppen, Wechseln der Drehrichtung und Umschalten zwischen Bedienpanelbetrieb und Fernsteuerung.

Upload und Download von Parametern

Das Bedienpanel ist für die Upload- und Download-Funktionen verfügbar, siehe oben. Bitte beachten, dass der Frequenzumrichter sich zum Ein- und Auslesen im lokalen Steuerungsmodus befinden muss.

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird. – Wenn REM auf der Statuszeile angezeigt wird, durch Drücken von auf Lokalsteuerung umschalten.	LOC CHAUPTMENU—1 PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des Parameter-Backup-Modus durch Auswahl von PAR BACKUP aus dem Menü mit den Tasten und , bestätigen mit Taste , bestätigen mit Taste	LOC PARAM BACKUP—1 UPLOAD ZUM PANEL BACKUP INFO DOWNLOAD ZUM ACS DOWNLOAD APPLI DOWNLOAD NUTZER SET1 ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	• Zum Kopieren aller Parameter (einschließlich der Benutzersätze und internen Parameter) vom Frequenzumrichter in das Bedienpanel, UPLOAD ZUM PANEL im PAR BACKUP-Menü mit den Tasten und auswählen und bestätigen mit Taste Bei der Übertragung der Daten wird der Status als Prozentsatz angezeigt. Mit Taste kann der Vorgang gestoppt werden.	LOC PARAM BACKUP—Parameter kopieren 50% ABBRUCH 00:00
	Nach Abschluss des Uploads wird eine Meldung angezeigt. Mit Taste zurück zum PAR BACKUP- Menü.	LOC MELDUNG————————————————————————————————————
	• Zur Ausführung von Downloads die entsprechende Auswahl (hier DOWNLOAD ZUM ACS als Beispiel) im PAR BACKUP-Menü mit den Tasten und und treffen und mit Taste AUSWAHL bestätigen. • Der Status der Datenübertragung wird als Prozentsatz angezeigt. Mit Taste ABBRUCH kann der Vorgang gestoppt werden.	LOC © PARAM BACKUP—Downloading Parameter (vollständiger Datensatz) 50% ABBRUCH 00:00
	Nach Abschluss des Uploads wird eine Meldung angezeigt. Mit Taste zurück zum PAR BACKUP- Menü.	LOC MELDUNG—Parameter Download erfolgreich abgeschlossen. OK 00:00

Anzeigen von Informationen über das gespeicherte Backup

Schritt	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC CHAUPTMENU—1 PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des Parameter-Backup-Modus durch Auswahl von PAR BACKUP aus dem Menü mit den Tasten und , bestätigen mit Taste .	LOC PARAM BACKUP—1 UPLOAD ZUM PANEL BACKUP INFO DOWNLOAD ZUM ACS DOWNLOAD APPLI DOWNLOAD NUTZER SET1 ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Auswahl BACKUP INFO aus dem PAR BACKUP-Menü mit den Tasten und v, und mit Taste AUSWAHL Die Anzeige zeigt die folgenden Informationen über den Frequenzumrichter mit dem das Backup erstellt wurde: DRIVE TYPE Typ des Frequenzumrichters FREQUMR DATEN: Kenndaten des Frequenzumrichters im Format XXXYZ, dabei sind XXX: Nennstrom. Wenn vorhanden, zeigt ein "A" eine Dezimalstelle an (Komma), z.B. 9A7 bedeutet 9,7 A. Y: 2 = 200 V 4 = 400 V Z: i = Europ. Programmversion n = US-Programmversion SOFTWARE VERSION: Firmware-Version des Frequenzumrichters. Sie können die Informationen mit den Tasten und durchblättern.	LOC & BACKUP INFODRIVE TYPE ACS355 3304 FREQUMR DATEN 9A74i 3301 SOFTWARE VERSION ZURÜCK 00:00 LOC & BACKUP INFOACS355 3304 FREQUMR DATEN 9A74i 3301 SOFTWARE VERSION 241A hex ZURÜCK 00:00
4.	Mit Taste zurück zum PAR BACKUP-Menü.	LOC PARAM BACKUP—1 UPLOAD ZUM PANEL BACKUP INFO DOWNLOAD ZUM ACS DOWNLOAD APPLI DOWNLOAD NUTZER SET1 ZURÜCK 00:00 AUSWAHL

E/A-Einstellmodus

Im E/A-Einstell-Modus können Sie:

- die Parameter-Einstellungen mit Zuordnung zu E/A-Anschlüssen prüfen
- Parametereinstellungen ändern. Zum Beispiel, wenn "1103: SOLLW1" unter Al1 (Analogeingang 1) eingestellt ist, hat Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 den Wert Al1, und Sie können dann den Wert ändern auf z. B. Al2. Sie können jedoch nicht den Wert von Parameter 1106 AUSW.EXT SOLLW 2 auf Al1 einstellen.
- · Starten, Stoppen, die Drehrichtung wechseln und zwischen Lokalsteuerung und Fernsteuerung umschalten.

Anzeigen und Ändern von Parameter-Einstellungen mit Anschluss an E/A

·	J	
Schrit t	Maßnahme	Anzeige
1.	Das Hauptmenü aufrufen mit Taste wenn Sie sich im Anzeigemodus befinden, sonst durch wiederholtes Drücken von Taste zurück gehen, bis das Hauptmenü angezeigt wird.	LOC CHAUPTMENU—1 PARAMETER ASSISTENTEN GEÄND PARAM ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
2.	Aufrufen des E/A-Einstell-Modus durch Auswahl von E/A- EINSTELL aus dem Menü mit den Tasten und , bestätigen mit Taste .	LOC & E/A BELEGUNG—1 DIGITALEINGÄNGE (DI) ANALOGEINGÄNGE (AI) RELAISAUSGÄNGE (ROUT) ANALOGAUSGÄNGE (AOUT) BEDIENPANEL ZURÜCK 00:00 AUSWAHL
3.	Auswahl der E/A-Gruppe, z.B. DIGITALEINGÄNGE, mit den Tasten und , und bestätigen mit Taste , Nach einer kurzen pause wird die aktuelle einstellung für diese auswahl angezeigt.	LOC & E/A BELEGUNG———————————————————————————————————
4.	Auswahl der Einstellung (Zeile mit einer Parameternummer) mit den Tasten und v, und bestätigen mit Taste	LOC PAR ÄNDERN 1001 EXT1 BEFEHLE DI1,2 [2] ABBRUCH 00:00 SICHERN
5.	Eingabe eines neuen Werts für die Einstellung mit den Tasten und v. Einmaliges Drücken erhöht oder vermindert den Wert. Ständiges Drücken der Taste ändert den Wert schneller. Gleichzeitiges Drücken der Tasten ersetzt den angezeigten Wert durch die Standardeinstellung.	LOC PAR ÄNDERN 1001 EXT1 BEFEHLE DI1P,2P [3] ABBRUCH 00:00 SICHERN
6.	 Speichern des neuen Werts mit Taste STCHERN. Den neuen Wert nicht speichern und den bisherigen Wert beibehalten mit Taste ABBRUCH . 	LOC & E/A BELEGUNG———————————————————————————————————





Applikationsmakros

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden die Applikationsmakros beschrieben. Für jedes Makro wird ein Anschlussplan der Standard-Steueranschlüsse (Digital- und Analog-E/A) gezeigt. In diesem Kapitel wird auch beschrieben, wie ein Benutzermakro gespeichert und wieder aufgerufen wird.

Übersicht über die Makros

Applikationsmakros sind vorprogrammierte Parametersätze. Bei der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters wählt der Benutzer typischerweise eines der Makros - das für die Anwendung am besten geeignet ist - mit Einstellung von Parameter 9902 APPLIK MAKRO, aus, führt die wesentlichen Änderungen der Einstellungen durch und speichert das Ergebnis als ein Benutzermakro.

Der ACS355 hat sieben Standardmakros und drei Benutzermakros. Die folgende Tabelle enthält eine zusammenfassende Darstellung der Makros und beschreibt, für welche Anwendungen sie geeignet sind.

Makro	Geeignete Anwendungen
ABB Standard	Normale Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen keine, eine, zwei oder drei Konstantdrehzahlen verwendet werden. START/STOP wird über einen Digitaleingang gesteuert (Pegel Start und Stop). Es kann zwischen zwei Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten umgeschaltet werden.
3-Draht	Normale Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen keine, eine, zwei oder drei Konstantdrehzahlen verwendet werden. Der Frequenzumrichter wird mit Tasten gestartet und gestoppt.
Drehrichtungs- umkehr	Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen keine, eine, zwei oder drei Konstantdrehzahlen verwendet werden. Start, Stop und Drehrichtung werden über zwei Digitaleingänge gesteuert (eine Kombination der Eingangszustände bestimmt den Betrieb).

118 Applikationsmakros

Makro	Geeignete Anwendungen
Motorpotentio- meter	Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen keine oder eine Konstantdrehzahl verwendet wird. Die Drehzahl wird über zwei Digitaleingänge geregelt (Erhöhen / Vermindern / Halten).
Hand/Auto	Anwendungen mit Drehzahlregelung, bei denen zwischen zwei Steuerplätzen umgeschaltet werden muss. Bestimmte Steuersignal-Anschlüsse sind für ein Gerät reserviert, die restlichen für das andere Gerät. Ein Digitaleingang schaltet zwischen den Anschlüssen (Geräten), die verwendet werden, um.
PID-Regelung	Prozess-Regelungen mit verschiedenen Regelsystemen wie z. B. Druckregelung, Füllstandsregelung und Durchflussregelung. Es ist möglich, zwischen Prozess- und Drehzahlregelung umzuschalten: Einige Steueranschlüsse sind reserviert für die Prozessregelung, andere für die Drehzahlregelung. Ein Digitaleingang schaltet zwischen Prozess- und Drehzahlregelung um.
Drehmoment- regelung	Drehmomentregelungs-Applikationen. Es ist möglich, zwischen Drehmoment- und Drehzahlregelung umzuschalten: Einige Steueranschlüsse sind reserviert für die Drehmomentregelung, andere für die Drehzahlregelung. Ein Digitaleingang schaltet zwischen Drehmomentund Drehzahlregelung um.
Benutzer	Der Benutzer kann ein individuell geändertes Standardmakro, d.h. die Parameter-Einstellungen einschließlich Gruppe 99 DATEN, und die Ergebnisse des Motor-ID-Laufs, im Permanentspeicher ablegen und die Daten zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen.
	Es können zum Beispiel drei Benutzermakros angelegt und genutzt werden, wenn ein Umschalten zwischen drei verschiedenen Motoren erforderlich ist.

Übersicht über die E/A-Anschlüsse der **Applikationsmakros**

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Standard E/A-Anschlüsse aller Applikationsmakros.


Eingang/				Makro			
Ausgang	ABB Standard	3-Draht	Drehrich- tungsum- kehr	Motor- potentio- meter	Hand/Auto	PID- Rege- lung	Drehmo- mentre- gelung
AI1 (010 V)	Frequenz- Sollwert	Drehzahl- Sollwert	Drehzahl- Sollwert	-	Drehzahl- Sollw. (Hand)	Drehzahl- Sollw. (Hand) / Prozess- Sollw. (PID)	Drehzahl- Sollw. (Drehzahl)
AI2 (020 mA)	-	-	-	-	Drehzahl- Sollw. (Auto)	Prozess- Istwert	Drehmo- moment- Sollw. (Dreh- moment)
AO	Ausgangs- freqenz	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl	Drehzahl
DI1	Stop/Start	Start (Impuls)	Start (vorw.)	Stop/Start	Stop/Start (Hand)	Stop/Start (Hand)	Stop/Start (Drehzahl)
DI2	Vorwärts/ rückwärts	Stop (Impuls)	Start (rückw.)	Vorwärts/ rückwärts	Vorw./ rückw. (Hand)	Hand/PID	Vorwärts/ rückwärts
DI3	Fest- drehzahl Eingang 1	Vorwärts/ rückwärts	Fest- drehzahl Eingang 1	Drehzahl- Sollwert erhöhen	Hand/Auto	Fest- drehzahl 1	Drehzahl/ Drehmo- ment
DI4	Fest- drehzahl Eingang 2	Fest- drehzahl Eingang 1	Fest- drehzahl Eingang 2	Drehzahl- Sollwert vermin- dern	Vorwärts/ Rückwärts (Auto)	Freigabe	Fest- drehzahl1
DI5	Rampen- paar- Auswahl	Fest- drehzahl Eingang 2	Rampen- paar- Auswahl	Fest- drehzahl 1	Stop/Start (Auto)	Stop/Start (PID)	Rampen- paar- Auswahl
RO	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)
DO	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)	Störung (-1)

Makro ABB Standard

Dies ist das Standard-Makro. Es bietet eine E/A-Konfiguration mit drei (3) Konstantdrehzahlen für allgemeine Antriebsaufgaben. Die Parameterwerte sind die Standardwerte gemäß Abschnitt *Parameter* auf Seite *197*.

Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt *E/A-Klemmen* auf Seite *54*.

Standard E/A-Anschlüsse



- 1) Al1 wird als ein Drehzahl-Sollwert verwendet, wenn der Vektormodus gewählt ist.
- ²⁾ Siehe Parametergruppe *12 KONSTANT- DREHZAHL*

DI3	DI4	Betrieb (Parameter)
0	0	Drehzahlsollwert durch Al1
1	0	Drehzahl 1 (1202)
0	1	Drehzahl 2 (1203)
1	1	Drehzahl 3 (1204)

- 3) 0 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2202 und 2203.
 - 1 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2205 und 2206.
- 4) 360 Grad-Erdung unter einer Kabelschelle.

Anzugsmoment = 0,4 N·m / 3,5 lbf·in.

Die Anschlüsse für die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (X1C:STO; nicht im Diagramm enthalten) sind standardmäßig gebrückt.


Makro 3-Draht

Dieses Makro wird verwendet, wenn der Antrieb mit Drucktasten gesteuert wird. Es bietet drei Konstantdrehzahlen. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 APPLIK MAKRO auf 2 (3-DRAHT) gesetzt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros auf Seite 188. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt E/A-Klemmen auf Seite 54.

Hinweis: Wenn der Stop-Eingang (DI2) deaktiviert ist (kein Signal), sind die Start- und Stop-Tasten des Bedienpanels nicht wirksam.

Standard E/A-Anschlüsse



1) Siehe Par.-Gr. 12 KONSTANT-DREHZAHL

DI3	DI4	Betrieb (Parameter)
0	0	Drehzahlsollwert durch Al1
1	0	Drehzahl 1 (1202)
0	1	Drehzahl 2 (1203)
1	1	Drehzahl 3 (1204)


²⁾ 360 Grad-Erdung unter einer Kabelschelle. Anzugsmoment = 0,4 N·m / 3,5 lbf·in. Die Anschlüsse für die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (X1C:STO; nicht im Diagramm enthalten) sind standardmäßig gebrückt.

Makro Drehrichtungsumkehr

Dieses Makro stellt eine E/A-Konfiguration zur Verfügung, die an eine Folge von DI-Steuersignalen beim Wechsel der Drehrichtung des Motors angepasst ist. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 APPLIK MAKRO auf 3 (DREHR UMKEHR) gesetzt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros auf Seite 188. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt E/A-Klemmen auf Seite 54.

Standard E/A-Anschlüsse



1) Siehe Par.-Gr. 12 KONSTANT-DREHZAHL

DI3	DI4	Betrieb (Parameter)
0	0	Drehzahlsollwert durch Al1
1	0	Drehzahl 1 (1202)
0	1	Drehzahl 2 (1203)
1	1	Drehzahl 3 (1204)

^{2) 0 =} Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2202 und 2203.

- 1 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2205 und 2206.
- 3) 360 Grad-Erdung unter einer Kabelschelle. Anzugsmoment = 0,4 N·m / 3,5 lbf·in. Die Anschlüsse für die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (X1C:STO; nicht im Diagramm enthalten) sind


standardmäßig gebrückt.

Makro Motorpotentiometer

Dieses Makro ist eine kostengünstige Schnittstelle für speicherprogrammierbare Steuerungen, die die Drehzahl des Antriebs nur mit Hilfe von Digitalsignalen ändern. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 APPLIK MAKRO auf 4 (MOTORPOTI) gesetzt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros auf Seite 188. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt *E/A-Klemmen* auf Seite 54.

Standard E/A-Anschlüsse



¹⁾ Sind sowohl DI3 als auch DI4 aktiviert oder deaktiviert, bleibt der Drehzahl-Sollwert unverändert.

Der aktuelle Drehzahl-Sollwert wird beim Stop und beim Abschalten gespeichert.

²⁾ 360 Grad-Erdung unter einer Kabelschelle. Anzugsmoment = 0,4 N·m / 3,5 lbf·in. Die Anschlüsse für die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (X1C:STO; nicht im Diagramm enthalten) sind standardmäßig gebrückt.


Makro Hand/Auto

Dieses Makro kann verwendet werden, wenn ein Umschalten zwischen zwei externen Steuerungsgeräten erforderlich ist. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 APPLIK MAKRO auf 5 (HAND/AUTO) gesetzt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros auf Seite 188. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt E/A-Klemmen auf Seite 54.

Hinweis: Parameter *2108 START SPERRE* muss in der Standardeinstellung 0 (*AUS*) verbleiben.

Standard E/A-Anschlüsse



^{1) 360} Grad-Erdung unter einer Kabelschelle.

Anzugsmoment = $0.4 \text{ N} \cdot \text{m} / 3.5 \text{ lbf} \cdot \text{in}$.

Die Anschlüsse für die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (X1C:STO; nicht im Diagramm enthalten) sind standardmäßig gebrückt.

Die Signalquelle wird extern mit Spannung versorgt. Siehe Hersteller-Anweisungen. Verwendung des über den Hilfsspannungsausgang des Frequenzumrichters vorsorgten Sensors siehe Seite 56.


Makro Prozessregelung

Dieses Makro ist für den Einsatz in verschiedenen Systemen mit geschlossenem Regelkreis vorgesehen, zum Beispiel Druckregelung, Durchflussregelung usw. Die Regelcharakteristik kann auch auf Drehzahlregelung mit Verwendung eines Digitaleingangs umgeschaltet werden. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 APPLIK MAKRO auf 6 (PID-REGLER) gesetzt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros auf Seite 188. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt E/A-Klemmen auf Seite 54.

Hinweis: Parameter 2108 START SPERRE muss in der Standardeinstellung 0 (AUS) verbleiben.

Standard E/A-Anschlüsse



¹⁾ Hand: 0...10 V -> Drehzahl-Sollwert. PID: 0...10 V -> 0...100% PID-Sollwert.

Frequenzumrichters vorsorgten Sensors siehe Seite 56.

Anzugsmoment = $0.4 \text{ N} \cdot \text{m} / 3.5 \text{ lbf} \cdot \text{in}$.

Die Anschlüsse für die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (X1C:STO: nicht im Diagramm enthalten) sind standardmäßig gebrückt.

²⁾ 360 Grad-Erdung unter einer Kabelschelle.


³⁾ Die Signalquelle wird extern mit Spannung versorat. Siehe Hersteller-Anweisungen. Verwendung des über den Hilfsspannungsausgang des

Makro Drehmomentregelung

Dieses Makro enthält Parametereinstellungen für Anwendungen, die eine Drehmomentregelung des Motors erfordern. Die Regelcharakteristik kann auch auf Drehzahlregelung mit Verwendung eines Digitaleingangs umgeschaltet werden. Zur Aktivierung des Makros muss der Wert von Parameter 9902 APPLIK MAKRO auf 8 (MOM-REGELUNG) gesetzt werden.

Standardeinstellwerte der Parameter siehe Abschnitt Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros auf Seite 188. Bei Verwendung abweichender Anschlüsse von den unten dargestellten Standard-Anschlüssen siehe Abschnitt E/A-Klemmen auf Seite 54.

Standard E/A-Anschlüsse



1) Drehzahlregelung:Wechselt die Drehrichtung. Drehmomentregelung: Wechselt die Richtung des Drehmoments.

Par. 2205 und 2206.

- ²⁾ 0 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von Par. 2202 und 2203. 1 = Rampenzeiten gemäß Einstellungen von
- 3) 360 Grad-Erdung unter einer Kabelschelle.
- Die Signalquelle wird extern mit Spannung versorgt. Siehe Hersteller-Anweisungen. Verwendung des über den Hilfsspannungsausgang des Frequenzumrichters vorsorgten Sensors siehe Seite 56.

Anzugsmoment = 0,4 N·m / 3,5 lbf·in. Die Anschlüsse für die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (X1C:STO; nicht im Diagramm enthalten) sind standardmäßig gebrückt.

Benutzermakros

Zusätzlich zu den Standard Applikationsmakros können drei Benutzermakros erstellt werden. Mit den Benutzermakros können die Parametereinstellungen, einschließlich Gruppe 99 DATEN, und die Ergebnisse der Motoridentifikation im Permanentspeicher abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen werden. Die Panel-Referenz wird auch gespeichert, wenn das Makro im Modus Lokal (Bedienpanelbetrieb) gespeichert und wieder aufgerufen wird. Die Einstellung bei Fernsteuerung wird im Benutzermakro gespeichert, nicht jedoch die der Lokalsteuerung.

In den folgenden Schritten wird das Erstellen und Aufrufen von Benutzermakro 1 beschrieben. Die Vorgehensweise ist für die anderen zwei Benutzermakros identisch, nur die Werte für Parameter 9902 APPLIK MAKRO unterscheiden sich.

Erstellen von Benutzermakro 1:

- Alle Parameter einstellen. Falls für die Anwendung erforderlich, die Motoridentifikation durchführen, falls dies noch nicht erfolgt ist.
- Die Parameter-Einstellungen und Ergebnisse der Motoridentifikation im Permanentspeicher durch Ändern von Parameter 9902 APPLIK MAKRO auf -1 (NUTZER1 SPEIC) speichern.
- Mit Taste (Komfort-Bedienpanel) oder (Basis-Bedienpanel) speichern.

Aufrufen von Benutzermakro 1:

- Parameter 9902 APPLIK MAKRO auf 0 (NUTZER1 LADEN) setzen.
- Mit Taste SICHERN (Komfort-Bedienpanel) oder (Basis-Bedienpanel) das Benutzermakro laden.

Das Benutzermakro kann auch über Digitaleingänge aktiviert werden (siehe Parameter 1605 NUTZER IO WECHS.).

Hinweis: Beim Laden des Benutzermakros werden die Parameter-Einstellungen einschließlich Gruppe 99 DATEN und die Ergebnisse der Motoridentifikation in den Frequenzumrichter geladen. Prüfen Sie, ob die Einstellungen zum verwendeten Motor passen.

Hinweis: Mit Benutzermakros kann zum Beispiel ein Frequenzumrichter drei unterschiedliche Motoren antreiben, ohne die Motor-Parameter neu einzustellen und die Motoridentifikation zu wiederholen, wenn der Motor gewechselt wird. Der Benutzer muss nur einmal die Einstellungen vornehmen und für jeden Motor die Motor-identifikation ausführen und dann die Daten als drei motorenspezifische Benutzer-makros speichern. Wenn der Motor gewechselt wird, muss nur das zum Motor gehörende Benutzermakro geladen werden und der Frequenzumrichter ist betriebsbereit.



Programm-Merkmale

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden Leistungsumfang und Merkmale des Regelungsprogramms beschrieben. Zu jedem Programmschritt gibt es eine Liste der relevanten Einstellmöglichkeiten, Istwertsignale sowie Störungs- und Warnmeldungen.

Inbetriebnahme-Assistent

Einleitung

Der Inbetriebnahme-/Start-up-Assistent (erfordert das Komfort-Bedienpanel) führt den Benutzer durch den Inbetriebnahmevorgang, und er liefert Hilfestellung bei der Eingabe der erforderlichen Daten (Parameterwerte) in den Frequenzumrichter. Der Assistent prüft dabei, ob die eingegebenen Daten zulässig sind, d.h. im zulässigen Wertebereich liegen.

Der Inbetriebnahme-Assistent ist in verschiedene Assistenten unterteilt, jeder einzelne ist für die Spezifikation eines bestimmten Parametersatzes zuständig. Beim ersten Start des Frequenzumrichters wird automatisch als erste Aufgabe des Assistenten die Einstellung der gewünschten Sprache vorgeschlagen. Sie können entweder nacheinander, wie vom Inbetriebnahme-Assistenten vorgeschlagen, oder einzeln aufgerufen werden. Der Benutzer kann die Antriebs-Parameter aber auch auf konventionelle Weise einstellen.

Siehe Abschnitt Assistenten-Modus auf Seite 105 wie der Inbetriebnahme-Assistent oder die anderen Assistenten gestartet werden.

Die Standardreihenfolge der Einstellaufgaben

Abhängig davon, welches Applikationsmakro eingestellt ist (Parameter 9902 APPLIK MAKRO), schlägt der Inbetriebnahme-Assistent die Reihenfolge der Aufgaben vor. Die Einstellaufgaben sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Auswahl der Applikationsmakros	Standardeinstellungen
ABB STANDARD	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
3-DRAHT	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
DREHR UMKEHR	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
MOTORPOTI	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
HAND/AUTO	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT1, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
PID-REGLER	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, PID-Regelung, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale
MOM-REGELUNG	Auswahl der Sprache, Motor-Setup, Applikation, Optionsmodule, Drehzahlregelung EXT2, Start/Stop-Steuerung, Timer-Funktionen, Antriebsschutz, Ausgangssignale

■ Liste der Aufgaben und die einstellbaren Antriebsparameter

Abhängig davon, welches Applikationsmakro eingestellt ist (Parameter 9902 APPLIK MAKRO), schlägt der Inbetriebnahme-Assistent die Reihenfolge der Aufgaben vor.


Name	Beschreibung	Einzustellende Parameter
Auswahl der Sprach	e Auswahl der Sprache	9901
Motor-Setup	Eingabe der Motordaten	99049909
	Durchführung des Motor-ID-Laufs. (Wenn die Drehzahlgrenzen nicht im zulässigen Bereich liegen: Drehzahlgrenzen einstellen.)	9910
Applikation	Auswahl des Applikationsmakros	9902, zum Makro gehörende Parameter
Optionsmodule	Aktivierung der Optionsmodule	Gruppe 35 MOT TEMP MESS, Gruppe 52 STANDARD MODBUS 9802
DrehzRegelung EXT1	Wählt die Signalquelle für den Drehzahlsollwert aus	1103
	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung Analogeingang Al1: Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1104, 1105
	Einstellung der Drehzahl (Frequenz)- Grenzen	2001, 2002 (2007, 2008)
	Einstellung der Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten	2202, 2203
DrehzRegelung EXT2	Wählt die Signalquelle für den Drehzahlsollwert aus	1106
	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung Analogeingang Al1: Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1107, 1108
Drehmoment- regelung	Wählt die Quelle für den Drehmoment- Sollwert aus.	1106
	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung Analogeingang Al1: Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1107, 1108
	Einstellung der Rampenzeiten zur Erhöhung/Reduzierung des Drehmoments	2401, 2402
PID-Regelung	Wählt die Signalquelle für den Prozess- Sollwert aus	1106
	(Bei Verwendung von Analogeingang Al1: Einstellung Analogeingang Al1: Grenzen, Skalierung, Invertierung)	(13011303, 3001)

Name	Beschreibung	Einzustellende Parameter
	Einstellung der Sollwert-Grenzen	1107, 1108
	Einstellung der Drehzahl (Frequenz)- Grenzen	2001, 2002 (2007, 2008)
	Einstellung der Signalquelle und der Grenzen für den Prozess-Istwert	4016, 4018, 4019
Start/Stop-Steuerung	Wählt die Signalquelle für die Start- und Stopp-Signale der beiden externen Steuerplätze EXT1 und EXT2 aus	1001, 1002
	Wahl zwischen EXT1 und EXT2	1102
	Einstellungen für die Drehrichtungssteuerung	1003
	Definiert die Start- und Stopp-Modi	21012103
	Wählt die Verwendung des Freigabesignals aus	1601
Schutzfunktionen	Einstellung der Strom- und Drehmomentgrenzwerte	2003, 2017
Ausgangssignale	Auswahl der über Relaisausgang RO1 angezeigten Signale und, wenn das Relaisausgang-Erweiterungsmodul MREL-01 verwendet wird, RO2RO4.	Gruppe 14 RELAISAUSGÄNGE
	Wählt die mit Analogausgang AO angezeigten Signale aus	Gruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE
	Einstellung von Minimum, Maximum, Skalierung und Invertierung	
Timer-Funktionen	Einstellungen der Timer-Funktionen Wählt die Signalquelle für die Timer-Start- und Stop-Signale der beiden externen Steuerplätze, EXT1 und EXT2, aus	36 TIMER FUNKTION 1001, 1002
	Auswahl der Timer-EXT1/EXT2 Steuerung	1102
	Aktivierung der Timer-Konstantdrehzahl 1	1201
	Auswahl des über Relaisausgang RO1 angezeigten Timer-Funktionsstatus und, wenn das Relaisausgang- Erweiterungsmodul MREL-01 verwendet wird, RO2RO4.	14011403, 1410
	Auswahl des Timer gesteuerten PID1 Parametersatzes 1/2	4027


■ Die Bedienpanel-Anzeigen bei Verwendung des Assistenten

Der Inbetriebnahme-Assistent verfügt über zwei Arten von Anzeigen: Hauptanzeigen und Informationsanzeigen. Mit den Hauptanzeigen wird der Benutzer zur Eingabe von Informationen oder zur Beantwortung einer Frage aufgefordert. Der Assistent führt durch die Hauptanzeigen. Die Informationsanzeigen enthalten Hilfetexte zu den Hauptanzeigen.

In der folgenden Abbildung werden beide Anzeigetypen beispielhaft dargestellt und ihr Inhalt erläutert.




Der Frequenzumrichter kann Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle und Sollwerte vom Bedienpanel oder über die digitalen und analogen Eingänge empfangen. Ein integrierter Feldbus oder ein optionaler Feldbus-Adapter ermöglicht die Steuerung über einen offenen Feldbus-Anschluss. Die Steuerung des Frequenzumrichters kann auch über einen mit DriveWindow Light 2 ausgestatteten PC erfolgen.



dem Ethernet zu verwenden. Weitere Informationen siehe *SREA-01 Ethernet adapter module user's manual* (3AUA0000042896 [Englisch]).

Lokalsteuerung

Die Steuerbefehle werden über die Tasten des Bedienpanels gegeben, wenn sich der Frequenzumrichter in der Betriebsart Lokalsteuerung befindet. LOC zeigt auf der Bedienpanelanzeige die Einstellung auf Lokalsteuerung an.




Das Bedienpanel hat bei Lokalsteuerung immer Vorrang vor externen Steuersignalquellen.

Externe Steuerung

Wenn sich der Frequenzumrichter im Modus externe Steuerung befindet, werden die Befehle über die Standard-E/A-Anschlüsse (digitale und analoge Eingänge) und/oder die Feldbus-Schnittstelle gegeben. Außerdem ist es möglich, das Bedienpanel als Signalquelle für die externe Steuerung einzustellen.

Die externe Steuerung wird durch REM auf der Bedienpanelanzeige angezeigt.



Der Benutzer kann als Sendeadressen für die Steuersignale zwei externe Steuerplätze, *EXT1* oder *EXT2* einstellen. Es ist immer nur ein Steuerplatz aktiv, abhängig von der Benutzereinstellung. Diese Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.


Einstellungen

Taste	Zusätzliche Informationen
LOC/REM	Wahl zwischen lokaler und externer Steuerung (Fernsteuerung)
Parameter	
1102	Wahl zwischen EXT1 und EXT2
1001/1002	Start, Stopp, Drehrichtungsquelle für EXT1/EXT2
1103/1106	Sollwertquelle für EXT1/EXT2

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0111/0112	EXT1/EXT2 Sollwert


Blockschaltbild: Start, Stopp, Drehrichtungsquelle für EXT1

In der folgenden Abbildung sind die Parameter zur Auswahl der Schnittstelle für Start, Stopp und Drehrichtung für den externen Steuerplatz *EXT1* dargestellt.



Blockschaltbild: Sollwertquelle für EXT1

In der folgenden Abbildung sind die Parameter zur Auswahl der Schnittstelle für den Drehzahl-Sollwert des externen Steuerplatzes *EXT1* dargestellt.



Sollwerttypen und Verarbeitung

Der Frequenzumrichter ist in der Lage, eine Vielzahl von Sollwerten zusätzlich zu den konventionellen analogen Eingangssignalen und Eingaben vom Bedienpanel zu verarbeiten.

- Der Antriebs-Sollwert kann mit zwei Digitaleingängen vorgegeben werden: Der eine Digitaleingang erhöht die Drehzahl, der andere vermindert sie.
- Der Frequenzumrichter kann mit Hilfe mathematischer Funktionen aus zwei Analogeingangssignalen einen Sollwert bilden: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
- Der Frequenzumrichter kann mit Hilfe mathematischer Funktionen aus einem analogen Eingangssignal und einem über die serielle Kommunikationsschnittstelle empfangenen Signal einen Sollwert bilden: Addition und Multiplikation.
- Der Antriebs-Sollwert kann mit einem Frequenzeingang vorgegeben werden.
- Der Frequenzumrichter kann bei externer Steuerung mit Hilfe mathematischer Funktionen aus einem analogen Eingangssignal und einem über die seguentielle Programmierung empfangenen Signal einen Sollwert bilden: Addition.

Der externe Sollwert kann so skaliert werden, dass der Minimal- und der Maximalwert des Signals einer anderen Drehzahl als den Grenzwerten für die Mindest- und die Höchstdrehzahl entsprechen.


Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 11 SOLLWERT-AUSWAHL	Externe Sollwertquelle, Typ und Skalierung
Gruppe 20 GRENZEN	Betriebsgrenzen
Gruppe 22 RAMPEN	Drehzahl-Sollwert Beschleunigungs-
	/Verzögerungsrampen
Gruppe 24 MOMENTENREGELUNG	Drehmomentsollwert-Rampenzeiten
Gruppe 32 ÜBERWACHUNG	Sollwertüberwachung

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0111/0112	SOLLW1/SOLLW2 Sollwert
Gruppe 03 ISTWERT-SIGNALE	Die Sollwerte der verschiedenen Stufen der Sollwertkette innerhalb des Antriebsprozesses.

Sollwertkorrektur

Bei der Sollwertkorrektur wird der externe Sollwert in Abhängigkeit des Messwertes einer sekundären Applikationsvariablen korrigiert. Das untenstehende Blockschaltbild erläutert die Funktion.



Einstellungen


Parameter	Zusätzliche Informationen
1102	Auswahl SOLLW1/2
42304232	Einstellungen der Korrekturfunktion
42014229	Einstellungen der PID-Regelung
Gruppe 20 GRENZEN	Grenzwerte des Antriebs

Beispiel

Der Frequenzumrichter treibt ein Förderband an. Es ist drehzahlgeregelt, aber der Bandzug muss ebenfalls berücksichtigt werden: Überschreitet die gemessene Zugkraft den Zugkraft-Sollwert, wird die Drehzahl leicht vermindert und umgekehrt.

Um die gewünschte Drehzahlkorrektur zu erreichen, muss der Benutzer

- die Korrekturfunktion aktivieren und den Zugkraft-Sollwert sowie die gemessene Zugkraft mit der Korrekturfunktion abgleichen.
- die Korrekturfunktion auf einen geeigneten Pegel einstellen.



Programmierbare Analogeingänge

Der Frequenzumrichter hat zwei programmierbare analoge Spannungs-/Strom-Eingänge. Die Eingänge können invertiert und gefiltert werden, und die Maximal- und Minimalwerte können eingestellt werden. Der Aktualisierungszyklus für den Analogeingang beträgt 8 ms (12 ms Zyklus einmal pro Sekunde). Die Aktualisierungszeit ist kürzer, wenn Informationen an das Anwendungsprogramm übertragen werden (8 ms -> 2 ms).

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 11 SOLLWERT-AUSWAHL	Al als Sollwertquelle
Gruppe 13 ANALOGEINGÄNGE	Verarbeitung der Analogeingänge
3001, 3021, 3022, 3107	Überwachung auf Al-Ausfall
Gruppe 35 MOT TEMP MESS	Al bei der Motortemperatur-Messung
Gruppen 40 PROZESS PID 142 EXT / TRIM PID	Al als PID-Prozess-Sollwert oder Istwert

Parameter	Zusätzliche Informationen
8420, 8425, 8426	Al als Sequenz-Programm-Sollwert oder Trigger-
8430, 8435, 8436	Signal
•••	
8490, 8495, 8496	

Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0120, 0121	Analogeingangswerte
1401	AI1/A2-Signalausfall über RO 1
1402/1403/1410	AI1/A2-Signalausfall über RO 24. Nur mit Option MREL-01.
Warnung	
AI1 FEHLT I AI2 FEHLT	AI1/AI2-Signal unter Grenzwert 3021 AI1 FEHLER GRENZ / 3022 AI2 FEHLER GRENZ
Störung	
AI1 UNTERBR I AI2 UNTERBR	AI1/AI2-Signal unter Grenzwert 3021 AI1 FEHLER GRENZ / 3022 AI2 FEHLER GRENZ
PAR AI SKAL	Al-Signal-Skalierung nicht korrekt (1302 < 1301 oder 1305 < 1304)

Programmierbarer Analogausgang

Ein programmierbarer Stromausgang (0...20 mA) steht zur Verfügung. Das Analogausgangssignal kann invertiert und gefiltert werden, und die Maximal- und Minimalwerte können eingestellt werden. Die Analogausgangssignale können proportional zur Motordrehzahl, Ausgangsfrequenz, dem Ausgangsstrom, Motormoment, der Motorleistung usw. sein. Der Aktualisierungszyklus für den Analogausgang beträgt 2 ms.

Der Analogausgang kann mit der Sequenzprogrammierung gesteuert werden. Über eine serielle Kommunikationsverbindung kann ein Wert an den Analogausgang geschrieben werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE	AO-Wert Auswahl und -Verarbeitung
Gruppe 35 MOT TEMP MESS	AO bei der Motortemperatur-Messung
8423/8433//8493	AO-Steuerung mit Sequenzprogrammierung

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0124	AO-Wert

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0170	AO-Steuerungswerte, definiert durch die
	Sequenzprogrammierung
Störung	
PAR AO SKAL	Skalierung des AO-Signals nicht korrekt (1503 < 1502)

Programmierbare Digitaleingänge

Der Frequenzumrichter besitzt standardmäßig fünf programmierbare Digitaleingänge. Die Aktualisierungszeit für die Digitaleingänge beträgt 2 ms.

Ein Digitaleingang (DI5) kann als Frequenzeingang programmiert werden. Siehe Abschnitt Frequenzeingang auf Seite 142.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 10 START/STOP/ DREHR	DI für Start, Stopp, Drehrichtung
Gruppe 11 SOLLWERT-AUSWAHL	DI für die Sollwertauswahl oder Sollwertquelle
Gruppe 12 KONSTANT-DREHZAHL	DI für die Auswahl der Konstantdrehzahl
Gruppe 16 SYSTEMSTEUERUNG	DI als externes Freigabe-, Störungsrücksetzungssignal oder Signal für Wechsel des Nutzermakros
Gruppe 19 TIMER & ZÄHLER	DI als Steuersignalquelle für Timer oder Zähler
2013, 2014	DI als Quelle für den Drehmoment-Grenzwert
2109	DI als Befehlsquelle für einen externen Nothalt-Befehl
2201	DI als Auswahlsignal für die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampe
2209	DI als Signal für Rampe auf Null
3003	DI als Quelle für externe Störung
Gruppe 35 MOT TEMP MESS	DI in der Motortemperatur-Messung
3601	DI als Aktivierungssignal für Timer
3622	DI als Aktivierungssignal für Booster
4010/4110/4210	DI als Signalquelle für den Sollwert des PID-Reglers
4022/4122	DI als Aktivierungssignal für die Schlaffunktion bei PID1
4027	DI als Signalquelle für die Auswahl von Parametersatz 1/2 bei PID1
4228	DI als Signalquelle für die Aktivierung der externen PID2-Funktion
Gruppe 84 SEQUENZ PROG	DI als Steuersignalquelle der Sequenzprogrammierung

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0160	DI-Status
0414	DI-Status zum Zeitpunkt der letzten Störung

Programmierbarer Relaisausgang

Der Frequenzumrichter hat einen programmierbaren Relaisausgang. Mit Hilfe des Relaisausgang-Erweiterungsmoduls MREL-01 ist es möglich, drei weitere Relaisausgänge hinzuzufügen. Weitere Informationen siehe MREL-01 relay output extension module user's manual (3AUA0000035974 [Englisch]).

Mit einer Parametereinstellung kann festgelegt werden, welche Informationen über den Relaisausgang angezeigt werden: Bereit, Läuft, Störung, Warnung, Motor blockiert usw. Die Aktualisierungszeit für den Relaisausgang beträgt 2 ms.

Über eine serielle Kommunikationsverbindung kann ein Wert an einen Relaisausgang geschrieben werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 14 RELAISAUSGÄNGE	Auswahl der RO-Werte und Betriebszeiten
8423	RO-Steuerung mit der Sequenzprogrammierung

Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0134	RO-Steuerwort über Feldbus-Steuerung
0162	RO 1-Status
0173	RO 24-Status. Nur mit Option MREL-01.

Frequenzeingang

Digitaleingang DI5 kann als Frequenzeingang programmiert werden. Der Frequenzeingang (0...16000 Hz) kann als externe Signalquelle für den Sollwert verwendet werden. Die Aktualisierungszeit für den Frequenzeingang beträgt 50 ms. Die Aktualisierungszeit ist kürzer, wenn Informationen an das Anwendungsprogramm übertragen werden (50 ms -> 2 ms).

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 18 FREQ EIN&TRAN AUS	Minimal- und Maximalwerte und Filterung des
	Frequenzeingangs
1103/1106	Externer Sollwert SOLLW1/2 über den
	Frequenzeingang
4010, 4110, 4210	Frequenzeingang als PID-Sollwertquelle

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0161	Frequenzeingangswert

Transistor-Ausgang

Der Frequenzumrichter hat einen programmierbaren Transistor-Ausgang. Der Ausgang kann entweder als Signalausgang oder als Frequenzausgang (0...16000 Hz) verwendet werden. Die Aktualisierungszeit für den Transistor/Frequenz-Ausgang beträgt 2 ms.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 18 FREQ EIN&TRAN AUS	Transistor-Ausgangseinstellungen
8423	Transistor-Ausgangsteuerung mit
	Sequenzprogrammierung

Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0163	Transistor-Ausgangsstatus
0164	Transistor-Ausgangsfrequenz

Istwertsignale

Es sind mehrere Istwerte verfügbar:

- Ausgangsfrequenz, Strom, Spannung und Leistung
- Motordrehzahl und Drehmoment
- DC-Zwischenkreisspannung
- Aktiver Steuerplatz (Bedienpanel (lokal), EXT1 oder EXT2)
- Sollwerte
- Frequenzumrichter-Temperatur
- Betriebsstundenzähler (h), kWh-Zähler
- Digital-E/A- und Analog-E/A-Status
- PID-Regler-Istwerte.

Auf dem Display des Bedienpanels können drei Signale gleichzeitig angezeigt werden (ein Signal auf dem Display der Basis-Bedienpanel). Die Werte können auch über die serielle Kommunikations-Schnittstelle oder die Analogausgänge gelesen werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1501	Auswahl eines Istwertsignals an einem Analogausgang
1808	Auswahl eines Istwertsignals an einem Frequenzausgang
Gruppe 32 ÜBERWACHUNG	Istwertsignal-Überwachung
Gruppe 34 PROZESSWERTE	Auswahl eines Istwertsignals für die Anzeige auf dem Bedienpanel

Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
Gruppen 01 BETRIEBSDATEN	Liste der Istwerte
04 FEHLERSPEICHER	

Motoridentifikation

Die Leistung der Vektorregelung basiert auf einem exakten, während der Inbetriebnahme des Motors festgelegten Motormodell.

Eine Motor-ID-Magnetisierung erfolgt automatisch beim ersten Start des Frequenzumrichters. Dazu wird der Motor bei Drehzahl Null mehrere Sekunden lang magnetisiert, um die Erstellung des Motormodells zu ermöglichen. Dieses Identifizierungsverfahren ist für die meisten Anwendungen geeignet.


Bei anspruchsvollen Anwendungen kann ein separater ID-Lauf durchgeführt werden.

Einstellungen

Parameter 9910 MOTOR ID LAUF

Netzausfallregelung

Bei Ausfall der Versorgungsspannung setzt der Frequenzumrichter den Betrieb fort, indem er die kinetische Energie des drehenden Motors nutzt. Der Frequenzumrichter arbeitet solange, wie der Motor dreht und Energie zurückspeist. Der Frequenzumrichter kann nach einem Ausfall der Spannungsversorgung den Betrieb fortsetzen, wenn das Netzschütz geschlossen bleibt.



 $U_{\rm DC}$ = Zwischenkreis-Gleichspannung des Frequenzumrichters, $f_{\rm Aus}$ = Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters,

 $T_{\rm M}$ = Motormoment

Spannungsausfall bei Nennlast (f_{Aus} = 40 Hz). Die DC-Zwischenkreisspannung fällt auf den unteren Grenzwert. Der Regler hält die Spannung solange konstant, wie die Spannungsversorgung ausgefallen ist. Der Frequenzumrichter regelt den Motor im generatorischen Betrieb. Die Motordrehzahl fällt, aber der Frequenzumrichter ist in Betrieb, solange der Motor genug kinetische Energie abgeben kann.

Einstellungen

Parameter 2006 UNTERSP REGLER

DC-Magnetisierung

Bei der Aktivierung der DC-Magnetisierung magnetisiert der Frequenzumrichter automatisch den Motor vor dem Start. Hierdurch wird das höchstmögliche Anlaufmoment, bis zu 180% des Motor-Nennmoments, garantiert. Durch Einstellung der Vormagnetisierungszeit können der Start des Motors und z. B. das Öffnen einer mechanischen Bremse synchronisiert werden. Der automatische Start und die DC-Magnetisierung können nicht gleichzeitig aktiviert werden.

Einstellungen

Parameter 2101 START FUNKTION und 2103 DC MAGN ZEIT

Wartungs-Trigger


Ein Wartungs-Trigger kann aktiviert werden, um eine Meldung auf der Bedienpanelanzeige auszugeben, wenn z.B. der Stromverbrauch des Frequenzumrichters einen voreingestellten Trigger-Punkt überschritten hat.

Einstellungen

Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER

DC-Haltung

Mit der DC-Haltefunktion kann die Motorwelle auf Drehzahl Null gesetzt/angehalten werden. Wenn sowohl der Sollwert als auch die Motordrehzahl unter die eingestellte Drehzahl für DC-Haltung fallen, stoppt der Frequenzumrichter den Motor und beginnt, Gleichspannung in den Motor einzuspeisen. Wenn der Drehzahl-Sollwert die Drehzahl für DC-Haltung wieder übersteigt, nimmt der Frequenzumrichter den normalen Betrieb wieder auf.




Einstellungen

Parameter 2101...2106

Drehzahlkompensierter Stopp

Drehzahl-Kompensation-Stop kann z.B. für Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Förderer noch eine bestimmte Strecke zurücklegen muss, nachdem er den Stoppbefehl empfangen hat. Bei Maximaldrehzahl wird der Motor normalerweise mit einer voreingestellten Verzögerungsrampe gestoppt. Bei einem Stoppbefehl unter der Maximaldrehzahl wird der Stopp verzögert, indem der Antrieb noch eine Zeit mit der aktuellen Drehzahl



weiterläuft, bevor der Motor dann rampengeregelt stoppt. Die Abbildung zeigt, dass die nach dem Stoppbefehl zurückgelegte Strecke in beiden Fällen gleich ist. d.h. Bereich A entspricht Bereich B.


Die Drehzahlkompensation kann jeweils auf die Drehrichtung vorwärts oder rückwärts beschränkt werden.


Einstellungen

Parameter 2102 STOP FUNCTION

Flussbremsung

Durch eine höhere Magnetisierung des Motors kann der Frequenzumrichter für eine schnellere Bremsverzögerung des Antriebs sorgen. Bei Erhöhung des Motorflusses wird die vom Motor während des Bremsens erzeugte Energie in thermische Energie umgewandelt.





Der Frequenzumrichter überwacht ständig - auch während der Flussbremsung - den Status des Motors. Deshalb kann die Flussbremsung sowohl für das Bremsen des Motors als auch für die Änderung der Drehzahl verwendet werden. Weitere Vorteile der Flussbremsung sind:

- Der Bremsvorgang beginnt unmittelbar nach dem Stopp-Befehl. Zur Ausführung der Funktion muss die Flussreduzierung vor Beginn des Bremsvorgangs nicht abgewartet werden.
- Die Kühlung des Motors ist effizient. Der Statorstrom des Motors erhöht sich während der Flussbremsung, nicht der Rotorstrom. Die Kühlung des Stators ist wirksamer als die des Läufers.

Einstellungen

Parameter 2602 FLUSSBREMSUNG

Flussoptimierung

Die Flussoptimierung reduziert den Gesamtenergieverbrauch und den Motorgeräuschpegel, wenn der Antrieb unterhalb der Nennlast arbeitet. Der Gesamtwirkungsgrad (Motor und Frequenzumrichter) kann in Abhängigkeit von Lastmoment und Drehzahl um 1 % bis 10 % verbessert werden.

Einstellungen


Parameter 2601 FLUSSOPTI START

Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen

Es stehen zwei vom Benutzer einstellbare Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen zur Verfügung. Die Beschleunigungs-/Verzögerungszeiten und die Form der Rampe sind einstellbar. Das Umschalten zwischen zwei Rampen kann über einen Digitaleingang oder Feldbus gesteuert werden.

Als Rampenformen stehen ein linearer Verlauf und eine S-Kurve zur Verfügung.





Motordrehzahl

Die S-Kurve ist ideal für Fördereinrichtungen zum Transport empfindlicher Güter oder für andere Anwendungen, die einen gleichmäßigen Übergang bei der Änderung der Geschwindigkeit erfordern.

Einstellungen

Parametergruppe 22 RAMPEN. Die Sequenzprogrammierung bietet acht zusätzliche Rampenzeiten. Siehe Abschnitt Sequenz-Programmierung auf Seite 177.

Kritische Drehzahlen

Die Funktion kritische Drehzahlen ist für Applikationen verfügbar, bei denen es erforderlich ist, bestimmte Motordrehzahlen oder Drehzahlbereiche zu vermeiden, die z.B. mechanische Schwingungsprobleme verursachen. Der Benutzer kann drei kritische Drehzahlen oder Drehzahlbereiche einstellen.

Einstellungen

Parametergruppe 25 DREHZAHLAUSBLEND

Konstantdrehzahlen

Es können sieben positive Konstantdrehzahlen (= Festdrehzahlen) eingestellt werden. Die Konstantdrehzahlen werden mit den Digitaleingängen ausgewählt. Die Aktivierung der Festdrehzahl hat Vorrang vor dem externen Drehzahl-Sollwert.

Die Festdrehzahl-Einstellung wird ignoriert, wenn

- · die Drehmomentregelung aktiviert ist, oder
- der Antrieb dem PID-Sollwert folgt oder
- der Frequenzumrichter lokal gesteuert wird.


Diese Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 12 KONSTANT-DREHZAHL	Festdrehzahl-Einstellungen
1207	Festdrehzahl 6. Wird auch für die Jogging-Funktion verwendet. Siehe Abschnitt <i>Jogging</i> auf Seite <i>172</i> .
1208	Festdrehzahl 7. Wird auch für Störungsfunktionen (siehe Gruppe 30 FEHLER-FUNKTIONEN) und für die Jogging-Funktion verwendet (siehe Abschnitt Jogging auf Seite 172).

U/F-Verhältnis

Der Benutzer kann eine U/f-Kurve einstellen (Ausgangsspannung als eine Funktion der Frequenz). Dieses Verhältnis wird nur in speziellen Anwendungen verwendet bei denen ein lineares und quadratisches U/F-Verhältnis nicht ausreicht (z.B. wenn das Motor-Anlaufmoment erhöht werden muss).



Hinweis: Die U/f-Kurve kann nur im Skalar-Regelungsmodus verwendet werden, d.h. wenn 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR eingestellt ist.

Hinweis: Die Spannungs- und die Frequenzpunkte der U/f-Kurve müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:



WARNUNG! Hohe Spannung bei niedriger Frequenz kann zu einer geringen Leistung oder Motorschäden (Überhitzung) führen.

Einstellungen


Parameter	Zusätzliche Informationen	
2605	Aktivierung der Funktion U/f-Verhältnis	
26102618	U/f-Verhältnis-Einstellungen	

Diagnose

Störung	Zusätzliche Informationen
PAR U/F VERHÄLTNIS	U/F-Verhältnis nicht korrekt


Abstimmung der Drehzahlregelung

Es ist möglich, die Reglerverstärkung, die Integrationszeit (PID I-ZEIT) und die Derivationszeit (PID D-ZEIT) manuell einzustellen, oder der Frequenzumrichter kann eine separate Abstimmung der Drehzahlregelung ausführen (Parameter 2305 AUTOTUNE START). Bei der Selbstoptimierung erfolgt die Abstimmung des Drehzahlreglers auf Grundlage der Last und des Massenträgheitsmoments von Motor und Maschine. In der folgenden Abbildung wird das Einstellverhalten der Drehzahl nach einer Änderung des Drehzahl-Sollwertes (typisch 1 bis 20 %) dargestellt.



- A: Unterkompensiert (Integrationszeit zu kurz und Reglerverstärkung zu niedrig)
- B: Normal abgestimmt (Selbstoptimierung)
- C: Normal abgestimmt (manuell). Besseres dynamisches Regelverhalten als bei B.
- D: Überkompensiert (Integrationszeit zu kurz und Reglerverstärkung zu hoch)

Die folgende Abbildung stellt ein vereinfachtes Blockschaltbild der Drehzahlregelung dar. Der Reglerausgang ist der Sollwert für die Drehmomentregelung.



Hinweis: Der Drehzahlregler kann im Vektorregelungsmodus verwendet werden, d. h. wenn 9904 MOTOR REGELMODUS auf SVC: DREHZAHL oder SVC: DREHMOM eingestellt ist.

Einstellungen


Parametergruppen 23 DREHZAHLREGELUNG und 20 GRENZEN

Diagnose

Istwertsignal 0102 DREHZAHL


Leistungsdaten der Drehzahlregelung

Die folgende Tabelle enthält die typischen Leistungsdaten der Drehzahlregelung.



Leistungsdaten der Drehmomentregelung

Der Frequenzumrichter kann ohne Drehzahlrückmeldung von der Motorwelle (Impulsgeber) eine exakte Drehmomentregelung durchführen. Die folgende Tabelle enthält die typischen Leistungsdaten der Drehmomentregelung.



Skalarregelung

Die Skalarregelung kann anstelle der Vektorregelung als Motorregelungsverfahren ausgewählt werden. Bei der Skalarregelung wird der Antrieb mit einem Frequenz-Sollwert geregelt.

Bei den folgenden Spezialanwendungen empfiehlt sich die Einstellung der Skalarregelung:

- Mehrmotorenantriebe: 1) Bei einer ungleichen Verteilung der Last zwischen den Motoren, 2) bei unterschiedlicher Größe der Motoren oder 3) bei Austausch des Motors nach der Motoridentifikation.
- Wenn der Nennstrom des Motors weniger als 20% des Nennausgangsstroms des Frequenzumrichters beträgt.
- wenn der Frequenzumrichter für Prüfzwecke ohne angeschlossenen Motor verwendet wird.

Die Skalarregelung wird für Permanentmagnetmotoren nicht empfohlen.


Bei der Skalarregelung sind einige Standardfunktionen nicht verfügbar.

Einstellungen

Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS

IR-Kompensation bei einem Frequenzumrichter mit Skalarregelung

Die IR-Kompensation ist nur bei Skalarregelung aktiv (siehe Abschnitt Skalarregelung auf Seite 154). Bei aktivierter IR-Kompensation erhöht der Frequenzumrichter bei niedriger Drehzahl die Spannung am Motor. Die IR-Kompensation wird bei Anwendungen eingesetzt, die ein hohes Anlaufmoment benötigen. Bei der Vektorregelung ist keine IR-Kompensation möglich/erforderlich.



Einstellungen

Parameter 2603 IR KOMP SPANNUNG

Programmierbare Schutzfunktionen

Al<Min</p>

Die Funktion Al<Min bestimmt die Betriebsart des Frequenzumrichters, wenn ein Signal am Analogeingang unter den eingestellten Mindestgrenzwert fällt.

Einstellungen

Parameter 3001 AI<MIN FUNKTION, 3021 AI1 FEHLER GRENZ und 3022 AI2 FEHLER GRENZ

Panel-Störung

Mit der Einstellung der Funktion Bedienpanel fehlt (PANEL LOSS) wird die Betriebsart des Frequenzumrichters festgelegt, wenn das Bedienpanel als Steuerplatz für den Frequenzumrichter ausgewählt ist und die Kommunikation ausfällt.

Einstellungen

Parameter 3002 PANEL KOMM FEHL

Externe Störung

Festlegung eines Digitaleingangs, der als Quelle für ein externes Störungssignal (1 und 2) benutzt und überwacht wird.

Einstellungen

Parameter 3003 EXT FEHLER 1 und 3004 EXT FEHLER 2

Blockierschutz

Der Frequenzumrichter schützt den Motor im Falle einer Blockierung. Die Überwachungsgrenzen (Frequenz, Zeit) und die Reaktion des Frequenzumrichters auf die Blockierbedingung des Motors (Warnmeldung / Störungsmeldung und Stop Frequenzumrichter / keine Reaktion) können eingestellt werden.

Einstellungen


Parameter 3010 BLOCKIER FUNKT, 3011 BLOCK FREQ. und 3012 BLOCKIER ZEIT

Thermischer Motorschutz

Der Motor kann gegen Überhitzung durch Aktivierung der thermischen Motorschutz-Funktion geschützt werden.

Der Frequenzumrichter berechnet die Temperatur des Motors auf Basis der folgenden Annahmen:

- Die Umgebungstemperatur des Motors beträgt 30 °C, wenn der Frequenzumrichter eingeschaltet wird.
- Die Motortemperatur wird anhand der vom Benutzer eingestellten oder automatisch ermittelten Motorzeitkonstanten und der Motorlastkurve (siehe folgende Abbildungen) berechnet. Die Lastkurve muss angepasst werden, wenn die Umgebungstemperatur 30 °C übersteigt



Einstellungen

Parameter 3005...3009

Hinweis: Es ist auch möglich, die Motortemperatur-Messfunktion zu verwenden. Siehe Abschnitt Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A auf Seite 166.

Unterlastschutz

Der Wegfall der Motorbelastung kann auf eine Störung im Prozess hindeuten. Der Frequenzumrichter besitzt eine Unterlastfunktion zum Schutz der Maschinen und des Prozesses bei Auftreten einer schweren Störung. Die Überwachungsgrenzen -Unterlastkurve und Unterlastzeit - sowie die Reaktion des Frequenzumrichters bei Unterlast (Warnmeldung / Störmeldung und Stop des Frequenzumrichters / keine Reaktion), können eingestellt werden.

Einstellungen

Parameter 3013...3015

Erdschluss-Schutz

Der Erdschluss-Schutz erkennt einen Erdschluss im Motor oder im Motorkabel. Der Schutz kann so gewählt werden, dass er während Start und Betrieb oder nur während des Starts aktiviert ist.

Ein Erdschluss im Einspeisenetz aktiviert den Schutz nicht.

Einstellungen

Parameter 3017 ERDSCHLUSS

Verdrahtung nicht korrekt

Festlegung des Betriebsverhaltens, wenn Störungen im Netzanschluss erkannt werden.

Einstellungen

Parameter 3023 ANSCHLUSS-FEHLER

Ausfall der Eingangsphase

Schutzschaltungen überwachen den Status des Netzanschlusses auf Ausfall einer Eingangsphase durch Erkennung von Welligkeit im DC-Zwischenkreis. Bei Phasenausfall verstärkt sich die Welligkeit im DC-Zwischenkreis.

Einstellungen

Parameter 3016 NETZPHASE

Vorprogrammierte Störungsmeldungen

Überstrom

Die Überstromauslösegrenze für den Frequenzumrichter liegt bei 325% des Frequenzumrichter-Nennstroms.

DC-Überspannung

Die Abschaltgrenze für die DC-Überspannung beträgt 420 V (für 200 V Frequenzumrichter) und 840 V (für 400 V Frequenzumrichter).

DC-Unterspannung

Der DC-Unterspannungs-Auslösergrenzwert ist einstellbar. Siehe Parameter 2006 UNTERSP REGLER.

Frequenzumrichter-Temperatur

Der Frequenzumrichter überwacht die IGBT-Temperatur. Es gibt zwei Überwachungsgrenzwerte: Warngrenze und Störungs-Abschaltgrenze.

Kurzschluss

Wenn ein Kurzschluss auftritt, läuft der Frequenzumrichter nicht an und es wird eine Störungsmeldung ausgegeben.

Interne Störung

Wenn der Frequenzumrichter eine interne Störung erkennt, wird der Frequenzumrichter gestoppt und eine Störungsmeldung ausgegeben.

Grenzwerte für den Betrieb

Der Frequenzumrichter hat einstellbare Grenzen für Drehzahl, Strom (Maximum), Drehmoment (Maximum) und DC-Spannung.

Einstellungen

Parametergruppe 20 GRENZEN

Leistungsgrenze

Die Leistungsbegrenzung schützt die Eingangsbrücke und den DC-Zwischenkreis des Frequenzumrichters vor Überlastung. Bei Überschreitung des Grenzwertes wird das Motormoment automatisch begrenzt. Die maximalen Überlastungs- und Dauerleistungsgrenzen sind vom Frequenzumrichtertyp abhängig. Angaben zu spezifischen Werten siehe Kapitel *Technische Daten* auf Seite 381.

Automatische Quittierungen

Der Frequenzumrichter kann folgende Störungen automatisch quittieren: Überstrom, Überspannung, Unterspannung, externe und "Analogeingang unter Minimum". Die Funktion der automatischen Quittierung muss vom Benutzer aktiviert werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 31	Einstellungen für das automatische Quittieren
AUTOM.RÜCKSETZEN	

Diagnose

Warnung	Zusätzliche Informationen
AUTOM. RESET	Automatische Quittierung von Warnungen

Überwachung

Der Frequenzumrichter überwacht, ob bestimmte vom Benutzer wählbare Variablen innerhalb der benutzerdefinierten Grenzen liegen. Der Benutzer kann Grenzwerte für Drehzahl, Strom usw. festlegen. Der Überwachungsstatus kann über ein Relais oder einen Digitalausgang ausgegeben werden.

Die Überwachungsfunktionen arbeiten mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.

Einstellungen

Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG

Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
1401	Überwachungsstatus über RO 1
1402/1403/1410	Überwachungsstatus über RO 24. Nur mit Option MREL-01.
1805	Überwachungsstatus über DO
8425, 8426 / 8435, 8436 //8495, 8496	Statusänderung der Sequenzprogrammierung entsprechend der Überwachungsfunktionen

Parameterschloss

Der Benutzer kann die Parametereinstellung durch Aktivierung des Parameterschlosses verhindern.

Einstellungen

Parameter 1602 PARAMETERSCHLOSS und 1603 PASSWORT

PID-Regelung

Der Frequenzumrichter verfügt über zwei integrierte PID-Regler:

- Prozess-PID (PID1) und
- Externer/Trimm PID (PID2).

Der PID-Regler kann verwendet werden, wenn die Motordrehzahl auf der Basis von Prozessvariablen wie Druck, Durchflussmenge oder Temperatur geregelt werden muss.

Bei Aktivierung der Prozess-PID-Regelung wird anstelle eines Drehzahl-Sollwertes ein Prozess-Sollwert (Setzpunkt) auf den Frequenzumrichter geschaltet. Außerdem wird ein Istwert (Prozessrückmeldung) an den Frequenzumrichter gesendet. Der Frequenzumrichter vergleicht den Sollwert und die Istwerte und korrigiert automatisch die Antriebsdrehzahl so, dass die gemessene Prozessgröße (Istwert) dem gewünschten Pegel (Sollwert) entspricht.

Die Regelung arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.

Prozessregler PID1

PID1 hat zwei separate Sätze von Parametern (40 PROZESS PID 1, 41 PROZESS PID 2). Die Auswahl zwischen Parametersatz 1 und 2 wird durch Parametereinstellung getroffen.

In den meisten Fällen, wenn nur ein Messwertgebersignal an den Frequenzumrichter angeschlossen ist, wird nur Parametersatz 1 benötigt. Typischerweise werden zwei unterschiedliche Parametersätze verwendet, wenn sich die Belastung des Motors von einer Situation zur anderen erheblich ändert.


Externer/Trimm-Regler PID2

PID2 (42 EXT / TRIM PID) kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden:


- Externer Regler: Anstatt zusätzlicher PID-Regler Hardware, kann der Benutzer den PID2-Ausgang über einen Analogausgang oder Feldbus-Controller zur Regelung eines Feldinstruments wie eine Drosselklappe oder ein Ventil verwenden.
- Trimm-Regler: PID2 kann zum Trimmen oder zur Feinabstimmung des Sollwerts des Antriebs verwendet werden. Siehe Abschnitt Sollwertkorrektur auf Seite 138.

Blockschaltbilder

Die folgende Abbildung zeigt ein Anwendungsbeispiel: Der Prozess-PID-Regler korrigiert die Drehzahl einer Druckerhöhungspumpe auf Basis des gemessenen Drucks und des eingestellten Drucksollwerts.



In der folgenden Abbildung wird das Blockschaltbild der Drehzahl-/Skalarregelung für Prozessregler PID1 dargestellt.



■ Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1101	Auswahl des Sollwerttyps für die lokale Steuerung
1102	EXT1/EXT2 Auswahl
1106	Aktivierung PID1
1107	SOLLW2 Minimum-Grenzwert
1501	PID2-Ausgang (externer Regler) Anschluss an AO
9902	Auswahl des Makros PID-Regelung
Gruppen 40 PROZESS PID 141 PROZESS PID 2	Einstellungen PID1
Gruppe 42 EXT / TRIM PID	Einstellungen PID2


Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0126/0127	PID 1/2 Ausgangswert
0128/0129	PID 1/2 Sollwert
0130/0131	PID 1/2 Rückmeldewert
0132/0133	PID 1/2 Regelabweichung
0170	AO-Wert definiert von der Sequenzprogrammierung

Schlaf-Funktion für die PID (PID1) Prozessregelung


Die Schlaf-Funktion arbeitet mit einer Aktualisierungszeit von 2 ms.

Das untenstehende Blockschaltbild veranschaulicht die Aktivierungs-/Deaktivierungslogik der Schlaf-Funktion. Die Schlaf-Funktion kann nur verwendet werden, wenn die PID-Regelung aktiviert ist.



Beispiel

Das Ablaufdiagramm veranschaulicht die Schlaf-Funktion.



Schlaf-Funktion für eine Druckerhöhungspumpe mit PID-Regelung (wenn Parameter 4022 SCHLAF AUSWAHL auf INTERN eingestellt ist): Der Wasserverbrauch sinkt während der Nacht. Folglich senkt der PID-Prozessregler die Motordrehzahl. Allerdings hält der Motor aufgrund natürlicher Verluste in den Leitungen und des niedrigen Wirkungsgrades der Pumpen bei niedriger Drehzahl nicht an, sondern läuft weiter. Die Schlaf-Funktion erfasst die niedrige Drehzahl und beendet nach Ablauf der Anhaltverzögerung den unnötigen Pumpvorgang. Der Antrieb wechselt in den Schlaf-Modus, wobei der Druck weiterhin überwacht wird. Der Pumpvorgang setzt wieder ein, sobald der Druck unter den zulässigen Minimalwert sinkt und die Ansprechverzögerung abgelaufen ist.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
9902	Aktivierung der PID-Regelung
40224026, 41224126	Einstellungen für die Schlaf-Funktion


Diagnose

Parameter	Zusätzliche Informationen
1401	Status der Funktion PID-Schlaf über RO 1
1402/1403/1410	Status der Funktion PID-Schlaf über RO 24. Nur mit Option MREL-01.
Warnung	Zusätzliche Informationen
PID SCHLAF AKTIV	Schlaf-Modus

Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A

In diesem Abschnitt wird die Messung der Temperatur eines Motors bei Verwendung der E/A-Anschlüsse des Fequenzumrichters als Anschluss-Schnittstelle beschrieben.


Die Motortemperatur kann mit PT100- oder PTC-Messfühlern erfolgen, die an Analogeingänge und -ausgänge angeschlossen werden.



WARNUNG! Gemäß IEC 664 ist für den Anschluss des Motortemperatursensors eine doppelte oder verstärkte Isolierung zwischen den spannungführenden Teilen des Motors und dem Sensor erforderlich. Eine verstärkte Isolation beinhaltet eine Kriech- und Luftstrecke von 8 mm (400/500 V AC-Geräte).

Wenn der Antrieb die Anforderungen nicht erfüllt, müssen die Klemmen der E/A-Karten vor Berührung geschützt und dürfen nicht an andere Geräte angeschlossen werden oder der Temperatursensor muss von den E/A-Klemmen getrennt werden.

Es ist ebenfalls möglich, die Motortemperatur durch den Anschluss eines PTC-Sensors und eines Thermistorrelais zwischen der +24V DC Spannungsversorgung des Frequenzumrichters und einem Digitaleingang zu messen. In der Abbildung sind Anschlüsse für Drehrichtungswechsel dargestellt.



WARNUNG! Gemäß IEC 664 ist für den Anschluss des Motorthermistors an den Digitaleingang eine doppelte oder verstärkte Isolation zwischen den spannungsführenden Teilen des Motors und dem Thermistor erforderlich. Eine verstärkte Isolation beinhaltet eine Kriech- und Luftstrecke von 8 mm (400/500 V AC-Geräte).

Entspricht der Thermistor nicht der Vorschrift, sind die übrigen Ein- und Ausgänge des Frequenzumrichters gegen Berührung zu schützen, oder ein Thermistorrelais muss eingebaut werden, um den Thermistor von dem Digitaleingang zu isolieren.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
Gruppe 13 ANALOGEINGÄNGE	Einstellungen der Analogeingänge
Gruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE	Einstellungen der Analogausgänge
Gruppe 35 MOT TEMP MESS	Einstellungen der Motortemperaturmessung
Weitere	
Der Kabelschirm muss motorseitig über einen 3,3-nF-Kondensator geerdet werden. Ist das nicht möglich, sollte der Schirm nicht angeschlossen werden.	

Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0145	Motortemperatur
Warnung/Störung	Zusätzliche Informationen
MOTOR ÜBERTEMPERATUR/MOTOR TEMP	Zu hohe Motortemperatur

Steuerung einer mechanischen Bremse


Die mechanische Bremse hat die Aufgabe, den Motor und die Arbeitsmaschinen bei Drehzahl Null zu halten, wenn der Antrieb anhält oder nicht mit Spannung versorgt wird.

Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer Applikation mit Bremssteuerung.


WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass die Anlage, in die der Frequenzumrichter mit Bremssteuerungsfunktion integriert ist, den Unfallverhütungsvorschriften entspricht. Beachten Sie, dass der Frequenzumrichter (ein komplettes Frequenzumrichter-Antriebsmodul oder ein Basis-Frequenzumrichter-Antriebsmodul gemäß IEC 61800-2) nicht als Sicherheitseinrichtung nach der europäischen Maschinenrichtlinie und entsprechender harmonisiertern Normen definiert ist. Danach darf die Sicherheitseinrichtung für Personen der kompletten Antriebseinrichtungen und die Betriebssicherheit nicht auf einem spezifischen Frequenzumrichter-Merkmal (wie der Bremssteuerfunktion) basieren, sondern muss entsprechend den Bestimmungen in den anwendungsspezifischen Vorschriften sichergestellt werden.

Die Bremssteuerungslogik ist in das Antriebs-Regelungsprogramm integriert. Der Benutzer ist für die Bereitstellung von Spannungsversorgung und Verkabelung verantwortlich. Bremsen-Ein/Aus-Steuerung über Relaisausgang RO




Betriebszeit-Schema

Das folgende Ablaufdiagramm veranschaulicht die Bremssteuerungsfunktion. Siehe auch Abschnitt Statusänderungen bei der Bremssteuerung auf Seite 170.



Statusänderungen bei der Bremssteuerung



Rampenfunktionsgenerator im Drehzahlregelkreis (Sollwertverarbeitung).

Status (Symbol NN X/Y/Z)

- NN: Statusname
- X/Y/Z: Status-Ausgänge/Funktionen:
 - X = 1 Bremse lösen. Zum Ein-/Ausschalten der Bremse, Relaisausgang aktiviert.
 - Y = 1 Erzwungener Start. Diese Funktion setzt unabhängig vom Status des externen Start-Signals den internen Start fort, bis die Bremse geschlossen ist.
 - Z = 1 Rampe auf Null. Verwendeter Drehzahl-Sollwert (intern) geht mit Rampe auf Null

Bedingungen für Statusänderungen (Symbol ——)

- 1) Bremssteuerung aktiv 0 -> 1 ODER Wechselrichter eingeschaltet = 0
- 2) Motor magnetisiert = 1 UND Antrieb läuft= 1
- 3) Bremse ist offen UND Bremsöffnungsverzögerung wird umgangen UND Start = 1
- 4) Start = 0
- 5) Start = 0
- 6) Start = 1
- 7) Tatsächliche Motordrehzahl < Drehzahl, bei der die Bremse schließt UND Start = 0
- 8) Start = 1
- 9) Bremse ist geschlossen UND Bremsschliessverzögerung wird umgangen = 1 UND Start = 0

■ Einstellungen


Parameter	Zusätzliche Informationen
1401/1805	Aktivierung der mechanischen Bremse über RO 1 / DO
1402/1403/1410	Aktivierung der mechanischen Bremse über RO 24. Nur mit Option MREL-01.
2112	Drehzahlverzögerung ist Null
Gruppe 43 MECH BREMS STRG	Einstellungen der Bremsfunktion

Jogging

Die Jogging-Funktion wird typischerweise für die Steuerung von zyklischen Maschinen-Bewegungen verwendet. Ein Knopfdruck steuert den gesamten Antriebszyklus: Beim Einschalten startet der Antrieb und beschleunigt mit einer voreingestellten Rampe auf eine festgelegte Drehzahl. Beim Abschalten verzögert der Antrieb entsprechend der Voreinstellung auf Null.

In der Abbildung und Tabelle unten wird der Betrieb des Antriebs veranschaulicht und beschrieben. Es wird auch dargestellt, wie der Antrieb in den Normalbetrieb wechselt (= Jogging-Freigabe inaktiv) wenn der Startbefehl des Antriebs eingeschaltet ist. Jog cmd = Status des Jogging-Eingangs, Start cmd = Status des Antriebs-Startbefehls.





Phase	Jog cmd	StartB e-fehl	Beschreibung
1-2	1	0	Der Antrieb beschleunigt auf die Jogging-Drehzahl gemäß der
			Beschleunigungsrampe der Jogging-Funktion.
2-3	1	0	Der Antrieb läuft mit der Jogging-Drehzahl.
3-4	0	0	Antrieb verzögert auf Drehzahl Null entsprechend der
			Verzögerungsrampe der Jogging-Funktion.
4-5	0	0	Der Antrieb ist gestoppt.
5-6	1	0	Der Antrieb beschleunigt auf die Jogging-Drehzahl gemäß der
			Beschleunigungsrampe der Jogging-Funktion.
6-7	1	0	Der Antrieb läuft mit der Jogging-Drehzahl.
7-8	Х	1	Normalbetrieb hat Vorrang vor Jogging-Betrieb. Der Antrieb beschleunigt
			auf den Drehzahlsollwert gemäß der aktiven Beschleunigungsrampe.
8-9	Х	1	Normalbetrieb hat Vorrang vor Jogging-Betrieb. Der Antrieb folgt dem
			Drehzahlsollwert.
9-10	0	0	Der Antrieb verzögert gemäß der aktiven Verzögerungsrampe bis
			zum Stop.
10-11	0	0	Der Antrieb ist gestoppt.
11-12	Х	1	Normalbetrieb hat Vorrang vor Jogging-Betrieb. Der Antrieb
			beschleunigt auf den Drehzahlsollwert gemäß der aktiven
			Beschleunigungsrampe.
12-13	Х	1	Normalbetrieb hat Vorrang vor Jogging-Betrieb. Der Antrieb folgt dem
			Drehzahlsollwert.
13-14	1	0	Der Antrieb verzögert auf die Jogging-Drehzahl gemäß der
			Verzögerungsrampe der Jogging-Funktion.
14-15	1	0	Der Antrieb läuft mit der Jogging-Drehzahl.
15-16	0	0	Antrieb verzögert auf Drehzahl Null entsprechend der
			Verzögerungsrampe der Jogging-Funktion.

x =Status kann entweder 1 oder 0 sein.

Hinweis: Jogging ist nicht möglich, wenn der Start-Befehl des Frequenzumrichters gegeben ist.

Hinweis: Die Jogging-Drehzahl hat Vorrang vor der Konstantdrehzahl.

Hinweis: Stop beim Joggingbetrieb erfolgt immer rampengeführt, auch wenn Parameter 2102 STOP FUNCTION auf AUSTRUDELN eingestellt ist.

Hinweis: Die Rampenformzeit ist während des Joggingbetriebs auf Null gesetzt (d.h. die Rampe verläuft linear).

Die Jogging-Funktion verwendet Festdrehzahl 7 als Jogging-Drehzahl und Beschleunigungs-/Verzögerungsrampenpaar 2.

Jogging-Funktion 1 oder 2 kann auch über Feldbus aktiviert werden. Die Jogging-Funktion 1 verwendet Festdrehzahl 7 und Jogging-Funktion 2 verwendet Festdrehzahl 6. Beide Funktionen verwenden Beschleunigungs-/Verzögerungsrampenpaar 2.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1010	Aktivierung der Jogging-Funktion
1208	Jogging-Drehzahl.
1208/1207	Jogging-Drehzahl für Jogging-Funktion 1/2 aktiviert über Feldbus.
2112	Drehzahlverzögerung ist Null
2205, 2206	Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten.
2207	Beschleunigungs- und Verzögerungsrampenzeiten: Während des Joggingbetriebs auf Null gesetzt (d.h. lineare Rampe).

Diagnose


Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0302	Aktivierung von Jogging 1/2 über Feldbus
1401	Status der Joggingfunktion über RO 1
1402/1403/1410	Status der Joggingfunktion über RO 24. Nur mit Option MREL-01.
1805	Status der Joggingfunktion über DO

Timer-Funktionen


Verschiedene Funktionen des Frequenzumrichters können mit Timern gesteuert werden, z.B. Start/Stop und Steuerung über EXT1/EXT2. Der Frequenzumrichter bietet

- Vier Start- und Stop-Zeiten (STARTZEIT 1...STARTZEIT 4, STOPZEIT 1... STOPZEIT 4)
- Vier Start- und Stop-Tage (STARTTAG 1...STARTTAG 4, STOPTAG 1... STOPTAG 4)
- Vier Timer für die Zusammenfassung der Zeitperioden 1...4 (ZEIT FUNKT1 AUSW...ZEIT FUNKT4 AUSW)
- Booster-Zeit (eine zusätzliche Booster-Zeit mit Anschluss an die Timer-Funktionen).

Ein Timer kann an mehrere Zeitperioden angeschlossen werden:



Ein Parameter, der von einer Timer-Funktion verwendet wird, kann jeweils immer nur an einen Timer angeschlossen werden.



Sie können den Assistenten der Timer-Funktionen zur Erleichterung der Konfigurierung verwenden. Weitere Informationen über die Assistenten siehe Abschnitt Assistenten-Modus auf Seite 105.

Beispiel

Die Klimaanlage läuft an Wochentagen von 8:00 bis 15:30 (8 a.m bis 3:30 p.m) und an Sonntagen von 12:00 bis 15:00 (12 bis 3 p.m). Durch Drücken des Schalters für die Erweiterung der Einschaltzeit läuft die Klimaanlage eine Stunde länger.

Parameter	Einstellung
3601 TIMER FREIGABE	DI1
3602 STARTZEIT 1	08:00:00
3603 STOPZEIT 1	15:30:00
3604 STARTTAG 1	MONTAG
3605 STOPTAG 1	FREITAG
3606 STARTZEIT 2	12:00:00
3607 STOPZEIT 2	15:00:00
3608 STARTTAG 2	SONNTAG
3609 STOPTAG 2	SONNTAG
3622 BOOSTER AUSWAHL	DI5 (kann nicht der gleiche Wert sein wie für Parameter 3601)
3623 BOOSTER ZEIT	01:00:00
3626 ZEIT FUNKT1 AUSW	T1+T2+B

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
36 TIMER FUNKTION	Einstellungen der Timer-Funktionen
1001, 1002	Timer-Steuerung für Start/Stop
1102	Timer EXT1/EXT2 Auswahl
1201	Timer Aktivierung von Konstantdrehzahl 1
1209	Timer Drehzahl/Modus-Auswahl
1401	Timer-Statusanzeige über Relaisausgang RO 1
1402/1403/1410	Timer-Statusanzeige über Relaisausgang RO 24. Nur mit Option MREL-01.
1805	Timer-Statusanzeige über Digitalausgang DO
4027	Timer PID1 Parametersatz 1/2 Auswahl
4228	Timer Aktivierung externer PID2
8402	Timer Aktivierung der Sequenzprogrammierung
8425/8435//8495	Sequenzprogrammierung Statusänderung mit Timer-Funktion
8426/8436//8496	

Timer / Zeitglied

Start und Stop des Frequenzumrichters kann mit Zeitglied-Funktionen gesteuert werden.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1001, 1002	Start/Stop-Signalquellen
Gruppe 19 TIMER & ZÄHLER	Timer/Zeitglied für Start und Stop

Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0165	Timer/Zeitglied-Wert/Einstellung für Start/Stop-Steuerung

Zähler

Start und Stop des Frequenzumrichters kann mit der Zähler-Funktion gesteuert werden. Die Zähler-Funktion kann auch als Signal für eine Statusänderung in der Sequenzprogrammierung verwendet werden. Siehe Abschnitt Sequenz-Programmierung auf Seite 177.

Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1001, 1002	Start/Stop-Signalquellen
Gruppe 19 TIMER & ZÄHLER	Timer für Start und Stop

Parameter	Zusätzliche Informationen
8425, 8426 / 8435, 8436 //8495,	Zähler-Signal als Trigger für eine Statusänderung in der
8496	Sequenzprogrammierung

Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen
0166	Start/Stop-Steuerung mit Zählerwert einer Impulszählung

Sequenz-Programmierung

Der Frequenzumrichter kann für die Ausführung einer Sequenz (Folge von Funktionen/Zyklus) programmiert werden, wobei der Frequenzumrichter typischerweise die Funktionen abarbeitet, die in Schritt 1 bis 8 vorgegeben werden. Der Benutzer legt die Regeln für den Betrieb gemäß der Sequenz und für jeden Schritt fest. Die Regeln für einen bestimmten Schritt sind wirksam, wenn das Sequenz-Programm aktiviert ist und das Programm den Schritt erreicht. Die für jeden Schritt festzulegenden Regeln sind:

- Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle für den Frequenzumrichter (vorwärts/rückwärts/Stop)
- Beschleunigungs- und Verzögerungs-Rampenzeit für den Frequenzumrichter
- Signalquelle für den Frequenzumrichter-Sollwert
- Dauer des Schritts
- Status von RO/DO/AO (Relaisausgang/Digitalausgang/Analogausgang)
- Signalquelle für den Übergang zum nächsten Schritt
- Signalquelle für das Auslösen des Übergangs in einen beliebigen Schritt (1..8).

In jedem Schritt können auch Frequenzumrichterausgänge aktiviert werden, eine Meldung/Signale an externe Geräte zu übertragen.

Das Sequenz-Programm lässt Schrittwechsel entweder zum nächsten Schritt oder zu einem ausgewählten Schritt zu. Ein Schrittwechsel kann z.B. mit Timer-Funktionen, Digitaleingängen und Überwachungsfunktionen aktiviert werden.

Die Sequenz-Programmierung kann sowohl bei einfacheren Mischer-Anwendungen als auch bei komplexeren Traversen-Anwendungen eingesetzt werden.

Die Programmierung kann mit dem Bedienpanel oder mit einem PC-Tool erfolgen. Der Frequenzumrichter wird vom DriveWindow Light 2 PC-Tool, Version 2.91 (oder höher) unterstützt, das ein grafisches Tool für die Sequenz-Programmierung beinhaltet.

Hinweis: Standardmäßig können alle Parameter der Sequenz-Programmierung auch geändert werden, während das Sequenz-Programm ausgeführt wird. Es wird empfohlen, dass nach der Parametereinstellung für das Sequenz-Programm die Parameter mit Parameter 1602 PARAMETERSCHLOSS gesperrt werden.


■ Einstellungen

Parameter	Zusätzliche Informationen
1001/1002	Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle für EXT1/EXT2
1102	EXT1/EXT2 Auswahl
1106	Signalquelle für SOLLW2
1201	Deaktivierung der Konstantdrehzahl. Die Konstantdrehzahl hat immer Vorrang vor dem Sollwert der Sequenz-Programmierung.
1401	Ausgabe des Sequenz-Programms über RO
1402/1403/1410	Ausgabe des Sequenz-Programms über Relaisausgang RO 24. Nur mit Option MREL-01.
1501	Ausgabe des Sequenz-Programms über AO
1601	Aktivieren/Deaktivieren der Freigabe
1805	Ausgabe des Sequenz-Programms über DO
Gruppe 19 TIMER & ZÄHLER	Schrittwechsel entsprechend einem Zähler-Grenzwert
Gruppe 32 ÜBERWACHUNG	Schrittänderung durch eine Timer/Zeitglied-Funktion
22012207	Einstellungen für Beschleunigung/Verzögerung und Rampenzeit
Gruppe 32 ÜBERWACHUNG	Einstellungen für die Überwachungsfunktion
4010/4110/4210	Ausgang des Sequenz-Programms als PID-Sollwert-Signal
Gruppe 84 SEQUENZ PROG	Einstellungen für das Sequenz-Programm


Diagnose

Istwertsignal	Zusätzliche Informationen	
0167	Schritt des Sequenz-Programms	
0168	Aktiver Schritt des Sequenz-Programms	
0169	Aktueller Status des Zeit-Zählers	
0170	Wert des Analogausgangs als PID-Sollwert	
0171	Sequenz-Zykluszähler	

Statusänderungen



Beispiel 1



Das Sequenz-Programm wird über DI1 aktiviert.

ST1: Der Antrieb wird mit Drehrichtung rückwärts mit Sollwert -50 Hz und 10 s Rampenzeit gestartet. Schritt 1 ist für 40 s aktiv.

ST2: Der Antrieb wird auf 20 Hz mit 60 s Rampenzeit beschleunigt. Schritt 2 ist für 120 s aktiv.


ST3: Der Antrieb wird auf 25 Hz mit 5 s Rampenzeit beschleunigt. Schritt 3 ist aktiv bis das Sequenz-Programm deaktiviert wird oder bis ein Booster-Start über DI2 aktiviert wird.

ST4: Der Antrieb wird auf 50 Hz mit 5 s Rampenzeit beschleunigt. Schritt 4 ist für 200 s aktiv und danach wechselt der Schritt zurück auf Schritt 3.

Parameter	Einstellung	Zusätzliche Informationen
1002 EXT2 BEFEHLE	SEQ PROG	Start-, Stop-, Drehrichtungsbefehle für EXT2 über Sequenz-Programm
1102 EXT1/EXT2 AUSW	EXT2	Aktivierung von EXT2
1106 AUSW.EXT SOLLW 2	SEQ PROG	Sequenz-Programm-Ausgang als SOLLW2
1601 FREIGABE	KEINE AUSW	Deaktivierung der Freigabe
2102 STOP FUNCTION	RAMPE	Rampengeführter Stopp
2201 BE/VERZ 1/2 AUSW	SEQ PROG	Rampeneinstellung mit den Parametern 8422//8452.
8401 SEQ PROG AKTIV	IMMER	Freigabe des Sequenz-Programms
8402 SEQ PROG START	DI1	Aktivierung der Signalquelle des Sequenz- Programms über Digitaleingang (DI1)
8404 SEQ PROG RESET	DI1(INV)	Rücksetzung des Sequenz-Programms (d.h. Reset auf Schritt 1, wenn das DI1 Signal fehlt (1 -> 0)

ST1		ST2			ST3		ST4	Zusätzliche	
Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Infor- mationen	
8420 ST1 SOLLW AUSW	100%	8430	40%	8440	50%	8450	100%	Schritt- Sollwert	
8421 ST1 BEFEHLE	START RÜCKW	8431	START VORW	8441	START VORW	8451	START VORW	Start-, Dreh- richtungs- und Stoppbefehl	
8422 ST1 RAMP ZEIT	10 s	8432	60 s	8442	5 s	8452	5 s	Rampenzeit	
8424 ST1 WECHS VERZÖG	40 s	8434	120 s	8444		8454	200 s	Schritt- wechsel- Verzögerung	
8425 ST1 TRIG ZU ST 2	ÄNDER VERZÖG	8435	ÄNDER VERZÖG	8445	DI2	8455			
8426 ST1 TRIG ZU ST N	KEINE AUSW	8436	KEINE AUSW	8446	KEINE AUSW	8456	ÄNDER VERZÖG	Schritt- wechsel-	
8427 ST1 AUSW N	-	8437	-	8447	-	8457	SCHRITT 3	Trigger	

Beispiel 2



Traversenregelung mit 30 Sequenzen.

Das Sequenz-Programm wird über DI1 aktiviert.

ST1: Der Antrieb ist in Drehrichtung vorwärts mit AI1 (AI1 + 50% - 50%) Sollwert und Rampenpaar 2 gestartet. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert erreicht ist. Alle Relais- und Analogausgänge werden gelöscht.

ST2: Der Antrieb wird mit Al1 + 15% (Al1 + 65% - 50%) Sollwert und 1,5 s Rampenzeit beschleunigt. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert erreicht ist. Wird der Sollwert nicht innerhalb von 2 s erreicht, wechselte der Schritt zu Schritt 8 (Fehler-Status).

ST3: Der Antrieb wird verzögert mit AI1 + 10% (AI1 + 60% - 50%) Sollwert und 0 s Rampenzeit¹⁾. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert erreicht ist. Wird der Sollwert nicht innerhalb von 0,2 s erreicht, wechselte der Schritt zu Schritt 8 (Fehler-Status).

ST4: Der Antrieb wird verzögert mit Al1 - 15% (Al1 + 35% -50%) Sollwert und 1,5 s Rampenzeit. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert erreicht ist. Wird der Sollwert nicht innerhalb von 2 s reicht, wechsel der Schritt zu Schritt 8 (Fehler-Status).²⁾

ST5: Der Antrieb wird verzögert mit AI1 -10% (AI1 + 40% -50%) Sollwert und 0 s Rampenzeit¹⁾. Der Schritt wechselt zum nächsten Schritt, wenn der Sollwert erreicht ist. Der Zykluszählerwert wird um 1 erhöht. Wenn der Zykluszähler abgelaufen ist, erfolgt ein Wechsel zu Schritt 7 (Zyklus/Sequenz komplett).

ST6: Antriebssollwert und Rampenzeiten sind die gleichen, wie in Schritt 2. Der Antriebsstatus wechselt sofort zu Schritt 2 (Verzögerungszeit 0 s).

ST7 (Zyklus/Sequenz komplett): Der Antrieb wird mit Rampenpaar 1 gestoppt. Digitalausgang DO wird aktiviert. Wenn das Sequenzprogramm durch eine fallende Flanke von Digitaleingang DI1 deaktiviert ist, wird die Statusmaschine auf Schritt 1 zurückgesetzt. Ein neuer Startbefehl kann über Digitaleingang DI1 oder die Digitaleingänge DI4 und DI5 aktiviert werden (beide Eingänge DI4 und DI5 müssen gleichzeitig aktiv sein).

ST8 (Fehlerstatus): Der Antrieb wird mit Rampenpaar 1 gestoppt. Relaisausgang RO wird aktiviert. Wenn das Sequenzprogramm durch eine fallende Flanke von Digitaleingang DI1 deaktiviert ist, wird die Statusmaschine auf Schritt1 zurückgesetzt. Ein neuer Startbefehl kann über Digitaleingang DI1 oder die Digitaleingänge DI4 und DI5 aktiviert werden (beide Eingänge DI4 und DI5 müssen gleichzeitig aktiv sein).

- 1) 0 Sekunden Rampenzeit = der Antrieb wird so schnell wie möglich beschleunigt/verzögert.
- 2) Der Schritt-Sollwert muss zwischen 0..100% betragen, d.h. ein skalierter Al1-Wert muss zwischen 15..85% liegen. Wenn Al1 = Sollwert = 0% + 35% -50% = -15% < 0%.</p>

Parameter	Einstellung	Zusätzliche Informationen
1002 EXT2 BEFEHLE	SEQ PROG	Start-, Stop-, Drehrichtungsbefehle für EXT2 über Sequenz-Programm
1102 EXT1/EXT2 AUSW	EXT2	Aktivierung von EXT2
1106 AUSW.EXT SOLLW 2	AI1+SEQ PROG	Sequenz-Programm-Ausgang als SOLLW2
1201 AUSW FESTDREHZ	KEINE AUSW	Deaktivierung von Konstantdrehzahlen
1401 RELAISAUSG 1	SEQ PROG	Steuerung von Relaisausgang RO 1 gemäß Definition durch Parameter 8423//8493
1601 FREIGABE	KEINE AUSW	Deaktivierung der Freigabe
1805 DO SIGNAL	SEQ PROG	Steuerung von Digitalausgang DO gemäß Definition durch Parameter 8423//8493
2102 STOP FUNCTION	RAMPE	Rampengeführter Stopp
2201 BE/VERZ 1/2 AUSW	SEQ PROG	Rampe gemäß Definition durch Parameter 8422//8452.
2202 BESCHL ZEIT 1	1 s	Beschleunigung/Verzögerung mit Rampenpaar 1
2203 VERZÖG ZEIT 1	0 s	
2205 BESCHL ZEIT 2	20 s	Beschleunigung/Verzögerung mit Rampenpaar 2
2206 VERZÖG ZEIT 2	20 s	
2207 RAMPENFORM 2	5 s	Rampenform der Beschleun /Verzögerungsrampe 2
3201 ÜBERW 1 PARAM	171	Überwachung des Sequenzzählers (Signal0171 SEQ ZYKL ZÄHLER)
3202 ÜBERW1 GRNZ UNT	30	Überwachung der Untergrenze
3203 ÜBERW 1 GRNZ OB	30	Überwachung der Obergrenze
8401 SEQ PROG AKTIV	EXT2	Freigabe des Sequenz-Programms
8402 SEQ PROG START	DI1	Aktivierung der Signalquelle des Sequenz- Programms über Digitaleingang (DI1)
8404 SEQ PROG RESET	DI1(INV)	Rücksetzung des Sequenz-Programms (d.h. Reset auf Schritt 1, wenn das DI1-Signal fehlt (1 -> 0)
8406 SEQ LOGIKWERT 1	DI4	Logikwert 1
8407 SEQ LOGIKOPER 1	UND	Wechsel zwischen Logikwert 1 und 2
8408 SEQ LOGIKWERT 2	DI5	Logikwert 2
8415 ZYKL ZÄHL STATUS	ST5 ZUM NÄCH	Aktivierung des Zykluszählers, d.h. der Zykluszähler wird um 1 erhöht bei Schrittwechsel von Schritt 5 zu 6.
8416 ZYKL ZÄHL RESET	SCHRITT 1	Zykluszähler-Reset beim Wechsel zu Schritt 1

ST1			ST2		ST3		ST4	Zusätzliche
Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Informatio- nen
8420 ST1 SOLLW AUSW	50%	8430	65%	8440	60%	8450	35%	Schritt- Sollwert
8421 ST1 BEFEHLE	START VORW	8431	START VORW	8441	START VORW	8451	START VORW	Start-, Dreh- richtungs- und Stoppbefehle
8422 ST1 RAMP ZEIT	-0,2 (Rampen- paar 2)	8432	1,5 s	8442	0 s	8452	1,5 s	Beschleun/ Verzög Rampenzeit
8423 ST1 AUSG AUSW	R=0,D=0, AO=0	8433	AO=0	8443	AO=0	8453	AO=0	Steuerung von Relais-, Digital- und Analogaus- gängen
8424 ST1 WECHS VERZÖG	0 s	8434	2 s	8444	0,2 s	8454	2 s	Schritt- wechsel- Verzögerung
8425 ST1 TRIG ZU ST 2	SOLLWBE REICH	8435	SOLLWBE REICH	8445	SOLLWBE REICH	8455	SOLLWBE REICH	
8426 ST1 TRIG ZU ST N	KEINE AUSW	8436	ÄNDER VERZÖG	8446	ÄNDER VERZÖG	8456	ÄNDER VERZÖG	Schritt- wechsel-
8427 ST1 AUSW N	SCHRITT 1	8437	SCHRITT 8	8447	SCHRITT 8	8457	SCHRITT 8	Trigger

S	T5	ST6			ST7		ST8	Zusätzliche
Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Informatio-nen
8460 ST5 SOLLW AUSW	40%	8470	65%	8480	0%	8490	0%	Schritt-Sollwert
8461 ST5 BEFEHLE	START VORW	8471	START VORW	8481	ANTR. STOP	8491	ANTR. STOP	Start-, Dreh- richtungs- und Stoppbefehle
8462 ST5 RAMP ZEIT	0 s	8472	1,5 s	8482	-0,1 (Ram- penpaar 1)		-0,1 (Ram- penpaar 1)	
8463 ST5 AUSG AUSW	AO=0	8473	AO=0	8483	DO=1	8493	RO=1	Steuerung von Relais-, Digital- und Analogaus- gängen

ST5		ST6			ST7		ST8	Zusätzliche
Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Par.	Ein- stellung	Informatio-nen
8464 ST5 WECHS VERZÖG	0,2 s	8474	0 s	8484	0 s	8494	0 s	Schrittwechsel- Verzögerung
8465 ST5 TRIG ZU ST6	SOLLWBE REICH	8475	KEINE AUSW	8485	KEINE AUSW	8495	LOGIK WERT	Schritt-wechsel-
8466 ST5 TRIG ZU ST N	ÜBERW1 ÜBER	8476	ÄNDER VERZÖG	8486	LOGIK WERT	8496	KEINE AUSW	Trigger
8467 ST5 AUSW N	SCHRITT 7	8477	SCHRITT 2	8487	SCHRITT 1	8497	SCHRITT 1	

Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe Torque Off - STO)

Siehe Anhang: Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe Torque Off - STO) auf Seite 425.



Istwertsignale und Parameter

Inhalt dieses Kapitels

Das Kapitel beschreibt die Istwerte und Parameter und gibt für jedes Signal und jeden Parameter die entsprechenden Feldbuswerte an. Außerdem enthält es die Standardwerte für die verschiedenen Makros.

Begriffe und Abkürzungen

Begriff	Definition
Istwertsignal	Gemessenes oder vom Frequenzumrichter berechnetes Signal. Kann vom Benutzer angezeigt und überwacht werden. Keine Einstellung durch den Benutzer möglich. Gruppen 0104 enthalten die Istwertsignale.
Def.	Parameter-Standardwerte
Parameter	Eine vom Benutzer einstellbare Betriebsanweisung für den Frequenzumrichter. Gruppen 1099 enthalten die Parameter.
	Hinweis: Die ausgewählten Parameter werden auf den Basis-Bedienpanel als Integerwerte angezeigt. Zum Beispiel wird Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE, Auswahl KOMM mit dem Wert 10 angezeigt (das ist der Feldbus-äquivalente Wert FbEq).
FbEq	Feldbus-äquivalenter Wert: Die Skalierung zwischen dem Wert und dem Integerwert der seriellen Kommunikation.
E	Bezieht sich auf die Typen 01E- und 03E- mit europäischer Parametrierung
U	Bezieht sich auf die Typen 01U- und 03U- mit US-Parametrierung

Feldbus-Adressen

Für FCAN-01 CANopen-Adapter, FDNA-01 DeviceNet-Adapter, FECA-01 EtherCAT-Adapter, FENA-01 Ethernet-Adapter, FMBA-01 Modbus-Adapter, FLON-01 LonWorks®-Adapter und FPBA-01 PROFIBUS DP-Adapter siehe Benutzerhandbücher der Adaptermodule.

Feldbus-äquivalenter Wert

Beispiel: Wenn 2017 MAX MOM LIMIT 1 (siehe Seite 232) von einer externen Steuerung eingestellt wird, ist ein Integerwert von 1000 gleich 100,0%. Alle gelesenen und gesendeten Werte sind auf 16 Bits begrenzt (-32768...32767).

Standard-Einstellwerte der verschiedenen Makros

Wenn das Applikationsmakro gewechselt wird (Parameter 9902 APPLIK MAKRO), setzt die Software die Parameterwerte auf ihre Standardeinstellungen. Die folgende Tabelle zeigt die Parameter-Standardwerte der verschiedenen Makros. Bei den anderen Parametern gelten bei allen Makros die Standard-Einstellungen (in der Parameterliste ab Seite 197).

Index	Name/ Auswahl	ABB STANDARD	3-DRAHT	DREHR UMKEHR	MOTORPOTI	HAND/ AUTO	PID-REGLER	DREH- MOMENT- REGE- LUNG
9902	APPLIK MAKRO	1 = ABB STANDARD	2 = 3-DRAHT	3 = DREHR UMKEHR	4 = MOTORP OTI	5 = HAND/AUTO	6 = PID-REGLER	7 = MOM-REGE- LUNG
1001	EXT1 BEFEHLE	2 = DI1,2	4 = DI1P,2P,3	9 = DI1F,2R	2 = DI1,2	2 = <i>DI1</i> ,2	1 = <i>DI1</i>	2 = DI1,2
1002	EXT2 BEFEHLE	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	21 = <i>DI5,4</i>	20 = <i>DI5</i>	2 = DI1,2
1003	DREHRICHTU NG	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	3 = ABFRAGE	1 = VORWÄRTS	3 = ABFRAGE
1102	EXT1/EXT2 AUSW	0 = <i>EXT1</i>	0 = <i>EXT1</i>	0 = <i>EXT1</i>	0 = <i>EXT1</i>	3 = <i>DI3</i>	2 = <i>DI2</i>	3 = <i>DI</i> 3
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	1 = <i>AI1</i>	1 = <i>AI1</i>	1 = <i>Al1</i>	12 = DI3U,4D(NC)	1 = <i>AI1</i>	1 = <i>AI1</i>	1 = <i>AI1</i>
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	2 = A/2	2 = A/2	2 = A/2	2 = AI2	2 = A/2	19 = PID1AUSGANG	2 = A/2
1201	AUSW FESTDREHZ	9 = <i>DI3,4</i>	10 = <i>DI4</i> ,5	9 = <i>DI3,4</i>	5 = <i>DI5</i>	0 = KEINE AUSW	3 = <i>DI3</i>	4 = <i>DI4</i>
1304	MINIMUM AI2	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	20.0%	20.0%	20.0%
1501	ANALOGAUS- GANG 1	103	102	102	102	102	102	102
1601	FREIGABE	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	4 = <i>DI4</i>	0 = KEINE AUSW
2201	BE/VERZ 1/2 AUSW	5 = <i>DI5</i>	0 = KEINE AUSW	5 = <i>DI5</i>	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	0 = KEINE AUSW	5 = <i>DI5</i>
3201	ÜBERW 1 PARAM	103	102	102	102	102	102	102
3401	PROZESS- WERT 1	103	102	102	102	102	102	102
9904	MOTOR REGELMO- DUS	3 = SCALAR	1 = SVC: DREHZAHL	1 = SVC: DREH- ZAHL	1 = SVC: DREHZAHL	1 = SVC: DREH- ZAHL	1 = SVC: DREHZAHL	2 = SVC: DREHMOM

Hinweis: Es ist möglich, verschiedener Funktionen über einen Eingang (DI oder AI) zu steuern, weshalb es zwischen diesen Funktionen zu Störungen kommen kann. In einigen Fällen wird gewünscht, verschiedene Funktionen über einen Eingang zu steuern.

Beispielsweise werden im Makro ABB Standard die Eingänge DI3 und DI4 auf die Regelung von Konstantdrehzahlen eingestellt. Auf der anderen Seite kann der Wert 6 (DI3U,4D) für Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 gewählt werden. Dies würde eine unzulässige doppelte Funktion von DI3 und DI4 bedeuten: Entweder Konstantdrehzahl oder Beschleunigung und Verzögerung. Die Funktion, die nicht erforderlich ist, muss deaktiviert werden. In diesem Fall muss die Auswahl der Konstantdrehzahl deaktiviert werden, indem Parameter 1201 AUSW FESTDREHZ auf KEINE AUSW oder auf Werte gesetzt wird, die sich nicht auf DI3 und DI4 beziehen.

Denken Sie daran, bei der Konfigurierung der Frequenzumrichter-Eingänge auch die Standardwerte des gewählten Makros zu prüfen.

Istwertsignale

Istwe	rtsignale		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
01 BE	TRIEBSDATEN	Basissignale für die Überwachung des Frequenzumrichters (werden nur gelesen)	
0101	DREHZ & RICHTG	Berechnete Motordrehzahl in U/min. Ein negativer Wert zeigt Drehrichtung rückwärts an.	1 = 1 Upm
0102	DREHZAHL	Berechnete Motordrehzahl in Upm.	1 = 1 Upm
0103	AUSGANGSFREQ	Berechnete Frequenzumrichter Ausgangsfrequenz in Hz. (Standardmäßig im Anzeigemodus angezeigt auf dem Display des Bedienpanels.)	1 = 0,1 Hz
0104	STROM	Gemessener Motorstrom in A. (Standardmäßig im Anzeigemodus angezeigt auf dem Display dem Bedienpanel.)	1 = 0,1 A
0105	DREHMOMENT	Berechnetes Motormoment in Prozent des Motor- Nennmoments	1 = 0.1%
0106	LEISTUNG	Die gemessene Motorleistung in kW	1 = 0,1 kW
0107	ZW.KREIS. SPANN	Gemessene Zwischenkreisspannung in V DC	1 = 1 V
	AUSGANGS- SPANNUNG	Berechnete Motorspannung in V AC	1 = 1 V
	ACS TEMPE- RATUR	Gemessene IGBT-Temperatur in °C	1 = 0.1 °C
0111	EXTERN SOLLW 1	Externer Sollwert SOLLW1 in Upm oder Hz. Die Einheit ist abhängig von der Einstellung von Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS.	1 = 0,1 Hz / 1 Upm
0112	EXTERN SOLLW 2	Externer Sollwert SOLLW2 in Prozent. Abhängig von der Verwendung, entsprechend 100% der maximalen Motordrehzahl, dem Motor-Nennmoment oder dem maximalen Prozess-Sollwert.	1 = 0.1%
0113	STEUERORT	Zeigt den aktiven Steuerplatz an. (0) LOKAL; (1) EXT1; (2) EXT2. Siehe Abschnitt Lokale Steuerung oder externe Steuerung auf Seite 134.	1 = 1
0114	BETRIEBSZEIT (R)	Gesamt-Betriebszeit-Zähler (in Stunden). Zählt, wenn der Frequenzumrichter moduliert. Kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB-Tasten zurückgesetzt werden, wenn der Parameter-Einstellmodus gewählt ist.	1 = 1 Std.
	KWH ZÄHLER (R)	kWh-Zähler. Der Zählerwert wird addiert, bis er 65535 erreicht; danach beginnt der Zähler wieder bei 0. Der Zähler kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF- und AB-Tasten zurückgesetzt werden, wenn der Parameter-Einstellmodus gewählt ist	1 = 1 kWh
0120	Al 1	Relativer Wert des Analogeingangs Al1 in Prozent	1 = 0.1%

Istwe	ertsignale		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
0121		Relativer Wert des Analogeingangs Al2 in Prozent	1 = 0.1%
0124	AO 1	Wert von Analogausgang AO in mA	1 = 0,1 mA
0126	PID 1 AUSGANG	Ausgangswert von Prozess PID1 Regler in Prozent	1 = 0.1%
0127	PID 2 AUSGANG	Ausgangswert des PID2-Reglers in Prozent	1 = 0.1%
0128	PID 1 SETPNT	Sollwertsignal für den Prozess PID1 Regler. Die Einheit ist abhängig von der Einstellung von Parameter 4006 EINHEIT, 4007 EINHEIT SKALIER und 4027 PID 1 PARAM SATZ.	-
0129	PID 2 SETPNT	Sollwertsignal für den PID2 Regler. Die Einheit ist abhängig von der Einstellung von Parameter 4106 EINHEIT und 4107 EINHEIT SKALIER.	-
0130	PID 1 ISTWERT	Istwertsignal für den Prozess PID1 Regler. Die Einheit ist abhängig von der Einstellung von Parameter 4006 EINHEIT, 4007 EINHEIT SKALIER und 4027 PID 1 PARAM SATZ.	-
0131	PID 2 ISTWERT	Rückführungssignal für den PID2 Regler. Die Einheit ist abhängig von der Einstellung von Parameter 4106 EINHEIT und 4107 EINHEIT SKALIER.	-
0132	PID 1 ABWEICHUNG	Regeldifferenz des Prozess PID1-Reglers, d.h. Differenz zwischen Sollwert und Istwert. Die Einheit ist abhängig von der Einstellung von Parameter 4006 EINHEIT, 4007 EINHEIT SKALIER und 4027 PID 1 PARAM SATZ.	-
0133	PID 2 ABWEICHUNG	Regeldifferenz des PID2-Reglers, d.h. Differenz zwischen Sollwert und Istwert. Die Einheit ist abhängig von der Einstellung von Parameter 4106 EINHEIT und 4107 EINHEIT SKALIER.	-
0134	KOMM RO WORT	Steuerwort der Relaisausgänge über Feldbus (dezimal). Siehe Parameter <i>1401 RELAISAUSG 1</i> .	1 = 1
0135	KOMM WERT 1	Vom Feldbus empfangene Daten	1 = 1
0136	KOMM WERT 2	Vom Feldbus empfangene Daten	1 = 1
0137	PROZESS VAR 1	Prozessvariable 1, eingestellt in Parametergruppe 34 PROZESSWERTE	-
0138	PROZESS VAR 2	Prozessvariable 2, eingestellt in Parametergruppe 34 PROZESSWERTE	-
0139	PROZESS VAR 3	Prozessvariable 3, eingestellt in Parametergruppe 34 PROZESSWERTE	-
	MOT BETRIEBSZEIT	Gesamt-Betriebszeit-Zähler (Tausende von Stunden). Zählt, wenn der Frequenzumrichter moduliert. Der Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.	1 = 0,01 kh
0141	MWH ZÄHLER	MWh ZÄHLER. Der Zählerwert erhöht sich, bis er 65535 erreicht; danach beginnt der Zähler wieder bei Null. Der Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.	1 = 1 MWh

Istwe	rtsignale		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
0142	ANZ UMDREH- UNGEN	Motorumdrehungszähler (in Millionen Umdrehungen). Kann durch gleichzeitiges Drücken der AUF und AB-Tasten zurückgesetzt werden, wenn der Parameter- Einstellmodus gewählt ist.	1 = 1 Mumdreh
0143	BETRIEBSZEIT HI	Einschaltdauer der Regelungskarte des Frequenzumrichters in Tagen. Der Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.	1 = 1 Tag
0144	BETRIEBSZEIT LO	Zeigt die Gesamtbetriebszeit des Frequenzumrichters in 2-Sekunden-Impulsen an (30 Impulse = 60 Sekunden). Der Zähler kann nicht zurückgesetzt werden.	1 = 2 s
0145	MOTOR TEMP	Gemessener Motortemperatur. Die Einheit ist abhängig vom Sensortyp, der mit den Parametern in Gruppe 35 MOT TEMP MESS eingestellt wird.	1 = 1
0146	MECH WINKEL	Berechneter mechanischer Winkel	1 = 1
0147	MECH UMDR	Mechanische Umdrehungen, d.h. vom Impulsgeber berechnete mechanische Umdrehungen der Motorwelle.	1 = 1
0148	C IMP EMPFANGEN	Null-Impuls-Erkennung. 0 = nicht erkannt, 1 = erkannt.	1 = 1
0150	CB TEMPERATUR	Temperatur der Frequenzumrichter-Regelungskarte in Grad Celsius (0,0150,0 °C).	1 = 0.1 °C
0158	PID KOMM WERT 1	Vom Feldbus empfangene Daten für PID-Regelung (PID1 und PID2)	1 = 1
0159	PID KOMM WERT 2	Vom Feldbus empfangene Daten für PID-Regelung (PID1 und PID2)	1 = 1
0160	DI 1-5 STATUS	Status der Digitaleingänge. Beispiel: 10000 = DI1 ist EIN, DI2DI5 sind AUS.	
0161	PULS EING FREQ	Wert des Frequenzeingangs in Hz	1 = 1 Hz
0162	RO STATUS	Status des Relaisausgangs 1. 1 = RO ist aktiviert, 0 = RO ist nicht aktiviert.	1 = 1
0163	TO STATUS	Status des Transistor-Ausgangs, wenn der Transistor-Ausgang als Digitalausgang verwendet wird.	1 = 1
0164	TO FREQUENZ	Frequenz des Transistor-Ausgangs, wenn der Transistor-Ausgang als Frequenzausgang verwendet wird.	1 = 1 Hz
0165	TIMER WERT	Timer-Wert der Timer-gesteuerten START/STOP. Siehe Parametergruppe 19 TIMER & ZÄHLER	1 = 0.01 s
0166	ZÄHLER WERT	Impuls-Zählerwert des START/STOP-Zählers. Siehe Parametergruppe 19 TIMER & ZÄHLER	1 = 1
0167	SEQ PROG STATW	Statuswort des Sequenz-Programms: Bit 0 = AKTIVIERT (1 = aktiviert) Bit 1 = GESTARTET Bit 2 = PAUSE Bit 3 = LOGIK WERT (Logik-Betrieb, Einstellung mit Par. 84068410).	1 = 1

Istwe	ertsignale		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
0168	SEQ PROG STATUS	Status des aktiven Sequenz-Programms. 18 = Schritt 18.	1 = 1
0169	SEQ PROG TIMER	Aktueller Status des Zeit-Zählers des Sequenz-Programms	1 = 2 s
0170	SEQ PROG AO WERT	Analogausgangswerte des Sequenz-Programms. Siehe Parameter 8423 ST1 AUSG AUSW.	1 = 0.1%
0171	SEQ ZYKL ZÄHLER	Sequenz-Zykluszähler des Sequenz-Programms. Siehe Parameter 8415 ZYKL ZÄHL STATUS und 8416 ZYKL ZÄHL RESET.	1 = 1
0172	ABS TORQUE	Berechneter absoluter Wert des Motormoments in Prozent des Motornennmoments.	1 = 0.1%
0173	RO 2-4 STATUS	Status der Relais des Relaisausgang-Erweiterungsmodul MREL-01. Siehe <i>MREL-01 relay output extension module user's manual</i> (3AUA0000035974 [Englisch]). Beispiel: 100 = RO 2 ist EIN, RO 3 und RO 4 sind AUS.	
0179	BRAKE TORQUE MEM	Vektorregelung: Der gespeicherte Drehmomentwert (0180% des Motor-Nenndrehmoments) vor der Verwendung der mechanischen Bremse.	1 = 0.1%
		Skalarregelung: Der gespeicherte Stromwert (0180% des Motor-Nennstroms) vor der Verwendung der mechanischen Bremse.	
		Dieses Drehmoment oder dieser Strom wird vor dem Start des Frequenzumrichters angelegt. Siehe Parameter 4307 BRK OPEN LVL SEL.	
0180	ENC SYN- CHRONIZED	Überwacht bei Permanentmagnetmotoren die Synchronisation der gemessenen Position mit der berechneten Position. 0 = NICHT SYNC., 1 = SYNC.	1 = 1
03 IS SIGN	TWERT- ALE	Datenworte zur Überwachung der Feldbus-Kommunikation (können nur gelesen werden). Jedes Signal ist ein 16-Bit Datenwort. Datenworte werden auf dem Bedienpanel im Hexadezimal-Format angezeigt.	
0301	FB CMD WORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt DCU- Kommunikationsprofil auf Seite 342.	
0302	FB CMD WORT 2	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt DCU- Kommunikationsprofil auf Seite 342.	
0303	FB STATUS WORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt DCU- Kommunikationsprofil auf Seite 342.	
0304	FB STATUS WORT 2	Ein 16-Bit Datenwort. Siehe Abschnitt DCU- Kommunikationsprofil auf Seite 342.	
0305	FEHLERWORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Mögliche Störungsursachen sowie Maßnahmen zur Störungsbehebung und Feldbus-Aquivalente, siehe Kapitel <i>Störungsanzeige</i> auf Seite <i>357</i> .	
		Bit 0 = ÜBERSTROM Bit 1 = DC ÜBERSPG	
			•

Istwe	ertsignale		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	FbEq
	rtamo/vvort	Bit 12 = INTERNER FEHLER	1 DEG
		Bit 13 = INTERNER FEHLERINTERNER FEHLER	
		Bit 14 = INTERNER FEHLER / INTERNER FEHLER	-
		Bit 15 = PAR MOT1 DAT / PAR MOT2 DAT / PARAM	-
		FEHLER I PAR AI SKAL I PAR AO SKAL I PAR	
		FBUSMISS I PAR U/F VERHÄLTNIS	
0308	ALARMWORT 1	Ein 16-Bit Datenwort. Mögliche Störungsursachen sowie	-
		Maßnahmen zur Störungsbehebung und Feldbus-	
		Aquivalente, siehe Kapitel Störungsanzeige auf Seite 357.	
		Eine Warnung kann durch Rücksetzung des gesamten	
		Warnworts zurückgesetzt werden: In das Wort muss der	
		Wert Null (0) geschrieben werden.	
		Bit 0 = ÜBERSTROM	
		Bit 1 = ÜBERSPANNUNG	
		Bit 2 = UNDERSPANNUNG	
		Bit 3 = DREHRICHTUNGSWECHSEL GESPERRT	
		Bit $4 = E/A - KOMM$	
		Bit 5 = AI1 FEHLT	
		Bit 6 = AI2 FEHLT	
		Bit 7 = PANEL KOMM	
		Bit 8 = ACS ÜBERTEMPERATUR	
		Bit 9 = MOTOR ÜBERTEMPERATUR	
		Bit 10 = UNTERLAST	
		Bit 11 = MOTOR BLOCKIERT	
		Bit 12 = AUTOM. RESET	
		Bit 1315 = Reserviert	
0309	ALARMWORT 2	Ein 16-Bit Datenwort. Mögliche Störungsursachen sowie	
		Maßnahmen zur Störungsbehebung und Feldbus-	
		Aquivalente, siehe Kapitel <i>Störungsanzeige</i> auf Seite <i>357</i> .	
		Eine Warnung kann durch Rücksetzung des gesamten	
		Warnworts zurückgesetzt werden: In das Wort muss der	
		Wert Null (0) geschrieben werden.	
		Bit 0 = Reserviert	
		Bit 1 = PID SCHLAF AKTIV	
		Bit 2 = ID-LAUF	
		Bit 3 = Reserviert	
		Bit 4 = START FREIGABE 1 FEHLT	
		Bit 5 = START FREIGABE 2 FEHLT	
		Bit 6 = NOTHALT	
		Bit 7 = ENCODERFEHLER	
		Bit 8 = ERSTER START	
		Bit 9 = EINGANGSPHASEN AUSFALL	

0413 3. LETZTER

FEHLER

0414 DI 1-5 AT FLT

Störungscode der drittletzten Störung. Codes siehe Kapitel

Status der Digitaleingänge DI1...5 zum Zeitpunkt des

Beispiel: 10000 = DI1 ist EIN, DI2...DI5 sind AUS.

Störungsanzeige auf Seite 357.

Auftretens der letzten Störung (binär)

1 = 1

Parameter

Alle Parameter			
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
10 START/STOP/	Die Quellen für externen Start/Stopp und		
DREHR	Drehrichtungssteuerung		
1001 EXT1 BEFEHLE	Einstellung von Anschlüssen und Quellen für die Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle für den externen Steuerplatz 1 (EXT1).	DI1,2	
	Hinweis: Das Startsignal muss zurückgesetzt werden, falls der Frequenzumrichter über den STO-Eingang (Safe torque off = Sicher abgeschaltetes Drehmoment) (siehe Parameter 3025 STO OPERATION) oder Not-Aus gestoppt wurde (siehe Parameter 2109 NOTHALT AUSWAHL).		
KEINE AUSW	Keine externe Quelle für Start-, Stopp- und Drehrichtungsbefehle	0	
DI1	Start und Stopp erfolgen über Digitaleingang DI1. 0 = Stop, 1 = Start. Die Drehrichtung ist durch Parameter 1003 DREHRICHTUNG (Einstellung ABFRAGE = VORWÄRTS) festgelegt.	1	
DI1,2	Start und Stopp erfolgen über Digitaleingang DI1. 0 = Stop, 1 = Start. Drehrichtung über Digitaleingang DI2. 0 = Vorwärts, 1 = rückwärts. Zur Steuerung der Drehrichtung muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	2	
DI1P,2P	Impuls-Start über Digitaleingang DI1. 0 -> 1: Start. (Zum Start des Frequenzumrichter muss Digitaleingang DI2 vor dem Impuls an DI1 aktiviert werden.) Impuls-Stop über Digitaleingang DI2. 1 -> 0: Stopp. Die Drehrichtung ist durch Parameter 1003 DREHRICHTUNG (Einstellung ABFRAGE = VORWÄRTS) festgelegt. Hinweis: Wenn der Stop-Eingang (DI2) deaktiviert ist (kein	3	
	Signal), sind die Start- und Stop-Tasten des Bedienpanels nicht wirksam.		
DI1P,2P,3	Impuls-Start über Digitaleingang DI1. 0 -> 1: Start. (Zum Start des Frequenzumrichter muss Digitaleingang DI2 vor dem Impuls an DI1 aktiviert werden.) Impuls-Stop über Digitaleingang DI2. 1 -> 0: Stopp. Drehrichtung über Digitaleingang DI3. 0 = Vorwärts, 1 = rückwärts. Zur Steuerung der Drehrichtung muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	4	
	Hinweis: Wenn der Stop-Eingang (DI2) deaktiviert ist (kein Signal), sind die Start- und Stop-Tasten des Bedienpanels nicht wirksam.		

Alle Parameter				
Nr. Name/Wer	t Beschreibung	Def/FbEq		
DI1P,2P,3F		5		
TASTATUF	Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle mit dem Bedienpanel, wenn EXT1 aktiviert ist. Zur Steuerung der Drehrichtung muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	8		
DI1F,2R	DI1F,2R Start-, Stopp- und Drehrichtungsbefehle über Digitaleingänge DI1 und DI2. DI1 DI2 Funktion 0 0 Stopp 1 0 Start vorwärts			
	0 1 Start rückwärts 1 1 Stopp Parameter 1003 DREHRICHTUNG muss auf ABFRAGE eingestellt sein.			
KOMM	Feldbusschnittstelle als Quelle für die Start- und Stoppbefehle, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bits 01. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 342.	10		
ZEIT FUNI	Timer-Steuerung für Start/Stop. Timer 1 aktiviert = Start, Timer 1 inaktiv = Stop. Siehe auch Parametergruppe . Siehe Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION	11		
ZEIT FUN	CT 2 Siehe Auswahl ZEIT FUNKT 1.	12		
ZEIT FUN	T 3 Siehe Auswahl ZEIT FUNKT 1.	13		
ZEIT FUN	T 4 Siehe Auswahl ZEIT FUNKT 1.	14		
DI5	Start und Stop über Digitaleingang DI5. 0 = Stop, 1 = Start. Die Drehrichtung ist durch Parameter 1003 DREHRICHTUNG (Einstellung ABFRAGE = VORWÄRTS) festgelegt.	20		
DI5,4	Start und Stop über Digitaleingang DI5. 0 = Stop, 1 = Start. Drehrichtung über Digitaleingang DI4. 0 = Vorwärts, 1 = rückwärts. Zur Steuerung der Drehrichtung muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFRAGE eingestellt sein.	21		

Alle I	Alle Parameter				
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq		
	TIMER STOP	Stop, wenn die Zeitglied-Verzögerung gemäß Parameter 1901 TIMER VERZÖG abgelaufen ist. Start mit dem Zeitglied-Startsignal. Die Quelle für das Signal wird eingestellt mit Parameter 1902 TIMER START.	22		
	TIMER START Start, wenn die Zeitglied-Verzögerung gemäß Parameter 19 TIMER VERZÖG abgelaufen ist. Stop, wenn das Zeitglied Parameter 1903 TIMER RESET zurückgesetzt wird.		23		
	ZÄHLER STOP	Stop, wenn der Zähler-Grenzwert gemäß Parametereinstellung 1905 ZÄHLER GRENZE überschritten wird Start mit dem Zähler-Startsignal. Die Quelle für das Signal wird eingestellt mit Parameter 1911 ZÄHL ST/STP AUSW.	24		
	ZÄHLER START	Start, wenn der Zähler-Grenzwert gemäß Parametereinstellung 1905 ZÄHLER GRENZE überschritten wird Stop mit dem Zähler-Stoppsignal. Die Quelle für das Signal wird eingestellt mit Parameter 1911 ZÄHL ST/STP AUSW.	25		
	SEQ PROG	Start, Stop und Drehrichtungsbefehle über das Sequenz- Programm. Siehe Parametergruppe <i>84 SEQUENZ PROG</i>	26		
1002	EXT2 BEFEHLE	Einstellung von Anschlüssen und Quellen für die Start-, Stop- und Drehrichtungsbefehle für den externen Steuerplatz 2 (EXT2).	KEINE AUSW		
		Siehe Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE.			
1003	DREHRICH- TUNG	Gibt die Steuerung der Drehrichtung des Motors frei oder legt die Drehrichtung fest.	ABFRAGE		
	VORWÄRTS	Auf vorwärts eingestellt	1		
	RÜCKWÄRTS	Auf rückwärts eingestellt	2		
	ABFRAGE	Steuerung der Drehrichtung zulässig	3		
1010	JOGGING AUSWAHL	Einstellung des Signals, mit dem die Jogging-Funktion aktiviert wird. Siehe Abschnitt Steuerung einer mechanischen Bremse auf Seite 168.	KEINE AUSW		
	DI1	Digitaleingang DI1. 1 = Jogging inaktiv, 0 = Jogging aktiviert.	1		
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2		
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3		
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4		
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5		
	KOMM	Feldbusschnittstelle als Quelle für die Aktivierung von Jogging 1 oder 2, d.h. Steuerwort 0302 FB CMD WORT 2 Bits 20 und 21. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 342.	6		

Alle Parameter		
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 1 = EXT1, 0 = EXT2.	-1
DI2(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-2
DI3(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-3
DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
1103 AUSW.EXT SOLLW 1	Dieser Parameter wählt die Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW 1 aus. Siehe Abschnitt Blockschaltbild: Sollwertquelle für EXT1 auf Seite 136.	Al1
TASTATUR	Bedienpanel	0
Al1	Analogeingang Al1	1
Al2	Analogeingang Al2	2
AI2/IOVST	Minimaleingangssignal läuft der Motor mit maximalem Sollwert in Rückwärtsrichtung, mit dem Maximal-Eingangssignal läuft der Motor mit maximalem Sollwert in Vorwärtsrichtung Minimale und maximal Sollwerte werden durch die Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN und 1105 EXT SOLLW. 1 MAX festgelegt. Hinweis: Parameter 1003 DREHRICHTUNG muss auf ABFRAGE gesetzt sein. Drehz Par. 1301 = 20%, Par 1302 = 100% Sollw.1 1105 1104 11	4
AI2/JOYST	Siehe Auswahl AI1/JOYST.	4

Alle I	Alle Parameter				
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq		
	DI3U,4D(R)	Digitaleingang DI3. Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung. Ein Stoppbefehl setzt den Sollwert auf Null zurück. Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 definiert die Sollwert-Änderungsgeschwindigkeit.	5		
	DI3U,4D	Digitaleingang DI3. Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung. Das Programm speichert den aktiven Drehzahl-Sollwert (nicht durch einen Stoppbefehl zurückgesetzt). Wenn der Frequenzumrichter wieder gestartet wird, beschleunigt der Motor mit der eingestellten Rampe auf den gespeicherten Sollwert. Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 definiert die Sollwert-Änderungsgeschwindigkeit.	6		
	KOMM	Feldbus-Sollwert SOLLW1	8		
	KOMM+AI1	Summe von Feldbus-Sollwert SOLLW1 und Analogeingang Al. Siehe Abschnitt <i>Sollwert-Auswahl und Korrektur</i> auf Seite 329.	9		
	KOMM*AI1	Multiplikation von Feldbus-Sollwert SOLLW1 und Analogeingang Al1. Siehe Abschnitt <i>Sollwert-Auswahl und Korrektur</i> auf Seite <i>329</i> .	10		
	DI3U,4D(RNC)	Digitaleingang DI3. Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung. Ein Stoppbefehl setzt den Sollwert auf Null zurück. Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird (von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM). Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 definiert die Sollwert-Änderungsgeschwindigkeit.	11		
	DI3U,4D(NC)	Digitaleingang DI3. Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung. Das Programm speichert den aktiven Drehzahl-Sollwert (nicht durch einen Stoppbefehl zurückgesetzt). Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird (von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM). Wenn der Frequenzumrichter wieder gestartet wird, beschleunigt der Motor mit der eingestellten Rampe auf den gespeicherten Sollwert. Parameter 2205 BESCHL ZEIT 2 definiert die Sollwert-Änderungsgeschwindigkeit.	12		
	Al1+Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + AI2(%) - 50%	14		
	Al1*Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) · (AI2(%) / 50%)	15		
	Al1-Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + 50% - AI2(%)	16		
	Al1/Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = Al1(%) · (50% / Al2 (%))	17		

Alle I	Alle Parameter					
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq			
	TASTATUR RNC	Der Sollwert wird über die Tastatur eingegeben. Ein Stop- Befehl setzt den Sollwert auf Null zurück (r steht für "reset"). Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird (von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM).	20			
	TASTATUR NC	Der Sollwert wird über die Tastatur eingegeben. Der Stop- Befehl setzt den Sollwert nicht auf Null zurück. Der Sollwert wird gespeichert. Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird (von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM).	21			
	DI4U,5D	Siehe Auswahl <i>DI3U,4D</i> .	30			
	DI4U,5D(NC)	Siehe Auswahl DI3U,4D(NC).	31			
	FREQ EING	Frequenzeingang	32			
	SEQ PROG	Sequenz-Programmierung. Siehe Parameter 8420 ST1 SOLLW AUSW.	33			
	AI1+SEQ PROG	Summe von Analogeingang Al1 und Sequenz-Programm-Ausgang als SOLLW2	34			
	AI2+SEQ PROG	Summe von Analogeingang Al2 und Sequenz-Programm-Ausgang als SOLLW2	35			
1104	EXT SOLLW. 1 MIN	Einstellung des Minimalwerts für den externen Sollwert SOLLW1. Entsprechend der Minimum-Einstellung der verwendeten Signalquelle.	0.0 0 Hz/1 Upm			
	0.0500.0 Hz / 030000 Upm	Mindestwert in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist. Beispiel: Analogeingang Al1 wird als Sollwertquelle gewählt (Wert von Parameter 1103 ist Al1). Das Sollwert-Minimum und -Maximum entsprechen den Einstellungen von 1301 MINIMUM Al1 und 1302 MAXIMUM Al1 wie folgt: EXT SOLLW. 1 MAX (1105) EXT SOLLW. 1 MIN (1104) -EXT SOLLW. 1 MIN (1104) -EXT SOLLW. 1 MAX (1105)				
1105	EXT SOLLW. 1 MAX	Einstellung des Maximalwerts für den externen Sollwert SOLLW1. Entspricht der Maximum-Einstellung des benutzten Quellsignals.	E: 50,0 Hz U: 60,0 Hz			

Alle I	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Mindestwert in Upm. Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist. Siehe Beispiel für Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN.	1 = 0.1 Hz/1 U pm
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	Dieser Parameter legt die Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW2 fest.	AI2
	TASTATUR	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	0
	Al1	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	1
	Al2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	2
	AI1/JOYST	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	3
	AI2/JOYST	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	4
	DI3U,4D(R)	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	5
	DI3U,4D	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	6
	KOMM	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	8
	KOMM+AI1	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	9
	KOMM*AI1	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	10
	DI3U,4D(RNC)	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	11
	DI3U,4D(NC)	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	12
	Al1+Al2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	14
	Al1*Al2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	15
	Al1-Al2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	16
	Al1/Al2	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	17
	PID1AUSGANG	PID 1 Reglerausgang. Siehe Parametergruppen 40 PROZESS PID 1 und 41 PROZESS PID 2.	19
	TASTATUR RNC	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	20
	TASTATUR NC	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	21
	DI4U,5D	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	30
	DI4U,5D(NC)	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	31
	FREQ EING	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	32
	SEQ PROG	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	33
	AI1+SEQ PROG	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	34
	AI2+SEQ PROG	Siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1.	35
1107	EXT SOLLW. 2 MIN	Einstellung des Minimalwerts für den externen Sollwert SOLLW2. Entsprechend der Minimum-Einstellung der verwendeten Signalquelle.	0.0%
	0.0100.0%	Wert in Prozent der maximalen Frequenz / maximalen Drehzahl / des Nennmoments. Entsprechende Grenzen des Quellsignals siehe Beispiel für Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN.	1 = 0.1%
1108	EXT SOLLW. 2 MAX	Einstellung des Maximalwerts für den externen Sollwert SOLLW2. Entspricht der Maximum-Einstellung des benutzten Quellsignals.	100.0%

Alle Parameter				
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq		
0.0100.0%	Wert in Prozent der maximalen Frequenz / maximalen Drehzahl / des Nennmoments. Entsprechende Grenzen des Quellsignals siehe Beispiel für Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN.	1 = 0.1%		
12 KONSTANT- DREHZAHL	Auswahl der Konstantdrehzahlen und Werte. Siehe Abschnitt Konstantdrehzahlen auf Seite 150.			
1201 AUSW FESTDREHZ	Aktiviert die Konstantdrehzahl oder wählt das Aktivierungssignal aus.	DI3,4		
KEINE AUSW	Keine Konstantdrehzahl in Verwendung / Funktion	0		
DI1	Die mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI1 aktiviert. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	1		
DI2	Die mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI2 aktiviert. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	2		
DI3	Die mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI3 aktiviert. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	3		
DI4	Die mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI4 aktiviert. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	4		
DI5	Die mit Parameter 1202 FESTDREHZ 1 festgelegte Drehzahl wird über Digitaleingang DI5 aktiviert. 1 = aktiviert, 0 = nicht aktiviert.	5		
DI1,2	Konstantdrehzahl-Auswahl über Digitaleingänge DI1 und DI2.1 = DI aktiviert, 0 = DI nicht aktiviert.	7		
	DI1 DI2 Funktion 0 0 Keine Festdrehzahl 1 0 Drehzahl gemäß Par. 1202 FESTDREHZ 1 0 1 Drehzahl gemäß Par. 1203 FESTDREHZ 2 1 1 Drehzahl gemäß Par. 1204 FESTDREHZ 3			
DI2,3	Siehe Auswahl DI1,2.	8		
DI3,4	Siehe Auswahl DI1,2.	9		
DI4,5	Siehe Auswahl <i>DI1</i> ,2.	10		

Alle I	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
	DI1,2(INV)	Konstantdrehzahl-Auswahl über invertierte Digitaleingänge DI1 und DI2. 1 = DI aktiviert, 0=DI nicht aktiviert DI1 DI2 Funktion 1 Keine Festdrehzahl 0 1 Drehzahl gemäß Par. 1202 FESTDREHZ 1 1 0 Drehzahl gemäß Par. 1203 FESTDREHZ 2 0 0 Drehzahl gemäß Par. 1204 FESTDREHZ 3	-7	
	DI2,3(INV)	Siehe Auswahl DI1,2(INV).	-8	
	DI3,4(INV)	Siehe Auswahl DI1,2(INV).	-9	
	DI4,5(INV)	Siehe Auswahl DI1,2(INV).	-10	
	DI1,2,3(INV)	Konstantdrehzahl-Auswahl über invertierte Digitaleingänge DI1, DI2 und DI3. 1 = DI aktiviert, 0=DI nicht aktiviert DI DI2 DI3 Funktion	-12	
	DI3,4,5(INV)	Siehe Auswahl DI1,2,3(INV).	-13	
1202	FESTDREHZ 1	Einstellung der Festdrehzahl (oder FU-Ausgangsfreq) 1.	E: 5.0 Hz U: 6.0 Hz	
	0.0500.0 Hz	Drehzahl in Upm. Ausgangsfrequenz in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist.	1 = 0.1 Hz/1 U pm	
1203	FESTDREHZ 2	Einstellung der Festdrehzahl (oder FU-Ausgangsfreq.) 2.	E: 10.0 Hz U: 12.0 Hz	
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Drehzahl in Upm. Ausgangsfrequenz in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist.	1 = 0.1 Hz/1 U pm	
1204	FESTDREHZ 3	Einstellung der Festdrehzahl (oder FU-Ausgangsfreq.) 3.	E: 15.0 Hz U: 18.0 Hz	
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Drehzahl in Upm. Ausgangsfrequenz in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist.	1 = 0.1 Hz/1 U pm	
1205	FESTDREHZ 4	Einstellung der Festdrehzahl (oder FU-Ausgangsfreq.) 4.	E: 20.0 Hz U: 24.0 Hz	
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Drehzahl in Upm. Ausgangsfrequenz in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist.	1 = 0.1 Hz/1 U pm	

Alle F	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
1206	FESTDREHZ 5	Einstellung der Festdrehzahl (oder FU-Ausgangsfreq.) 5.	E: 25.0 Hz U: 30.0 Hz	
1207	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm FESTDREHZ 6	Drehzahl in Upm. Ausgangsfrequenz in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist. Einstellung der Festdrehzahl (oder FU-Ausgangsfreq.) 6.	1 = 0.1 Hz/1 U pm E: 40.0 Hz	
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Drehzahl in Upm. Ausgangsfrequenz in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist. Festdrehzahl 6 wird auch als Jogging-Drehzahl verwendet. Siehe Abschnitt Steuerung einer mechanischen Bremse auf Seite 168.	U: 48.0 Hz 1 = 0.1 Hz/1 U pm	
1208	FESTDREHZ 7	Einstellung von Konstantdrehzahl (oder FU-Ausgangsfrequenz) 7. Die Konstantdrehzahl 7 wird als Jogging-Drehzahl (siehe Abschnitt Steuerung einer mechanischen Bremse auf Seite 168) oder bei Störungsfunktionen (3001 AI <min 3002="" fehl).<="" funktion="" komm="" panel="" td="" und=""><td>E: 50.0 Hz U: 60.0 Hz</td></min>	E: 50.0 Hz U: 60.0 Hz	
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Drehzahl in Upm. Ausgangsfrequenz in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist. Festdrehzahl 7 wird auch als Jogging-Drehzahl verwendet. Siehe Abschnitt Steuerung einer mechanischen Bremse auf Seite 168.	1 = 0.1 Hz/1 U pm	

Alle Parameter					
Nr.	Name/Wert	Beschreibun	Def/FbEq		
1209	TIMER MOD AUSW	Auswahl der A Die Timer-Fun dem externen wenn Paramer FUNKT 1 Z ist.	FDZ1/2/3/4		
	EXT/FDZ1/2/3	FUNKT 1 Z einen externe	ZEIT FUNKT n Drehzahlsc	SW FESTDREHZ = ZEIT 4, wählt diese Timer-Funktion Illwert oder eine Festdrehzahl. er nicht aktiviert.	1
		Timer-Funktion	on 14 Fun	ktion	1
		0	Exte	erner Sollwert	
		1		nzahl gemäß Par. 1202 STDREHZ 1	
	Wenn Parameter 1201 AUSW FESTDREHZ = ZEIT FUNK 1&2, wählen die Timer-Funktionen 1 und 2 einen externen Drehzahlsollwert oder eine Festdrehzahl. 1 = Timer aktiviert, 0 = Timer nicht aktiviert.				
		Timer-	Timer-	Funktion	
		Funktion 1	Funktion 2		
	0 0 Externer Sollwert				
		1	0	Drehzahl gemäß Par. 1202 FESTDREHZ 1	
		0	1	Drehzahl gemäß Par. 1203 FESTDREHZ 2	
		1	1	Drehzahl gemäß Par. 1204 FESTDREHZ 3	

Alle F	Alle Parameter				
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq		
1302	MAXIMUM AI1	Legt den maximalen %-Wert fest, der dem maximalen mA/(V)-Signal für Analogeingang Al1 entspricht. Bei der Verwendung als Sollwert entspricht der Wert der Einstellung des Maximal-Sollwertes. 020 mA ≜ 0100% 420 mA ≜ 20100% -1010 mA ≜ -5050% Beispiel: Wenn Al1 als Signalquelle für den externen Sollwert SOLLW 1 gewählt wird, entspricht dieser Wert dem mit Parameter 1105 EXT SOLLW. 1 MAX festgelegten Wert.	100,0%		
	-100.0100.0%	Wert in Prozent des gesamten Signalbereichs.	1 = 0,1%		
		Beispiel: Wenn der Maximalwert für den Analogeingang 10 mA beträgt, dann ist der Prozentwert für den Bereich 020 mA: (10 mA / 20 mA) · 100% = 50%			
	FILTER AI1	Legt die Filterzeitkonstante für Analogeingang (Al1) fest, d.h. die Zeit in der 63% eines Änderungsschrittes erreicht werden. Ungefiltertes Signal Gefiltertes Signal Zeitkonstante	0,1 s		
	0,010,0 s	Filterzeitkonstante	1 = 0,1 s		
1304	MINIMUM AI2	Legt den Mindest-%-Wert fest, der dem Minimum-mA/(V)-Signal für Analogeingang Al2 entspricht. Siehe Parameter 1301 MINIMUM Al1.	1,0%		
	-100.0100.0%	Siehe Parameter 1301 MINIMUM AI1.	1 = 0,1%		
1305	MAXIMUM AI2	Legt den maximalen %-Wert fest, der dem maximalen mA/(V)-Signal für Analogeingang Al2 entspricht. Siehe Parameter 1302 MAXIMUM Al1.	100,0%		
	-100.0100.0%	Siehe Parameter 1302 MAXIMUM AI1.	1 = 0,1%		
1306	FILTER AI2	Einstellung der Filterzeitkonstante für Analogeingang Al2. Siehe Parameter 1303 FILTER Al1.	0,1 s		
	0,010,0 s	Filterzeitkonstante	1 = 0,1 s		

Alle Parameter									
Nr.	Name/Wert	Beschreibung							Def/FbEq
	KONST DREHZ.								19
	SOLLW.FEHLER	Der Sollwert oder der aktive Steuerplatz fehlen.						20	
	ÜBERSTROM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						21	
	ÜBERSPAN- NUNG	Warnung/Störungdurch die Überspannung-Schutzfunktion						22	
	ACS TEMP	Warnung/Störung durch die Übertemperatur- Schutzfunktion des Frequenzumrichters							23
	UNTERSPG	Warnun	Warnung/Störung durch die Unterspannung-Schutzfunktion						
	Al1 FEHLER								25
	Al2 FEHLER								26
	MOT ÜBERTEMP	Warnung/Störungdurch die Motor-Übertemperatur- Schutzfunktion. Siehe Parameter 3005 MOT THERM SCHUTZ.						27	
	BLOCKIE- RUNG	Warnung/Störung durch die Blockierschutz-Funktion. Siehe Parameter 3010 BLOCKIER FUNKT.						28	
	UNTERLAST	Warnung/Störung durch die Unterlast-Schutzfunktion. Siehe Parameter 3013 UNTERLAST FUNKT.							29
	PID SCHLAF	PID Schlaffunktion. Siehe Parametergruppe 40 PROZESS PID 1 / 41 PROZESS PID 2.							30
	MOTOR MAGN								33
	ANW.MAKRO2	Das Ber	Das Benutzermakro 2 ist aktiviert.						
	KOMM								35
		0134 Wert	Binär	RO4 (MREL)	RO3 (MREL)	RO2 (MREL)	DO	RO1	
		0	00000	0	0	0	0	0	
		1	00001	0	0	0	0	1	
		2	00010	0	0	0	1	0	
		3 4	00011 00100	0	0	0	1	1 0	
		530		_		-		_	
		31	11111	1	1	1	1	1	
							<u> </u>		

Alle I	Parameter								
Nr.	Name/Wert	Beschr	Beschreibung						Def/FbEq
	KOMM(-1)								36
	,		0 = Ausgang deaktiviert, 1 = Ausgang aktiviert						
		0134 Binär RO4 RO3 RO2 DO RO1							
		Wert		(MREL)	(MREL)	(MREL)			
		0	00000	1	1	1	1	1	
		2	00001	1	1	1	0	0	
		3	00010	1	1	1	0	0	
		4	00100	1	1	0	1	1	
		530							
		31	11111	0	0	0	0	0	
	ZEIT FUNKT 1		Timer 1 ist aktiviert. Siehe Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION						
	ZEIT FUNKT 2		Timer 2 ist aktiviert. Siehe Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION						
	ZEIT FUNKT 3		Timer 3 ist aktiviert. Siehe Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION						
	ZEIT FUNKT 4		Timer 4 ist aktiviert. Siehe Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION						
	WART LÜFTER	Lüfter-Laufzeitzähler ist ausgelöst. Siehe Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER							41
	WART UMDREH	Umdrehungszähler ist ausgelöst. Siehe Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER							42
	WART BETRIEB	Betriebszeitzähler ist ausgelöst. Siehe Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER						43	
	WART EIN MWh	MWh-ZÄHLER ist ausgelöst. Siehe Parametergruppe 29 WARTUNG TRIGGER						44	
	SEQ PROG	Steuerung der Relaisausgänge über das Sequenz- Programm. Siehe Parameter 8423 ST1 AUSG AUSW.						50	
	MECH BREMS		Steuerung einer mechanischen Bremse. Siehe Parametergruppe 43 MECH BREMS STRG						51
	JOG AKTIV	Jogging-Funktion aktiviert. Siehe Parameter 1010 JOGGING AUSWAHL.						52	
	STO	STO (Safe torque off = Sicher abgeschaltetes Drehmoment) wurde gestartet.						57	
	STO(-1)	STO (Safe torque off = Sicher abgeschaltetes Drehmoment) ist deaktiviert und der Frequenzumrichter arbeitet normal.						58	
1402	RELAISAUSG 2								KEINE AUSW
1403	RELAISAUSG 3							KEINE AUSW	

Alle Parameter								
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq					
1404	RO1 EIN VERZ	Einstellung der Einschaltverzögerung für den Relaisausgang RO 1.	0.0 s					
	0.03600.0 s	Verzögerungszeit. Die Abbildung veranschaulicht die Ein- und Ausschaltverzögerungen für Relaisausgang RO. Steuerereignis Relaisstatus 1404 Verzögerung ein 1405 Verzögerung aus	1 = 0.1 s					
1405	RO1 AUS VERZ	Einstellung der Abschaltverzögerung für den Relaisausgang RO 1.	0.0 s					
	0.03600.0 s	Verzögerungszeit. Siehe Zahl für Parameter 1404 RO1 EIN VERZ.	1 = 0.1 s					
1406	RO2 EIN VERZ	Siehe Parameter 1404 RO1 EIN VERZ.	0.0 s					
1407	RO2 AUS VERZ	Siehe Parameter 1405 RO1 AUS VERZ.	0.0 s					
1408	RO3 EIN VERZ	Siehe Parameter 1404 RO1 EIN VERZ.	0.0 s					
1409	RO3 AUS VERZ	Siehe Parameter 1405 RO1 AUS VERZ.	0.0 s					
1410	RELAISAUSG 4	Siehe Parameter 1401 RELAISAUSG 1. Steht nur dann zur Verfügung, wenn das Relaisausgang-Erweiterungsmodul MREL-01 an den Umrichter angeschlossen ist.	KEINE AUSW					
1413	RO4 EIN VERZ	Siehe Parameter 1404 RO1 EIN VERZ.	0.0 s					
1414	RO4 AUS VERZ	Siehe Parameter 1405 RO1 AUS VERZ.	0.0 s					
15 AN	ALOGAUSGÄNGE	Auswahl der Istwertsignale als Inhalt des Analogausgangs und die weitere Ausgagssignalverarbeitung						
1501	ANALOGAUSG ANG 1	Zuordnung eines Antriebssignals zu Analogausgang AO.	103					
	XX	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Z. B. 102 = 0102 DREHZAHL.						

	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	KOMM	Einstellung der Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für invertiertes Freigabesignal (Freigabe deaktiviert), d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 6 (beim ABB Drives Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 3). Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 342 und ABB-Drives-Profil auf Seite 337.	7
	DI1(INV)	Externes Signal über Digitaleingang DI1 erforderlich. 0 = Freigabe. Ist das Freigabesignal ausgeschaltet, startet der Frequenz-umrichter nicht oder lässt den Motor bis zum Stop auslaufen, falls er dreht.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
1602	PARAMETER- SCHLOSS	Wählt den Status des Parameterschlosses aus. Das Parameterschloss sperrt die Änderung von Parametern mit dem Bedienpanel.	OFFEN
	GESPERRT	Parameterwerte können nicht geändert werden. Das	0
		Parameterschloss kann durch Eingabe des gültigen Passwortes bei Parameter <i>1603 PASSWORT</i> geöffnet werden. Das Parameterschloss verhindert nicht das Ändern von	
		Parameterschloss kann durch Eingabe des gültigen Passwortes bei Parameter <i>1603 PASSWORT</i> geöffnet werden.	
	OFFEN	Parameterschloss kann durch Eingabe des gültigen Passwortes bei Parameter <i>1603 PASSWORT</i> geöffnet werden. Das Parameterschloss verhindert nicht das Ändern von	
	OFFEN NICHT GESICH	Parameterschloss kann durch Eingabe des gültigen Passwortes bei Parameter 1603 PASSWORT geöffnet werden. Das Parameterschloss verhindert nicht das Ändern von Parametern durch Makros oder über Feldbus. Das Schloss ist geöffnet. Parameterwerte können geändert	1
1603	NICHT	Parameterschloss kann durch Eingabe des gültigen Passwortes bei Parameter 1603 PASSWORT geöffnet werden. Das Parameterschloss verhindert nicht das Ändern von Parametern durch Makros oder über Feldbus. Das Schloss ist geöffnet. Parameterwerte können geändert werden. Parameteränderungen mit dem Bedienpanel werden nicht im Permanentspeicher gesichert. Um geänderte Parameterwerte zu speichern, den Wert von Parameter	1

Alle I	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
	DI2	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	2	
	DI3	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	3	
	DI4	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	4	
	DI5	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	5	
	START/STOP	Reset mit dem Stoppsignal über einen Digitaleingang oder mit dem Bedienpanel.	7	
		Hinweis: Diese Option nicht verwenden, wenn Start-, Stopund Drehrichtungsbefehle über Feldbus-Kommunikation empfangen werden.		
	KOMM	Einstellung der Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für das Reset-Signal, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 4 (mit ABB Drives Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 7). Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 342 und ABB-Drives-Profil auf Seite 337.	8	
	DI1(INV)	Reset über Digitaleingang DI1 (Reset durch die fallende Flanke von DI1) oder mit dem Bedienpanel	-1	
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2	
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3	
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4	
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5	
1605	NUTZER IO WECHS.	Aktiviert den Wechsel von Benutzer-Parametersätzen über einen Digitaleingang. Siehe Parameter 9902 APPLIK MAKRO. Die Änderung ist nur während eines Stopps des Frequenzumrichters zulässig. Während der Änderung kann der Antrieb nicht anlaufen.	KEINE AUSW	
		Hinweis: Speichern Sie den Parametersatz nach Parametereinstellungen oder einer erneuten Motoridentifikation immer mit Parameter 9902. Die letzten vom Benutzer gespeicherten Einstellungen werden geladen, wenn der Frequenzumrichter aus- und wieder eingeschaltet wird oder die Parametereinstellung 9902 geändert wurde. Alle nicht gespeicherten Änderungen gehen verloren.		
		Hinweis: Der Einstellwert dieses Parameters ist nicht Teil der Benutzer-Parametersätze. Eine Einstellung bleibt erhalten, auch wenn Benutzer-Parametersätze geändert werden.		
		Hinweis: Auswahl von Benutzer-Parametersatz 2 kann über Relaisausgang RO 14 und Digitalausgang DO überwacht werden. Siehe Parameter 1401 RELAISAUSG 1 1403 RELAISAUSG 3, 1410 RELAISAUSG 4 und 1805 DO SIGNAL.		

Alle Parameter		
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
KEINE AUSW	Benutzer-Parametersatz-Wechsel sind über einen Digitaleingang nicht möglich. Parametersätze können nur mit dem Bedienpanel gewechselt werden.	0
DI1	Steuerung von Benutzer-Parametersätzen über Digitaleingang DI1. Abfallende Flanke von Digitaleingang DI1: Benutzer-Parametersatz 1 wird geladen und verwendet. Ansteigende Flanke von Digitaleingang DI1: Benutzer-Parametersatz 2 wird geladen und verwendet.	1
DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
DI3	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	3
DI4	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	4
DI5	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	5
DI1,2	Auswahl der Benutzer-Parametersätze über Digitaleingänge DI1 und DI2. 1 = DI aktiviert, 0=DI nicht aktiviert.	7
	DI1 DI2 Benutzer-Parametersatz 0 0 Benutzer-Parametersatz 1 1 0 Benutzer-Parametersatz 2 0 1 Benutzer-Parametersatz 3	
DI2,3	Siehe Auswahl <i>DI1</i> ,2.	8
DI3,4	Siehe Auswahl DI1,2.	9
DI4,5	Siehe Auswahl DI1,2.	10
DI1(INV)	Steuerung von Benutzer-Parametersätzen über invertierten Digitaleingang DI1. Fallende Flanke des invertierten Digitaleingangs DI1: Benutzer-Parametersatz 2 wird geladen und verwendet. Steigende Flanke des invertierten Digitaleingangs DI1: Benutzer-Parametersatz 1 wird geladen und verwendet.	-1
DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2
DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
DI1,2(INV)	Auswahl der Benutzer-Parametersätze über invertierte Digitaleingänge DI1 und DI2. 1 = DI nicht aktiviert, 0 = DI aktiviert. DI1 DI2 Benutzer-Parametersatz	-7
DI2,3(INV)	Siehe Auswahl DI1,2.	-8
DI3,4(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1</i> ,2.	-9
DI4,5(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1,2</i> .	-10

Alle Parameter		
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
1608 START FREIGABE 1	Einstellung der Quelle für das Signal Startfreigabe 1. Hinweis: Die Funktion des Startfreigabe-Signals unterscheidet sich vom Freigabesignal. Beispiel: Eine externe Drosselklappen-Anwendung verwendet die Start-Freigabe- und die Freigabe-Signale. Der Motor kann erst starten, nachdem die Drosselklappe voll geöffnet ist.	KEINE AUSW
	Frequenzumrichter gestartet Start/Stop-Befehl (Gruppe 10) Freigabesignale (1608 und 1609) Relais Relais aktiviert Gestartet Ausgangsstatus (Gruppe 14) Drosselklappe geschlossen Öffnungszeit der Drosselklappe Orosselklappe Freigabesignal vom Drosselklappe Freigabesignal vom Drosselklappe Freigabesignal vom Drosselklappe Freigabesignal vom Drosselklappe pen-Endschalter, wenn die Drosselklappe pen-Endschalter, wenn die Drosselklappe vollständig geöffnet ist. (1601) Motorstatus Beschleuni- gungszeit (2203)	
KEINE AUSW	Start-Freigabesignal ist aktiviert.	0
DI1	Externes Signal wird über Digitaleingang DI1 benötigt. 1 = Start-Freigabe. Wenn das Startfreigabe-Signal abgeschaltet ist, startet der Frequenzumrichter nicht oder der Motor stoppt, wenn er dreht, und die Warnmeldung START FREIGABE 1 FEHLT (2021) wird ausgegeben.	1
DI2	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	2
DI3	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	3
DI4	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	4
DI5	Siehe Auswahl DI1.	5

Alle Parameter				
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
1612	FAN CONTROL	Wählt den Lüfter aus, der automatisch ein- und ausgeschalter wird oder kontinuierlich läuft. Bei Verwendung des Frequenzumrichters in einer Umgebungstemperatur von über 35°C wird empfohlen,	AUTOMATIK	
	ALITOMATUC	den Lüfter permanent einzuschalten (Auswahl <i>EIN</i>).		
	AUTOMATIK	Automatische Lüftersteuerung. Während der Frequenzumrichter moduliert, ist der Lüfter eingeschaltet. Nach dem Anhalten des Frequenzumrichters läuft der Lüfter weiter, bis die Temperatur des Umrichters auf unter 55 °C fällt. Dann bleibt der Lüfter ausgeschaltet, bis entweder der Umrichter gestartet wird oder die Temperatur auf über 65 °C steigt.	0	
		Wenn die Regelungskarte von einer externen 24 V- Spannungsquelle gespeist wird, wird der Lüfter abgeschaltet.		
	EIN	Lüfter immer ein	1	
18 FF AUS	REQ EIN&TRAN	Signalverarbeitung von Frequenzeingang und Transistor- Ausgang		
1801	FREQ EING MIN	Einstellung des Minimalwerts für DI5 als Frequenzeingang. Siehe Abschnitt <i>Frequenzeingang</i> auf Seite <i>142</i> .	0 Hz	
	016000 Hz	Minimum-Frequenz	1 = 1 Hz	
1802	FREQ EING MAX	Einstellung des Maximalwerts für DI5 als Frequenzeingang. Siehe Abschnitt <i>Frequenzeingang</i> auf Seite <i>142</i> .	1000 Hz	
	016000 Hz	Maximalfrequenz	1 = 1 Hz	
1803	FILTER FREQ EING	Legt die Filterzeitkonstante für Frequenzeingang fest, d.h. die Zeit in der 63% eines Änderungsschrittes erreicht werden. Siehe Abschnitt <i>Frequenzeingang</i> auf Seite <i>142</i> .	0.1 s	
	0.010.0 s	Filterzeitkonstante	1 = 0.1 s	
1804	TO MODUS	Einstellung des Betriebsmodus für den Transistor-Ausgang TO. Siehe Abschnitt <i>Transistor-Ausgang</i> auf Seite <i>143</i> .	DIGITAL	
	DIGITAL	Der Transistor-Ausgang wird als Digitalausgang DO verwendet.	0	
	FREQUENZ	Der Transistor-Ausgang wird als ein Frequenz-Ausgang FO verwendet.	1	
1805	DO SIGNAL	Auswahl eines Antriebsstatus zur Übertragung über Digitalausgang DO.	FEHLER(-1)	
		Siehe Parameter 1401 RELAISAUSG 1.		
1806	DO EIN VERZÖG	Einstellung einer Betriebsverzögerung für Digitalausgang DO.	0.0 s	
	0.03600.0 s	Verzögerungszeit	1 = 0.1 s	
1807	DO AUS VERZÖG	Einstellung einer Abschaltverzögerung für Digitalausgang DO.	0.0 s	
	0.03600.0 s	Verzögerungszeit	1 = 0.1 s	
1808	FO SIGNAL AUSW	Auswahl eines Antriebssignals zur Übermittlung über den Frequenz-Ausgang FO.	104	

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	xx	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Z. B. 102 = 0102 DREHZAHL.	
1809	FO SIGNAL MIN	Einstellung des Minimum-Signalwerts des Frequenz- Ausgang FO. Signal wird ausgewählt mit Parameter 1808 FO SIGNAL AUSW.	-
		Das FO-Minimum und -Maximum entsprechen den Einstellungen von 1811 MINIMUM FO und 1812 MAXIMUM FO:	
		1812 FO 1812 1812	
		1811	
		1809 1810 FO- 1809 1810 FO- Signal Signal	
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 1808 FO SIGNAL AUSW.	-
1810	FO SIGNAL MAX	Einstellung des Maximum-Signalwerts des Frequenz- Ausgang FO. Signal wird ausgewählt mit Parameter 1808 FO SIGNAL AUSW. Siehe Parameter 1809 FO SIGNAL MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 1808 FO SIGNAL AUSW.	-
1811	MINIMUM FO	Einstellung des Minimalwerts für den Frequenzausgang FO.	10 Hz
	1016000 Hz	Minimum-Frequenz. Siehe Parameter 1809 FO SIGNAL MIN.	1 = 1 Hz
1812	MAXIMUM FO	Einstellung des Maximalwerts für den Frequenzausgang FO.	1000 Hz
	1016000 Hz	Maximum-Frequenz. Siehe Parameter 1809 FO SIGNAL MIN.	1 = 1 Hz
1813	FILTERZEIT FO	Legt die Filterzeitkonstante für Frequenzausgang FO fest, d.h. die Zeit in der 63% eines Änderungsschrittes erreicht werden.	0.1 s
	0.010.0 s	Filterzeitkonstante	1 = 0.1 s
19 TII	MER & ZÄHLER	1 0	
1901	TIMER VERZÖG	Einstellung der Verzögerungszeit für das Zeitglied.	10.00 s
	0.01120.00 s	Verzögerungszeit	1 = 0.01 s
1902	TIMER START	Einstellung der Quelle für das Zeitglied-Startsignal.	KEINE AUSW
	DI1(INV)	Timer-Start über den invertierten Digitaleingang DI1. Zeitglied- Start über die fallende Flanke von Digitaleingang DI1.	-1
		Hinweis: Der Zeitglied-Start ist nicht möglich, wenn Reset aktiviert ist (Parameter <i>1903 TIMER RESET</i>).	
	DI2(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-2

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Start-Signal	0
	DI1	Zeitglied-Start über Digitaleingang DI1. Zeitglied-Start über	1
		die ansteigende Flanke von Digitaleingang DI1.	
		Hinweis: Der Zeitglied-Start ist nicht möglich, wenn Reset aktiviert ist (Parameter 1903 TIMER RESET).	
	DI2	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	2
	DI3	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	3
	DI4	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	4
	DI5		5
	START	Siehe Auswahl DI1.	6
1002		Externes Startsignal, z.B. Startsignal über Feldbus	
1903	TIMER RESET	Auswahl des Reset-Signals für das Zeitglied.	KEINE AUSW
	DI1(INV)	Timer-Reset über den invertierten Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-5
	KEINE AUSW	Kein Reset-Signal	0
	DI1	Zeitglied-Reset über Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	2
	DI3	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	3
	DI4	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	4
	DI5	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	5
	START	Zeitglied-Reset beim Start. Startsignalquelle wird gewählt mit Parameter 1902 TIMER START.	6
	START (INV)	Zeitglied-Reset beim Start (invertiert), d.h. das Zeitglied wird bei Deaktivierung des Startsignals zurückgesetzt. Startsignalquelle wird gewählt mit Parameter 1902 TIMER START.	7
	RESET	Externer Reset, z. B. Rücksetzung über Feldbus	8
1904	ZÄHLER AUSWAHL	Auswahl der Quelle für das Zähler-Freigabesignal.	DEAKTIVI ERT
	DI1(INV)	Zähler-Freigabesignal über den invertierten Digitaleingang DI1. 0 = aktiviert, 1 = deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-4

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	AN GRENZE	Reset am durch Parameter 1905 ZÄHLER GRENZE definierten Grenzwert	6
	STRT/STP BEF	Zähler-Reset beim Start/Stop-Befehl. Die Quelle für Start/Stop wird eingestellt mit Parameter 1911 ZÄHL ST/STP AUSW.	7
	S/S BEF(INV)	Zähler-Reset beim Start/Stop-Befehl (invertiert), d.h. der Zähler wird bei Deaktivierung des Start/Stop-Befehls zurückgesetzt. Startsignalquelle wird gewählt mit Parameter 1902 TIMER START.	8
	RESET	Reset aktiviert	9
1908	ZÄHL RESET WERT	Einstellung des Zählerwerts nach einem Reset.	0
	065535	Zählerwert	1 = 1
1909	ZÄHL DIVIDIERER	Einstellung des Divisors für den Impuls-Zähler.	0
	012	Impuls-Zähler Divisor N. Jedes 2 ^N Bit wird gezählt.	1 = 1
1910	ZÄHLER RICHTUNG	Auswahl der Quelle für die Zähler-Richtung.	HOCH
	DI1(INV)	Zähler-Richtungsauswahl über den invertierten Digitaleingang DI1. 1 = zählt hoch, 0 = zählt runter.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
	HOCH	Zählt hoch	0
	DI1	Zähler-Richtungsauswahl über Digitaleingang DI1. 0 = zählt hoch, 1 = zählt runter.	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	RUNTER	Zählt runter	6
1911	ZÄHL ST/STP	Auswahl der Quelle für den Start/Stop-Befehl, wenn	KEINE
	AUSW	Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE auf ZÄHLER START / ZÄHLER STOP eingestellt ist.	AUSW
	DI1(INV)	Start/Stop-Befehl über den invertierten Digitaleingang DI1. Wenn Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE auf ZÄHLER STOP gesetzt ist: 0 = Start. Stop, wenn der Zähler-Grenzwert gemäß Parametereinstellung 1905 ZÄHLER GRENZE überschritten wird. Wenn Parameter 1001 auf ZÄHLER START gesetzt ist: 0 = Stop. Start, wenn der Zähler-Grenzwert gemäß Parametereinstellung 1905 überschritten wird.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2

0...30000 Upm

Maximaldrehzahl

1 = 1 Upm

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
2003	MAX STROM	Definiert den zulässigen maximalen Motorstrom.	1.8 · <i>I</i> _{2N} A
	0.01.8 · I _{2N} A	Strom	1 = 0.1 A
2005	ÜBERSP REGLER	Aktiviert oder deaktiviert die Überspannungsregelung des DC-Zwischenkreises.	FREIGEG EB
		Beim schnellen Abbremsen einer Last mit hohem Massenträgheitsmoment überschreitet die Spannung den Grenzwert des Überspannungsreglers. Um eine Überspannungsauslösung zu vermeiden, vermindert der Überspannungsregler das Bremsmoment automatisch.	
		Hinweis: Bei Anschluss eines Bremschoppers und eines Widerstandes an den Frequenzumrichter muss der Regler ausgeschaltet sein (Einstellung <i>NICHT FREIG</i>), damit der Betrieb des Choppers möglich ist.	
	NICHT FREIG	Überspannungsregelung deaktiviert	0
	FREIGEGEB	Überspannungsregelung aktiviert	1
2006	UNTERSP REGLER	Aktiviert oder deaktiviert die Unterspannungsregelung des DC-Zwischenkreises. Wenn die Spannung infolge eines Ausfalls der	FREIG (ZEIT)
	NIOLIT EDELO	Spannungsversorgung absinkt, senkt der Unterspannungsregler die Motordrehzahl automatisch ab, um die Spannung oberhalb des unteren Grenzwertes zu halten. Durch die Absenkung der Motordrehzahl wird die durch die Trägheit der Last gespeicherte Energie in den Frequenzumrichter zurückgespeist; dadurch wird die Spannung im Gleichspannungszwischenkreis gehalten und ein Unterspannungsausfall verhindert, bis der Motor austrudelt. Das wirkt in Systemen mit einer großen Trägheit wie z. B. Zentrifugen oder Lüftern als Durchlauf bei Netzausfall. Siehe Abschnitt Motoridentifikation auf Seite 144.	
	NICHT FREIG	Unterspannungsregelung deaktiviert	0
	FREIG (ZEIT)	Unterspannungsregelung aktiviert. Die Dauer der Unterspannungsregelung beträgt 500 ms.	1
	FREIGEGEB	Unterspannungsregelung aktiviert. Aktivierung des Reglers ohne Zeitgrenze.	2

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 1 = Wert von Parameter 2015 MIN MOM LIMIT1. 0 = Wert von Parameter 2016 MIN MOM LIMIT2.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
2014	MAX MOMENT AUSW	Einstellung des Grenzwerts für das Maximalmoment des Antriebs.	MAX MOM LIMIT 1
	MAX MOM LIMIT 1	Wert des Parameters 2017 MAX MOM LIMIT 1	
	DI1	Digitaleingang DI1. 0 = Wert von Parameter 2017 MAX MOM LIMIT 1. 1 = Wert von Parameter 2018 MAX MOM LIMIT 2.	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	KOMM	Feldbusschnittstelle als Quelle für die Auswahl der Drehmomentbegrenzung 1/2, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 15. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 342. Maximal-Drehmomentgrenzwert 1 wird definiert durch Parameter 2017 MAX MOM LIMIT 1 und Maximal-Drehmomentgrenzwert 2 wird definiert durch Parameter 2018 MAX MOM LIMIT 2. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für das DCU-Profil.	7
	EXT2	Wert von Signal 0112 EXTERN SOLLW 2	11
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 1 = Wert von Parameter 2017 MAX MOM LIMIT 1. 0 = Wert von Parameter 2018 MAX MOM LIMIT 2.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
2015	MIN MOM LIMIT1	Einstellung des Minimal-Drehmomentgrenzwerts 1 für den Antrieb. Siehe Parameter 2013 MIN MOMENT AUSW.	-300%
	-600.00.0%	Wert in Prozent des Motor-Nennmoments	1 = 0.1%
2016	MIN MOM LIMIT2	Einstellung des Minimal-Drehmomentgrenzwerts 2 für den Antrieb. Siehe Parameter 2013 MIN MOMENT AUSW.	-300%
	-600.00.0%	Wert in Prozent des Motor-Nennmoments	1 = 0.1%

verwendet, wenn sich der Motor dreht.

Alle	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
	DC-MAGNETIS	Der Frequenzumrichter magnetisiert den Motor mit Gleichstrom vor dem Start. Die Vormagnetisierungszeit wird mit Parameter <i>2103 DC MAGN ZEIT</i> eingestellt.	2	
		Wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SVC: DREHZAHL oder SVC: DREHMOM eingestellt ist, wird durch die DC-Magnetisierung das höchstmögliche-Anlaufmoment erreicht, wenn die Vormagnetisierungszeit lang genug eingestellt ist.		
		Hinweis: Wenn <i>DC-MAGNETIS</i> eingestellt ist, kann nicht auf einen drehenden Motor gestartet werden. Bei Verwendung eines Permanentmagnetmotors wird Warnung <i>MOTOR BACK EMF</i> (2029) generiert.		
		WARNUNG! Der Frequenzumrichter startet den Motor nach der eingestellten Vormagnetisierungszeit, auch wenn die Motormagnetisierung nicht abgeschlossen ist. Bei Anwendungen, die das volle Anlaufmoment erfordern, muss die konstante Magnetisierungszeit immer lang genug eingestellt werden, damit die volle Magnetisierung und das volle Drehmoment erreicht werden.		
	MOMENT VERST	Die Momentverstärkung sollte eingestellt werden, wenn ein hohes Anlaufmoment erforderlich ist. Nur möglich bei Parametereinstellung 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR.	4	
		Der Frequenzumrichter magnetisiert den Motor mit Gleichstrom vor dem Start. Die Vormagnetisierungszeit wird mit Parameter 2103 DC MAGN ZEIT eingestellt.		
		Die Momentverstärkung ist nur beim Anlaufen wirksam. Sie wird gestoppt, wenn die Ausgangsfrequenz 20 Hz übersteigt oder dem Sollwert entspricht. Siehe Parameter 2110 MOM VERST STROM.		
		Hinweis: Wenn <i>MOMENT VERST</i> eingestellt ist, kann nicht auf einen drehenden Motor gestartet werden.		
		WARNUNG! Der Frequenzumrichter startet den Motor nach der eingestellten Vormagnetisierungszeit, auch wenn die Motormagnetisierung nicht abgeschlossen ist. Bei Anwendungen, die das volle Anlaufmoment erfordern, muss die konstante Magnetisierungszeit immer lang genug eingestellt werden, damit die volle Magnetisierung und das volle Drehmoment erreicht werden.		

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
2103	DC MAGN ZEIT	Einstellung der Vormagnetisierungszeit. Siehe Parameter 2101 START FUNKTION. Nach dem Startbefehl nimmt der Frequenzumrichter automatisch die Vormagnetisierung des Motors für die Dauer der definierten Zeit vor.	0.30 s
	0.0010.00 s	Magnetisierungszeit Diesen Wert lang genug einstellen, damit die volle Motormagnetisierung erreicht wird. Eine zu lange Zeit führt zu einer Überhitzung des Motors.	1 = 0.01 s
2104	DC HALTUNG	Aktiviert die DC-Haltung oder die DC-Bremsfunktion.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Inaktiv	0
	DC HALTUNG	DC-Haltefunktion aktiviert. DC-Haltung ist nicht möglich, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR eingestellt ist.	1
		Wenn sowohl der Sollwert als auch die Motordrehzahl unter den Wert von Parameter 2105 DC HALT DREHZAHL fallen, stoppt der Frequenzumrichter die Erzeugung eines sinusförmigen Stroms und speist den DC-Haltestrom in den Motor. Der Strom wird mit Parameter 2106 DC HALT STROM eingestellt. Wenn die Sollwert-Drehzahl den Wert von Parameter 2105 übersteigt, wird der normale Frequenzumrichter-Betrieb fortgesetzt.	
		Motordrehzahl DC-Haltung Hinweis: Die DC-Haltung ist nicht wirksam, wenn das Startsignal deaktiviert ist. Hinweis:Die Einspeisung von Gleichstrom in den Motor führt zur Erwärmung des Motors. Bei Anwendungen mit langer DC-Haltezeit empfiehlt es sich, fremdgekühlte Motoren einzusetzen. Bei langer Haltezeit kann die DC-Haltung nicht verhindern, dass sich die Motorwelle	
		dreht, wenn der Motor konstant belastet wird.	
	DC BREMSUNG	DC-Strom Bremsfunktion aktiviert. Wenn Parameter 2102 STOP FUNCTION auf AUSTRUDELN eingestellt ist, wird die DC-Bremsung nach Rücknahme des Startbefehls aktiviert. Wenn Parameter 2102 STOP FUNCTION auf RAMPE eingestellt ist, wird die DC-Bremsung nach Ablauf der	2

Alle	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI. 0 = Stop mit Nothalt-Rampe. Siehe Parameter 2208 NOTHALT RAMPZEIT. 1 = Reset des Nothalt-Befehls	-1	
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2	
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3	
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4	
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5	
2110	MOM VERST STROM	Einstellung des Maximalstroms bei der Momentverstärkung. Siehe Parameter 2101 START FUNKTION.	100%	
	15300%	Wert in Prozent	1 = 1%	
2111	STOP SIGNAL VERZ	Einstellung der Stop-Signal-Verzögerungszeit, wenn Parameter 2102 STOP FUNCTION auf DREHZ KOMP eingestellt ist.	0 ms	
	010000 ms	Verzögerungszeit	1 = 1 ms	

Alle Parameter		
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
2112 NULLDREHZ VERZÖG	Definiert die Verzögerung für die Null-Drehzahl- Verzögerungsfunktion. Die Funktion eignet sich für Anwendungen, bei denen eine sanfter und schneller Neustart wichtig ist. Während der Verzögerung erkennt der Frequenzumrichter die genaue Rotorposition. Ohne Nulldrehzahl- verzögerung Drehzahl Der Drehzahlregelung Drehzahlregelung	0.0 = KEINE AUSW
	abgeschaltet: Motor trudelt aus. Nulldrehzahl Verzögerung	
	Ohne Nulldrehzahlverzögerung	
	Der Frequenzumrichter erhält einen Stoppbefehl und verzögert entlang einer Rampe. Wenn die Motor-Istdrehzahl unter einen internen Grenzwert fällt (Nulldrehzahl), wird die Drehzahlregelung abgeschaltet. Die Wechselrichterimpulse sind gestoppt und der Motor trudelt bis zum Stillstand aus.	
	Mit Nulldrehzahlverzögerung	
	Der Frequenzumrichter erhält einen Stoppbefehl und verzögert entlang einer Rampe. Wenn die Istdrehzahl des Motors unter einen internen Grenzwert fällt (als Null-Drehzahl bezeichnet), wird die Null-Drehzahl-Verzögerung aktiviert. Während der Verzögerung hält die Funktion den Drehzahlregler unter Spannung. Der Wechselrichter arbeitet, der Motor ist magnetisiert und der Antrieb ist bereit für einen schnellen Start.	
0.0 = KEINE AUSW 0.060.0 s	Verzögerungszeit. Wenn der Parameterwert auf Null gesetzt wird, wird die Funktion Nulldrehzahl-Verzögerung gesperrt.	1 = 0.1 s
22 RAMPEN	Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten.	
2201 BE/VERZ 1/2 AUSW	Einstellung der Signalquelle, von der der Frequenzumrichter das Signal zur Auswahl zwischen den beiden Rampenpaaren Beschl./Verzögerung 1 und 2 liest. Rampenpaar 1 wird mit den Parametern 22022204 eingestellt. Rampenpaar 2 wird mit den Parametern 22052207eingestellt.	DI5
KEINE AUSW	Rampenpaar 1 wird verwendet.	0
DI1	Digitaleingang DI1. 1 = Rampenpaar 2, 0 = Rampenpaar 1	1

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	DI2	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	KOMM	Feldbusschnittstelle als Quelle für die Auswahl von Rampenpaar 1/2, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 10. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Inhalte der Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 342.	7
		Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für das DCU-Profil.	
	SEQ PROG	Die Rampe des Sequenz-Programms wird mit Parameter 8422 ST1 RAMP ZEIT eingestellt (oder 8423//8492)	10
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 0 = Rampenpaar 2, 1 = Rampenpaar 1.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
2202	BESCHL ZEIT 1	Einstellung der Beschleunigungszeit 1, d.h. die Zeit in der die Drehzahl von Null auf den mit Parameter 2008 MAXIMUM FREQ (bei Skalarregelung) / 2002 MAXIMAL DREHZAHL (bei Vektorregelung) eingestellten Wert beschleunigt. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS eingestellt. • Wenn der Drehzahl-Sollwert schneller erhöht wird, als die eingestellte Beschleunigungsrampe, folgt die	5.0 s
		Motordrehzahl der Beschleunigungsrampe. • Wenn der Drehzahl-Sollwert langsamer erhöht wird, als	
		die eingestellte Beschleunigungsrampe, folgt die Motordrehzahl dem Sollwert .	
		 - Wenn die Beschleunigungszeit zu kurz eingestellt ist, verlängert der Frequenzumrichter automatisch die Beschleunigung, damit keine Betriebsgrenzwerte überschritten werden. 	
		Die tatsächliche Beschleunigungszeit ist von der Parametereinstellung 2204 RAMPENFORM 1 abhängig.	
	0.01800.0 s	Zeit	1 = 0.1 s

0.0...1800.0 s

Zeit

1 = 0.1 s

Alle I	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
2204	RAMPEN- FORM 1	Auswahl der Form der Beschleunigungs- /Verzögerungsrampe 1. Die Funktion ist bei Nothalt und Jogging deaktiviert.	0,0 = LINEAR	
	0,0 = LINEAR 0.11000.0 s	0.0: Lineare Rampe. Geeignet für eine stetige Beschleunigung oder Verzögerung und für langsame Rampen. 0,1 1000,0 s: Die Rampe ist S-förmig. S-förmige Rampen eignen sich besonders für Fördereinrichtungen mit empfindlichen Lasten oder für andere Anwendungen, bei denen ein gleichmäßiger Übergang von einer Geschwindigkeit zur anderen erforderlich ist. Die S-Kurve besteht aus symmetrischen Kurven an beiden Enden der Rampe und einem linearen Teil dazwischen. Faustregel: Das geeignete Verhältnis zwischen Zeit/Rampenform und Zeit/Beschleunigungsrampe beträgt 1/5. Drehzahl Lineare Rampe: Par. 2204 = 0 s Max Par. 2202 Par. 2204	1 = 0.1 s	
2205	BESCHL ZEIT 2	Einstellung der Beschleunigungszeit 2, d.h. die Zeit in der die Drehzahl von Null auf den mit Parameter 2008 MAXIMUM FREQ (bei Skalarregelung) / 2002 MAXIMAL DREHZAHL (bei Vektorregelung) eingestellten Wert beschleunigt. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS eingestellt. Siehe Parameter 2202 BESCHL ZEIT 1. Die Beschleunigungszeit 2 wird auch als Jogging-Beschleunigungszeit verwendet. Siehe Parameter 1010 JOGGING AUSWAHL.	60.0 s	
	0.01800.0 s	Zeit	1 = 0.1 s	

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
2206	VERZÖG ZEIT 2	Einstellung der Verzögerungszeit 2, d.h. die Zeit in der die Drehzahl von der mit Parameter 2008 MAXIMUM FREQ (bei Skalarregelung) / 2002 MAXIMAL DREHZAHL (bei Vektorregelung) eingestellten Zeit auf Null vermindert wird. Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS eingestellt.	60.0 s
		Siehe Parameter 2203 VERZÖG ZEIT 1.	
		Die Verzögerungszeit 2 wird auch als Jogging- Verzögerungszeit verwendet. Siehe Parameter 1010 JOGGING AUSWAHL.	
	0.01800.0 s	Zeit	1 = 0.1 s
2207	RAMPEN- FORM 2	Auswahl der Form der Beschleunigungs- /Verzögerungsrampe 2. Die Funktion ist bei Nothalt und Jogging deaktiviert. Beim Jogging wird der Parameter auf Null gesetzt (d.h. lineare Rampe). Siehe 1010 JOGGING AUSWAHL.	0,0 = LINEAR
	0,0 = LINEAR 0.11000.0 s	Siehe Parameter 2204 RAMPENFORM 1.	1 = 0.1 s
2208	NOTHALT RAMPZEIT	Einstellung der Zeit, in der der Antrieb gestoppt wird, wenn ein Nothalt ausgelöst wird. Siehe Parameter 2109 NOTHALT AUSWAHL.	1.0 s
	0.01800.0 s	Zeit	1 = 0.1 s
2209	RAMPENEING ANG 0	Einstellung der Signalquelle für die Nullsetzung des Rampeneingangs.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Nicht gewählt	0
	DI1	Digitaleingang DI1. 1 = Rampeneingang wird auf Null gesetzt. Der Rampenausgang regelt den Antrieb mit der eingestellten Rampenzeit auf Drehzahl Null.	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	KOMM	Einstellung der Feldbus-Schnittstelle als Signalquelle für die Nullsetzung des Rampeneingangs, d.h. Steuerwort 0301 FB CMD WORT 1 Bit 13 (beim ABB Drives Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 6). Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller über den Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus (Modbus) zum Frequenzumrichter gesendet. Steuerwort-Bits siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 342 und ABB-Drives-Profil auf Seite 337.	7
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 0 = Rampeneingang wird auf Null gesetzt. Der Rampenausgang regelt den Antrieb mit der eingestellten Rampenzeit auf Drehzahl Null.	-1
	DI2(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-2

Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	DI3(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Einstellung DI1(INV).	-5
	REHZAHL- ELUNG	Drehzahlregler-Größen. Siehe Abschnitt Abstimmung der Drehzahlregelung auf Seite 152.	
		Hinweis: Diese Parameter beeinflussen nicht den Betrieb des Frequenzumrichters im Skalar-Regelungsmodus, d.h. wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR eingestellt ist.	
	REGLERVER- STÄRK	Dieser Parameter legt die relative Verstärkung des Drehzahlreglers fest. Zu hohe Verstärkungswerte können zu Drehzahlschwingungen führen. Im folgenden Diagramm ist der Drehzahlreglerausgang nach einem Sprunganstieg dargestellt, wenn die Regeldifferenz konstant bleibt. Verstärkung = K _p = 1 T _I = Integrationszeit = 0 T _D = Differenzialzeit = 0 Regeldifferenz Regeldifferenz Regeldifferenz Tellung der Verstärkung kann mit AUTOTUNE START vorgenommen werden (Parameter 2305 AUTOTUNE START).	5.00
	0.00200.00	Verstärkung	1 = 0.01

Alle Parameter		
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
2303 D-ZEIT	Definiert die D-Zeit für den Drehzahlregler. Die Differenzierung erhöht das Ausgangssignal des Reglers bei einer Änderung der Regeldifferenz. Je länger die D-Zeit ist, desto mehr wird der Drehzahlreglerausgang während der Änderung erhöht. Wird die D-Zeit auf Null eingestellt, arbeitet der Regler als PI-Regler, sonst als PID-Regler. Durch die Differenzierung spricht die Regelung stärker auf Störeinflüsse an.	0 ms
	Im folgenden Diagramm ist der Drehzahlreglerausgang nach einem Sprunganstieg dargestellt, wenn die Regeldifferenz konstant bleibt.	
	$K_{p} \cdot T_{D} \cdot \frac{\Delta e}{T_{s}}$ $K_{p} \cdot e$ $Regleraus-gang$ $Regeldif-ferenz$ $e = Regeldifferenz$	
	Verstärkung = K_p = 1 T_l = Integrationszeit > 0 T_p = Differenzialzeit > 0 T_s = Abfrageintervall = 2 ms Δe = Änderungen der Regelabweichung zwischen zwei Abfragen	
010000 ms	Zeit	1 = 1 ms

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
24 MG GELU	OMENTENRE- JNG	Variablen der Drehmomentregelung	
2401	MOM RAMPE AUF	Legt die Hochlaufzeit für den Drehmomentsollwert fest – die Mindestzeit, in der der Sollwert von Null auf das Motornennmoment ansteigt.	0.00 s
	0.00120.00 s	Zeit	1 = 0.01 s
2402	MOM RAMPE AB	Legt die Rampenzeit für die Reduzierung des Drehmomentsollwerts fest – die Mindestzeit in der der Sollwert vom Motornennmoment auf Null zurückgeht.	0.00 s
	0.00120.00 s	Zeit	1 = 0.01 s
25 DF BLEN	REHZAHLAUS- ND	Drehzahlbereiche, in denen der Frequenzumrichter nicht laufen darf (kritische Drehzahlen).	
2501	KRIT FREQ AUSW	Aktiviert/deaktiviert die Drehzahlausblendfunktion. Durch die Drehzahlausblendfunktion werden bestimmte kritische Drehzahlbereiche vermieden. Beispiel: Ein Lüfter weist in dem Bereich 18 bis 23 Hz und 46 to 52 Hz Vibrationen auf. Damit der Frequenzumrichter die Vibration verursachenden Drehzahlbereiche überspringt: • Aktivierung der Drehzahl-Ausblendfunktion. • Einstellung der problematischen Drehzahlbereiche: The participal of the problemation of the problematic o	AUS
	AUS	Inaktiv	0
	EIN	Aktiv	1
2502	KRIT FREQ 1 UNT	Legt den unteren Grenzwert für Ausblendbereich 1 fest.	0.0 Hz/1 U pm
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Grenze in Upm. Grenzwert in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist. Der Wert darf nicht über dem Höchstgrenzwert liegen (Parameter 2503 KRIT FREQ 1 OB).	1 = 0.1 Hz/1 U pm
2503	KRIT FREQ 1 OB	Legt den oberen Grenzwert für Ausblendbereich 1 fest.	0.0 Hz/1 U pm

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Grenze in Upm. Grenzwert in Hz, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR gesetzt ist. Der Wert darf nicht unter dem Mindestgrenzwert liegen (Parameter 2502).KRIT FREQ 1 UNT	1 = 0.1 Hz/1 U pm
2504	KRIT FREQ 2 UNT	Siehe Parameter 2502 KRIT FREQ 1 UNT.	0.0 Hz/1 U pm
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Siehe Parameter 2502.	1 = 0.1 Hz/1 U pm
2505	KRIT FREQ 2 OB	Siehe Parameter 2503 KRIT FREQ 1 OB.	0.0 Hz/1 U pm
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Siehe Parameter 2503.	1 = 0.1 Hz/1 U pm
2506	KRIT FREQ 3 UNT	Siehe Parameter 2502 KRIT FREQ 1 UNT.	0.0 Hz/1 U pm
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Siehe Parameter 2502.	1 = 0.1 Hz/1 U pm
2507	KRIT FREQ 3 OB	Siehe Parameter 2503 KRIT FREQ 1 OB.	0.0 Hz/1 U pm
	0.0500.0 Hz/ 030000 Upm	Siehe Parameter 2503.	1 = 0.1 Hz/1 U pm
_	OTOR- JERUNG	Variablen der Motorregelung	
2601	FLUSSOPTI START	Aktiviert/deaktiviert die Funktion Flussoptimierung. Die Flussoptimierung reduziert den Gesamtenergieverbrauch und den Motorgeräuschpegel, wenn der Antrieb unterhalb der Nennlast arbeitet. Der Gesamtwirkungsgrad (Motor und Frequenzumrichter) kann in Abhängigkeit von Lastmoment und Drehzahl um 1 % bis 10 % verbessert werden. Jedoch verringert diese Funktion die dynamische Leistung des Antriebs.	AUS
	AUS	Inaktiv	0
	EIN	Aktiv	1
2602	FLUSSBREM- SUNG	Aktiviert/deaktiviert die Funktion Flussbremsung. Siehe Abschnitt <i>Flussbremsung</i> auf Seite <i>147</i> .	AUS
	AUS	Inaktiv	0
	EIN	Aktiv	1

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	IR KOMP SPANNUNG	Einstellung einer höheren Ausgangsspannung bei Nulldrehzahl (IR-Kompensation). Die Funktion ist bei Anwendungen mit hohem Anlaufmoment hilfreich, wenn die Vektor-Regelung nicht verwendet werden kann. Die Spannungserhöhung bei IR-Kompensation muss, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden, so niedrig wie möglich eingestellt werden. Hinweis: Die Funktion kann nur verwendet werden, wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR eingestellt ist. In der untenstehenden Abbildung wird die IR-Kompensation dargestellt. Typische IR-Kompensationswerte: P_N (kW)	vom Typ abhängig
		2603 B 2604	
000:	0.0100.0 V	Spannungserhöhung	1 = 0,1 V
2604	IR KOMP FREQUENZ	Einstellung der Frequenz bei der die IR-Kompensation 0 V beträgt. Siehe Abbildung für Parameter 2603 IR KOMP SPANNUNG	80%
		Hinweis: Wenn Parameter 2605 U/F-VERHÄLTNIS auf NUTZER DEF eingestellt ist, ist dieser Parameter nicht aktiviert. Die Frequenz der IRKompensation wird mit Parameter 2610 BENUTZER-DEF U1 eingestellt.	
	0100%	Wert in Prozent von der Motorfrequenz	1 = 1%
2605	VERHÄLTNIS	Festlegung des U/f-Verhältnisses (Spannung zu Frequenz) unterhalb des Feldschwächpunktes. Nur für Skalarregelung.	LINEAR
	LINEAR	Linear wird bei Anwendungen mit konstantem Drehmoment bevorzugt.	1

ON (LOAD) Der Frequenzumrichter wird mit einer Schaltfrequenz von 4 kHz gestartet, um während des Starts die maximale Ausgangsleistung zu erreichen. Nach dem Hochfahren wird die Schaltfrequenz entsprechend dem gewählten Wert geregelt (Parameter 2607 SCHALTFREQ KONTR), wenn Ausgangsstrom oder Temperatur dies zulassen. Diese Auswahl ermöglicht eine adaptive Regelung der Schaltfrequenz. Durch die Anpassung wird in einigen Fällen die Ausgangsleistung gemindert. **Fischalt** Grenze** **Die Temperatur ist von der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters abhängig. *** Bei jeder Schaltfrequenz ist abhängig von der tatsächlichen Last eine kurzfristige Überlastung zulässig. Definiert die Schlupfverstärkung für die Kompensation des Motorschlupfes. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Es können auch andere Werte verwendet werden, falls trotz voller Schlupfkompensation ein statischer Drehzahlfehler festgestellt wird. Kann nur im Skalar-Regelungsmodus verwendet werden (d.h. wenn Parameter *9904 MOTOR REGELMODUS* auf SCALAR* eingestellt ist). **Belspiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPF-KOMPWERT* = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.	Alle Parameter		
4 kHz gestartet, um während des Starts die maximale Ausgangsleistung zu erreichen. Nach dem Hochfahren wird die Schaltfrequenz entsprechend dem gewählten Wert geregelt (Parameter 2607 SCHALTFREQ KONTR), wenn Ausgangsstrom oder Temperatur dies zulassen. Diese Auswahl ermöglicht eine adaptive Regelung der Schaltfrequenz. Durch die Anpassung wird in einigen Fällen die Ausgangsleistung gemindert. Schalt- Grenze 16 kHz Umrichterstrom I _{2N} Frequenzumrichter-Temperatur 4 kHz Umrichterstrom I _{2N} Frequenzumrichter-Temperatur * Die Temperatur ist von der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters abhängig. * Die Jeder Schaltfrequenz ist abhängig von der tatsächlichen Last eine kurzfristige Überlastung zulässig. Definiert die Schlupfverstärkung für die Kompensation des Motorschlupfes. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation. Es können auch andere Werte verwendet werden, falls trotz voller Schlupfkompensation ein statischer Drehzahlfehler festgestellt wird. Kann nur im Skalar-Regelungsmodus verwendet werden (d.h. wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR eingestellt ist). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPF-KOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.	Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
Motorschlupfes. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Es können auch andere Werte verwendet werden, falls trotz voller Schlupfkompensation ein statischer Drehzahlfehler festgestellt wird. Kann nur im Skalar-Regelungsmodus verwendet werden (d.h. wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR eingestellt ist). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPF-KOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht werden.		Der Frequenzumrichter wird mit einer Schaltfrequenz von 4 kHz gestartet, um während des Starts die maximale Ausgangsleistung zu erreichen. Nach dem Hochfahren wird die Schaltfrequenz entsprechend dem gewählten Wert geregelt (Parameter 2607 SCHALTFREQ KONTR), wenn Ausgangsstrom oder Temperatur dies zulassen. Diese Auswahl ermöglicht eine adaptive Regelung der Schaltfrequenz. Durch die Anpassung wird in einigen Fällen die Ausgangsleistung gemindert. fSchalt-Grenze 16 kHz Umrichterstrom I2N Frequenzumrichter-Temperatur 4 kHz * Die Temperatur ist von der Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters abhängig. ** Bei jeder Schaltfrequenz ist abhängig von der	2
	2608 SCHLUPF- KOMPWER	Motorschlupfes. 100% bedeutet volle Schlupfkompensation, 0% bedeutet keine Schlupfkompensation. Es können auch andere Werte verwendet werden, falls trotz voller Schlupfkompensation ein statischer Drehzahlfehler festgestellt wird. Kann nur im Skalar-Regelungsmodus verwendet werden (d.h. wenn Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS auf SCALAR eingestellt ist). Beispiel: Ein 35 Hz Konstantdrehzahl-Sollwert wird dem Frequenzumrichter vorgegeben. Trotz voller Schlupfkompensation (SCHLUPF-KOMPWERT = 100%), ergibt eine manuelle Tachometer-Messung der Motorwelle einen Drehzahlwert von 34 Hz. Der statische Drehzahlfehler beträgt 35 Hz - 34 Hz = 1 Hz. Zum Ausgleich der Abweichung sollte die Verstärkung erhöht	0%
0…200% Schlupfausgleichsverstärkung 1 = 1%	0200%	Schlupfausgleichsverstärkung	1 = 1%

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	GERÄUSCH- OPTIMUM	Aktivierung der Geräuschoptimierungsfunktion. Mit der Geräuschoptimierung wird das akustische Motorgeräusch anstelle des einen Tons der Schaltfrequenz über einen Frequenzbereich verteilt, was zu einer reduzierten Geräuschintensität führt. Die Zufallskomponente hat einen Durchschnittswert von 0 Hz und wird zu der mit Parameter 2606 SCHALTFREQUENZ eingestellten Frequenz hinzugefügt Hinweis: Die Einstellungen des Parameters sind unwirksam, wenn Parameter 2606 SCHALTFREQUENZ auf 16 kHz eingestellt wird.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Deaktiviert	0
	FREIGEGEB	Freigegeben	1
2610	BENUTZER- DEF U1	Einstellung des ersten Spannungspunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve für die mit Parameter 2611 BENUTZER-DEF F1 eingestellte Frequenz. Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 151.	19% von <i>U</i> _N
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V
2611	BENUTZER- DEF F1	Einstellung des ersten Frequenzpunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve.	10.0 Hz
	0.0500.0 Hz	Frequenz	1 = 0.1 Hz
2612	BENUTZER- DEF U2	Einstellung des zweiten Spannungspunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve für die mit Parameter 2613 BENUTZER-DEF F2 eingestellte Frequenz. Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 151.	38% von <i>U</i> _N
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V
2613	BENUTZER- DEF F2	Einstellung des zweiten Frequenzpunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve.	20.0 Hz
	0.0500.0 Hz	Frequenz	1 = 0.1 Hz
2614	BENUTZER- DEF U3	Einstellung des dritten Spannungspunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve für die mit Parameter 2615 BENUTZER-DEF F3 eingestellte Frequenz. Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 151.	47,5% von <i>U</i> _N
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V
2615	BENUTZER- DEF F3	Einstellung des dritten Frequenzpunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve.	25.0 Hz
	0.0500.0 Hz	Frequenz	1 = 0.1 Hz
2616	BENUTZER- DEF U4	Einstellung des vierten Spannungspunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve für die mit Parameter 2617 BENUTZER-DEF F4 eingestellte Frequenz. Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 151.	76% von <i>U</i> _N


Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V
2617	BENUTZER- DEF F4	Einstellung des vierten Frequenzpunktes der benutzerdefinierten U/f-Kurve.	40.0 Hz
	0.0500.0 Hz	Frequenz	1 = 0.1 Hz
2618	FW SPANNUNG	Einstellung der Spannung der U/f-Kurve, wenn die Frequenz gleich oder höher ist als die Motor-Nennfrequenz (9907 MOTOR NENNFREQ). Siehe Abschnitt U/F-Verhältnis auf Seite 151.	95% von <i>U</i> _N
	0120% von <i>U</i> _N V	Spannung	1 = 1 V
2619	STABILISATOR	Gibt die DC-Spannungsstabilisierung frei oder sperrt diese. Der DC-Stabilisator wird zur Verhinderung möglicher Spannungsschwankungen im DC-Zwischenkreis des Frequenzumrichters verwendet, die von der Motorlast oder einem schwachen Einspeisenetz verursacht werden. Bei Spannungsschwankungen stellt der Frequenzumrichter den Frequenz-Sollwert so ein, dass die Spannung des DC-Zwischenkreises und somit auch die Schwankungen des Lastmoments stabilisiert werden.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Deaktiviert	0
	FREIGEGEB	Freigegeben	1
2621	SMOOTH START	Auswahl des Stromvektor-Rotationsmodus bei niedrigen Drehzahlen. Wenn der Sanftanlaufmodus gewählt ist, wird die Beschleunigung durch die Beschleunigungs- und Verzögerungs-Rampenzeiten (Parameter 2202 und 2203) begrenzt. Wenn der vom Permanentmagnetmotor angetriebene Prozess einen hohem Trägheitsmoment aufweist, werden langsamer Rampenzeiten empfohlen. Nur bei Permanentmagnetmotoren anwendbar.	NEIN
	NEIN	Deaktiviert	0
	JA	Freigegeben	1
2622	SMOOTH START CUR	Der für die Stromvektorrotation bei niedrigen Drehzahlen verwendete Strom. Den Sanftanlaufstrom erhöhen, wenn für die Anwendung eine hohe Zugkraft erforderlich ist. Den Sanftanlaufstrom senken, wenn die Motorwellenschwingung minimiert werden muss. Bitte beachten, dass im Stromvektor-Rotationsmodus eine präzise Drehmomentregelung nicht möglich ist. Nur bei Permanentmagnetmotoren anwendbar.	50%
	10100%	Prozentwert des Motornennstroms	1 = 1%
2623	SMOOTH START FRQ	Ausgangsfrequenz, bis zu der die Stromvektorrotation angewendet wird.	10%
		Nur bei Permanentmagnetmotoren anwendbar.	
	2100%	Prozentwert der Motornennfrequenz	1 = 1%

Alle I	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	0.0 6553,5 MWh	Megawattstunden. Wenn der Parameterwert auf Null eingestellt wird, ist der Trigger deaktiviert.	1 = 0.1 MWh
2908	ANW MWh AKT	Einstellung des aktuellen Werts für den Stromverbrauchszähler. Wenn Parameter 2907 ANW MWh TRIG auf einen Wert ungleich Null eingestellt ist, startet der Zähler. Wenn der Wert des Zähler den mit Parameter 2907 eingestellten Wert erreicht, wird eine Wartungsmeldung auf Bedienpanel ausgegeben.	0.0 MWh
	00.0 6553,5 MWh	Megawattstunden. Der Parameter wird durch Einstellung auf Null zurückgesetzt.	1 = 0.1 MWh
	EHLER- KTIONEN	Programmierbare Schutzfunktionen	
3001	AI <min FUNKTION</min 	Legt die Reaktion des Frequenzumrichters fest, wenn das Analogeingangssignal (AI) unter die Störgrenze fällt und AI verwendet wird • als die aktive Sollwertquelle (Gruppe 11 SOLLWERT-AUSWAHL)	KEINE AUSW
		als die Istwert- oder Sollwertquelle des Prozessreglers oder des externen PID-Reglers (40 PROZESS PID 1, 41 PROZESS PID 2 oder 42 EXT / TRIM PID), während der entsprechende PID-Regler aktiv ist.	
		3021 AI1 FEHLER GRENZ und 3022 AI2 FEHLER GRENZ setzen die Störgrenzen.	
	KEINE AUSW	Schutz ist nicht aktiv.	0
	FEHLER	Der Frequenzumrichter stoppt bei Störung AI1 UNTERBR (0007) / AI2 UNTERBR (0008) und der Motor trudelt aus. Die Störgrenze wird definiert durch Parameter 3021 AI1 FEHLER GRENZ / 3022 AI2 FEHLER GRENZ.	1
	FESTDREHZ 7	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung Al1 FEHLT (2006) / Al2 FEHLT (2007) und setzt die Drehzahl auf die mit Parameter 1208 FESTDREHZ 7 eingestellte Drehzahl. Die Warngrenze wird definiert durch Parameter 3021 Al1 FEHLER GRENZ / 3022 Al2 FEHLER GRENZ. WARNUNG! Es muss sichergestellt werden, dass bei Ausfall des Analogeingangssignals der Betrieb gefahrlos fortgesetzt werden kann.	2

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	LETZTE DREHZ	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung AI1 FEHLT (2006) / AI2 FEHLT (2007) und setzt die Drehzahl auf die letzte Drehzahl mit der der Antrieb vor der Warnmeldung lief. Die Drehzahl wird anhand der über einen Zeitraum von 10 Sekunden ermittelten Durchschnittsdrehzahl festgelegt. Die Warngrenze wird definiert durch Parameter 3021 AI1 FEHLER GRENZ / 3022 AI2 FEHLER GRENZ.	3
		WARNUNG! Es muss sichergestellt werden, dass bei Ausfall des Analogeingangssignals der Betrieb gefahrlos fortgesetzt werden kann.	
3002	PANEL KOMM FEHL	Hiermit wird die Reaktion des Frequenzumrichters auf einen Ausfall der Kommunikation mit dem Bedienpanel ausgewählt.	FEHLER
		Hinweis: Wenn einer der beiden externen Steuerplätze aktiv ist und Start-, Stop- und/oder Richtungsbefehle über das Bedienpanel ausgegeben werden – 1001 EXT1 BEFEHLE / 1002 EXT2 BEFEHLE = 8 (TASTATUR) – folgt der Frequenzumrichter dem Drehzahl-Sollwert gemäß der Konfiguration der externen Steuerplätze nicht dem letzten Drehzahlwert oder Parameter 1208 FESTDREHZ 7.	
	FEHLER	Der Frequenzumrichter stoppt bei Störung <i>PANEL KOMM</i> (0010) und der Motor trudelt aus.	1
	FESTDREHZ 7	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung <i>PANEL KOMM</i> (2008) und setzt die Drehzahl auf die mit Parameter 1208 FESTDREHZ 7 eingestellte Drehzahl.	2
		WARNUNG! Es muss sichergestellt werden, dass bei Ausfall der Kommunikation mit dem Bedienpanel der Betrieb gefahrlos fortgesetzt werden kann.	
	LETZTE DREHZ	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung PANEL KOMM (2008) und setzt die Drehzahl auf die letzte Drehzahl mit der der Antrieb vor der Warnmeldung lief. Die Drehzahl wird anhand der über einen Zeitraum von 10 Sekunden ermittelten Durchschnittsdrehzahl festgelegt. WARNUNG! Es muss sichergestellt werden, dass bei Ausfall der Kommunikation mit dem Bedienpanel der Betrieb gefahrlos fortgesetzt werden kann.	3
3003	EXT FEHLER 1	Einstellung des Eingangs für das Signal EXT FEHLER 1.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Nicht gewählt	0
	DI1	Meldung einer externen Störung über Digitaleingang DI1. 1: Störungsabschaltung <i>EXT FEHLER 1 (0014)</i> . Motor trudelt aus. 0: Keine externe Störung.	1
	DI2	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	2
	DI3	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	3

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	DI4	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	DI1(INV)	Meldung einer externen Störung über invertieren Digitaleingang DI1. 0: Störungsabschaltung <i>EXT FEHLER</i> 1 (0014). Motor trudelt aus. 1: Keine externe Störung.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-5
3004	EXT FEHLER 2	Einstellung des Eingangs für das Signal EXT FEHLER 2.	KEINE AUSW
		Siehe Parameter 3003 EXT FEHLER 1.	
3005	MOT THERM SCHUTZ	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters bei Erkennen einer Übertemperatur des Motors.	FEHLER
	KEINE AUSW	Schutz ist nicht aktiv.	0
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet bei Störung MOTOR TEMP (0009) ab, wenn die Temperatur 110 °C übersteigt und der Motor trudelt aus.	1
	ALARM	Der Frequenzumrichter gibt die Warnmeldung MOTOR ÜBERTEMPERATUR (2010) aus, wenn die Motortemperatur 90 °C übersteigt.	2
3006	MOT THERM ZEIT	Einstellung der thermischen Zeitkonstanten für das Motormodell, d.h. die Zeit in der die Motortemperatur bei stetiger Last 63% der Nenntemperatur erreicht. Folgende Faustregel gilt für den Übertemperaturschutz laut UL-Anforderungen für NEMA-Motoren: Motor Therm Zeit = 35 mal t6. t6 (in Sekunden) ist die Zeit, die der Motor mit dem Sechsfachen des vom Motorenherstellers angegebenen Nennstroms sicher betrieben werden kann. Die thermische Zeit für eine Kurve der Klasse 10 beträgt 350 s, für eine Kurve der Klasse 20 beträgt sie 700 s und für eine Kurve der Klasse 30 beträgt sie 1050 s. Motorlast Temp. Anstieg 100% 63% Par. 3006	500 s
	2569999 s	Zeitkonstante	1 = 1 s
		Loratoriotarito	1 1 3

Alle I	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	MOTORLASTK URVE	Definiert die Lastkurve zusammen mit den Parametern 3008 STILLSTANDSLASTund3009 KNICKPUNKT FREQ. Mit dem Standardwert 100% spricht der Motor-Überlastschutz an, wenn der Dauerstrom 127% des Wertes von Parameter 9906 MOTOR NENNSTROM überschreitet. Die Standard-Überlastbarkeit entspricht dem Wert, den Motorenhersteller normalerweise bei einer Umgebungstemperatur von unter 30 °C (86 °F) und einer Höhe von unter 1000 m (3300 ft) als zulässig betrachten. Wenn die Umgebungstemperatur 30 °C (86 °F) überschreitet oder wenn die Aufstellhöhe über 1000 m (3300 ft) liegt, muss der Wert von Parameter 3007 entsprechend den Herstellerempfehlungen gesenkt werden. Beispiel: Wenn der Auslösegrenzwert 115% des Motor-Nennstroms betragen muss, stellen Sie den Wert von Parameter 3007 auf 91% (= 115/127·100%) ein. Ausgangsstrom im Verhältnis (%) zu 9906 MOTOR NENNSTROM Par. 3008 50	100%
		Par. 3009	
	50150%	Zulässige Dauermotorbelastung im Verhältnis zum Motor-Nennstrom.	1 = 1%
3008	STILLSTANDS LAST	Definiert die Lastkurve zusammen mit den Parametern 3007 MOTORLASTKURVE und KNICKPUNKT FREQ.	70%
	25150%	Zulässige Dauermotorbelastung bei Null-Drehzahl in Prozent des Motor-Nennstroms	1 = 1%



Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	FEHLER	Der Frequenzumrichter stoppt bei Störung UNTERLAST (0017) und der Motor trudelt aus. Hinweis: Nach Durchführung des ID-Laufs des Frequenzumrichters dem Parameterwert auf FEHLER setzen! Wenn FEHLER gewählt ist, kann der Frequenzumrichter während des ID-Laufs eine Warnmeldung UNTERLAST erzeugen.	1
	ALARM	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung UNTERLAST (2011).	2
3014	UNTERLAST ZEIT	Einstellung des Zeit-Grenzwerts für die Unterlastfunktion. Siehe Parameter 3013 UNTERLAST FUNKT.	20 s
	10400 s	Zeitgrenze	1 = 1 s
3015	UNTERL. KURVE	Auswahl der Lastkurve für die Unterlastfunktion. Siehe Parameter 3013 UNTERLAST FUNKT. $T_{\rm M}$ = Nenndrehmoment des Motors. $f_{\rm N}$ = Nennfrequenz des Motors (9907) Unterlast-Kurventypen 3 70% 60 40 40 20 40 20 40 20 40 20 40 4	1
	15	Anzahl der Lastkurventypen in der Abbildung	1 = 1
3016	NETZPHASE FEHLER	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters auf den Ausfall der Netzphase, d.h. wenn die Welligkeit der DC-Spannung zu hoch ist. Der Frequenzumrichter schaltet mit Störungsmeldung	FEHLER 0
		NETZ PHASE (0022) ab und der Motor läuft ungeregelt bis zum Stop aus, wenn die DC-Spannungsschwankung 14% der DC-Nennspannung übersteigt.	

Alle	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	GRENZE/ALA RM	Der Ausgangsstrom wird begrenzt und die Warnung <i>EINGANGSPHASEN AUSFALL</i> (2026) wird ausgegeben, wenn die DC-Spannungsschwankung 14% der DC-Nennspannung übersteigt.	1
		Zwischen der Aktivierung der Warnung und der Begrenzung des Ausgangsstroms besteht eine Verzögerung von 10 s. Die Strombegrenzung besteht, bis die Schwankungen unter die Mindestgrenze von 0,3 · I_{hd} fallen.	
	ALARM	Der Frequenzumrichter generiert die Störungsmeldung <i>EINGANGSPHASEN AUSFALL</i> (2026), wenn die DC-Spannungsschwankung 14% der DC-Nennspannung übersteigt.	2
3017	ERDSCHLUSS	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters bei Erkennen eines Erdschlussfehlers im Motor oder in den Motorkabeln.	FREIGEG EB
		Hinweis: Die Deaktivierung die Erdschluss-Überwachung (Massefehler) kann die das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.	
	NICHT FREIG	Keine Aktion	0
	FREIGEGEB	Der Frequenzumrichter stoppt mit Störungsmeldung <i>ERDSCHLUSS</i> (0016), wenn der Erdschluss während des Betriebs erkannt wird.	1
	START ONLY	Der Frequenzumrichter stoppt mit Störungsmeldung ERDSCHLUSS (0016), wenn der Erdschluss vor Betrieb erkannt wird.	2
3018	KOMM FEHL FUNK	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters auf die Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation. Die Verzögerungszeit wird mit Parameter 3019 KOMM. FEHLERZEIT eingestellt.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Schutz ist nicht aktiv.	0
	FEHLER	Schutz ist aktiv. Der Frequenzumrichter stoppt bei Störung SERIAL 1 ERR (0028) und trudelt aus.	1
	FESTDREHZ 7	Schutz ist aktiv. Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung <i>E/A-KOMM</i> (2005) und setzt die Drehzahl auf die mit Parameter 1208 FESTDREHZ 7 eingestellte Drehzahl.	2
		WARNUNG! Es ist sicherzustellen, dass auch bei Ausfall der Kommunikation ein sicherer Betrieb möglich ist.	

Alle I	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
	LETZTE DREHZ	Schutz ist aktiv. Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung E/A-KOMM (2005) und setzt die Drehzahl auf die letzte Drehzahl mit der der Antrieb vor der Warnmeldung lief. Die Drehzahl wird anhand der über einen Zeitraum von 10 Sekunden ermittelten Durchschnittsdrehzahl festgelegt. WARNUNG! Es ist sicherzustellen, dass auch bei Ausfall der Kommunikation ein sicherer Betrieb möglich ist.	3	
3019	KOMM. FEHLERZEIT	Einstellung der Verzögerungszeit für die Überwachung auf Feldbus-Kommunikationsunterbrechung. Siehe Parameter 3018 KOMM FEHL FUNK.	3.0 s	
	0.0600.0 s	Verzögerungszeit	1 = 0.1 s	
3021	AI1 FEHLER GRENZ	Einstellung eines Störungsgrenzwerts für Analogeingang Al1. Wenn Parameter 3001 Al <min (0007)="" 1301="" ab,="" al1="" analogeingangssignal="" auf="" das="" dem="" den="" der="" eingestellt="" eingestellten="" einstellen.<="" fehler="" festgelegten="" frequenzumrichter="" funktion="" fällt.="" grenzwert="" ist,="" minimum="" mit="" nicht="" parameter="" schaltet="" störungsmeldung="" td="" unter="" unterbr="" wenn="" wert=""><td>0.0%</td></min>	0.0%	
	0.0100.0%	Wert in Prozent des gesamten Signalbereichs.	1 = 0.1%	
3022	AI2 FEHLER GRENZ	Einstellung eines Störungsgrenzwerts für Analogeingang Al2. Wenn Parameter 3001 Al <min (0008)="" 1304="" ab,="" al2="" analogeingangssignal="" auf="" das="" dem="" den="" der="" eingestellt="" eingestellten="" einstellen.<="" fehler="" festgelegten="" frequenzumrichter="" funktion="" fällt.="" grenzwert="" ist,="" minimum="" mit="" nicht="" parameter="" schaltet="" störungsmeldung="" td="" unter="" unterbr="" wenn="" wert=""><td>0.0%</td></min>	0.0%	
	0.0100.0%	Wert in Prozent des gesamten Signalbereichs.	1 = 0.1%	
3023	ANSCHLUSS- FEHLER	Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichter bei Erkennen von Verdrahtungsfehlern bei Netz- und Motorkabel-Anschluss (d.h. die Netzkabel sind an den Motoranschluss des Frequenzumrichters angeschlossen). Hinweis: Die Deaktivierung die Erdschluss-Überwachung (Massefehler) kann die das Erlöschen der Garantie zur Folge haben.	FREIGEG EB	
	NICHT FREIG	Keine Aktion	0	
	FREIGEGEB	Der Frequenzumrichter schaltet mit Störungsmeldung AUSG KABEL (0035) ab.	1	
3025	STO OPERATION	Einstellung der Reaktion, wenn der Frequenzumrichter erkennt, dass die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe Torque Off) aktiviert worden ist.	ONLY ALARM	
	ONLY FAULT	Der Frequenzumrichter schaltet mit Störungsmeldung SAFE TORQUE OFF (0044) ab.	1	

Alle Paran	Alle Parameter		
	ne/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
ALA FAU	RM& ILT	Im Stillstand generiert der Frequenzumrichter die Warnmeldung <i>SAFE TORQUE OFF</i> (2035) und schaltet sich während des Betriebs mit Störungsmeldung <i>SAFE TORQUE OFF</i> (0044) ab.	2
NO 8	& FAULT	Im Stillstand gibt der Frequenzumrichter keine Meldung aus und schaltet sich während des Betriebs mit Störungsmeldung SAFE TORQUE OFF (0044) ab.	3
ONL	Y ALARM	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung SAFE TORQUE OFF (2035).	4
		Hinweis: Das Startsignal muss zurückgesetzt werden (Umschaltung auf 0), wenn während des Betriebs des Frequenzumrichters die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" verwendet wurde.	
3026 POV STA		Einstellung der Reaktion des Frequenzumrichters, wenn die Regelungskarte über das Optionsmodule MPOW-01 extern mit Spannung versorgt (siehe <i>Anhang: Erweiterungsmodule</i> auf Seite <i>419</i>) und der Start vom Benutzer angefordert wird.	ALARM
ALA	RM	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung UNDERSPANNUNG (2003).	1
FEH	ILER	Der Frequenzumrichter schaltet mit Störungsmeldung DC UNTERSPG (0006) ab.	2
NEIN	N	Der Frequenzumrichter gibt keine Meldung aus.	3
31 AUTON SETZEN	M.RÜCK-	Automatische Störungsrücksetzung. Eine automatische Rücksetzung ist nur bei bestimmten Störungstypen und bei Aktivierung der automatischen Rücksetzung für diesen Störungstyp möglich.	
3101 ANZ WIE	ZDERHOLG	Einstellung der Anzahl der automatischen Quittierungen, die der Frequenzumrichter in der mit Parameter 3102 WIEDERHOL ZEIT eingestellten Zeit ausführt. Wenn die automatischen Quittierungen die festgelegte Anzahl (innerhalb der Wiederholzeit) überschreiten, verhindert der Antrieb zusätzliche automatische Quittierungen und bleibt gestoppt. Der Frequenzumrichter muss dann mit dem Bedienpanel oder eine mit Parameter 1604 FEHL QUIT AUSW eingestellte Signalquelle zurückgesetzt werden. Beispiel: Drei Störungen sind während der mit Parameter 3102 eingestellten Wiederholzeit aufgetreten. Die letzte Störung wird nur zurückgesetzt, wenn die mit Parameter 3101 eingestellte Anzahl 3 oder mehr beträgt. Wiederholzeit x = automatische Quittierung	0

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	05	Anzahl der automatischen Rücksetzungen	1 = 1
3102	WIEDERHOL ZEIT	Definiert die Zeit für die automatische Störungsrücksetzung. Siehe Parameter 3101 ANZ WIEDERHOLG.	30.0 s
	1.0600.0 s	Zeit	1 = 0.1 s
3103	WARTE ZEIT	Definiert die Zeit, für die der Frequenzumrichter nach Auftreten einer Störung wartet, bevor der Versuch einer automatischen Rücksetzung unternommen wird. Siehe Parameter 3101 ANZ WIEDERHOLG. Wenn die warte zeit = Null gesetzt ist, läuft der Antrieb sofort wieder an.	0.0 s
	0.0120.0 s	Zeit	1 = 0.1 s
3104	AUT QUIT ÜBRSTR	Aktiviert/deaktiviert die automatische Rücksetzung bei Überstromfehler. Automatisches Rücksetzen der Störung ÜBERSTROM (0001) nach der mit Parameter 3103 WARTE ZEIT eingestellten Zeitspanne.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Inaktiv	0
	FREIGEGEB	Aktiv	1
3105	AUT QUIT ÜBRSPG	Aktiviert/deaktiviert die automatische Rücksetzung bei einem Überspannungsfehler im Zwischenkreis. Automatisches Rücksetzen der Störung <i>DC ÜBERSPG</i> (0002) nach der mit Parameter 3103 WARTE ZEIT eingestellten Zeitspanne.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Inaktiv	0
	FREIGEGEB	Aktiv	1
3106	AUT QUIT UNTSPG	Aktiviert/deaktiviert die automatische Rücksetzung bei einem Unterspannungsfehler im Zwischenkreis. Automatisches Rücksetzen der Störung DC UNTERSPG (0006) nach der mit Parameter 3103 WARTE ZEIT eingestellten Zeitspanne.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Inaktiv	0
	FREIGEGEB	Aktiv	1
3107	AUT QUIT AI <min< td=""><td>Aktiviert/deaktiviert das automatische Rücksetzen der Störung Al<min (0007)="" (0008).="" (analogeingangssignal="" 3103="" al1="" al2="" automatisches="" der="" eingestellten="" mindestgrenze)="" mit="" nach="" parameter="" rücksetzen="" störung="" td="" und="" unter="" unterbr="" warte="" zeit="" zeitspanne.<="" zulässigen=""><td>NICHT FREIG</td></min></td></min<>	Aktiviert/deaktiviert das automatische Rücksetzen der Störung Al <min (0007)="" (0008).="" (analogeingangssignal="" 3103="" al1="" al2="" automatisches="" der="" eingestellten="" mindestgrenze)="" mit="" nach="" parameter="" rücksetzen="" störung="" td="" und="" unter="" unterbr="" warte="" zeit="" zeitspanne.<="" zulässigen=""><td>NICHT FREIG</td></min>	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Inaktiv	0
	FREIGEGEB	Aktiv WARNUNG! Der Frequenzumrichter kann auch nach einem Langen Stop wieder starten, wenn das Analogeingangssignal wiederkehrt. Es muss sichergestellt werden, dass diese Funktion nicht zu einer Gefährdung führt.	1

Alle Paramete	r	
Nr. Name/W	Vert Beschreibung De	ef/FbEq
	Beispiel 2: Wenn 3202 ÜBERW1 GRNZ UNT > 3203 ÜBERW 1 GRNZ OB	
	Der untere Grenzwert 3203 ÜBERW 1 GRNZ OB bleibt aktiviert bis das überwachte Signal den höheren Grenzwert 3202 ÜBERW1 GRNZ UNT übersteigt und damit als Grenzwert aktiviert. Der neue Grenzwert bleibt aktiviert bis das überwachte Signal unter die untere Grenze 3203 ÜBERW 1 GRNZ OB fällt und damit zum aktiven Grenzwert macht.	
	Fall A = Wert von 1401 RELAISAUSG 1 Wert auf ÜBERW1 ÜBER eingestellt. Das Relais zieht an, wenn das überwachte Signal den aktiven Grenzwert übersteigt.	
	Fall B = Wert von 1401 RELAISAUSG 1 Wert auf ÜBERW1 UNTER eingestellt. Das Relais ist immer dann deaktiviert, wenn das überwachte Signal den aktiven Grenzwert unterschreitet.	
	Wert des überwachten Aktiver Grenzwert Parameters	
	HI Par. 3203 LO Par. 3202	
	Fall A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
0, xx	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Z. B. 102 1	= 1
ο, χχ	= 0102 DREHZAHL. 0 = keine Auswahl.	·
3202 ÜBERW GRNZ U		
XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3201.	
3203 ÜBERW GRNZ O		
XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3201.	

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
3204	ÜBERW 2 PARAM	Einstellungen für das zweite überwachte Signal. Einstellung der Überwachungsgrenzwerte mit Parametern 3205 ÜBERW2 GRNZ UNT and 3206 ÜBERW 2 GRNZ OB. Siehe Parameter 3201 ÜBERW 1 PARAM.	104
	XX	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Z. B. 102 = 0102 DREHZAHL.	1 = 1
3205	ÜBERW2 GRNZ UNT	Einstellung des unteren Grenzwerts für das zweite überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3204 ÜBERW 2 PARAM. Die Überwachung spricht an, wenn der Wert unter den Grenzwert fällt.	-
	xx	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3204.	-
3206	ÜBERW 2 GRNZ OB	Einstellung des oberen Grenzwerts für das zweite überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3204 ÜBERW 2 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert über dem Grenzwert liegt.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3204.	-
3207	ÜBERW 3 PARAM	Einstellungen für das dritte überwachte Signal. Einstellung der Überwachungsgrenzwerte mit Parametern 3208 ÜBERW3 GRNZ UNT und 3209 ÜBERW 3 GRNZ OB. Siehe Parameter 3201 ÜBERW 1 PARAM.	105
	XX	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Z. B. 102 = 0102 DREHZAHL.	1 = 1
3208	ÜBERW3 GRNZ UNT	Einstellung des unteren Grenzwerts für das dritte überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3207 ÜBERW 3 PARAM. Die Überwachung spricht an, wenn der Wert unter den Grenzwert fällt.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3207.	-
3209	ÜBERW 3 GRNZ OB	Einstellung des oberen Grenzwerts für das dritte überwachte Signal gemäß Einstellung von Parameter 3207 ÜBERW 3 PARAM. Die Überwachung wird aktiviert, wenn der Wert über dem Grenzwert liegt.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3207.	-
33 IN	FORMATIONEN	Firmware-Version, Test-Datum usw.	
3301	SOFTWARE VERSION	Anzeige der Version des Anwendungsprogramms.	
	0000FFFF hex	Zum Beispiel 241A hex	
3302	LP VERSION	Anzeige der Version des geladenen Programms.	vom Typ abhängig
	220122FF hex	2201 hex = ACS355-0nE- 2202 hex = ACS355-0nU-	

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	TEST DATUM	Zeigt das Testdatum an.	00.00
0000	1201 57 (10)	Datum im Format YY.WW (Jahr, Woche)	00.00
3304	FREQUMR	Anzeige der Strom- und Spannungsnenndaten des	0000 hex
0004	DATEN	Frequenzumrichters.	OUGO HEX
	0000FFFF	Wert im Format XXXY hex:	
	hex	XXX = Nennstrom des Frequenzumrichters in Ampere.	
		Ein "A" steht für einen Dezimalpunkt. Ist zum Beispiel	
		xxx = 9A8, beträgt der Nennstrom 9,8 A.	
		Y = Nennspannung des Frequenzumrichterse:	
		1 = 1-phasig 200240 V	
		2 = 3-phasig 200240 V 4 = 3-phasig 380480 V	
2205			
3305	PARAMETER TABLE	Anzeige der Version der Parameter-Tabelle des Frequenzumrichters.	
	0000FFFF	Z. B. 400E hex	
	hex	2. 2. 1002 1101	
34 PF	ROZESSWERTE	Auswahl der Istwertsignale, die auf dem Bedienpanel	
		angezeigt werden sollen	
3401	PROZESS-	Einstellung des ersten Signals, das auf dem Bedienpanel	103
	WERT 1	im Anzeige-Modus angezeigt werden soll.	
		Komfort-Bedienpanel 3404 3405	
		LOC U ↓ V15,0Hz	
		0137	
		0138 → 3.7 A	
		DREHRTG 00:00 MENU	
	0 = KEINE	Parameterindex in Gruppe <i>01 BETRIEBSDATEN</i> . Z. B.	1 = 1
	AUSW	102 = 0102 DREHZAHL. Wenn der Wert auf 0 eingestellt	
	101180	wird, wird kein Signal ausgewählt.	
3402	PROZESS- WERT1 MIN	Einstellung des Minimalwerts für das Signal, das mit	-
	VVERTIVIIIN	Parameter 3401 PROZESS-WERT 1 ausgewählt worden ist.	
		Anzeige- ▲	
		Wert T	
		3407-	
		3406-	
		Ausgangs- wert	
		3402 3403	
		Hinweis: Der Parameter ist nicht wirksam, wenn	
		Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM auf DIREKT eingestellt ist.	
		100.	

Alle Param	neter		
Nr. Nam	e/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
h		Stunde	6
Upm		Umdrehungen pro Minute	7
kh		Kilostunde	8
°C		Celsius	9
lb ft		Pounds pro Fuß	10
mA		Milliampere	11
mV		Millivolt	12
kW		Kilowatt	13
W		Watt	14
kWh		Kilowattstunde	15
°F		Fahrenheit	16
hp		PS	17
MWr	1	Megawattstunde	18
m/s		Meter pro Sekunde	19
m3/h		Kubikmeter pro Stunde	20
dm3/	's	Kubikdezimeter pro Sekunde	21
Bar		Bar	22
kPa		Kilopascal	23
GPM]	Gallonen pro Minute	24
PSI		Pfund pro Quadratzoll	25
CFM		Kubikfuß pro Minute	26
ft		Fuß	27
MGD)	MGD (Millionen Gallonen pro Tag)	28
inHg		Zoll Quecksilber	29
FPM		Fuß pro Minute	30
kb/s		Kilobyte pro Sekunde	31
kHz		Kilohertz	32
Ohm		Ohm	33
ppm		Impulse pro Minute	34
pps		Impulse pro Sekunde	35
I/s		Liter pro Sekunde	36
l/min		Liter pro Minute	37
l/h		Liter pro Stunde	38
m3/s		Kubikmeter pro Sekunde	39
m3/n	n	Kubikmeter pro Minute	40
kg/s		Kilogramm pro Sekunde	41
kg/m		Kilogramm pro Minute	42
kg/h		Kilogramm pro Stunde	43
mbar	r	Millibar	44
Pa		Pascal	45

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	xx	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3401.	-
3407	ANZEIGE1 MAX	Einstellung des Maximalwerts für die Signalanzeige des mit Parameter 3401 PROZESS-WERT 1 ausgewählten Werts. Siehe Parameter 3402 PROZESS-WERT1 MIN.	-
		Hinweis: Der Parameter ist nicht wirksam, wenn Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM auf DIREKT eingestellt ist.	
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter <i>3401</i> .	-
3408	PROZESS- WERT 2	Einstellung des zweiten Signals, das auf dem Bedienpanel im Anzeige-Modus angezeigt werden soll. Siehe Parameter 3401 PROZESS-WERT 1.	104
	0 = KEINE AUSW 101180	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Z. B. 102 = 0102 DREHZAHL. Wenn der Wert von auf 0 eingestellt wird, ist kein Signal ausgewählt.	1 = 1
3409	PROZESS- WERT2 MIN	Einstellung des Minimalwerts für das Signal, das mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählt worden ist. Siehe Parameter 3402 PROZESS-WERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3408.	-
3410	PROZESS- WERT2 MAX	Einstellung des Maximalwert für das Signal, das mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählt worden ist. Siehe Parameter 3402 PROZESS-WERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3408.	-
3411	ANZEIGE2 FORM	Einstellung des Anzeigeformats des mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählten Signals.	DIREKT
		Siehe Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM.	-
3412	ANZEIGE2 EINHEIT	Einstellung der Einheit des mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählten Signals.	-
		Siehe Parameter 3405 ANZEIGE1 EINHEIT.	-
3413	ANZEIGE2 MIN	Einstellung des Minimalwerts für die Signalanzeige des mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählten Werts. Siehe Parameter 3402 PROZESS-WERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3408.	-
3414	ANZEIGE2 MAX	Einstellung des Maximalwerts für die Signalanzeige des mit Parameter 3408 PROZESSWERT 2 ausgewählten Werts. Siehe Parameter 3402 PROZESS-WERT1 MIN.	-
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3408.	-

Alle F	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
3415	PROZESS- WERT 2	Einstellung des dritten Signals, das auf dem Bedienpanel im Anzeige-Modus angezeigt werden soll. Siehe Parameter 3401 PROZESS-WERT 1.	105	
	0 = KEINE AUSW 101180	Parameterindex in Gruppe 01 BETRIEBSDATEN. Z. B. 102 = 0102 DREHZAHL. Wenn der Wert von auf 0 eingestellt wird, ist kein Signal ausgewählt.	1 = 1	
3416	PROZESS- WERT3 MIN	Einstellung des Minimalwert für das Signal, das mit Parameter 3415 ausgewählt worden ist. Siehe Parameter 3402 PROZESS-WERT1 MIN.	-	
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3415 PROZESS-WERT 2.	-	
3417	PROZESS- WERT3 MAX	Einstellung des Maximalwert für das Signal, das mit Parameter 3415 PROZESS-WERT 2 ausgewählt worden ist. Siehe Parameter 3402 PROZESS-WERT1 MIN.	-	
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3415 PROZESS-WERT 2.	-	
3418	ANZEIGE3 FORM	Einstellung des Anzeigeformats des mit Parameter 3415 PROZESS-WERT 2 ausgewählten Signals.	DIREKT	
		Siehe Parameter 3404 ANZEIGE1 FORM.	-	
3419	ANZEIGE3 EINHEIT	Einstellung der Einheit des mit Parameter 3415 PROZESS- WERT 2 ausgewählten Signals.	-	
		Siehe Parameter 3405 ANZEIGE1 EINHEIT.	-	
3420	ANZEIGE3 MIN	Einstellung des Minimalwerts für die Signalanzeige des mit Parameter 3415 PROZESS-WERT 2 ausgewählten Werts. Siehe Parameter 3402 PROZESS-WERT1 MIN.	-	
	XX	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3415 PROZESS-WERT 2.	-	
3421	ANZEIGE3 MAX	Einstellung des Maximalwerts für die Signalanzeige des mit Parameter 3415 PROZESS-WERT 2 ausgewählten Werts. Siehe Parameter 3402 PROZESS-WERT1 MIN.	-	
	xx	Der Einstellbereich ist abhängig von der Einstellung von Parameter 3415.	-	

Alle Parameter		
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
35 MOT TEMP MESS	Motortemperaturmessung. Siehe Abschnitt Messung der Motortemperatur über die Standard-E/A auf Seite 166.	
3501 SENSOR TYP	Aktivierung der Motortemperatur-Messfunktion und Einstellung des Sensortyps. Siehe auch Parametergruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE.	KEINE
KEINE	Die Funktion ist nicht aktiv.	0
1 x PT100	Die Funktion ist aktiv. Die Temperatur wird mit einem Pt 100-Sensor gemessen. Der Analogausgang AO speist den Sensor mit einem konstanten Strom. Der Widerstand des Sensors steigt mit der Motortemperatur in dem Maße, wie die am Sensor liegende Spannung an. Die Temperaturmessfunktion liest die Spannung über einen Analogeingang Al1 oder Al2 und wandelt sie in Grad Celsius um.	1
2 x PT100	Die Funktion ist aktiv. Die Temperatur wird mit zwei Pt 100-Sensoren gemessen. Siehe Auswahl 1 x PT100.	2
3 x PT100	Die Funktion ist aktiv. Die Temperatur wird mit drei Pt 100-Sensoren gemessen. Siehe Auswahl 1 x PT100.	3
PTC	Die Funktion ist aktiv. Die Temperatur wird mit einem PTC-Sensor überwacht. Der Analogausgang AO speist den Sensor mit einem konstanten Strom. Der Widerstand des Sensors steigt stark an, sobald die Motortemperatur den PTC-Sollwert (Tref) überschreitet, und in gleichem Maße steigt die Spannung des Widerstandes an. Die Temperatur-Messfunktion liest die Spannung über Analogeingang AI1/2 und wandelt sie in Ohm um. In der Abbildung werden typische Widerstandswerte eines PTC-Sensors in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur des Motors dargestellt.	4
	Temperatur Widerstand	
	Normal 0 1,5 kOhm Zu hoch ≥ 4 kOhm 1330 550 100 100 100 100 100 10	

Nr. N			
	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
Т	THERM(0)	Die Funktion ist aktiv. Motortemperatur-Überwachung mit einem PTC-Sensor (siehe Auswahl <i>PTC</i>), der über ein Thermistor-Relais vom Typ Öffner an einen Digitaleingang angeschlossen ist. 0 = Motor-Übertemperatur.	5
T	THERM(1)	Die Funktion ist aktiv. Motortemperatur-Überwachung mit einem PTC-Sensor (siehe Auswahl <i>PTC</i>), der über ein Thermistor-Relais vom Typ Schließer an einen Digitaleingang angeschlossen ist. 1 = Motor-Übertemperatur.	6
	EINGANGS- AUSWAHL	Einstellung der Quelle für das Motortemperatur Mess-Signal.	Al1
A	AI1	Analogeingang Al1. Wenn PT100 oder PTC Sensoren für die Temperaturmessung verwendet werden.	1
Д	AI2	Analogeingang Al2. Wenn PT100 oder PTC Sensoren für die Temperaturmessung verwendet werden.	2
С	DI1	Digitaleingang DI1. Wird verwendet, wenn Parameter 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/THERM(1) eingestellt ist.	3
С	DI2	Digitaleingang DI2. Wird verwendet, wenn Parameter 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/THERM(1) eingestellt ist.	4
С	DI3	Digitaleingang DI3. Wird verwendet, wenn Parameter 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/THERM(1) eingestellt ist.	5
С	DI4	Digitaleingang DI4. Wird verwendet, wenn Parameter 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/THERM(1) eingestellt ist.	6
С	DI5	Digitaleingang DI5. Wird verwendet, wenn Parameter 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/THERM(1) eingestellt ist.	7
_	ALARMGRENZ E	Stellt die Warnungsgrenze für die Motortemperatur- Messung ein. Bei Überschreitung des Grenzwerts wird die Warnung MOTOR ÜBERTEMPERATUR (2010) angezeigt. Wenn Parameter 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/THERM(1) eingestellt ist: 1 = Warnung.	0
X	кх	Warngrenze	-
	FEHLER- GRENZE	Einstellung des Störungs-Abschaltgrenzwerts für die Motortemperaturmessung. Der Frequenzumrichter schaltet mit der Störungsmeldung MOTOR TEMP (0009) ab, wenn der Grenzwert überschritten wird. Wenn Parameter 3501 SENSOR TYP auf THERM(0)/THERM(1) eingestellt ist: 1 = Störung.	0
Х	CX	Störungsgrenze	-

Alle F	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
3505	AO SPEISUNG	Stellt den Analogausgang AO als Stromausgang ein. Diese Parametereinstellung hat Vorrang vor den Einstellungen in Parametergruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE.	NICHT FREIG	
		Bei PTC beträgt der Ausgangsstrom 1,6 mA.		
		Bei Pt 100 beträgt der Ausgangsstrom 9,1 mA.		
	NICHT FREIG	Deaktiviert	0	
	FREIGEGEB	Freigegeben	1	
36 TII FUNK	MER (TION	Timer-Perioden 1 bis 4 und Booster-Signal. Siehe Abschnitt Timer-Funktionen auf Seite 174.		
3601	TIMER FREIGABE	Auswahl der Quelle für das Timer-Freigabesignal.	KEINE AUSW	
	KEINE AUSW	Timer-Funktionen sind nicht gewählt.	0	
	DI1	Digitaleingang DI. Timer-Aktivierung durch Aktivierung von DI1.	1	
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2	
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3	
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4	
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5	
	AKTIV	Timer-Funktionen sind immer aktiviert.	7	
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. Timer-Aktivierung durch fallende Flanke von DI1.	-1	
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2	
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3	
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4	
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5	
3602	STARTZEIT 1	Einstellung einer täglichen Startzeit 1. Die Zeit kann in 2Sekundenschritten eingestellt werden.	00:00:00	
	00:00:00	Stunden:Minuten:Sekunden.		
	23:59:58	Beispiel: Mit Parameterwert 07:00:00 wird der Timer um 7:00 Uhr (7 a.m.) aktiviert.		
3603	STOPZEIT 1	Einstellung einer täglichen Stoppzeit 1. Die Zeit kann in 2Sekundenschritten eingestellt werden.	00:00:00	
	00:00:00	Stunden:Minuten:Sekunden.		
	23:59:58	Beispiel: Mit Parameterwert 18:00:00 wird der Timer um 18:00 Uhr (6 p.m.) aktiviert.		

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	DI2	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	2
	DI3	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	3
	DI4	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	4
	DI5	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	5
	DI1(INV)	Invertierter Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-5
3623	BOOSTER ZEIT	Einstellung der Zeit, in der der Booster deaktiviert wird, nachdem das Booster-Aktivierungssignal abgeschaltet worden ist.	00:00:00
	00:00:00 23:59:58	Stunden:Minuten:Sekunden. Beispiel: Wenn Parameter 3622 BOOSTER AUSWAHL auf DI1 und 3623 BOOSTER ZEIT auf 01:30:00 eingestellt worden sind, ist der Booster noch für 1 Stunde und 30 Minute aktiv, wenn Digitaleingang DI deaktiviert wird. Booster aktiviert DI Booster-Zeit	
3626	ZEIT FUNKT1 AUSW	Einstellung der Timer-Periode für ZEIT FUNKT1 AUSW. Die Timer-Funktion kann aus 04 Timer-Perioden und einem Booster bestehen.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Keine Timer-Perioden eingestellt	0
	T1	Timer-Periode 1	1
	T2	Timer-Periode 2	2
	T1+T2	Timer-Perioden 1 und 2	3
	T3	Timer-Periode 3	4
	T1+T3	Timer-Perioden 1 und 3	5
	T2+T3	Timer-Perioden 2 und 3	6
	T1+T2+T3	Timer-Perioden 1, 2 und 3	7
	T4	Timer-Periode 4	8
	T1+T4	Timer-Perioden 1 und 4	9
	T2+T4	Timer-Perioden 2 und 4	10
	T1+T2+T4	Timer-Perioden 1, 2 und 4	11
	T3+T4	Timer-Perioden 4 und 3	12
	T1+T3+T4	Timer-Perioden 1, 3 und 4	13
	T2+T3+T4	Timer-Perioden 2, 3 und 4	14

Alle I	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
	T1+T2+T3+T4	Timer-Perioden 1, 2, 3 und 4	15	
	BOOSTER	Booster	16	
	T1+B	Booster und Timer-Periode 1	17	
	T2+B	Booster und Timer-Periode 2	18	
	T1+T2+B	Booster und Timer-Perioden 1 und 2	19	
	T3+B	Booster und Timer-Periode 3	20	
	T1+T3+B	Booster und Timer-Perioden 1 und 3	21	
	T2+T3+B	Booster und Timer-Perioden 2 und 3	22	
	T1+T2+T3+B	Booster und Timer-Perioden 1, 2 und 3	23	
	T4+B	Booster und Timer-Periode 4	24	
	T1+T4+B	Booster und Timer-Perioden 1 und 4	25	
	T2+T4+B	Booster und Timer-Perioden 2 und 4	26	
	T1+T2+T4+B	Booster und Timer-Perioden 1, 2 und 4	27	
	T3+T4+B	Booster und Timer-Perioden 3 und 4	28	
	T1+T3+T4+B	Booster und Timer-Perioden 1, 3 und 4	29	
	T2+T3+T4+B	Booster und Timer-Perioden 2, 3 und 4	30	
	T1+2+3+4+B	Booster und Timer-Perioden 1, 2, 3 und 4	31	
3627	ZEIT FUNKT2 AUSW	Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.		
		Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.		
3628	ZEIT FUNKT3 AUSW	Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.		
		Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.		
3629	ZEIT FUNKT4 AUSW	Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.		
		Siehe Parameter 3626 ZEIT FUNKT1 AUSW.		
40 PF	ROZESS PID 1	Prozess-PID (PID1) Regelung Parametersatz 1. Siehe Abschnitt <i>PID-Regelung</i> auf Seite <i>160</i> .		
4001	PID VER- STÄRKUNG	Einstellung der Verstärkung für den Prozess PID Regler. Zu hohe Verstärkungswerte können zu Drehzahlschwingungen führen.	1.0	
	0.1100.0	Verstärkung. Bei Einstellung auf 0,1 ändert sich der PID-Reglerausgang um ein Zehntel der Änderung der Regelabweichung. Bei Einstellung auf 100 ändert sich der PID-Reglerausgang um das Hunderfache der Änderung der Regelabweichung.	1 = 0.1	

Alle Parameter			
Nr. Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
4002 PID I-ZEIT	Einstellung der Integrationszeit des Prozessreglers PID1. Die Integrationszeit legt fest, wie schnell sich das Ausgangssignal des Reglers ändert, wenn die Regeldifferenz konstant bleibt. Je kürzer die Integrationszeit ist, desto schneller wird die konstante Regeldifferenz ausgeglichen. Bei einer zu kurzen Integrationszeit wird die Regelung instabil.	60.0 s	
	A = Regelabweichung B = Regelabweichung Sprung C = Reglerausgang mit Verstärkung = 1 D = Reglerausgang mit Verstärkung = 10		
	D (4001 = 10) C (4001 = 1)		
0.0 = KEINE	Integrationszeit. Wenn der Parameterwert auf Null	1 = 0.1 s	
AUSW 0.13600.0 s	eingestellt wird, ist die Integration (der I-Anteil des Reglers) deaktiviert.		

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
4007	EINHEIT SKALIER	Legt für die Istwerte des PID-Reglers den Dezimal	punkt fest. 1
	04	Beispiel: PI (3,141593)	1 = 1
		4007 Wert Eintrag Anzeige	9
		0 00003 3	
		1 00031 3.1	
		2 00314 3.14	
		3 03142 3.142	
		4 31416 3.1416	
4008	0 % WERT	Legt zusammen mit Parameter 4009 100% WER Skalierung der Istwerte des PID-Reglers fest. Einheit (4006)	<i>T</i> die 0.0
		Skalierung (4007) +1000%	
		1000%	
		1000	
		4009	
		4000	
		4008 – Intern	
			erung (%)
		0% 100%	3 (11)
		-1000%	
	XX	Einheit und Bereich sind abhängig von den mit Pa	rametern
		4006 EINHEIT und 4007 EINHEIT SKALIER eing	
		Einheiten und Skalierungen.	Colonicii
4000	100% WERT	Legt zusammen mit Parameter 4008 0 % WERT	die 100.0
4009	100% WERT	Skalierung der Istwerte des PID-Reglers fest.	100.0
	XX	Einheit und Bereich sind abhängig von den mit Pa	ramatara
	ΧΧ	4006 EINHEIT und 4007 EINHEIT SKALIER eing	
		Einheiten und Skalierungen.	Colonicii
4010	SOLLWERT	Auswahl der Signalquelle für den Sollwert des Pro	ozess- Al1
4010	AUSW	PID-Reglers.	02635- ATT
	TASTATUR	Bedienpanel	0
	Al1	Analogeingang Al1	1
	Al2	Analogeingang Al2	2
	KOMM	Feldbus-Sollwert REF2	8
	KOMM+AI1	Addition des Feldbus-Sollwertes REF2 und des	9
		Analogeingangs Al2 Siehe Abschnitt Sollwert-Aus	_
		Korrektur auf Seite 329.	
	KOMM*AI1	Multiplikation von Feldbus-Sollwert SOLLW2 und	10
		Analogeingang Al1. Siehe Abschnitt Sollwert-Aus	
		Korrektur auf Seite 329.	

Alle	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	DI3U,4D(RNC)	Digitaleingang DI3. Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung. Ein Stoppbefehl setzt den Sollwert auf Null zurück. Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM.	11
	DI3U,4D(NC)	Digitaleingang DI3. Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung. Das Programm speichert die aktive Drehzahl (nicht durch einen Stoppbefehl zurückgesetzt). Der Sollwert wird nicht gespeichert, wenn die Steuerquelle geändert wird von EXT1 auf EXT2, von EXT2 auf EXT1 oder von LOC auf REM.	12
	Al1+Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + AI2(%) - 50%	14
	Al1*Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) · (AI2(%) / 50%)	15
	AI1-AI2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + 50% - AI2(%)	16
	AI1/AI2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) · (50% / AI2 (%))	17
	INTERN	Ein konstanter Wert definiert durch Parameter 4011 INT.SOLL-WERT	19
	DI4U,5D(NC)	Siehe Auswahl <i>DI3U,4D(NC)</i> .	31
	FREQ EING	Frequenzeingang	32
	SEQ PROG AUS	Sequenz-Programmierung. Siehe Parametergruppe 84 SEQUENZ PROG	33
4011	INT.SOLL- WERT	Einstellung eines konstanten Werts als Prozess-PID-Regler-Sollwert, wenn Parameter 4010 SOLLWERT AUSW auf INTERN eingestellt ist.	40
	XX	Einheit und Bereich sind abhängig von den mit Parametern 4006 EINHEIT und 4007 EINHEIT SKALIER eingestellten Einheiten und Skalierungen.	

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	INT.SOLL- WERT MIN	Einstellung des Minimalwerts für die gewählte PID-Sollwert- Signalquelle. Siehe Parameter 4010 SOLLWERT AUSW.	0.0%
	-500.0500.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
		Beispiel: Analogeingang Al1 wird als PID-Sollwertquelle gewählt (Wert von Parameter 4010 ist Al1). Das Sollwert-Minimum und -Maximum entsprechen den Einstellungen von 1301 MINIMUM Al1 und 1302 MAXIMUM Al1 wie folgt: Sollw Sollw	
		MAX > MIN MIN > MAX	
		(MAX) 4012 (MIN)	
		(MIN) 4013	
		(MIN) (MAX)	
4013	INT.SOLL- WERT MAX	Einstellung des Maximalwerts für die gewählte PID- Sollwert-Signalquelle. Siehe Parameter 4010 SOLLWERT AUSW und 4012 INT. SOLL-WERT MIN.	100.0%
	-500.0500.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
4014	ISTWERT AUSWAHL	Auswahl des Prozess-Istwerts (Rückführsignal) für den Prozess-PID-Regler. Die Quellen der Variablen ISTW1 und ISTW2 werden mit den Parametern 4016 ISTW1 EING und 4017 ISTW2 EING näher bestimmt.	ISTW1
	ISTW1	ISTW1	1
	ISTW1-ISTW2	Subtraktion von ISTW1 und ISTW2	2
	ISTW1+ISTW2	Addition von ISTW1 und ISTW2	3
	ISTW1*ISTW;	Multiplikation von ISTW1 und ISTW2	4
	ISTW1/ISTW2	Division von ISTW1 und ISTW2	5
	MIN(I1,I2)	Wählt den kleineren der Werte ISTW1 und ISTW2	6
	MAX(I1,I2)	Wählt den größeren der Werte ISTW1 und ISTW2	7
	quwl(I1-I2)	Quadratwurzel aus der Subtraktion von ISTW1 und ISTW2	8
	qul1+qul2	Addition der Quadratwurzel von ISTW1 und der Quadratwurzel von ISTW2	9
	quwl(IST1)	Quadratwurzel von ISTW1	10
	KOMM FBK 1	Signal 0158 PID KOMM WERT 1 Wert	11
	KOMM FBK 2	Signal 0159 PID KOMM WERT 2 Wert	12
4015	ISTWERT MULTIPL	Legt einen zusätzlichen Multiplikator für den mit Parameter 4014 ISTWERT AUSWAHL definierten Wert fest. Der Parameter wird hauptsächlich in Anwendungen verwendet, bei denen der Istwert aus einer anderen Variablen (z.B. Fluss aus der Druckdifferenz) berechnet wird.	0.000
	-32.768 32.767	Multiplikator. Bei Parametereinstellung auf Null wird kein Multiplikator verwendet.	1 = 0.001

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
4016	ISTW1 EING	Einstellung der Signalquelle für Istwert ISTW1. Siehe auch Parameter 4018 ISTW1 MINIMUM.	AI2
	Al1	Verwendung von Analogeingang 1 für ISTW1	1
	Al2	Verwendung von Analogeingang 2 für ISTW1	2
	STROM	Stromwert als ISTW1	3
	DREHMO- MENT	Drehmomentwert als ISTW1	4
	LEISTUNG	Leistungswert als ISTW1	5
	KOMM AKTIV 1	Signalwert von 0158 PID KOMM WERT 1 als ISTW1	6
	KOMM AKTIV 2	Signalwert von 0159 PID KOMM WERT 2 als ISTW1	7
	FREQ EING	Frequenzeingang	8
4017	ISTW2 EING	Einstellung der Signalquelle für Istwert ISTW2. Siehe auch Parameter <i>4020 ISTW2 MINIMUM</i> .	AI2
		Siehe Parameter 4016 ISTW1 EING.	
		Skalierung des Quellsignals, das als Istwert ISTW1 (eingestellt mit Parameter 4016 ISTW1 EING) verwendet wird. Die Parameterwerte 4016 6 (KOMM AKTIV 1) und 7 (KOMM AKTIV 2) werden nicht skaliert.	
		Par. Quelle Quelle Min. Quelle Max.	
		1 Analogeingang 1 1301 MINIMUM AI1 1302 MAXIMUM AI1	
		2 Analogeingang 2 1304 MINIMUM AI2 1305 MAXIMUM AI2	
		3 Strom 0 2 Nennstrom	
		4 Drehmoment -2 · Nenn- 2 · Nenndrehmoment drehmoment	
		5 Leistung -2 · Nennleistung 2 · Nennleistung	
		A= Normal; B = Inversion (ISTW1 Minimum > ISTW1 Maximum) ISTW1 (%) 4019 4018 Quelle Min. Quelle Max. Quelle Min. Quelle Max. Quellsignal	
	1000 10009/	· ·	1 = 1%
	-10001000%	Wert in Prozent	1 = 1%

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
4019	ISTW 1 MAX	Einstellung des Maximalwerts für die Variable ISTW1, wenn ein Analogeingang als Quelle für ISTW1 eingestellt worden ist. Siehe Parameter 4016 ISTW1 EING. Die Minimal-(4018 ISTW1 MINIMUM) und Maximaleinstellungen von ISTW1 legen fest, wie das vom Messgerät empfangene Spannungs/Stromsignal vom Prozess-PID-Regler in einen Prozentwert umgewandelt wird. Siehe Parameter 4018 ISTW1 MINIMUM.	100%
	-10001000%	Wert in Prozent	1 = 1%
4020	ISTW2 MINIMUM	Siehe Parameter 4018 ISTW1 MINIMUM.	0%
	-10001000%	Siehe Parameter 4018.	1 = 1%
4021	STW2 MAXIMUM	Siehe Parameter 4019 ISTW 1 MAX.	100%
	-10001000%	Siehe Parameter 4019.	1 = 1%
4022	SCHLAF AUSWAHL	Aktiviert die Schlaf-Funktion und wählt die Quelle für den Aktivierungseingang aus. Siehe Abschnitt Schlaf-Funktion für die PID (PID1) Prozessregelung auf Seite 164.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Schlaf-Funktion nicht aktiviert	0
	DI1	Die Funktion wird aktiviert/deaktiviert über Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0 = deaktiviert. Die internen mit den Parametern 4023 PID SCHLAF PEG und 4025 AUFWACH-PEGEL eingestellten Schlafkriterien sind nicht wirksam. Die Schlaf- Start- und Stop-Verzögerung gem. Parameter 4024 PID SCHLAF WART und 4026 AUFWACH VERZÖG sind wirksam.	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	INTERN	Die Aktivierung und Deaktivierung erfolgen automatisch wie mit den Parametern 4023 PID SCHLAF PEG und 4025 AUFWACH-PEGEL festgelegt.	7
	DI1(INV)	Die Funktion wird aktiviert/deaktiviert über Digitaleingang DI1. 1 = deaktiviert, 0 = aktiviert. Die internen mit den Parametern 4023 PID SCHLAF PEG und 4025 AUFWACH-PEGEL eingestellten Schlafkriterien sind nicht wirksam. Die Schlaf- Start- und Stop-Verzögerung gem. Parameter 4024 PID SCHLAF WART und 4026 AUFWACH VERZÖG sind wirksam.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	AUFWACH-PEGEL	Einstellung eines Aufwachpegels/einer Abweichung für die Schaf-Funktion. Der Frequenzumrichter wacht auf, wenn die Abweichung des Prozess-Istwerts vom PID-Sollwert die eingestellte Aufwach-Abweichung (4025) für einen längeren Zeitraum, als mit der Aufwach-Verzögerung (4026) eingestellt, übersteigt. Der Aufwachpegel hängt von der Einstellung von Parameter 4005 REGELABW INVERS ab. Wenn Parameter 4005 auf 0 eingestellt ist: Aufwachpegel = PID-Sollwert(4010) - Aufwachpegel-Abweichung (4025). Wenn Parameter4005auf 1 eingestellt ist: Aufwachpegel = PID-Sollwert (4010) + Aufwach-Abweichung (4025) PID-Sollwert 4025 Aufwachpegel, wenn4005 = 0	0
		Siehe auch Zahlen für Parameter 4023 PID SCHLAF PEG.	
	XX	Einheit und Bereich sind abhängig von den mit Parametern 4026 AUFWACH VERZÖG und 4007 EINHEIT SKALIER eingestellten Einheiten und Skalierungen.	
4026	AUFWACH VERZÖG	Legt die Aufwachverzögerung der Schlaf-Funktion fest. Siehe Parameter <i>4023 PID SCHLAF PEG</i> .	0,50 s
	0.0060.00 s	Aufwachverzögerung	1 = 0,01 s
4027	PID 1 PARAM SATZ	Einstellung der Signalquelle, von der der Frequenzumrichter das Signal zur Auswahl zwischen den beiden PID-Parametersätzen 1 und 2 liest. PID-Parametersatz 1 wird mit den Parametern 40014026 eingestellt. PID-Parametersatz 2 wird mit den Parametern 41014126 eingestellt.	SATZ 1
	SATZ 1	PID-SATZ 1 ist aktiviert.	0
	DI1	Digitaleingang DI1. 1 = PID SATZ 2, 0 = PID SATZ 1	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	SATZ 2	PID-SATZ 2 ist aktiviert.	7

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
4120	ISTW2 MINIMUM	Siehe Parameter 4020 ISTW2 MINIMUM.	
4121	ISTW2 MAXIMUM	Siehe Parameter 4021 STW2 MAXIMUM.	
4122	SCHLAF AUSWAHL	Siehe Parameter 4022 SCHLAF AUSWAHL.	
4123	PID SCHLAF PEG	Siehe Parameter 4023 PID SCHLAF PEG.	
4124	PID SCHLAF WART	Siehe Parameter 4024 PID SCHLAF WART.	
4125	AUFWACH- PEGEL	Siehe Parameter 4025 AUFWACH-PEGEL.	
4126	AUFWACH VERZÖG	Siehe Parameter 4026 AUFWACH VERZÖG.	
42 EX	KT / TRIM PID	Zweiter PID-Regler (PID2) als Extern/Trimming PID. Siehe	
		Abschnitt PID-Regelung auf Seite 160.	
4201	VERSTÄR- KUNG	Siehe Parameter 4001 PID VER-STÄRKUNG.	
4202	INTEGR ZEIT	Siehe Parameter 4002 PID I-ZEIT.	
4203	DIFF ZEIT	Siehe Parameter 4003 PID D-ZEIT.	
4204	PID DIFF FILTER	Siehe Parameter 4004 PID D-FILTER.	
4205	REGELABW INVERS	Siehe Parameter 4005 REGELABW INVERS.	
4206	EINHEIT	Siehe Parameter 4006 EINHEIT.	
4207	EINHEIT SKALIER	Siehe Parameter 4007 EINHEIT SKALIER.	
4208	0% WERT	Siehe Parameter 4008 0 % WERT.	
4209	100% WERT	Siehe Parameter 4009 100% WERT.	
4210	SOLLWERT AUSW	Siehe Parameter 4010 SOLLWERT AUSW.	
4211	INT.SOLL- WERT	Siehe Parameter 4011 INT.SOLL-WERT.	
4212	INT.SOL- LWERT MIN	Siehe Parameter 4012 INT.SOLL-WERT MIN.	
4213	INT.SOLL- WERT MAX	Siehe Parameter 4013 INT.SOLL-WERT MAX.	
4214	ISTWERT AUSWAHL	Siehe Parameter 4014 ISTWERT AUSWAHL.	
4215	ISTWERT MULTIPL	Siehe Parameter 4015 ISTWERT MULTIPL.	
4216	ISTW1 EING	Siehe Parameter 4016 ISTW1 EING.	
4217	ISTW2 EING	Siehe Parameter 4017 ISTW2 EING.	
4218	ISTWERT 1MIN	Siehe Parameter 4018 ISTW1 MINIMUM.	
4219	ISTWERT1 MAX	Siehe Parameter 4019 ISTW 1 MAX.	
		 	

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	PROPORTIO- NAL	Aktiv. Der Trimm-Faktor ist proportional zu dem Upm/Hz-Sollwert (SOLLW1).	1
	DIREKT	Aktiv. Der Korrekturfaktor verhält sich relativ zu dem festen Maximal-Grenzwert, der im Sollwert-Regelkreis verwendet wird (max. Drehzahl, Frequenz oder Drehmoment).	2
4231	TRIMM SKALIERUNG	Einstellung eines Multiplikators für die Trimm-Funktion. Siehe Abschnitt <i>Sollwertkorrektur</i> auf Seite <i>138</i> .	0.0%
	-100.0100.0%	Multiplikator	1 = 0.1%
4232	TRIMM SOLLWERT	Einstellung des Trimm-Sollwerts. Siehe Abschnitt Sollwertkorrektur auf Seite 138.	PID2SOLL -WERT
	PID2SOLL- WERT	Der PID2-Sollwert wird mit Parameter <i>4210</i> eingestellt (d.h. Signal <i>0129 PID 2 SETPNT</i>)	1
	PID2AUS- GANG	PID2-Ausgang d.h. Signal 0127 PID 2 AUSGANG	2
4233	TRIMM AUSWAHL	Wählt aus, ob die Korrekturfunktion für den Drehzahl- oder den Drehmoment-Sollwert verwendet werden soll. Siehe Abschnitt <i>Sollwertkorrektur</i> auf Seite <i>138</i> .	DREHZ/FR EQ
	DREHZ/FREQ	Abgleich des Drehzahl-Sollwerts	0
	DREHMO- MENT	Trimming des Drehmoment-Sollwerts (nur für SOLLW2 (%))	1
43 MI STRO	ECH BREMS	Steuerung einer mechanischen Bremse. Siehe Abschnitt	
	BR ÖFF VERZÖG	Definiert die Verzögerungszeit für das Öffnen der Bremse (= Verzögerung zwischen dem internen Bremse-Öffnen-Befehl und der Freigabe der Motor-Drehzahlregelung). TDer Verzögerungszähler startet, wenn Motorstrom/Moment/Drehzahl auf den erforderlichen Wert zum Öffnen der Bremse angestiegen ist (Parameter 4302 BR ÖFF PEGEL or 4304 BR ÖF VERST PEG) und der Motor magnetisiert worden ist. Gleichzeitig mit dem Start des Zählers aktiviert die Bremsfunktion den Relaisausgang, der die Bremse steuert, und die Bremse wird geöffnet.	0.20 s
	0.002.50 s	Verzögerungszeit	1 = 0.01 s
4302	BR ÖFF PEGEL	Einstellung des Motoranlauf-Moments/Stroms für das Öffnen der Bremse. Nach dem Start wird der Antriebswert für Strom/Moment auf den eingestellten Wert eingefroren, bis der Motor magnetisiert ist.	100%
	0.0180.0%	Wert in Prozent des Nennmoments $T_{\rm N}$ (bei Vektorregelung) oder des Nennstrom $I_{\rm 2N}$ (bei Skalarregelung). Der Regelungsmodus wird mit Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS eingestellt.	1 = 0.1%
4303	BR SCHLIESS PEG	Legt die Drehzahl fest, unter der die Bremse schließen soll. Nach dem Stoppbefehl wird die Bremse geschlossen, wenn die Antriebsdrehzahl unter den eingestellten Wert fällt.	4.0%

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
50 GI	EBER	Anschluss des Impulsgebers. Weitere Informationen siehe MTAC-01 Impulsgeber Schnittstellenmodul Benutzerhandbuch [3AFE68591091 (Englisch)].	
5001	ANZAHL IMPULSE	Dieser Parameter gibt die Anzahl der Impulse pro Umdrehung an.	1024 ppr
	3216384 ppr	Impulsanzahl in Impulsen pro Umdrehung (ppr)	1 = 1 ppr
5002	ENCODER FREIGABE	Freigeben der Impulsgeber-Schnittstelle.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Deaktiviert	0
	FREIGEGEB	Freigegeben	1
5003	ENCODER FEHLER	Dieser Parameter legt die Reaktion des Frequenzumrichters bei Erkennung einer Störung in der Kommunikation zwischen dem Impulsgeber und dem Impulsgeber-Schnittstellenmodul oder zwischen dem Modul und dem Frequenzumrichter fest.	FEHLER
	FEHLER	Der Frequenzumrichter schaltet mit Störungsmeldung <i>I.</i> GEBER FEHL (0023) ab.	1
	ALARM	Der Frequenzumrichter erzeugt die Warnmeldung ENCODERFEHLER (2024).	2
5010	C IMP FREIGABE	Freigeben des Null-Impulses (Z). Der Null-Impuls dient dem Positionsreset.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Deaktiviert	0
	FREIGEGEB	Freigegeben	1
5011	POSITION RESET	Freigeben des Positionsresets.	NICHT FREIG
	NICHT FREIG	Deaktiviert	0
	FREIGEGEB	Freigegeben	1
MOD		Diese Parameter müssen nur dann eingestellt werden, wenn ein Feldbus-Adaptermodul (optional) angeschlossen und mit Parameter 9802 KOMM PROT AUSW aktiviert ist. Näheres zu den Parametern finden Sie im Handbuch des Feldbusmoduls und im Kapitel Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter auf Seite 347. Diese Parametereinstellungen bleiben auch dann erhalten, wenn das Applikationsmakro geändert wird. Hinweis: Im Adaptermodul ist die Parametergruppen-Nummer 1.	
5101	FELDBUS TYP	Anzeige des Typs des angeschlossenen (eingesteckten) Feldbusadaptermoduls.	
	NICHT DEFINI	Feldbusmodul nicht gefunden oder nicht richtig angeschlossen oder Parameter 9802 KOMM PROT AUSW nicht auf EXT FBA eingestellt.	0
	PROFIBUS-DP	Profibus -Adaptermodul	1

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	RESET	Der Adapter führt einen Hardware-Reset aus.	6
5132	FBA CPI FW REV	Anzeige der Programmversion des Adaptermoduls im Format axyz, dabei sind:	
		a = Nummer der Hauptversion	
		xy = Nummer der untergeordneten Version	
		• z = Korrekturversion.	
		Beispiel: 190A = Revision 1.90A	
		Programmversion des Adaptermoduls	1 = 1
5133	FBA APPL FW REV	Anzeige der Anwendungsprogramm-Version des Adaptermoduls im Format axyz, dabei sind:	
		a = Nummer der Hauptversion	
		xy = Nummer der untergeordneten Version	
		• z = Korrekturversion.	
		Beispiel: 190A = Revision 1.90A	
		Anwendungsprogramm-Version des Adaptermoduls	1 = 1
	ANDARD	Kommunikationseinstellungen für den	
MOD		Bedienpanelanschluss des Frequenzumrichters	
5201	STATIONS- NUMMER	Legt die Adresse des ACS550 fest. Zwei Einheiten mit derselben Adresse dürfen nicht online sein.	1
	1247	Adresse	1 = 1
5202	BAUD RATE	Definiert die Übertragungsgeschwindigkeit der Verbindung.	9,6 kb/s
	1.2 kb/s	1,2 kBit/s	1 =
	2.4 kb/s	2,4 kBit/s	0.1 kbit/s
	4.8 kb/s	4,8 kBit/s	
	9,6 kb/s	9.6 kbit/s	
	19.2 kb/s	19.2 kbit/s	
	38.4 kb/s	38.4 kbit/s	
	57.6 kb/s	57.6 kbit/s	
	115.2 kb/s	115.2 kbit/s	
5203	PARITÄT	Definiert die Verwendung von Paritäts- und Stoppbits. Bei allen Online-Stationen muss dieselbe Einstellung verwendet werden.	8N1
	8N1	8 Datenbits, kein Paritäts-Bit, ein Stop-Bit	0
	8N2	8 Datenbits, kein Paritäts-Bit, zwei Stop-Bits	1
	8E1	8 Datenbits, gerade Parität, ein Stop-Bit	2
	801	8 Datenbits, ungerade Parität, ein Stop-Bit	3
5204	OK MESSAGES	Enthält die Anzahl der gültigen, vom Frequenzumrichter empfangenen Meldungen. Im normalen Betrieb steigt diese Anzahl ständig an.	0
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
5205	PARITÄT FEHLER	Anzahl der Zeichen mit einem Paritätsfehler, die über die Modbus-Verbindung empfangen wurden. Wenn die Anzahl hoch ist, muss geprüft werden, ob die Paritäts-Einstellungen der an den Bus angeschlossenen Geräte die gleichen sind. Hinweis: Hohe elektromagnetische Störungen der Umgebung können zu Fehlern führen.	0
	065535	Anzahl der Zeichen	1 = 1
5206	FORMAT FEHLER	Anzahl der Zeichen mit einem Format-Fehler, die von der Modbus-Verbindung empfangen wurden. Wenn die Anzahl hoch ist, muss geprüft werden, ob die Einstellungen der Übertragungsgeschwindigkeit der an den Bus angeschlossenen Geräte die gleichen sind.	0
		Hinweis: Hohe elektromagnetische Störungen der Umgebung können zu Fehlern führen.	
	065535	Anzahl der Zeichen	1 = 1
5207	PUFFER ÜBERL	Anzahl der empfangenen Zeichen, die nicht im Puffer abgelegt werden konnten, d.h. Anzahl der Zeichen, deren Länge die maximale Telegrammlänge von 128 Bytes übersteigt.	0
	065535	Anzahl der Zeichen	1 = 1
5208	ÜBERTRAGGS FEHLER	Anzahl der Telegramme mit einem CRC-Fehler (CRC = cyclic redundancy check), die der Frequenzumrichter empfangen hat. Bei einer hohen Anzahl muss die CRC-Berechnung auf mögliche Fehler geprüft werden. Hinweis: Hohe elektromagnetische Störungen der Umgebung können zu Fehlern führen.	0
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1
53 EF PRO	FB FOKOLL	Verbindungseinstellungen des integrierten Feldbus (EFB = Embedded Field Bus). Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus - EFB auf Seite 321.	
5302	EFB STATIONS ID	Legt die Geräteadresse fest. Zwei Einheiten mit derselben Adresse dürfen nicht online sein.	1
	0247	Adresse	1 = 1
5303	EFB BAUD RATE	Definiert die Übertragungsgeschwindigkeit der Verbindung.	9,6 kb/s
	1.2 kb/s	1,2 kBit/s	1 =
	2.4 kb/s	2,4 kBit/s	0.1 kbit/s
	4.8 kb/s	4,8 kBit/s	
	9,6 kb/s	9,6 kBit/s	
	19.2 kb/s	19,2 kBit/s	
	38.4 kb/s	38,4 kBit/s	
	57.6 kb/s	57,6 kBit/s	
	115.2 kb/s	115,2 kBit/s	

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
5304	EFB PARITY	Einstellungen für die Verwendung / Funktion von Paritäts- und Stop-Bit(s) und der Datenlänge. Bei allen Online- Stationen muss dieselbe Einstellung verwendet werden.	8N1
	8N1	Kein Paritäts-Bit, ein Stop-Bit, 8 Datenbits	0
	8N2	Kein Paritäts-Bit, zwei Stop-Bits, 8 Datenbits	1
	8E1	Gerade Parität, ein Stop-Bit,, 8 Datenbits	2
	801	Ungerade Parität, ein Stop-Bit, 8 Datenbits	3
5305	EFB CTRL PROFIL	Einstellung des Kommunikationsprofils. Siehe Abschnitt Kommunikationsprofile auf Seite 337.	ABB DRV LIM
	ABB DRV LIM	ABB Drive Profil mit Einschränkung	0
	DCU PROFILE	DCU-Profil	1
	ABB DRV FULL	ABB-Drives-Profil	2
5306	EFB OK MESSAGES	Enthält die Anzahl der gültigen, vom Frequenzumrichter empfangenen Meldungen. Im normalen Betrieb steigt diese Anzahl ständig an.	0
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1
5307	EFB CRC FEHLER	Anzahl der Telegramme mit einem CRC-Fehler (CRC = cyclic redundancy check), die der Frequenzumrichter empfangen hat. Bei einer hohen Anzahl muss die CRC-Berechnung auf mögliche Fehler geprüft werden.	0
		Hinweis: Hohe elektromagnetische Störungen der Umgebung können zu Fehlern führen.	
	065535	Anzahl der Telegramme	1 = 1
5310	EFB PAR 10	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40005 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameterindex	1 = 1
5311	EFB PAR 11	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40006 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameterindex	1 = 1
5312	EFB PAR 12	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40007 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameterindex	1 = 1
5313	EFB PAR 13	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40008 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameterindex	1 = 1
5314	EFB PAR 14	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40009 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameterindex	1 = 1
5315	EFB PAR 15	Einstellung eines Istwerts der dem Modbus-Register 40010 zugeordnet wird.	0
	065535	Parameterindex	1 = 1

Alle F	Alle Parameter			
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq	
55 FE	BA DATA OUT	Datenübertragung vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter über einen Feldbusadapter. Siehe Kapitel <i>Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter</i> auf Seite <i>347</i> . Hinweis: Im Adaptermodul ist die Parametergruppen-Nummer 2.		
5501	FBA DAT AUSG 1	Auswahl der Daten, die vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter übertragen werden sollen.		
	0	Nicht benutzt		
	16	Steuerungs- und Status-Datenworte		
		Einstellungen 5501 Datenwort 1 Steuerwort 2 SOLLW1 3 REF2 4 Statuswort 5 Istwert 1 6 Istwert 2		
	1019999	Antriebsparameter		
5502	FBA DAT AUSG 2	Siehe 5501 FBA DAT AUSG 1.		
5510	FBA DAT AUSG 10	Siehe 5501 FBA DAT AUSG 1.		
84 SE	EQUENZ PROG	Sequenz-Programmierung. Siehe Abschnitt Sequenz- Programmierung auf Seite 177.		
8401	SEQ PROG AKTIV	Aktiviert die Sequenz-Programmierung. Wenn das Freigabesignal der Sequenzprogrammierung abfällt, wird das Sequenz-Programm gestoppt, der Status des Sequenz-Programms (0168 SEQ PROG STATUS)wird auf 1 gesetzt und alle Timer und Ausgänge (RO/ TO/AO) werden auf Null gesetzt.	DEAKTIVI ERT	
	DEAKTIVIERT	Deaktiviert	0	
	EXT2	Aktiviert den externen Steuerplatz 2 (EXT2)	1	
	EXT1	Aktiviert den externen Steuerplatz 1 (EXT1)	2	
	EXT1&EXT2	Aktiviert die externen Steuerplätze 1 und 2 (EXT1 und EXT2)	3	
	IMMER	Aktiviert die externen Steuerplätze 1 und 2 (EXT1 und EXT2) und in Lokalsteuerung (LOKAL)	4	

Alle P	arameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	SEQ PROG START	Auswahl der Quelle für das Aktivierungssignal der Sequenz-Programmierung.	KEINE AUSW
		Wenn die Sequenz-Programmierung aktiviert wird, startet das Programm aus dem letzten aktiven Betriebsstatus.	
		Wenn das Aktivierungssignal der Sequenz- Programmierung abfällt, wird das Sequenz-Programm gestoppt und alle Timer und Ausgänge (RO/TO/AO) werden auf Null gesetzt. Der Status des Sequenz- Programms (0168 SEQ PROG STATUS) bleibt unverändert.	
		Ist der Start vom ersten Schritt des Sequenz-Programms erforderlich, muss das Sequenz-Programm mit Parameter 8404 SEQ PROG RESET zurückgesetzt werden. Ist immer der Start vom ersten Schritt des Sequenz- Programms erforderlich, müssen Reset- und Startsignal über den selben Digitaleingang (8404 und 8402 SEQ PROG START) übertragen werden.	
		Hinweis : Der Frequenzumrichter startet nicht, wenn kein Freigabe-Signal empfangen wurde (<i>1601 FREIGABE</i>).	
	DI1(INV)	Aktivierung der Signalquelle des Sequenz-Programms über invertierten Digitaleingang (DI1) 0 = aktiviert, 1 = nicht aktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-5
	KEINE AUSW	Kein Aktivierungssignal des Sequenz-Programms	0
	DI1	Aktivierung der Signalquelle des Sequenz-Programms über Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0 = deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
,	ANTR. START	Sequenz-Programm-Aktivierung beim Start des Frequenzumrichters	6
	ZEIT FUNKT 1	Sequenz-Programm wird durch Timer-Funktion 1 aktiviert. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	7
	ZEIT FUNKT 2	Siehe Auswahl ZEIT FUNKT 1.	8
	ZEIT FUNKT 3	Siehe Auswahl ZEIT FUNKT 1.	9
	ZEIT FUNKT 4	Siehe Auswahl ZEIT FUNKT 1.	10
	IMMER AKTIV	Das Sequenz-Programm ist immer aktiviert.	11

Alle I	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
8403	SEQ PROG PAUSE	Auswahl der Quelle für das Pause-Signal des Sequenz-Programms: Wenn eine Pause des Sequenz-Programms aktiviert ist, werden alle Timer und Ausgänge (RO/TO/AO) eingefroren. Schrittwechsel des Sequenz-Programms sind nur durch Parametereinstellung 8405 SEQ STATUS AUSW möglich.	KEINE AUSW
	DI1(INV)	Pause-Freigabesignal über den invertierten Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Pause-Signal	0
	DI1	Pause-Freigabesignal über den Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	PAUSE	Pause des Sequenz-Programms aktiviert	6
8404	SEQ PROG RESET	Auswahl der Quelle für das Rücksetzsignal des Sequenz- Programms. Der Status des Sequenz-Programms (0168 SEQ PROG STATUS) wird auf den ersten Schritt und alle Timer und Ausgänge (RO/TO/AO) auf Null gesetzt. Die Rücksetzung ist nur möglich, wenn das Sequenz- Programm gestoppt ist.	KEINE AUSW
	DI1(INV)	Reset über den invertierten Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	-1
	DI2(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-2
	DI3(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-3
	DI4(INV)	Siehe Auswahl <i>DI1(INV)</i> .	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Reset-Signal	0
	DI1	Reset über den Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl DI1.	5
	RESET	Zurücksetzen Nach einem Reset wird der Parameterwert automatisch auf <i>KEINE AUSW</i> eingestellt.	6

Alle F	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	ZEIT FUNKT 1	Logikwert 1 wird durch Timer-Funktion 1 aktiviert. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION. 1 = Timer-Funktion aktiviert.	12
	ZEIT FUNKT 2	Siehe Auswahl ZEIT FUNKT 1.	13
	ZEIT FUNKT 3	Siehe Auswahl ZEIT FUNKT 1.	14
	ZEIT FUNKT 4	Siehe Auswahl ZEIT FUNKT 1.	15
8407	SEQ LOGIKOPER 1	Auswahl der Operation zwischen Logikwert 1 und 2. Werte logischer Operationen werden bei Statuswechseln verwendet. Siehe Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 / 8426 ST1 TRIG ZU ST N Auswahl LOGIK WERT.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Logikwert 1 (keine logische Verknüpfung)	0
	UND	Logische Funktion: UND	1
	ODER	Logische Funktion: ODER	2
	XOR	Logische Funktion: XOR	3
8408	SEQ LOGIKWERT 2	Siehe Parameter 8406 SEQ LOGIKWERT 1.	KEINE AUSW
		Siehe Parameter 8406.	
8409	SEQ LOGIKOPER 2	Auswahl der Operation zwischen Logikwert 3 und dem Ergebnis der ersten logischen Operation gemäß Parameter 8407 SEQ LOGIKOPER 1.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Logikwert 2 (keine logische Verknüpfung)	0
	UND	Logische Funktion: UND	1
	ODER	Logische Funktion: ODER	2
	XOR	Logische Funktion: XOR	3
8410	SEQ LOGIKWERT 3	Siehe Parameter 8406 SEQ LOGIKWERT 1.	KEINE AUSW
		Siehe Parameter 8406.	
8411	SEQ WERT OGRENZ1	Einstellung der oberen Grenze für den Statuswechsel, wenn Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 z. B. auf Al 1 ÜBER 1 eingestellt ist.	0.0%
	0.0100.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
8412	SEQ WERT UGRENZ1	Einstellung der unteren Grenze für den Statuswechsel, wenn Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 z. B. auf Al 1 UNTER 1 eingestellt ist.	0.0%
	0.0100.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
8413	SEQ WERT OGRENZ2	Einstellung der oberen Grenze für den Statuswechsel, wenn Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 z. B. auf AI 2 ÜBER 1 eingestellt ist.	0.0%
	0.0100.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%
8414	SEQ WERT UGRENZ2	Einstellung der unteren Grenze für den Statuswechsel, wenn Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2 z. B. auf AI 2 UNTER 1 eingestellt ist.	0.0%
	0.0100.0%	Wert in Prozent	1 = 0.1%

Alle I	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	DI4(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-4
	DI5(INV)	Siehe Auswahl DI1(INV).	-5
	KEINE AUSW	Kein Reset-Signal	0
	DI1	Reset über den Digitaleingang DI1. 1 = aktiviert, 0=deaktiviert.	1
	DI2	Siehe Auswahl DI1.	2
	DI3	Siehe Auswahl DI1.	3
	DI4	Siehe Auswahl DI1.	4
	DI5	Siehe Auswahl <i>DI1</i> .	5
	SCHRITT 1	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 1. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	6
	SCHRITT 2	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 2. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	7
	SCHRITT 3	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 3. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	8
	SCHRITT 4	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 4. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	9
	SCHRITT 5	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 5. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	10
	SCHRITT 6	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 6. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	11
	SCHRITT 7	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 7. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	12
	SCHRITT 8	Rücksetzung bei Schrittwechsel zu Schritt 8. Der Zähler wird zurückgesetzt, wenn der Schritt erreicht ist.	13
	SEQ PROG RST	Rücksetz-Signalquelle gemäß Einstellung von Parameter 8404 SEQ PROG RESET	14
8420	ST1 SOLLW AUSW	Auswahl der Quelle für den Sollwert von Schritt 1 des Sequenz-Programms. Der Parameter wird verwendet, wenn Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 oder 1106 AUSW.EXT SOLLW 2 auf SEQ PROG / AI1+SEQ PROG / AI2+SEQ PROG eingestellt ist. Hinweis: Festdrehzahlen in Gruppe 12 KONSTANT-	0.0%
		DREHZAHL haben Vorrang vor dem Sequenz-Programm-Sollwert.	
	KOMM	0136 KOMM WERT 2. Skalierung siehe Feldbus-Sollwert Skalierung auf Seite 331.	-1.3
	AI1/AI2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = Al1(%) · (50% / Al2 (%))	-1.2
	Al1-Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + 50% - AI2(%)	-1.1
	Al1*Al2	Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) · (AI2(%) / 50%)	-1.0

Alle	Alle Parameter			
Nr.	Nr. Name/Wert Beschreibung			
AI1+AI2 Der Sollwert wird mit folgender Formel berechnet: SOLLW = AI1(%) + AI2(%) - 50% DI4U,5D Digitaleingang DI4: Sollwerterhöhung. Digitaleingang Sollwertreduzierung.		<u> </u>	-0.9	
		Digitaleingang DI4: Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI5: Sollwertreduzierung.	-0.8	
	DI3U,4D	Digitaleingang DI3. Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung.	-0.7	
	DI3U,4DR	Digitaleingang DI3. Sollwerterhöhung. Digitaleingang DI4: Sollwertreduzierung.	-0.6	
Mi So Eir Vo du EX sie		Analogeingang Al2 als Joystick. Mit dem Minimaleingangssignal läuft der Motor mit maximalem Sollwert in Rückwärtsrichtung, mit dem Maximal- Eingangssignal läuft der Motor mit maximalem Sollwert in Vorwärtsrichtung Minimale und maximal Sollwerte werden durch die Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN und 1105 EXT SOLLW. 1 MAX festgelegt. Weitere Informationen siehe Parameter 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 Auswahl AI1/JOYST.	-0.5	
	AI1 JOY	Siehe Auswahl AI2 JOY.	-0.4	
Al2 Analogeingan		Analogeingang Al2	-0.3	
	Al1	Analogeingang Al1	-0.2	
	TASTATUR	Bedienpanel	-0.1	
0.0100.0% Festdrehzahl		Festdrehzahl	1 = 0.1%	
8421	Einstellung von Start, Stop und Drehrichtung für Sch Parameter 1002 EXT2 BEFEHLE muss auf SEQ Pl eingestellt sein. Hinweis: Wenn ein Drehrichtungswechsel erforderl muss Parameter 1003 DREHRICHTUNG auf ABFR eingestellt sein.		ANTR. STOP	
	ANTR. STOP	Der Antrieb läuft ungeregelt oder rampengeregelt bis zum Stop aus, je nach Einstellung von Parameter 2102 STOP FUNCTION.	0	
	START VORW	Die Drehrichtung ist fest auf Drehrichtung vorwärts eingestellt. Wenn der Antrieb nicht bereits läuft, startet er entsprechend der Einstellung von Parameter 2101 START FUNKTION.	1	
	START RÜCKW	Die Drehrichtung ist fest auf Drehrichtung rückwärts eingestellt. Wenn der Antrieb nicht bereits läuft, startet er entsprechend der Einstellung von Parameter 2101 START FUNKTION.	2	

Alle F	Parameter			
Nr.	Nr. Name/Wert Beschreibung			
8422	ST1 RAMP ZEIT	Einstellung der Beschleunigungs-/Verzögerungs- Rampenzeit für den Sequenz-Programm-Schritt 1, d.h. Einstellung der Sollwert-Änderungsrate.	0.0 s	
	-0.2/-0.1/ 0,01800,0 s	Zeit Wenn der Wert auf -0,2 eingestellt wird, wird Rampenpaar 2 verwendet. Rampenpaar 2 wird mit den Parametern 22052207 eingestellt. Wenn der Wert auf -0,1 eingestellt wird, wird Rampenpaar	1 = 0.1 s	
		1 verwendet. Rampenpaar 1 wird mit den Parametern 22022204 eingestellt. Bei Rampenpaar 1/2, muss Parameter 2201 BE/VERZ 1/2 AUSW auf SEQ PROG eingestellt werden. Siehe auch		
		Parameter 22022207.		
8423	ST1 AUSG AUSW	Einstellung der Relais-, Transistor- und Analogausgänge für Sequenz-Programm-Schritt 1.	AO=0	
		Die Relais-/Transistor-Ausgangssteuerung muss durch Einstellung von Parameter 1401 RELAISAUSG 1 / 1805 DO SIGNAL auf SEQ PROG aktiviert werden. Die Steuerung der Analogausgänge muss mit Parametergruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE aktiviert werden.		
		Die Analogausgangswerte können mit Signal <i>0170 SEQ PROG AO WERT</i> überwacht werden.		
	R=0,D=1,AO=0	Der Relaisausgang ist deaktiviert (offen), der Transistor- Ausgang ist aktiviert und der Analogausgang ist frei.	-0.7	
	R=1,D=0,AO=0	Der Relaisausgang ist aktiviert (geschlossen), der Transistor-Ausgang ist deaktiviert und der Analogausgang ist frei.	-0.6	
	R=0,D=0,AO=0	Relais- und Transistorausgänge sind deaktiviert (offen) und der Wert des Analogausgangs ist auf Null gesetzt.	-0.5	
	RO=0,DO=0	Relais- und Transistorausgänge sind deaktiviert (offen) und der Analogausgangswert ist auf den bisherigen Wert eingefroren.	-0.4	
	RO=1,DO=1	Relais- und Transistorausgänge sind aktiviert (geschlossen) und der Analogausgangswert ist auf den bisherigen Wert eingefroren.	-0.3	
	DO=1	Der Transistor-Ausgang ist aktiviert (geschlossen) und der Relaisausgang ist deaktiviert. Der Analogausgangswert ist auf den bisherigen Wert eingefroren.	-0.2	
	RO=1	Der Transistor-Ausgang ist deaktiviert (offen) und der Relaisausgang ist aktiviert. Der Analogausgangswert ist auf den bisherigen Wert eingefroren.	-0.1	
	AO=0	Der Analogausgangswert ist auf Null gesetzt. Relais- und Transistor-Ausgänge sind auf den bisherigen Wert eingefroren.	0.0	

Alle	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	Al1U1Al2ÜB1 Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1 und Wert von Al2 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1.		11
	AI1U1 OD DI5	Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1 oder wenn DI5 aktiviert ist.	12
	Al2Ü1 OD DI5	Schrittwechsel, wenn Wert von Al2 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1 oder wenn DI5 aktiviert ist.	13
	AI1 UNTER 2	Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2.	14
	AI 1 ÜBER 2	Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2.	15
	AI2 UNTER 2	Schrittwechsel, wenn Wert von Al2 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2.	16
	AI 2 ÜBER 2	Schrittwechsel, wenn Wert von Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2.	17
	AI1 OD 2 U 2	Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 oder Al2 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2.	18
AI1U2 AI2Ü2		Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2 und Wert von Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2.	19
	Al1U2 OD DI5	Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2 oder wenn DI5 aktiviert ist.	20
	Al2Ü2 OD DI5	Schrittwechsel, wenn Wert von Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 oder wenn DI5 aktiviert ist.	21
	TIMER FKT 1	Trigger-Signal von Timer-Funktion 1. Siehe auch Parametergruppe 36 TIMER FUNKTION.	22
	TIMER FKT 2	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	23
	TIMER FKT 3	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	24
	TIMER FKT 4	Siehe Auswahl TIMER FKT 1.	25
\		Schrittwechsel nach Ablauf der Verzögerungszeit, die mit Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG eingestellt wurde.	26
	DI1 OD VERZ	Schrittwechsel nachDI1-Aktivierung oder nach Ablauf der Verzögerungszeit, die mit Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG eingestellt wurde.	27
DI2 OD VERZ Siehe Auswahl DI1 OD VERZ.		Siehe Auswahl DI1 OD VERZ.	28
	DI3 OD VERZ	Siehe Auswahl DI1 OD VERZ.	29
	DI4 OD VERZ	Siehe Auswahl DI1 OD VERZ.	30
	DI5 OD VERZ	Siehe Auswahl DI1 OD VERZ.	31
	Al1Ü1 ODVERZ	Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1 oder nach Ablauf der Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG.	32

Alle Parameter			
Nr. Name/Wert		Beschreibung	Def/FbEq
1.0.1===		Schrittwechsel, wenn der Zählerwert niedriger ist als der Grenzwert gemäß Par. 1905 ZÄHLER GRENZE. Siehe Parameter 19041911.	49
	LOGIK WERT	Schrittwechsel gemäß der logischen Operation, die in Parameter 84068410 eingestellt worden ist.	50
	SOLLWBEREI CH	Schrittwechsel, wenn die Ausgangsfrequenz/Drehzahl den Sollwert-Bereich erreicht (d.h. die Differenz ist kleiner oder gleich 4% des maximalen Sollwerts).	51
	AM SOLLWERT	Schrittwechsel, wenn die Ausgangsfrequenz/Drehzahl dem Sollwert entspricht (= innerhalb der Toleranzgrenzen liegt, d.h. die Abweichung kleiner oder gleich 1% des maximalen Sollwerts ist).	52
	Al1 U1 & Dl5	Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1 und wenn DI5 aktiviert ist.	53
	Al2 U2 & DI5	Schrittwechsel, wenn Wert von Al2 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2 und wenn DI5 aktiviert ist.	54
	Al1 Ü1 & Dl5	Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1 und wenn Dl5 aktiviert ist.	55
	Al2 Ü2 & Dl5	Schrittwechsel, wenn Wert von Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 und wenn DI5 aktiviert ist.	56
AI1 U1 & DI4		Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1 und wenn Dl4 aktiviert ist.	57
	Al2 U2 & Dl4	Schrittwechsel, wenn Wert von Al2 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2 und wenn Dl4 aktiviert ist.	58
	AI1 Ü1 & DI4	Schrittwechsel, wenn Wert von Al1 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1 und wenn Dl4 aktiviert ist.	59
	Al2 Ü2 & Dl4	Schrittwechsel, wenn Wert von Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 und wenn Dl4 aktiviert ist.	60
	VERZ UND DI1	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI1 aktiviert ist.	61
	VERZ UND DI2	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI2 aktiviert ist.	62
	VERZ UND DI3	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI3 aktiviert ist.	63
	VERZ UND DI4	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI4 aktiviert ist.	64
	VERZ UND DI5	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen und DI5 aktiviert ist.	65

Alle I	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	VERZ&AI2 Ü2	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen ist und Wert von Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2.	66
	VERZ&AI2 U2	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen ist und Wert von Al2 < Wert von Par. 8414 SEQ WERT UGRENZ2.	67
	VERZ&AI1 Ü1	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen ist und Wert von Al1 > Wert von Par. 8411 SEQ WERT OGRENZ1.	68
	VERZ&AI1 U1	Schrittwechsel, wenn die Verzögerungszeit gemäß Parameter 8424 ST1 WECHS VERZÖG abgelaufen ist und Wert von Al1 < Wert von Par. 8412 SEQ WERT UGRENZ1.	69
	KOMMWERT1#0	0135 KOMM WERT 1 Bit 0. 1 = Schrittwechsel.	70
	KOMMWERT1#1	0135 KOMM WERT 1 Bit 1. 1 = Schrittwechsel.	71
	KOMMWERT1#2	0135 KOMM WERT 1 Bit 2. 1 = Schrittwechsel.	72
	KOMMWERT1#3	0135 KOMM WERT 1 Bit 3. 1 = Schrittwechsel.	73
	KOMMWERT1#4	0135 KOMM WERT 1 Bit 4. 1 = Schrittwechsel.	74
	KOMMWERT1#5	0135 KOMM WERT 1 Bit 5. 1 = Schrittwechsel.	75
	KOMMWERT1#6	0135 KOMM WERT 1 Bit 6. 1 = Schrittwechsel.	76
	KOMMWERT1#7	RT1#7 0135 KOMM WERT 1 Bit 7. 1 = Schrittwechsel.	
	AI2H2DI4SV1O	Schrittwechsel gemäß Überwachungsparameter 32013203, wenn Wert von Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 und DI4 aktiviert ist.	78
	AI2H2DI5SV1O	Schrittwechsel gemäß Überwachungsparameter 32013203, wenn Wert von Al2 > Wert von Par. 8413 SEQ WERT OGRENZ2 und DI5 aktiviert ist.	79
	STO	Schrittwechsel, wenn STO (Safe torque off = Sicher abgeschaltetes Drehmoment) gestartet wurde.	80
	STO(-1)	Schrittwechsel, wenn STO (Safe torque off = Sicher abgeschaltetes Drehmoment) deaktiviert wurde und der Frequenzumrichter normal arbeitet.	81
8426	ST1 TRIG ZU ST N	Auswahl der Quelle für das Trigger-Signal, das den Schrittwechsel von Schritt 1 zu Schritt N auslöst. Schritt N wird definiert mit Parameter 8427 ST1 AUSW N.	KEINE AUSW
		Hinweis: Ein Schrittwechsel zu Schritt N (8426 ST1 TRIG ZU ST N) hat eine höhere Priorität als zum nächsten Schritt (8425 ST1 TRIG ZU ST 2).	
		Siehe Parameter 8425 ST1 TRIG ZU ST 2.	
8427	ST1 AUSW N	Definiert Schritt N. Siehe Parameter <i>8426 ST1 TRIG ZU ST N</i> .	SCHRITT 1
	SCHRITT 1	Schritt 1	1
	SCHRITT 2	Schritt 2	2
	SCHRITT 3	Schritt 3	3

Alle	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	SCHRITT 4	Schritt 4	4
	SCHRITT 5	Schritt 5	5
	SCHRITT 6	Schritt 6	6
	SCHRITT 7	Schritt 7	7
	SCHRITT 8	Schritt 8	8
8430	ST2 SOLLW AUSW	Siehe Parameter 8420…8427.	
 8497	ST8 AUSW N		
98 OI	PTIONEN	Aktivierung der externen seriellen Kommunikation	
9802	KOMM PROT AUSW	Aktiviert die externe serielle Kommunikation und wählt die Schnittstelle aus.	KEINE AUSW
	KEINE AUSW	Keine externe Kommunikation	0
	STD MODBUS	Integrierter Feldbus. Schnittstelle: EIA-485 vom optionalen Modbus-Adapter FMBA-01 an Anschluss X3 des Frequenzumrichters. Siehe Kapitel <i>Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus - EFB</i> auf Seite <i>321</i> .	1
EXT FBA		Der Frequenzumrichter kommuniziert über ein Feldbus-Adaptermodul an Anschluss X3 des Frequenzumrichters. Siehe auch Parametergruppe 51 EXT KOMM MODULE. Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter auf Seite 347.	4
	MODBUS RS232	Integrierter Feldbus. Schnittstelle: RS-232 (d.h. Bedienpanel-Anschluss). Siehe Kapitel <i>Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter</i> auf Seite <i>347</i> .	10
99 D/	ATEN	Auswahl der Sprache Definition der Motor-Inbetriebnahme- Daten.	
9901	SPRACHE	Wählt die Anzeigesprache auf dem Bedienpanel. Hinweis: Bei dem ACS-CP-D Komfort-Bedienpanel sind die folgenden Sprachen verfügbar: Englisch (0), Chinesisch (1), Koreanisch (2) und Japanisch (3).	ENGLISH
	ENGLISH	Britisches Englisch	0
	ENGLISH (AM)	Amerikanisch-Englisch	1
	DEUTSCH	Deutsch	2
ITALIANO It		Italienisch	3
	ESPAÑOL	Spanisch	4
PORTUGUES Portugiesisch		Portugiesisch	5
	NEDERLANDS	Niederländisch	6
	FRANÇAIS	Französisch	7
	DANSK	Dänisch	8
	SUOMI	Finnisch	9
	SVENSKA	Schwedisch	10

Alle I	Parameter		
Nr.	Name/Wert	Beschreibung	Def/FbEq
	NUTZER1 SPEIC	Benutzermakro 1 speichern. Speichert die aktuellen Parametereinstellungen und das Motormodell.	-1
NUTZER2 LADEN		Benutzermakro 2 für die Verwendung geladen. Prüfen Sie vor dem Laden, ob die gespeicherten Parametereinstellungen und das Motormodell für die Anwendung geeignet sind.	-2
	NUTZER2 SPEIC	Benutzermakro 2 speichern. Speichert die aktuellen Parametereinstellungen und das Motormodell.	-3
	NUTZER3 LADEN	Benutzermakro 3 für die Verwendung geladen. Prüfen Sie vor dem Laden, ob die gespeicherten Parametereinstellungen und das Motormodell für die Anwendung geeignet sind.	-4
	NUTZER3 SPEIC	Benutzermakro 3 speichern. Speichert die aktuellen Parametereinstellungen und das Motormodell.	-5
9903	MOTORART	Einstellung der Motorart. Diese Parametereinstellung kann nicht geändert werden, wenn der Antrieb läuft.	AM
	AM	Asynchronmotor. Ein mit dreiphasiger AC-Spannung gespeister Asynchronmotor mit Käfigläufer.	1
	PMSM	Permanentmagnetmotor: Ein mit dreiphasiger AC-Spannung gespeister Synchronmotor mit Permanentmagnetläufer und sinusförmiger Gegen-EMK-Spannung.	2
9904	MOTOR REGELMO- DUS	Auswählen des Motorregelungsverfahrens.	SCALAR
	SVC: DREHZAHL	Geberlose Vektorregelung. Sollwert 1 = Drehzahl-Sollwert in Upm. Sollwert 2 = Drehzahl-Sollwert in Prozent. 100% ist die absolute Maximaldrehzahl, entsprechend dem Wert von Parameter 2002 MAXIMAL DREHZAHL (oder 2001 MINIMAL DREHZAHL wenn der absolute Wert der Minimaldrehzahl größer ist als der Wert der Maximaldrehzahl).	1
	SVC: DREHMOM	Vektorregelung. Sollwert 1 = Drehzahl-Sollwert in Upm. Sollwert 2 = Drehmoment-Sollwert in Prozent. 100% entspricht dem Nennmoment.	2
	SCALAR	Skalar-Regelungsmodus. Sollwert 1 = Frequenz-Sollwert in Hz. Sollwert 2 = Frequenz-Sollwert in Prozent. 100% ist die absolute Maximalfrequenz, entsprechend dem Wert von Parameter 2008 MAXIMUM FREQ (oder 2007 MINIMUM FREQ wenn der absolute Wert der Minimaldrehzahl größer ist als der Wert der Maximaldrehzahl).	3

Alle I	Alle Parameter				
Nr.	: Name/Wert Beschreibung				
115111555513		Einstellung der Motornenndrehzahl. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen.	vom Typ abhängig		
	5030000 Up m	Drehzahl	1 = 1 Upm		
9909	MOTOR NENNLEIST	Einstellung der Motornennleistung. Muss dem Wert auf dem Motor-Typenschild entsprechen.	P_{N}		
	0.23.0 · <i>P</i> _N kW	Leistung	1 = 0.1 kW / 0,1 hp		
9910	MOTOR ID LAUF	Mit diesem Parameter wird ein Selbst-Kalibrierungsprozess eingestellt, der Motor-ID-Lauf genannt wird. Während des ID-Laufs dreht der Frequenzumrichter den Motor und führt Messungen aus, um die Motorcharakteristik zu ermitteln und ein Modell zu bilden, das für interne Berechnungen verwendet wird.	AUS		
AUS		Der Motor-ID-Lauf wird nicht ausgeführt. Es wird die Identifizierungsmagnetisierung vorgenommen, abhängig von den Einstellungen der Parameter 9904 MOTOR REGELMODUS. Das Motormodell wird jetzt durch Magnetisierung des Motors für 10 bis 15 s bei Drehzahl Null bereichnet (der Motor dreht nicht, ausgenommen Permanenmagnetmotoren, die sich für einen Bruchteil einer Umdrehungh drehen können). Das Modell wird stets beim Start neu berechnet, wenn Motor-Parameter geändert worden sind. • Parameter 9904 = 1 (SVC: DREHZAHL) oder 2 (SVC: DREHMOM): Identifizierungsmagnetisierung wird ausgeführt. • Parameter 9904 = 3 (SCALAR): Identifizierungsmagnetisierung wird nicht ausgeführt.	0		



Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus - EFB

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Frequenzumrichter mit integriertem Feldbus von externen Geräten über ein Kommunikationsnetz gesteuert werden kann.


Systemübersicht

Der Frequenzumrichter kann an eine externe Steuerung über einen Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus angeschlossen werden. Steuerung über Feldbusadapter siehe Kapite IFeldbus-Steuerung mit Feldbusadapter auf Seite 347.

Der integrierte Feldbus unterstützt das Modbus RTU Protokoll. Modbus ist ein asynchrones, serielles Protokoll. Transaktionen laufen im Halbduplex-Betrieb.

Der Anschluss des integrierten Feldbus erfolgt entweder über RS-232 (Bedienpanel-Anschluss X2) oder EIA-485 (Klemme X1 des optionalen FMBA-01 Modbus-Adapters an Klemme X3 des Frequenzumrichters). Die maximale Länge des RS-232 Anschlusskabels ist auf 3 Meter begrenzt. Weitere Information über das FMBA-01 Modbus Adaptermodul siehe FMBA-01 Modbus adapter module user's manual (3AFE68586704 [Englisch]).

Ein RS-232-Anschluss wird für die Kommunikation von zwei Geräten (ein Master steuert einen Slave) verwendet. Der EIA-485-Anschluss wird für die Kommunikation mehrerer Geräte (ein Master steuert einen oder mehrere Slaves) verwendet.



Der Frequenzumrichter kann so eingestellt werden, dass er alle Steuerinformationen über die Feldbus-Schnittstelle empfängt, oder die Steuerbefehle können auf die Feldbus-Schnittstelle und andere vorhandene Eingänge, wie Digital- und Analogeingänge, aufgeteilt werden.

Einstellung für | Funktion/Information

Kommunikationseinstellungen für den integrierten Modbus

Vor der Konfiguration des Frequenzumrichters für die Feldbussteuerung muss der FMBA-01 Modbus-Adapter (falls verwendet) entsprechend den Anweisungen in Abschnitt Montage der optionalen Feldbusmodule auf Seite 38 und im Modul-Handbuch mechanisch und elektrisch installiert werden.

Die Kommunikation über die Feldbus-Verbindung wird durch Einstellung von Parameter 9802 KOMM PROT AUSW auf STD MODBUS oder MODBUS RS232 initialisiert. Die Kommunikationsparameter in Gruppe 53 EFB PROTOKOLL müssen ebenfalls eingestellt werden. Siehe folgende Tabelle.

Alternative

Parameter

5317 EFB PAR 17

r ai ailletei	Einstellungen	Feldbus- steuerung	T direction/information		
KOMMUNIKATIONSINITIALISIERUNG					
9802 KOMM PROT AUSW	KEINE AUSW STD MODBUS EXT FBA MODBUS RS232	STD MODBUS (mit EIA-485) MODBUS RS232 (mit RS-232)	Initialisiert das integrierte Feldbus- Kommunikationsprotokoll.		
KONFIGURATION D	ES ADAPTERMOD	ULS			
5302 EFB STATIONS ID	0247	Jede	Einstellung der Stationsadresse (ID) der RS-232/EIA-485-Verbindung. Zwei Stationen online dürfen nicht die selbe Adresse haben.		
5303 EFB BAUD RATE	1,2 kBit/s 2,4 kBit/s 4,8 kBit/s 9,6 kBit/s 19,2 kBit/s 38,4 kBit/s 57,6 kBit/s		Einstellung der Kommunikations- geschwindigkeit der RS-232/EIA-485-Verbindung.		
5304 EFB PARITY	8N1 8N2 8E1 8O1		Auswahl der Paritätseinstellung. Bei allen Online-Stationen müssen die gleichen Einstellungen verwen- det werden.		
5305 EFB CTRL PROFIL	ABB DRV LIM DCU PROFILE ABB DRV FULL	Jede	Auswahl des von dem Frequen- zumrichter verwendeten Kommuni- kationsprofils. Siehe Abschnitt Kommunikationsprofile auf Seite 337.		
5310 EFB PAR 10	065535	Jede	Wählt einen Istwert aus, der Mod- bus-Register 400xx zugeordnet wer-		

Nach Einstellung der Konfigurationsparameter in Gruppw 53 EFB PROTOKOLL müssen die Antriebssteuerungsparameter (siehe Abschnitt Frequenzumrichter-

den soll.

Steuerungsparameter auf Seite 325) geprüft und, wenn erforderlich, eingestellt werden.

Die neuen Einstellungen werden beim nächsten Einschalten des Frequenzumrichters wirksam oder wenn die Einstellung von Parameter 5302 EFB STATIONS ID gelöscht und erneuert wird..

Frequenzumrichter-Steuerungsparameter

Nach der Grundeinstellung der Modbus-Kommunikation müssen die Antriebssteuerungsparameter in der folgenden Tabelle geprüft und falls erforderlich eingestellt werden.

In der Spalte Einstellung für Feldbus-Steuerung ist der Wert angegeben, der zu verwenden ist, wenn die Modbus-Schnittstelle die gewünschte Quelle bzw. das Ziel für das betreffende Signal ist. Die Spalte Funktion/Information enthält eine Beschreibung des Parameters.

Parar	neter	Einstellung für die Feldbus- steuerung	Funktion/Information	Modbus- Registera	dresse
AUSV	VAHL DER QU	STEUERBEFEHLE	ABB DRV	DCU	
1001	EXT1 BEFEHLE	KOMM	Aktiviert 0301 FB CMD WORT 1 Bits 01 (STOP/START), wenn EXT1 als aktivier Steuerplatz gewählt ist.		40031 Bits 01
1002	EXT2 BEFEHLE	KOMM	Aktiviert 0301 FB CMD WORT 1 Bits 01 (STOP/START), wenn EXT2 als aktivier Steuerplatz gewählt ist.		40031 Bits 01
1003	DREHRICH- TUNG	VORWÄRTS RÜCK- WÄRTS ABFRAGE	Aktiviert die Drehrichtungssteuerung wie durch Parameter 1001 und 1002 definiert. Die Drehrichtungssteuerung wird in Abschnitt Sollwert-Verarbeitung auf Seite 332 beschrieben.		40031 Bit 2
1010	JOGGING AUSWAHL	KOMM	Aktiviert Jogging 1 oder 2 über 0302 FB CMD WORT 2 Bits 2021 (JOGGING 1 / JOGGING 2).		40032 Bits 2021
1102	EXT1/EXT2 AUSW	KOMM	Aktivierung der EXT1/EXT2 Auswahl über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 5 (EXT2); beim ABB-Drives-Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 11 (EXT CTRL LOC).	40001 Bit 11	40031 Bit 5
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	Feldbus-Sollwert SOLLW1 wird verwendet, wenn EXT1 als aktiver Steuerplatz gewählt wurde. Alternativ-Einstellungen siehe Abschnitt Feldbus-Sollwerte auf Seite 329.	40002 für	SOLLW1
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	Feldbus-Sollwert SOLLW2 wird verwendet, wenn EXT2 als aktiver Steuerplatz gewählt wurde. Alternativ-Einstellungen siehe Abschnitt <i>Feldbus-Sollwerte</i> auf Seite 329.	40003 für	SOLLW2

Parar	neter	Einstellung für die Feldbus- steuerung	Funktion/Information	Modbus- Registera	dresse
WAHI	L DER AUSGA		QUELLE	ABB DRV	DCU
1401	RELAIS- AUSG 1	KOMM KOMM(-1)	Aktivierung von Relaisausgang RO mit Signal <i>0134 KOMM RO WORT</i> .	40134 für <i>0134</i>	Signal
1501	ANALOG- AUSGANG 1	135	Schickt den Inhalt von Feldbus- Sollwert <i>0135 KOMM WERT 1</i> an Analogausgang AO.	40135 für <i>0135</i>	Signal
SYST	EMSTEUERE	INGÄNGE		ABB DRV	DCU
1601	FREIGABE	KOMM	Aktiviert das invertierte Freigabe Aktivierungssignal (Freigabe Deaktivierung) über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 6 (RUN_DISABLE); mit ABB-Drives-Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 3 (INHIBIT OPERATION).	40001 Bit 3	40031 Bit 6
1604	FEHL QUIT AUSW	KOMM	Aktivierung der Störungsrücksetzung über Feldbus mit 0301 FB CMD WORT 1 Bit 4 (RESET); beim ABB-Drives-Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 7 (RESET).	40001 Bit 7	40031 Bit 4
1606	LOKAL GESPERRT	KOMM	Signal zur Sperrung der lokalen Steuerung über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 14 (REQ_LOCALLOC)	-	40031 Bit 14
1607	PARAM SPEICHERN	FERTIG SPEICHERT 	Speichert geänderte Parameterwerte (einschließlich der über Feldbus geänderten Werte) im Permanentspeicher.	41607	
1608	START FREIGABE 1	KOMM	Invertierte Startfreigabe 1 (Startsperre) über 0302 FB CMD WORT 2 Bit 18 (START_DISABLE1)	-	40032 Bit 18
1609	START FREIGABE 2	KOMM	Invertierte Startfreigabe 2 (Startsperre) über 0302 FB CMD WORT 2 Bit 19 (START_DISABLE2)	-	40032 Bit 19
GRE	NZEN			ABB DRV	DCU
2013	MIN MOMENT AUSW	KOMM	Auswahl der Mindest- Drehmomentgrenze 1/2 über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 15 (TORQLIM2)	-	40031 Bit 15
2014	MAX MOMENT AUSW	KOMM	Auswahl der Maximal- Drehmomentgrenze 1/2 über 0301 FB CMD WORT 1	-	40031 Bit 15

Bit 15 (TORQLIM2)

Parameter	Einstellung für die Feldbus- steuerung	Funktion/Information	Modbus- Registera	idresse
2201 BE/VERZ 1/2 AUSW	KOMM	Rampenpaar-Auswahl Beschleunigung/Verzögerung über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 10 (RAMP_2)	-	40031 Bit 10
2209 RAMPEN- EINGANG 0	KOMM	Einstellung Rampeneingang auf Null über 0301 FB CMD WORT 1 Bit 13 (RAMP_IN_0); beim ABB-Drives-Profil 5319 EFB PAR 19 Bit 6 (RAMP_IN_ZERO).	40001 Bit 6	40031 Bit 13
STÖRUNGSFUNKT	TIONEN DATE	NÜBERTRAGUNG	ABB DRV	DCU
3018 KOMM FEHL FUNK	KEINE AUSW FEHLER FESTDREH Z 7 LETZTE DREHZ	Definiert die Antriebsfunktion für den Fall, dass die Kommunikation mit dem Feldbus unterbrochen wird.	43018	
3019 KOMM. FEH- LERZEIT	0.1 600,0 s	Zeitspanne zwischen Erkennung der Kommunikationsunterbrechung und der Reaktion gemäß Einstellung von Parameter 3018 KOMM FEHL FUNK.	43019	
AUSWAHL DER SOLLWERTSIGNALQUELLE DES PID-REGLERS ABB DRV DCU				
4010/ SOLLWERT 4110/ AUSW 4210	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	PID-Regelung Sollwert (SOLLW2)	40003 für	SOLLW2

Feldbus-Steuerungsschnittstelle

Die Kommunikation zwischen einem Feldbussystem und dem Frequenzumrichter besteht aus 16-Bit Ein- und Ausgangsdatenworten (beim ABB-Drives-Profil) und 32-Bit Eingangs- und Ausgangsdatenworten (beim DCU-Profil).

Steuerwort und Statuswort

Das Steuerwort (STRW) ist das wichtigste Mittel zur Steuerung des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller an den Frequenzumrichter gesendet. Der Frequenzumrichter schaltet zwischen den Betriebszuständen entsprechend den Bit-codierten Anweisungen des Steuerworts um.

Der Inhalt des Statusworts (SW) besteht aus Statusinformationen, die vom Frequenzumrichter an den Feldbus-Controller gesendet werden.

Sollwerte

Sollwerte (SOLLW) sind 16-Bit-Integerwerte mit Vorzeichen. Ein negativer Sollwert (z. B. Drehrichtung rückwärts) wird durch Berechnung des Zweier-Komplements des entsprechenden positiven Sollwerts gebildet. Der Inhalt eines jeden Sollwert -Worts kann als Drehzahl-, Frequenz-, Drehmoment oder Prozess-Sollwert verwendet werden.


Istwerte


Istwerte (ISTW) sind 16-Bit Worte, die ausgewählte Antriebswerte enthalten.

Feldbus-Sollwerte

Sollwert-Auswahl und Korrektur

Ein Feldbus-Sollwert (KOMM bei der Signalauswahl) wird durch Einstellung eines Sollwert-Auswahl-Parameters – 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 oder 1106 AUSW.EXT SOLLW 2 – auf KOMM, KOMM+AI1 oder KOMM*AI1 aktiviert, Wennn Parameter 1103 oder 1106 auf KOMM eingestellt, wird der Feldbus-Sollwert unverändert weiterverarbeitet. Wenn Parameter 1103 oder 1106 auf KOMM+AI1 oder KOMM*AI1 eingestellt werden, wird der Feldbus-Sollwert korrigiert um den Wert von Analogeingang Al1, wie in den folgenden Beispielen gezeigt, verwendet.





■ Feldbus-Sollwert Skalierung

Feldbus-Sollwerte SOLLW1 und SOLLW2 werden beim ABB-Drives-Profil skaliert, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist.


Hinweis: Jede Korrektur des Sollwerts (siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur auf Seite 331) wird vor der Skalierung durchgeführt.

Sollwert	Be- reich	Sollwert- Typ	Skalierung	Erläuterungen
SOLLW1	-32767 +32767	Drehzahl oder Fre- quenz	-20000 = -(Par. 1105) 0 = 0 +20000 = (Par. 1105) (20000 entspricht 100%)	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 1104/1105. Motor-Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
SOLLW2	-32767 +32767	Drehzahl oder Fre- quenz	-10000 = -(Par. 1108) 0 = 0 +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 1107/1108. Motor-Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
		Drehmo- ment	-10000 = -(Par. 1108) 0 = 0 +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 2015/2017 (Moment 1) oder 2016/2018 (Moment 2).
		PID-Soll- wert	-10000 = -(Par. 1108) 0 = 0 +10000 = (Par. 1108) (10000 entspricht 100%)	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 4012/4013 (PID-Satz 1) oder 4112/4113 (PID-Satz 2).

Hinweis: Die Einstellungen der Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN und 1107 EXT SOLLW. 2 MIN haben keine Auswirkung auf die Sollwert-Skalierung.

Sollwert-Verarbeitung

Die Steuerung der Drehrichtung wird für jeden Steuerplatz (EXT1 und EXT2) durch Einstellung der Parameter in Gruppe 10 START/STOP/ DREHR einzeln dargestellt. Feldbus-Sollwerte sind bipolar, d.h. sie können negativ oder positiv sein. In den folgenden Diagrammen wird dargestellt, wie die Parameter der Gruppe 10 und das Vorzeichen des Feldbus-Sollwertes bei der Bildung des Sollwertes SOLLW1/SOLLW2 zusammenarbeiten.



Istwert-Skalierung

Die Skalierung der Integerwerte, die als Istwerte an den Feldbus-Master gesendet werden, ist abhängig von der Funktion/Auflösung des gewählten Antriebsparameters. Siehe Kapitel Istwertsignale und Parameter auf Seite 187.

Modbus-Mapping

Die folgende Funktionscodes von Modbus werden vom Frequenzumrichter unterstützt.

Funktion	Code hex (dez)	Zusätzliche Informationen
Read Multiple	03 (03)	Liest die Inhalte der Register eines Slave-Geräts.
Holding Registers		Parametersätze, Regelungs-, Status- und Sollwerte werden als Halte-Register zugeordnet.
Write Single	06 (06)	Schreibt in ein Einzelregister in einem Slave-Gerät.
Holding Register		Parametersätze, Regelungs-, Status- und Sollwerte werden als Halte-Register zugeordnet.
Diagnose	08 (08)	Einer Reihe von Tests zur Prüfung der Kommunikation zwischen den Master und den Slave-Geräten oder zur Prüfung verschiedener interner Fehlerbedingungen im Slave.
		Die folgenden Subcodes werden unterstützt:
		00 Return Query Data: Die Daten im Auftrags-Datenfeld müssen in der Antwort wieder enthalten sein. Das gesamte Antwort-Telegramm sollte mit dem Auftrag identisch sein.
		O1 Restart Communications Option: Der serielle Anschluss des Slave-Geräts muss initialisiert und neu gestartet und alle Kommunikationsereigniszähler müssen zurückgesetzt werden. Ist der Anschluss im Nur-Empfangen-Modus, wird kein Antwort-Telegramm zurückgeschickt. Wenn der Anschluss aktuell nicht im Nur-Empfangen-Modus ist, wird ein normales Antwort-Telegramm vor dem Neustart zurückgeschickt.
		04 Force Listen Only Mode: Einstellung der adressierten Slave-Geräte auf den Listen-Only Modus (Nur-Empfangen). Isolierung eines Slave von anderen Geräten am Netz, die ohne Unterbrechung weiter kommunizieren können, unabhängig vom adressierten Fernsteuergerät. Es erfolgt keine Antwort. Die einzige Funktion die nach Einstellung dieses Modus ausgeführt wird, ist die Restart Kommunikationsoption (Subcode 01).
Write Multiple Holding	10 (16)	Schreibt in die Register (1 bis etwa 120 Register) in einem Slave- Gerät.
Registers		Parametersätze, Regelungs-, Status- und Sollwerte werden als Halte-Register zugeordnet.
Read/Write Multiple Holding Registers	17 (23)	Eine Kombination aus einer Lese- und einer Schreib-Operation (Funktionscodes 03 und 10) in einer einzigen Modbus-Transaktion. Die Schreib- wird vor der Lese-Operation ausgeführt.

Register-Mapping

Die Antriebsparameter, Steuer-/Statuswort, Sollwerte und Istwerte werden dem Bereich 4xxxx so zugeordnet, dass:

- 40001...40099 sind reserviert f
 ür Frequenzumrichter- Steuerung/Status, Sollwert und Istwerte.
- 40101...49999 sind reserviert für die Antriebsparameter 0101...9999
 (Z.B. 40102 ist Parameter 0102). Bei dieser Zuordnung entsprechen die
 Tausender und Hunderter der Gruppennummer, und die Zehner und Einer
 entsprechen den Parameternummern innerhalb einer Gruppe.

Die Registeradressen, die nicht mit den Antriebsparametern übereinstimmen, sind ungültig. Bei dem Versuch, ungültige Adressen zu lesen oder zu schreiben, sendet die Modbus-Schnittstelle einen Ausnahmecode an den Controller. Siehe *Ausnahmecodes* auf Seite *336*.

In der folgenden Tabelle ist der Inhalt der Modbus-Adressen 40001..40012 und 40031..40034 aufgelistet.

Modbu	ıs-Register	Zugriff	Information
40001	Steuerwort	R/W	Steuerwort. Wird nur vom ABB-Drives-Profil unterstützt, d.h. wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf ABB DRV LIM oder ABB DRV FULL eingestellt ist. Parameter 5319 EFB PAR 19 zeigt die Kopie des Steuerworts in hexadezimalem Format an.
40002	Sollwert 1	R/W	Externer Sollwert SOLLW1. Siehe Abschnitt Feldbus- Sollwerte auf Seite 329.
40003	Sollwert 2	R/W	Externer Sollwert SOLLW2. Siehe Abschnitt Feldbus- Sollwerte auf Seite 329.
40004	Statuswort	R	Statuswort. Wird nur vom ABB-Drives-Profil unterstützt, d.h. wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf ABB DRV LIM oder ABB DRV FULL eingestellt ist. Parameter 5320 EFB PAR 20 zeigt die Kopie des Steuerworts in hexadezimalem Format an.
40005 40012	Istwert 18	R	Istwert 18. Mit Parameter 5310 5317 wird ein Istwert ausgewählt, der im Modbus-Register 4000540012 abgebildet wird.
40031	Steuerwort LSW	R/W	0301 FB CMD WORT 1, d.h. das niedrigstwertige Wort des aus 32-Bit bestehenden Steuerworts des DCU-Profils. Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf DCU PROFILE eingestellt ist.
40032	Steuerwort MSW	R/W	0302 FB CMD WORT 2, d.h. das höchstwertigste Wort des aus 32-Bit bestehenden Steuerworts des DCU-Profils. Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf DCU PROFILE eingestellt ist.

Modbu	Modbus-Register		Information
40033	Statuswort LSW	R	0303 FB STATUS WORT 1, d.h. das niedrigstwertige Wort des aus 32-Bit bestehenden Statusworts des DCU-Profils.
			Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf DCU PROFILE eingestellt ist.
40034	ACS355 Statuswort MSW	R	0304 FB STATUS WORT 2, d.h. das höchstwertigste Wort des aus 32-Bit bestehenden Statusworts des DCU-Profils.
			Wird nur vom DCU-Profil unterstützt, wenn 5305 EFB CTRL PROFIL auf DCU PROFILE eingestellt ist.

Hinweis: Das Schreiben von Parametern durch Standard-Modbus ist immer flüchtig, d.h. geänderte Werte werden nicht automatisch im Permanentspeicher abgelegt. Mit Parameter 1607 PARAM SPEICHERN können alle Werte gespeichert werden.

Funktionscodes

Unterstützte Funktionscodes für die Halte-4xxxx-Register sind:

Code Hex (dez)	Funktionsname	Zusätzliche Informationen
03 (03)	Register 4X lesen	Liest den binären Inhalt der Register (4X Sollwerte) in einem Slave-Gerät.
06 (06)	Einzelnes 4X-Register voreinstellen	Voreinstellung eines Wertes in einem Einzelregister (4X-Sollwert). Beim Senden stellt die Funktion denselben Registersollwert in allen angeschlossenen Slaves ein.
10 (16)	Mehrere 4X-Register voreinstellen	Voreinstellung von Werten in mehreren Registern (4X-Sollwerte). Beim Senden stellt die Funktion dieselben Registersollwerte in allen angeschlossenen Slaves ein.
17 (23)	4X Register schreiben/lesen	Eine Kombination aus einer Lese- und einer Schreib-Operation (Funktionscodes 03 und 10) in einer einzigen Modbus- Transaktion. Das Schreiben erfolgt vor dem Lesen.

Hinweis: Im Modbus-Datentelegramm wird Register 4xxxx als xxxx -1 adressiert. Register 40002 wird beispielsweise als 0001 adressiert.

Ausnahmecodes

Ausnahmecodes sind Rückmeldungen vom Frequenzumrichter in der seriellen Kommunikation. Der Frequenzumrichter unterstützt die Standard-Modbus-Ausnahmecodes für die folgende Tabelle.

Code	Name	Beschreibung
01	Ungültige Funktion	Nicht unterstützter Befehl
02	Ungültige Datenadresse	Adresse existiert nicht oder ist schreib-/lesegeschützt.
03	Ungültiger	Falscher Wert, Ursache:
	Datenwert	Wert liegt jenseits der Mindest- oder Höchstgrenze.
		die Meldung zu lang ist.
		die Meldung zu lang ist.
		 das Schreiben des Parameters ist nicht zulässig, wenn Start aktiv ist.
		das Schreiben des Parameters ist nicht zulässig, wenn das Werksmakro gewählt ist.

Antriebsparameter 5318 EFB PAR 18 enthält den letzten Ausnahmecode.

Kommunikationsprofile

Das integrierte Feldbus unterstützt drei Kommunikationsprofile:

- DCU-Kommunikationsprofil (DCU PROFILE)
- ABB Drives Limited, Kommunikationsprofil (ABB DRV LIM)
- ABB Drives Full, Kommunikationsprofil (ABB DRV FULL)

Mit dem DCU-Profil wird die Steuerungs- und Status-Schnittstelle auf 32 Bits erweitert; das Profil ist die interne Schnittstelle zwischen dem Anwendungsprogramm des Frequenzumrichters und der integrierten Feldbusumgebung ABB Drives Limited basiert auf der PROFIBUS-Schnitstelle. Das Profil ABB Drives Full (ABB DRV FULL) unterstützt zwei Steuerwort-Bits, die von ABB DRV LIM nicht unterstützt werden.




ABB-Drives-Profil

Das ABB-Drives-Profil steht in zwei Ausführungen zur Verfügung: ABB Drives Full und ABB Drives Limited. Das Kommunikationsprofil ABB DRIVES ist aktiv. wenn Parameter 5305 EFB CTRL PROFIL auf ABB DRV FULL oder ABB DRV LIM eingestellt ist. Das Steuerwort und das Statuswort für das Profil werden nachfolgend beschrieben.

Das Kommunikationsprofil ABB DRIVES kann sowohl über EXT1 als auch EXT2 verwendet werden. Die Steuerwortbefehle sind wirksam, wenn Par. 1001 EXT1 BEFEHLE oder 1002 EXT2 BEFEHLE (entsprechend des aktiven Steuerplatzes) auf KOMM eingestellt ist.

Steuerwort

In der folgenden Tabelle und dem Statusdiagramm wird der Inhalt 341 des Steuerworts für das ABB-Drives-Profil beschrieben. Der fettgedruckte Text in Großbuchstaben bezieht sich auf die in dargestellten Zustände.

	ABB-Drives-Profil Steuerwort , Parameter 5319 EFB PAR 19					
Bit	Name	Wert	Erläuterungen			
0	OFF1 CONTROL	1	READY TO OPERATE eingeben.			
		0	Stopp mit der derzeit aktiven Verzögerungsrampe (2203/2206). OFF1 ACTIVE eingeben; weiter mit BEREIT ZUM EINSCHALTEN, sofern keine anderen Verriegelungen (OFF2, OFF3) aktiv sind.			
1	OFF2 CONTROL	1	Betrieb fortsetzen (OFF2 nicht aktiv).			
		0	Not-AUS, Austrudeln bis zum Stillstand. OFF2 ACTIVE eingeben; weiter mit SWITCH-ON INHIBITED.			
2	OFF3 CONTROL	1	Betrieb fortsetzen (OFF3 nicht aktiv).			
		0	Nothalt, Frequenzumrichter stoppt innerhalb der mit Par. 2208 festgelegten Zeit. OFF3 ACTIVE eingeben; weiter mit SWITCH-ON INHIBITED .			
			WARNUNG! Sicherstellen, dass Motor und angetriebene Maschine auf diese Weise angehalten werden können.			
3	INHIBIT OPERATION	1	OPERATION ENABLED eingeben. (Hinweis: Das Freigabesignal muss aktiv sein; siehe Parameter <i>1601</i> . Wenn Par. <i>1601</i> auf <i>KOMM</i> eingestellt wird, wird das Freigabesignal auch durch dieses Bit aktiviert.)			
		0	Betrieb unterbinden. OPERATION INHIBITED eingeben.			
4	Hinweis: Bit 4 wir	d nur vo	n dem Profil ABB DRV FULL unterstützt.			
	RAMP_OUT_	1	RAMP FUNCTION GENERATOR: OUTPUT ENABLED.			
	ZERO (ABB DRV FULL)	0	Ausgang des Rampenfunktionsgenerators auf Null setzen. Der Antrieb stoppt übr die Rampe (Strom- und DC-Spannungsgrenzwerte sind aktiv).			
5	RAMP_HOLD	1	Rampenfunktion freigeben. RAMP FUNCTION GENERATOR: ACCELERATOR ENABLED eingeben.			
		0	Rampenfunktion angehalten (Ausgang des Rampenfunktionsgenerators gehalten).			
6	RAMP_IN_	1	Normalbetrieb OPERATING eingeben.			
	ZERO	0	Der Eingang des Rampenfunktionsgenerators wird auf Null gesetzt.			
7	RESET	0=>1	Störungsrücksetzung, falls eine aktive Störung vorliegt. SWITCH-ON INHIBITED eingeben. Wirksam, wenn Par. 1604 auf KOMM eingestellt ist.			
		0	Normalen Betrieb fortsetzen.			
8 9	Nicht benutzt					

	ABB-Drives-Profil Steuerwort , Parameter 5319 EFB PAR 19				
Bit	Name	Wert	Erläuterungen		
10	Hinweis: Bit 10 w	ird nur vo	n ABB DRV FULL unterstützt.		
	REMOTE_CMD	1	Feldbussteuerung aktiviert.		
	(ABB DRV FULL)	0	Steuerwort ≠ 0 oder Sollwert ≠ 0: Letztes Steuerwort und Sollwert beibehalten. Steuerwort = 0 und Sollwert = 0: Feldbussteuerung aktiviert. Sollwert und Verzögerungs-/Beschleunigungsrampe sind verriegelt.		
11	EXT CTRL LOC	1	Externen Steuerplatz EXT2 auswählen. Wirksam, wenn Par. 1102 auf KOMM gesetzt wird.		
		0	Externen Steuerplatz EXT1 auswählen. Wirksam, wenn Par. 1102 auf KOMM gesetzt wird.		
12 15	Reserviert				

Statuswort


In der folgenden Tabelle und dem Statusdiagramm wird der Inhalt 341 des Statusworts für das ABB-Drives-Profil beschrieben. Der fettgedruckte Text in Großbuchstaben bezieht sich auf die im Statusdiagramm dargestellten Zustände.

	ABB Drives-Profil (EFB) Statuswort, Parameter 5320 EFB PAR 20					
Bit	Name	Wert	STATUS/Beschreibung			
			(Entspricht dem Status/Kästchen im Statusdiagramm)			
0	RDY_ON	1	READY TO SWITCH ON			
		0	NICHT EINSCHALTBEREIT			
1	RDY_RUN	1	READY TO OPERATE			
		0	OFF1 ACTIVE			
2	RDY_REF	1	OPERATION ENABLED			
		0	OPERATION INHIBITED			
3	3 TRIPPED	01	STÖRUNG. Siehe Kapitel Störungsanzeige auf Seite 357.			
		0	Keine Störungsmeldung aktiv			
4	OFF_2_STA	1	OFF2 nicht aktiviert			
		0	OFF2 ACTIVE			
5	OFF_3_STA	1	OFF3 nicht aktiviert			
		0	OFF3 ACTIVE			
6	SWC_ON_INHIB	1	SWITCH-ON INHIBITED			
		0	Einschaltsperre nicht aktiviert			
7	ALARM	1	Warnmeldung. Siehe Kapitel Störungsanzeige auf Seite 357.			
		0	Keine Warnmeldung aktiv			

	ABB Drives-Profil (EFB) Statuswort, Parameter 5320 EFB PAR 20			
Bit	Name	Wert	STATUS/Beschreibung (Entspricht dem Status/Kästchen im Statusdiagramm)	
8	AT_SETPOINT	1	OPERATING . Istwert entspricht dem Sollwert (= liegt innerhalb der Toleranz, d.h. bei Drehzahlregelung ist die Differenz zwischen Abtriebsdrehzahl und Drehzahl-Sollwert kleiner gleich 4/1%* der Motor-Nenndrehzahl).	
			* Asymmetrische Hysterese: 4% wenn die Drehzahl in den Sollwertbereich eintritt, 1% wenn die Drehzahl den Sollwertbereich verlässt.	
		0	Der Istwert weicht vom Sollwert ab (= ist außerhalb der Toleranzgrenzen).	
9	REMOTE	1	Antriebssteuerplatz: REMOTE (EXT1 oder EXT2)	
		0	Antriebssteuerplatz: LOCAL	
10	ABOVE_LIMIT	1	Der überwachte Parameterwert überschreitet den oberen Überwachungsgrenzwert. Der Bitwert ist solange 1, bis der überwachte Parameterwert den unteren Überwachungsgrenzwert unterschreitet. Siehe Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG	
		0	Der überwachte Parameterwert unterschreitet den unteren Überwachungsgrenzwert. Der Bitwert ist solange 0, bis der überwachte Parameterwerte den oberen Überwachungsgrenzwert überschreitet. Siehe Parametergruppe 32 ÜBERWACHUNG	
11	EXT CTRL LOC	1	Externer Steuerplatz EXT2 gewählt	
		0	Externer Steuerplatz EXT1 gewählt	
12	EXT RUN	1	Externes Freigabesignal empfangen	
	ENABLE	0	Kein Freigabesignal erhalten.	
13 15	Reserviert			

Statusdiagramm

Das folgende Statusdiagramm beschreibt die Start-/Stop-Funktion von Steuerwort (CW) und Statusword (SW) Bits für das ABB-Drives-Profil.



DCU-Kommunikationsprofil

Da das DCU-Profil die Steuer- und Statusschnittstelle auf 32 Bits erweitert, werden für die Steuer- (0301 und 0302) und Statusworte (0303 und 0304) zwei verschiedene Signale benötigt.

Steuerworte

In der folgenden Tabelle wird der Inhalt des Steuerworts für das DCU-Profil beschrieben.

	DCL	J-Profil St	teuerwort, Parameter 0301 FB CMD WORT 1
Bit	Name	Wert	Information
0	STOP	1	Stopp entweder nach dem Stoppmodus-Parameter (2102) oder den Stoppmodus-Aufträgen (7 und 8).
			Hinweis: Gleichzeitige STOP- und START-Befehle führen zu einem Stoppbefehl.
		0	Keine Funktion
1	START	1	Start Hinweis: Gleichzeitige STOP- und START-Befehle führen zu einem Stoppbefehl.
		0	Keine Funktion
2	REVERSE	1	Drehrichtung rückwärts. Die Drehrichtung wird durch Anwendung der XOR-Operation auf Bit 2 und 31 (=Vorzeichen des Sollwerts) festgelegt.
		0	Drehrichtung vorwärts
3	LOCAL	1	Lokale Steuerung einstellen.
		0	Fernsteuerung einstellen.
4	RESET	-> 1	Zurücksetzen
		andere	Keine Funktion
5	5 EXT2 1		Auf Fernsteuerung EXT2 umschalten.
		0	Auf Fernsteuerung EXT1 umschalten.
6	RUN_DISABLE	1	Reglerfreigabe deaktivieren.
		0	Reglerfreigabe aktivieren.
7	STPMODE_R	1	Stopp mit der derzeit aktiven Verzögerungsrampe (Bit 10). Wert von Bit 0 muss 1 (<i>STOP</i>) sein.
		0	Keine Funktion
8	STPMODE_EM	1	Nothalt. Wert von Bit 0 muss 1 (STOP) sein.
		0	Keine Funktion
9	STPMODE_C	1	Austrudeln bis zum Stopp Wert von Bit 0 muss 1 (STOP) sein.
		0	Keine Funktion
10	RAMP_2	1	Beschleunigungs-/Verzögerungsrampenpaar 2 verwenden (mit Parameter 22052207) festgelegt).
		0	Beschleunigungs-/Verzögerungsrampenpaar 1 verwenden (mit Parameter 22022204) festgelegt).

	DCU-Profil Steuerwort, Parameter 0301 FB CMD WORT 1				
Bit	Name	Wert	Information		
11	RAMP_OUT_0	1	Rampenausgang auf Null setzen.		
		0	Keine Funktion		
12	12 RAMP_HOLD		Rampenfunktion angehalten (Ausgang des Rampenfunktionsgenerators gehalten).		
		0	Keine Funktion		
13	RAMP_IN_0	1	Rampeneingang auf Null setzen.		
		0	Keine Funktion		
Steuermodus gesperrt (LOC/REM-Taste a		Lokal gesperrt aktivieren. Wechsel in den lokalen Steuermodus gesperrt (LOC/REM-Taste auf dem Bedienpanel).			
		0	Keine Funktion		
15	TORQLIM2	1	Den Minimal-/Maximaldrehmoment-Grenzwert 2 verwenden (mit Parameter 2016 und 2018 festgelegt).		
0		0	Den Minimal-/Maximaldrehmoment-Grenzwert 1 verwenden (mit Parameter 2015 und 2017 festgelegt).		

	DCU-Profil Steuerwort, Parameter 0302 FB CMD WORT 2				
Bit	Name	Wert	Information		
16	16 FBLOCAL_CTL		Lokal-Modus des Feldbusses für Steuerwort angefordert.		
			Beispiel: Wenn sich der Frequenzumrichter im Fernsteuermodus befindet und die Quelle für Start-/Stop-/Drehrichtungsbefehle ist DI für den externen Steuerplatz 1 (EXT1): durch Einstellung von Bit 16 auf den Wert 1, werden Start/Stop/Drehrichtung über das		
			Feldbus-Befehlswort gesteuert.		
		0	Kein Feldbus Lokal-Modus		
17	17 FBLOCAL_REF 1		Feldbus Lokal-Modus Steuerwort für Sollwert-Anforderung. Siehe Beispiel für Bit 16 (<i>FBLOCAL_CTL</i>).		
		0	Kein Feldbus Lokal-Modus		
18	START_DISABLE1 1 Keine Startfreigabe		Keine Startfreigabe		
0 Startfreigabe. Wirksam, wenn Param eingestellt ist.		Startfreigabe. Wirksam, wenn Parameter <i>1608</i> auf <i>KOMM</i> eingestellt ist.			
		Keine Startfreigabe			
		0	Startfreigabe. Wirksam, wenn Parameter <i>1609</i> auf <i>KOMM</i> eingestellt ist.		
		Aktivierung von Jogging 1. Wirksam, wenn Parameter 1010 auf KOMM eingestellt ist. Siehe Abschnitt Jogging auf Seite 172.			
		0	Jogging 1 deaktiviert		
20	20 JOGGING 2 1		Aktivierung von Jogging 2. Wirksam, wenn Parameter 1010 auf KOMM eingestellt ist. Siehe Abschnitt Jogging auf Seite 172.		
		0	Jogging 2 deaktiviert		

	DCU-Profil Steuerwort, Parameter 0302 FB CMD WORT 2				
Bit	Name Wert Information				
22 26	. Reserviert				
27	REF_CONST	1	Konstantdrehzahl-Sollwert-Anforderung.		
			Dies ist ein internes Steuerbit. Nur zur Überwachung.		
		0	Keine Funktion		
28	REF_AVE	1	Durchschnittsdrehzahl-Sollwert-Anforderung. Dies ist ein internes Steuerbit. Nur zur Überwachung.		
		0	Keine Funktion		
29	29 LINK_ON		Master in der Feldbus-Verbindung erkannt. Dies ist ein internes Steuerbit. Nur zur Überwachung.		
		0	Feldbus-Verbindung unterbrochen.		
30	REQ_STARTINH	1	Startsperre		
		0	Keine Startsperre		
31	Reserviert				

Statusworte

Die folgenden Tabellen beschreiben den Inhalt des Statusworts für das DCU-Profil.

	DCU-Profil Statuswort, Parameter 0303 FB STATUS WORT 1				
Bit	Name	Wert	Status		
0	READY	1	Der Frequenzumrichter ist bereit für den Empfang des Startbefehls.		
		0	Der Frequenzumrichter ist nicht bereit.		
1	ENABLED	1	Externes Freigabesignal empfangen.		
		0	Kein externes Freigabesignal empfangen.		
2	STARTED	1	Der Frequenzumrichter hat den Startbefehl empfangen.		
		0	Der Frequenzumrichter hat den Startbefehl nicht empfangen.		
3	RUNNING	1	Der Frequenzumrichter moduliert.		
		0	Der Frequenzumrichter moduliert nicht.		
4	ZERO_SPEED	1	Frequenzumrichter auf Drehzahl Null.		
		0	Frequenzumrichter hat Drehzahl Null nicht erreicht.		
5	ACCELERATE	1	Frequenzumrichter (Antrieb) beschleunigt.		
		0	Frequenzumrichter (Antrieb) beschleunigt nicht.		
6	DECELERATE	1	Frequenzumrichter (Antrieb) verzögert/bremst.		
		0	Frequenzumrichter (Antrieb) verzögert/bremst nicht.		
7	AT_SETPOINT	1	Der Antrieb läuft mit Sollwert. Istwert entspricht dem Sollwert (d.h. ist innerhalb der Toleranzgrenzen).		
		0	Der Antrieb hat den Sollwert nicht erreicht.		

	DCU-Profil Statuswort, Parameter 0303 FB STATUS WORT 1				
Bit	Name	Wert	Status		
8	LIMIT	1	Betrieb in den in Gruppe 20 GRENZEN eingestellten		
			Grenzen.		
		0	Betrieb innerhalb der eingestellten Grenzen von		
			Gruppe 20 GRENZEN.		
9	SUPERVISION	1	Ein überwachter Parameter (Gruppe 32 ÜBERWACHUNG) ist außerhalb der Grenzen.		
		0	Alle überwachten Parameter liegen innerhalb der Grenzen.		
10	REV_REF	1	Frequenzumrichter-Sollwert mit umgekehrter Drehrichtung.		
		0	Frequenzumrichter-Sollwert mit Drehrichtung vorwärts.		
11	REV_ACT	1	Der Antrieb läuft in Drehrichtung rückwärts.		
		0	Der Antrieb läuft in Drehrichtung vorwärts.		
12	PANEL_LOCAL	1	Steuerung mit Bedienpanel (oder PC), lokaler Modus.		
		0	Steuerung nicht mit Bedienpanel im lokalen Modus.		
13	FIELDBUS_LOCAL	1	Steuerung im Feldbus-Lokalmodus		
		0	Steuerung nicht im Feldbus-Lokalmodus.		
14	EXT2_ACT	1	Steuerung im EXT2-Modus.		
		0	Steuerung im EXT1-Modus.		
15	FAULT	1	Frequenzumrichter ist in einem Störungszustand.		
		0	Frequenzumrichter ist nicht in einem Störungszustand.		

	DCU-Profil Statuswort, Parameter 0304 FB STATUS WORT 2				
Bit	Name	Wert	Status		
16	ALARM	1	Eine Warnmeldung steht an.		
		0	Warnmeldungen stehen nicht an.		
17	NOTICE	1	Eine Wartungsaufforderung steht an.		
		0	Keine Wartungsaufforderung		
18	DIRLOCK	1	Verriegelung der Drehrichtung ist aktiviert. (Drehrichtungswechsel ist gesperrt.)		
		0	Sperre des Drehrichtungswechsels ist nicht aktiv.		
19	LOCALLOCK	1	Sperre für Bedienpanelbetrieb/ lokalen Modus ist aktiviert. (Lokalmodus ist gesperrt.)		
		0	Sperre für Bedienpanelbetrieb/Lokalmodus ist nicht aktiv.		
20	CTL_MODE	1	Frequenzumrichter arbeitet mit Vektorregelung.		
		0	Frequenzumrichter arbeitet mit Skalarregelung.		
21	JOGGING ACTIVE	1	Die Joggingfunktion ist aktiviert.		
		0	Die Joggingfunktion ist aktiviert.		



Feldbus-Steuerung mit **Feldbusadapter**


Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Frequenzumrichter von externen Geräten über ein Kommunikationsnetz mit Feldbusadapter gesteuert werden.

Systemübersicht

Der Frequenzumrichter kann an eine externe Steuerung über einen Feldbusadapter oder den integrierten Feldbus angeschlossen werden. Steuerung über integrierten Feldbusadapter siehe Kapite IFeldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus - EFB auf Seite 321.

Der Feldbusadapter wird an Klemme X3 des Frequenzumrichters angeschlossen.



Der Frequenzumrichter kann so eingestellt werden, dass er alle Steuerinformationen über die Feldbus-Schnittstelle empfängt, oder die Steuerbefehle können auf die Feldbus-Schnittstelle und andere vorhandene Eingänge, wie Digital- und Analogeingänge, aufgeteilt werden.

Der Frequenzumrichter kann mit einem Steuerungssystem über Feldbusadapter mit einem der folgenden seriellen Kommunikationsprotokolle kommunizieren. Eventuell stehen andere Protokolle zur Verfügung; wenden Sie sich bitte an Ihre ABB-Vertretung.

- PROFIBUS-DP (Adaptermodul FPBA-01)
- CANopen (Adaptermodul FCAN-01)
- DeviceNet[™] (Adaptermodul FDNA-01)
- Ethernet (Adaptermodul FENA-01)
- Modbus RTU (Adaptermodul FMBA-01). Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus - EFB auf Seite 321.

Der Frequenzumrichter erkennt automatisch, welcher Feldbus-Adapter an Anschluss X3 des Frequenzumrichters angeschlossen ist. Für die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und dem Feldbus-Adaptermodul wird immer das DCU-Profil verwendet (siehe Abschnitt Feldbus-Steuerungsschnittstelle auf Seite 352). Durch das Kommunikationsprofil des Feldbusses werden Typ und Einstellungen des zu verwendenden Adapters bestimmt.

Die Standard-Profileinstellungen sind Protokoll-abhängig, z.B. Herstellerprofile (ABB Drives) für PROFIBUS und Industrie-Standard-Antriebsprofile (AC/DC Drive) für DeviceNet.

Einstellungen für die Kommunikation über ein Feldbus-Adaptermodul

Vor der Konfiguration des Frequenzumrichters für die Feldbussteuerung muss das Adaptermodul entsprechend den Anweisungen in Abschnitt *Montage der optionalen* Feldbusmodule auf Seite 38, und im Modul-Handbuch mechanisch und elektrisch installiert werden.

Die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und dem Feldbusadaptermodul wird dann durch Einstellen von Parameter 9802 KOMM PROT AUSW auf EXT FBA aktiviert. Die Adapter-spezifischen Kommunikationsparameter in Gruppe 51 EXT KOMM MODULE müssen ebenfalls eingestellt werden. Siehe folgende Tabelle.

Parameter		Alternative Einstellungen	Einstellung für Feldbussteuerung	Funktion/Information			
KOMM	KOMMUNIKATIONSINITIALISIERUNG						
9802	KOMM PROT AUSW	KEINE AUSW STD MODBUS EXT FBA MODBUS RS232	EXT FBA	Aktivieren der Kommunikation zwischen Frequenzumrichter und Feldbusadapter.			
KONFI	GURATION DES A	DAPTERMODULS					
5101	FELDBUS TYP	-	-	Anzeige des Typs des Feldbus-Adaptermoduls.			
5102	FELDBUSPAR2	Diese Parameter	sind Adaptermodul	-spezifisch. Einzelheiten			
				peachten, dass nicht alle diese			
5126	FELDBUSPAR26	Parameter notwendigerweise benutzt werden.					
5127	FBA PAR REFRESH	(0) FERTIG (1) REFRESH	-	Aktualisiert Änderungen der Parametereinstellungen bei der Konfiguration der Adaptermodule.			

Hinweis: Im Adaptermodul ist die Parametergruppenbezeichnung A (Gruppe 1) für Gruppe 51 EXT KOMM MODULE.

AUSW	AUSWAHL DER ÜBERTRAGUNGSDATEN				
5401	FBA DAT EING 1	0	Einstellung der Daten, die		
5410	FBA DAT AUSG 10	16 1019999	vom Frequenzumrichter zum Feldbus Controller gesendet werden.		
5501 5510	FBA DAT AUSG 1 FBA DAT AUSG 10	0 16 1019999	Einstellung der Daten, die vom Feldbus Controller zum Frequenzumrichter gesendet werden.		

Hinweis: Im Adaptermodul ist die Parametergruppenbezeichnung C (Gruppe 3) für Gruppe 54 FBA DATA IN und B (Gruppe 2) für Gruppe 55 FBA DATA OUT.

Nach Einstellung der Konfigurationsparameter in Gruppen 51 EXT KOMM MODULE, 54 FBA DATA IN und 55 FBA DATA OUT müssen die Antriebssteuerungsparameter (siehe Abschnitt Frequenzumrichter-Steuerungsparameter auf Seite 350) geprüft und, wenn erforderlich, eingestellt werden.

Die neuen Einstellungen werden mit dem nächsten Einschalten des Frequenzumrichters wirksam oder wenn Parameter 5127 FBA PAR REFRESH aktiviert wird.

Frequenzumrichter-Steuerungsparameter

Nach den Einstellungen der Feldbus-Kommunikation müssen die Antriebssteuerungsparameter in der folgenden Tabelle geprüft und, wenn erforderlich, eingestellt werden.

In der Spalte Einstellung für Feldbus-Steuerung ist der Wert angegeben, der zu verwenden ist, wenn die Feldbus-Schnittstelle die gewünschte Quelle bzw. das Ziel für das betreffende Signal ist. In der Spalte Funktion/Information wird der Parameter beschrieben.


Paran	neter	Einstellung für Feldbussteuerung	Funktion/Information
AUSW	VAHL DER QUELL	EN FÜR STEUERBE	FEHLE
1001	EXT1 BEFEHLE	KOMM	Auswahl des Feldbusses als Quelle für die Start- und Stoppbefehle, wenn EXT1 als der aktive Steu- erplatz gewählt ist.
1002	EXT2 BEFEHLE	KOMM	Auswahl des Feldbusses als Quelle für die Start- und Stoppbefehle, wenn EXT2 als der aktive Steu- erplatz gewählt ist.
1003	DREHRICH- TUNG	VORWÄRTS RÜCKWÄRTS ABFRAGE	Aktiviert die Drehrichtungssteuerung wie durch Parameter 1001 und 1002 definiert. Die Drehrichtungssteuerung wird in Abschnitt Sollwert-Verarbeitung auf Seite 332 beschrieben.
1010	JOGGING AUSWAHL	KOMM	Aktivierung von Jogging 1 oder 2 über Feldbus.
1102	EXT1/EXT2 AUSW	KOMM	Aktiviert die EXT1/EXT2 Auswahl über Feldbus.
1103	AUSW.EXT SOLLW 1	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	Feldbus-Sollwert SOLLW1 wird verwendet, wenn EXT1 als aktiver Steuerplatz gewählt wurde. Siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur auf Seite 354.
1106	AUSW.EXT SOLLW 2	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	Feldbus-Sollwert SOLLW2 wird verwendet, wenn EXT2 als aktiver Steuerplatz gewählt wurde. Siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur auf Seite 354.

Param	neter	Einstellung für Feldbussteuerung	Funktion/Information
WAHL	DER AUSGANGS	SSIGNALQUELLE	
1401	RELAISAUSG 1	KOMM KOMM(-1)	Aktivierung von Relaisausgang RO mit Signal 0134 KOMM RO WORT.
1501	ANALOGAUSG ANG 1	135 (d. h. <i>0135</i> KOMM WERT 1)	Schickt den Inhalt von Feldbus-Sollwert 0135 KOMM WERT 1 an Analogausgang AO.
SYSTE	EMSTEUEREING	ÄNGE	
	FREIGABE	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für die Steuerung mit dem invertierten Freigabesignal (Freigabe Deaktiviert).
1604	FEHL QUIT AUSW	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für das Störungs-Rücksetzungssignal.
1606	LOKAL GESPERRT	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für das Signal zur Sperrung der lokalen Steuerung
1607	PARAM SPEICHERN	FERTIG SPEICHERT	Speichert geänderte Parameterwerte (einschließ- lich der über Feldbus geänderten Werte) im Per- manentspeicher.
1608	START FREIGABE 1	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für das invertierte Signal Start-Freigabe 1 (Startsperre).
1609	START FREIGABE 2	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für das invertierte Signal Start-Freigabe 2 (Startsperre).
GREN	7FN		
2013	MIN MOMENT AUSW	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für die Auswahl der Minimal-Drehmoment-grenze 1/2.
2014	MAX MOMENT AUSW	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für die Auswahl der Maximal-Drehmoment-grenze 1/2.
2201	BE/VERZ 1/2 AUSW	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für die Rampenpaar-Auswahl Beschleun./Verzög.
2209	RAMPENEINGA NG 0	KOMM	Aktiviert die Feldbus-Schnittstelle als Quelle für Rampeneingang auf Null setzen.
STÖR	UNGSFUNKTION	EN DATENÜBERTRA	AGUNG
3018	KOMM FEHL FUNK	KEINE AUSW FEHLER FESTDREHZ 7 LETZTE DREHZ	Definiert die Antriebsfunktion für den Fall, dass die Kommunikation mit dem Feldbus unterbrochen wird.
3019	KOMM. FEHLERZEIT	0,160,0 s	Zeitspanne zwischen Erkennung der Kommunikationsunterbrechung und der Reaktion gemäß Einstellung von Parameter 3018 KOMM FEHL FUNK.
AUSW	AHL DER SOLLW	/ERTSIGNALQUELLI	E DES PID-REGLERS
	SOLLWERT AUSW	KOMM KOMM+AI1 KOMM*AI1	PID-Regelung Sollwert (SOLLW2)

Feldbus-Steuerungsschnittstelle

Die Kommunikation zwischen einem Feldbussystem und dem Frequenzumrichter besteht aus 16-Bit Ein- und Ausgangsdatenworten. Der Frequenzumrichter unterstützt die Verwendung von maximal 10 Datenworten in jeder Richtung.

Die Datentransformation vom Frequenzumrichter zum Feldbus-Controller wird in Parametergruppe 54 FBA DATA IN und die Datentransformation vom Feldbus-Controller zum Frequenzumrichter wird in Parametergruppe 55 FBA DATA **OUT** eingestellt.



Steuerwort und Statuswort

Das Steuerwort (STRW) ist das wichtigste Mittel zur Steuerung des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem. Das Steuerwort wird vom Feldbus-Controller an den Frequenzumrichter gesendet. Der Frequenzumrichter schaltet zwischen den Betriebszuständen entsprechend den Bit-codierten Anweisungen des Steuerworts um.

Der Inhalt des Statusworts (SW) besteht aus Statusinformationen, die vom Frequenzumrichter an den Feldbus-Controller gesendet werden.

Sollwerte


Sollwerte (SOLLW) sind 16-Bit-Integerwerte mit Vorzeichen. Ein negativer Sollwert (Drehrichtung rückwärts) wird durch Berechnung des Zweier-Komplements des entsprechenden positiven Sollwerts gebildet. Der Inhalt eines jeden Sollwert-Worts kann als Drehzahl- oder Frequenzsollwert verwendet werden.

Istwerte

Istwerte (ACT) sind 16-Bit Worte, die Informationen über die gewählten Funktionen des Antriebs enthalten.

Kommunikationsprofil

Die Kommunikation zwischen dem Frequenzumrichter und dem Feldbusadapter unterstützt das DCU-Kommunikationsprofil. Das DCU-Profil erweitert die Steuerungsund Status-Schnittstelle auf 32 Bits.




Angaben zum Inhalt von Steuer- und Statuswort beim DCU-Profil siehe Abschnitt DCU-Kommunikationsprofil auf Seite 342.


Feldbus-Sollwerte

Sollwert-Auswahl und Korrektur

Ein Feldbus-Sollwert (KOMM bei der Signalauswahl) wird durch Einstellung eines Sollwert-Auswahl-Parameters – 1103 AUSW.EXT SOLLW 1 oder 1106 AUSW.EXT SOLLW 2 – auf KOMM, KOMM+AI1 oder KOMM*AI1 aktiviert, Wennn Parameter 1103 oder 1106 auf KOMM eingestellt, wird der Feldbus-Sollwert unverändert weiterverarbeitet. Wenn Parameter 1103 oder 1106 auf KOMM+AI1 oder KOMM*AI1 eingestellt werden, wird der Feldbus-Sollwert korrigiert um den Wert von Analogeingang AI1, wie in den Beispielen für das DCU-Profil gezeigt, verwendet.

Beim DCU-Profil können die Feldbus-Sollwerttypen Hz, Upm oder Prozent verwendet werden. In den folgenden Beispielen wird der Sollwerttyp Upm verwendet.





Feldbus-Sollwert Skalierung

Feldbus-Sollwerte SOLLW1 und SOLLW2 werden beim DCU-Profil skaliert, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist.

Hinweis: Jede Korrektur des Sollwerts (siehe Abschnitt Sollwert-Auswahl und Korrektur auf Seite 354) wird vor der Skalierung durchgeführt.

Sollwert	Bereich	Sollwert- Typ	Skalierung	Erläuterungen
SOLLW1	-214783648 +214783647	Drehzahl oder Frequenz	1000 = 1 Upm / 1 Hz	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 1104/1105. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
REF2	-214783648 +214783647	Drehzahl oder Frequenz	1000 = 1%	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 1107/1108. Motor- Istdrehzahl begrenzt durch 2001/2002 (Drehzahl) oder 2007/2008 (Frequenz).
		Drehmoment	1000 = 1%	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 2015/2017 (Moment 1) oder 2016/2018 (Moment 2).
		PID-Sollwert	1000 = 1%	Endgültiger Sollwert begrenzt durch 4012/4013 (PID-Satz 1) oder 4112/4113 (PID-Satz 2).

Hinweis: Die Einstellungen der Parameter 1104 EXT SOLLW. 1 MIN und 1107 EXT SOLLW. 2 MIN haben keine Auswirkung auf die Sollwert-Skalierung.

Sollwert-Verarbeitung

Die Sollwertverarbeitung ist für das ABB-Drives-Profil (intergrierter Feldbus) und das DCU-Profil identisch. Siehe Abschnitt Sollwert-Verarbeitung auf Seite 332.

Istwert-Skalierung

Die Skalierung der Integerwerte, die als Istwerte an den Feldbus-Master gesendet werden, ist abhängig von der Funktion/Auflösung des gewählten Antriebsparameters. Siehe Kapitel Istwertsignale und Parameter auf Seite 187.



Störungsanzeige

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das Rücksetzen/Quittieren von Störungen erfolgt und das Störungsprotokoll aufgerufen wird. In diesem Kapitel sind außerdem alle Warn- und Störmeldungen einschließlich der möglichen Ursachen und Korrekturmaßnahmen aufgelistet.

Sicherheit

WARNUNG! Installations- und Wartungsarbeiten am Frequenzumrichter dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden! Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften in Kapitel Sicherheitshinweise auf Seite 17 dieses Handbuchs, bevor Sie am Frequenzumrichter arbeiten.

Anzeige von Warn- und Störmeldungen

Eine Störung wird mit einer roten LED angezeigt. Siehe Abschnitt *LEDs* auf Seite 378.

Eine Warn- oder Störungsmeldung auf dem Bedienfeld zeigt eine Störung des normalen Frequenzumrichter-Status an. Mit den Information in diesem Kapitel können die Ursachen der meisten Warn- und Störungsmeldungen identifiziert und korrigiert werden. Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an Ihre ABB-Vertretung.

Der vierstellige Zahlencode in Klammern hinter der Meldung gilt für die Feldbus-Kommunikation. Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus - EFB auf Seite 321 und Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter auf Seite 347.

Rücksetzungen

Der Frequenzumrichter kann entweder durch Drücken der Taste (Basis-Bedienpanel) oder der Taste (Komfort-Bedienpanel), über Digitaleingang oder Feldbus oder durch kurzes Abschalten der Spannungsversorgung zurückgesetzt werden. Die Quelle für die Störungsrücksetzung wird mit Parameter 1604 FEHL QUIT AUSW gewählt. Wenn die Störung beseitigt ist, kann der Motor wieder gestartet werden.

Störungsspeicher

Wenn eine Störung auftritt, wird sie im Störungsspeicher abgelegt. Die letzten Störungen und Warnungen werden zusammen mit dem Zeitstempel gespeichert.

Parameter 0401 LETZTER FEHLER, 0412 2. LETZTER FEHLER und 0413 3. LETZTER FEHLER speichern die jüngsten Störungen. In den Parametern 0404...0409 werden die Betriebsdaten zum Zeitpunkt des Auftretens der letzten Störung gespeichert. Das Komfort-Bedienpanel bietet zusätzliche Informationen über den Störungsspeicher. Weitere Informationen siehe Abschnitt Störspeicher-Modus auf Seite 108.

Warnmeldungen des Frequenzumrichters

CODE	WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
2001	ÜBERSTROM	Regelung der	Prüfung der Motorbelastung.
	0308 Bit 0 (programmierbare	Ausgangsstrom- Begrenzung ist aktiviert.	Prüfung der Beschleunigungszeit (2202 und 2205).
	Störungsfunktion 1610)		Motor und Motorkabel überprüfen (einschließlich Phasen).
			Prüfung der Umgebungsbedingungen. Die Lastkapazität nimmt ab, wenn am Installationsort die Umgebungstemperatur 40 °C übersteigt. Siehe Abschnitt Leistungsminderung auf Seite 383.
2002	ÜBERSPANNUNG 0308 Bit 1	DC-Überspannungs- regelung ist aktiviert.	Prüfung der Verzögerungszeit (2203 und 2206).
	(programmierbare Störungsfunktion 1610)		Prüfung des Netzanschlusses auf statische oder transiente Überspannung.
2003	UNDERSPANNUNG 0308 Bit 2	DC-Unterspannungs- regelung ist aktiviert.	Prüfung der Spannungsversorgung.
	(programmierbare Störungsfunktion 1610)		
2004	DREHRICHTUNGS WECHSEL GESPERRT	Drehrichtungswechsel ist nicht zulässig.	Einstellungen des Parameters 1003 DREHRICHTUNG prüfen.
	0308 Bit 3		
2005	E/A-KOMM 0308 Bit 4 (programmierbare Störungsfunktion 3018, 3019)	Unterbrechung der Feldbus- Kommunikation	Status der Feldbus-Kommunikation prüfen. Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus - EFB auf Seite 321, Kapitel Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter auf Seite 347 oder Handbuch des entsprechenden
			Feldbus-Adapters. Prüfung der Parametereinstellungen der Störungsfunktionen.
			Anschlüsse prüfen.
			Prüfen, ob der Master kommunizieren kann.
2006	Al1 FEHLT 0308 Bit 5 (programmierbare Störungsfunktion 3001, 3021)	Signal von Analogeingang Al1 ist unter den mit Parameter 3021 Al1 FEHLER GRENZ eingestellten Grenzwert gefallen.	Prüfung der Parametereinstellungen der Störungsfunktionen. Prüfung auf ausreichende analoge Steuersignalpegel. Anschlüsse prüfen.

CODE	WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
2007	AI2 FEHLT 0308 Bit 6 (programmierbare Störungsfunktion 3001, 3022)	Signal von Analogeingang Al2 ist unter den mit Parameter 3022 Al2 FEHLER GRENZ eingestellten Grenzwert gefallen.	Prüfung der Parametereinstellungen der Störungsfunktionen. Prüfung auf ausreichende analoge Steuersignalpegel. Anschlüsse prüfen.
2008	PANEL KOMM 0308 Bit 7 (programmierbare Störungsfunktion 3002)	Ein Bedienpanel, das als aktiver Steuerplatz für den Frequenzumrichter gewählt wurde, kommuniziert nicht mehr mit dem Frequenzumrichter.	Bedienpanel-Anschluss prüfen. Parametereinstellungen der Störungsfunktion prüfen. Steuertafel-Stecker prüfen. Steuertafel in der Halterung austauschen. Wenn der Frequenzumrichter ferngesteuert wird (REM) und so eingestellt ist, dass er Start-/Stop-, Drehrichtungs- oder Sollwert-Eingaben vom Bedienpanel erhalten kann: Einstellungen in den Gruppen 10 START/STOP/ DREHR und 11 SOLLWERT-AUSWAHL prüfen.
2009	ACS ÜBERTEMPE- RATUR 0308 Bit 8	Die IGBT-Temperatur des Frequenzumrich- ters ist zu hoch. Warn- grenzwert ist 120 °C.	Prüfung der Umgebungsbedingungen. Siehe auch Abschnitt Leistungsminderung auf Seite 383. Ausreichende Luftmenge und Lüfterbetrieb prüfen. Motorleistung mit der Leistung des Frequenzumrichters vergleichen.
2010	MOTOR ÜBER- TEMPERATUR 0308 Bit 9 (programmierbare Störungsfunktion 30053009 / 3503)	Die Motortemperatur ist wegen einer zu hohen Last, unzureichender Motorleistung, zu geringer Kühlung oder falscher Inbetriebnahmedaten zu hoch (oder scheint zu hoch zu sein).	Nenndaten, Last und Kühlung des Motors überprüfen. Inbetriebnahmedaten überprüfen. Parametereinstellungen der Störungs- funktion prüfen.
		Die gemessene Motor- temperatur hat den durch Parameter 3503 ALARMGRENZE fest- gelegten Grenzwert überschritten.	Einstellwert der Warngrenze prüfen. Prüfen, ob die tatsächliche Anzahl der Sensoren mit dem Einstellwert von Parameter 3501 SENSOR TYP übereinstimmt. Den Motor abkühlen lassen. Ordnungsgemäße Motor-Kühlung sicherstellen: Prüfung des Lüfters, Sauberkeit der Kühlkörper, usw.
2011	UNTERLAST 0308 Bit 10 (programmierbare Störungsfunktion 30133015)	Die Motorlast ist z. B. wegen des Öffnungsmechanis- mus in der Arbeitsmaschine zu niedrig.	Arbeitsmaschine auf eine Störung überprüfen. Parametereinstellungen der Störungsfunktion prüfen. Motorleistung mit der Leistung des Frequenzumrichters vergleichen.

CODE	WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
2012	MOTOR BLOCKIERT 0308 Bit 11 (programmierbare Störungsfunktion 30103012)	Der Motor läuft wegen einer zu hohen Last oder unzureichender Motorleistung im Blockierbereich.	Prüfen: Motorbelastung und Frequenzumrichter-Nenndaten. Parametereinstellungen der Störungsfunktion prüfen.
2013	AUTOM. RESET 0308 Bit 12	Automatische Rücksetzung von Warnungen	Einstellungen in Parametergruppe 31 AUTOM.RÜCKSETZEN überprüfen.
2018	PID SCHLAF AKTIV 0309 Bit 1	Die Schlaf-Funktion hat in den Schlaf- Modus gewechselt.	Siehe Parametergruppen 40 PROZESS PID 1 41 PROZESS PID 2.
2019	ID-LAUF 0309 Bit 2	Die Motoridentifizierung läuft gerade.	Diese Warnmeldung ist normaler Bestandteil der Inbetriebnahme. Warten bis der Frequenzumrichter anzeigt, dass die Motoridentifizierung abgeschlossen ist.
2021	START FREIGABE 1 FEHLT 0309 Bit 4	Kein Signal Startfreigabe 1 empfangen	Einstellungen des Parameters 1608 START FREIGABE 1 prüfen. Digitaleingangsanschlüsse prüfen. Prüfung der Feldbus-
2022	START FREIGABE 2 FEHLT 0309 Bit 5	Kein Signal Startfreigabe 2 empfangen	Kommunikationseinstellungen. Einstellungen des Parameters 1609 START FREIGABE 2 prüfen. Digitaleingangsanschlüsse prüfen. Prüfung der Feldbus- Kommunikationseinstellungen.
2023	NOTHALT 0309 Bit 6	Der Frequenzumrichter hat einen Not-Aus-Befehl empfangen und stoppt den Antrieb in der Rampenzeit gemäß Parametereinstellung 2208 NOTHALT RAMPZEIT.	Prüfen, ob eine Fortsetzung des Betriebs sicher möglich ist. Den Not-Aus-Schalter in die normal Position zurückstellen.
2024	ENCODERFEHLER 0309 Bit 7 (programmierbare Störungsfunktion 5003)	Kommunikationsstörun g zwischen Impulsgeber und Impulsgeber- Schnittstellenmodul oder zwischen Modul und Frequenzumrichter.	Den Impulsgeber und seine Verdrahtung, das Modul und seine Verdrahtung und die Einstellungen der Parametergruppe 50 GEBER prüfen.
2025	ERSTER START 0309 Bit 8	Die Motor-ID- Magnetisierung ist aktiviert. Diese Warnmeldung ist normaler Bestandteil der Inbetriebnahme.	Warten bis der Frequenzumrichter anzeigt, dass die Motoridentifizierung abgeschlossen ist.

CODE	WARNUNG	URSACHE	ABHILFE
2026	EINGANGSPHA- SEN AUSFALL 0309 Bit 9 (programmierbare Störungsfunktion 3016)	Die DC- Zwischenkreisspannun g schwankt wegen einer ausgefallenen Eingangsphase oder einer geschmolzenen Sicherung. Die Warnung wird erzeugt, wenn die DC- Spannungsschwankun gen 14% der DC-Nennspannung übersteigen.	Prüfung der Netzanschluss- Sicherungen. Asymmetrie des Einspeisenetzes prüfen. Parametereinstellungen der Störungsfunktion prüfen.
2029	MOTOR BACK EMF 0309 Bit 12	Permanentmagnetmot or dreht, Startmodus 2 (DC-MAGNETIS) mit Parameter 2101 START FUNKTION ausgewählt und Betrieb angefordert. Der Frequenzumrichter warnt, dass der drehende Motor mit Gleichstrom nicht magnetisiert werden kann.	Wenn der Start auf einen drehenden Motor erforderlich ist, Startmodus 1 (AUTOMATIK) mit Parameter 2101 START FUNKTION auswählen. Andernfalls startet der Frequenzumrichter, wenn der Motor gestoppt hat.
2035	SAFE TORQUE OFF 0309 Bit 13	STO (Sicher abgeschaltetes Drehmoment) angefordert und arbeitet einwandfrei. Parameter 3025 STO OPERATION ist so eingestellt, dass eine entsprechende Reaktion auf die Warnung erfolgt.	Wenn dies nicht die erwartete Reaktion auf die Unterbrechung des Sicherheitsstromkreises war, die Verdrahtung des an den STO- Klemmen X1C angeschlossenen Sicherheitsstromkreises prüfen. Wenn eine andere Reaktion erforderlich ist, den Wert von Parameter 3025 STO OPERATION ändern. Hinweis: Das Startsignal muss zurückgesetzt werden (Umschaltung auf 0), wenn während des Betriebs des Frequenzumrichters die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (STO) verwendet wurde.

¹⁾ Auch wenn der Relaisausgang für die Anzeige von Warn-Bedingungen konfiguriert ist (z.B. Parameter 1401 RELAISAUSG 1 = 5 (ALARM) oder 16 (FEHLER/ ALARM)), wird diese Warnung nicht über einen Relaisausgang ausgegeben.

Warnmeldungen vom Basis-Bedienpanel

Das Basis-Bedienpanel zeigt Warnmeldungen mit einem Code an, A5xxx.

WARNCODE	URSACHE	ABHILFE
5001	Der Frequenzumrichter antwortet nicht.	Bedienpanel-Anschluss prüfen.
5002	Kommunikationsprofil nicht kompatibel	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5010	Die Parameter-Backup- Datei ist beschädigt.	Erneut Parameter-Upload versuchen. Erneut Parameter-Download versuchen.
5011	Der Frequenzumrichter wird von einer anderen Quelle gesteuert.	Steuerung des Frequenzumrichters auf lokale Steuerung umstellen.
5012	Wechsel der Drehrichtung ist gesperrt.	Wechsel der Drehrichtung freigeben. Siehe Parameter 1003 DREHRICHTUNG.
5013	Bedienpanelbetrieb ist gesperrt, da die Startsperre aktiviert ist.	Start über Bedienpanel ist nicht möglich. Not- Aus-Befehl zurücksetzen oder 3-Leiter- Stoppefehl vor dem Start des Bedienpanels zurücknehmen.
		Siehe Abschnitt <i>Makro 3-Draht</i> auf Seite 121 und Parameter 1001 EXT1 BEFEHLE, 1002 EXT2 BEFEHLE und 2109 NOTHALT AUSWAHL.
5014	Bedienpanelbetrieb nicht möglich, da eine aktive Störung ansteht.	Störung zurücksetzen und erneut versuchen.
5015	Bedienpanelbetrieb ist nicht möglich, da der Lokal-Modus gesperrt ist.	Lokal gesperrt deaktivieren und erneut versuchen. Siehe Parameter 1606 LOKAL GESPERRT.
5018	Standardeinstellwert des Parameters wird nicht gefunden.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5019	Schreiben von Parameterwerten ungleich Null ist nicht möglich.	Nur Rücksetzung von Parametern zulässig.
5020	Parameter oder Parametergruppe existiert nicht oder Parameterwert ist inkonsistent.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5021	Parameter oder Parametergruppe ist verborgen.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5022	Parameter ist schreibgeschützt.	Parameterwert kann nur gelesen und nicht geändert werden.
5023	Parameteränderung ist nicht zulässig, wenn der Frequenzumrichter läuft.	Den Frequenzumrichter stoppen und dann den Parameterwert ändern.
5024	Der Frequenzumrichter führt gerade eine Aufgabe aus.	Warten bis die Aufgabe abgeschlossen ist.
5025	Software-Upload oder Download läuft gerade.	Warten, bis das Upload/Download beendet ist.

WARNCODE	URSACHE	ABHILFE
5026	Der Wert ist am oder unter dem Mindestgrenzwert.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5027	Wert ist am oder über dem maximalen Grenzwert.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5028	Ungültiger Wert	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5029	Speicher ist nicht bereit.	Erneut versuchen.
5030	Ungültige Abfrage	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5031	Frequenzumrichter ist nicht betriebsbereit, z.B. wegen zu niedriger DC-Spannung.	Prüfung der Spannungsversorgung.
5032	Parameter-Fehler	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5040	Parameter-Download- Fehler. Der ausgewählte Parametersatz ist nicht in der aktuellen Parameter- Backup-Datei.	Upload vor dem Download ausführen.
5041	Parameter-Backup-Datei passt nicht in den Speicher.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5042	Parameter-Download- Fehler. Der ausgewählte Parametersatz ist nicht in der aktuellen Parameter- Backup-Datei.	Upload vor dem Download ausführen.
5043	Keine Startsperre	
5044	Fehler beim Zurückspeichern der Parameter-Backup-Datei	Prüfen, ob die Datei mit dem Frequenzumrichter kompatibel ist.
5050	Parameter-Upload abgebrochen	Erneut Parameter-Upload versuchen.
5051	Dateifehler	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5052	Parameter-Upload ist fehlgeschlagen.	Erneut Parameter-Upload versuchen.
5060	Parameter-Download abgebrochen	Erneut Parameter-Download versuchen.
5062	Parameter-Download ist fehlgeschlagen.	Erneut Parameter-Download versuchen.
5070	Schreibfehler im Bedienpanel-Backup- Speicher	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5071	Lesefehler im Bedienpanel-Backup- Speicher	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5080	Operation ist nicht zulässig, da sich der Frequenzumrichter nicht im lokalen Steuermodus befindet.	Umschalten auf lokale Steuerung.

WARNCODE	URSACHE	ABHILFE
5081	Operation ist nicht zulässig, da eine aktive Störung ansteht.	Störungsursache feststellen und Störung zurücksetzen
5083	Operation ist nicht zulässig, weil das Parameterschloss den Zugriff sperrt.	Einstellung des Parameters 1602 PARAMETERSCHLOSS prüfen.
5084	Operation ist nicht zulässig, weil der Frequenzumrichter gerade eine Aufgabe ausführt.	Warten, bis die Aufgabe abgeschlossen ist, und erneut versuchen.
5085	Parameter-Download von einem Quell- in einen Ziel-Frequenzumrichter ist fehlgeschlagen.	Prüfen, dass die Typen des Quell- und Ziel-Frequenzumrichters gleich sind, d.h. ACS355. Siehe Typenschild des Frequenzumrichters.
5086	Parameter-Download von einem Quell- in einen Ziel-Frequenzumrichter ist fehlgeschlagen.	Prüfen, dass die Typenschlüssel des Quell- und Ziel-Frequenzumrichters gleich sind. Siehe Typenschilder der Frequenzumrichter.
5087	Parameter-Download von einem Quell- in einen Ziel-Frequenzumrichter ist fehlgeschlagen, weil die Parametersätze nicht kompatibel sind.	Prüfen, dass die Daten des Quell- und Ziel- Frequenzumrichters gleich sind. Siehe Parameter in Gruppe 33 INFORMATIONEN.
5088	Die Operation ist wegen Memory-Fehler des Frequenzumrichters fehlgeschlagen.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5089	Download ist wegen CRC- Fehler fehlgeschlagen.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5090	Download ist wegen Fehlers bei der Datenverarbeitung fehlgeschlagen.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5091	Operation ist wegen Parameter-Fehler nicht ausgeführt worden.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
5092	Parameter-Download von einem Quell- in einen Ziel-Frequenzumrichter ist fehlgeschlagen, weil die Parametersätze nicht kompatibel sind.	Prüfen, dass die Daten des Quell- und Ziel-Frequenzumrichters gleich sind. Siehe Parameter in Gruppe 33 INFORMATIONEN.

Von dem Frequenzumrichter erzeugte Störungsmeldungen

CODE	STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
0001	ÜBERSTROM (2310) 0305 Bit 0	Der Ausgangsstrom hat den Auslösepegel überschritten.	Prüfung der Motorbelastung. Prüfung der Beschleunigungszeit (2202 und 2205).
	Dit U		Motor und Motorkabel überprüfen (einschließlich Phasen).
			Prüfung der Umgebungsbedingungen. Die Lastkapazität nimmt ab, wenn am Installationsort die Umgebungstemperatur 40 °C übersteigt. Siehe Abschnitt Leistungsminderung auf Seite 383.
0002	DC ÜBERSPG (3210) 0305 Bit 1	DC- Zwischenkreisspannung zu hoch. Die Abschaltgrenze	Prüfen, ob der Überspannungsregler eingeschaltet ist (Parameter 2005 ÜBERSP REGLER).
	0303 Bit 1	für die DC-Überspannung beträgt 420 V für 200 V Frequenzumrichter und 840 V für 400 V	Prüfung des Netzanschlusses auf statische oder transiente Überspannung.
		Frequenzumrichter.	Prüfung des Brems-Choppers und Widerstands (falls verwendet). Die DC-Überspannungsregelung muss deaktiviert bei Verwendung eines Brems-Choppers und Widerstands deaktiviert werden.
			Prüfung der Verzögerungszeit (2203, 2206).
			Nachrüsten des Frequenzumrichters mit Brems-Chopper und Bremswiderstand.
0003	ACS ÜBERTEMP (4210) 0305 Bit 2	Frequenzumrichters ist zu hoch. Abschaltgrenzwert	Prüfung der Umgebungsbedingungen. Siehe auch Abschnitt <i>Leistungsminderung</i> auf Seite <i>383</i> .
	0303 Bit 2	ist 135 °C.	Ausreichende Luftmenge und Lüfterbetrieb prüfen.
			Motorleistung mit der Leistung des Frequenzumrichters vergleichen.
0004	KURZSCHLUSS (2340) 0305 Bit 3	Kurzschluss in Motorka- bel(n) oder Motor	Motor und Motorkabel prüfen.
0006	DC UNTERSPG (3220) 0305 Bit 5	Zwischenkreisgleichspann ung ist auf Grund der	Prüfen, ob der Unterspannungsregler eingeschaltet ist (Parameter 2006 UNTERSP REGLER).
		Eingangsspannungsphase, einer geschmolzenen Sicherung, einer internen Störung in der Gleichrichterbrücke oder eines zu niedrigen Eingangsstroms zu gering.	Prüfung der Spannungsversorgung und Sicherungen.

CODE	STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
0007	AI1 UNTERBR (8110) 0305 Bit 6	Signal von Analogeingang Al1 ist unter den mit Parameter 3021 Al1 FEHLER GRENZ	Prüfung der Parametereinstellungen der Störungsfunktionen. Prüfung auf ausreichende analoge Steuersignalpegel.
	(programmierbare Störungsfunktion 3001, 3021)	eingestellten Grenzwert gefallen.	Anschlüsse prüfen.
8000	AI2 UNTERBR (8110) 0305 Bit 7	Signal von Analogeingang Al2 ist unter den mit Parameter 3022 Al2 FEHLER GRENZ	Prüfung der Parametereinstellungen der Störungsfunktionen. Prüfung auf ausreichende analoge Steuersignalpegel.
	(programmierbare Störungsfunktion 3001, 3022)	eingestellten Grenzwert gefallen.	Anschlüsse prüfen.
0009	MOTOR TEMP (4310)	Die Motortemperatur ist wegen einer zu hohen	Nenndaten, Last und Kühlung des Motors überprüfen.
	0305 Bit 8	Last, unzureichender Motorleistung, zu geringer	Inbetriebnahmedaten überprüfen.
	(programmierbare Störungsfunktion 30053009 / 3504)	Motorleistung, zu geringer ˈ Kühlung oder falscher	Parametereinstellungen der Störungsfunktion prüfen.
		Die gemessene	Wert des Störgrenzwerts überprüfen.
		Motortemperatur hat den durch Parameter 3504 FEHLER-GRENZE festgelegten Grenzwert überschritten.	Prüfen, ob die tatsächliche Anzahl der Sensoren mit dem Einstellwert von Parameter 3501 SENSOR TYP übereinstimmt.
		abersormaen.	Den Motor abkühlen lassen. Ordnungsgemäße Motor-Kühlung sicherstellen: Prüfung des Lüfters, Sauberkeit der Kühlkörper, usw.
0010	PANEL KOMM	Ein Bedienpanel, das als	Bedienpanel-Anschluss prüfen.
	(5300) 0305 Bit 9	aktiver Steuerplatz für den Frequenz-umrichter gewählt wurde,	Parametereinstellungen der Störungsfunktion prüfen.
	(programmierbare Störungsfunktion 3002)	Kommuniziert nicht mehr mit dem Frequenzumrichter.	Steuertafel-Stecker prüfen. Steuertafel in der Halterung austauschen.
	, ,		Wenn der Frequenzumrichter ferngesteuert wird (REM) und so eingestellt ist, dass er Start-/Stop-, Drehrichtungs- oder Sollwert-Eingaben vom Bedienpanel erhalten kann:
			Einstellungen in den Gruppen 10 START/STOP/ DREHR und 11 SOLLWERT-AUSWAHL prüfen.
0011	ID LAUF FEHL	Motor ID-Lauf wurde nicht	Motoranschluss prüfen.
	(FF84) 0305 Bit 10	erfolgreich abgeschlossen.	Inbetriebnahmedaten prüfen (Gruppe 99 <i>DATEN</i>).
			Maximaldrehzahl prüfen (Parameter 2002). Sie muss mindestens 80 % der Motor-Nenndrehzahl (Parameter 9908) betragen.
			Sicherstellen, dass der ID-Lauf entsprechend der Anweisungen in Abschnitt <i>Ausführen des ID-Laufs</i> auf Seite <i>75</i> durchgeführt wurde.

CODE	STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
0012	MOTOR BLOCK (7121) 0305 Bit 11 (programmierbare Störungsfunktion 30103012)	Der Motor läuft wegen einer zu hohen Last oder unzureichender Motorleistung im Blockierbereich.	Prüfen: Motorbelastung und Frequenzumrichter-Nenndaten. Parametereinstellungen der Störungsfunktion prüfen.
0014	EXT FEHLER 1 (9000) 0305 Bit 13 (programmierbare Störungsfunktion 3003)	Externe Störung 1	Externe Geräte auf Störungen prüfen. Einstellung des Parameters 3003 EXT FEHLER 1 prüfen.
0015	EXT FEHLER 2 (9001) 0305 Bit 14 (programmierbare Störungsfunktion 3004)	Externe Störung 2	Externe Geräte auf Störungen prüfen. Einstellung des Parameters 3004 EXT FEHLER 2 prüfen.
0016	ERDSCHLUSS (2330) 0305 Bit 15 (programmierbare Störungsfunktion 3017)	Der Frequenzumrichter hat einen Erdschluss im Motor oder Motorkabel erkannt.	Motor prüfen. Motorkabel prüfen. Länge des Motorkabels darf die maximale Länge nicht überschreiten. Siehe Abschnitt Technische Daten - Motoranschluss auf Seite 391. Hinweis: Die Deaktivierung die Erdschluss-Überwachung (Massefehler) kann eine Beschädigung des Frequenzumrichters zur Folge haben.
0017	UNTERLAST (FF6A) 0306 Bit 0 (programmierbare Störungsfunktion 30133015)	Die Motorlast ist z. B. wegen des Öffnungs- mechanismus in der Arbeitsmaschine zu niedrig.	Arbeitsmaschine auf eine Störung überprüfen. Parametereinstellungen der Störungsfunktion prüfen. Motorleistung mit der Leistung des Frequenzumrichters vergleichen.
0018	THERM FEHL (5210) 0306 Bit 1	Frequenzumrichter interne Störung. Der zur Messung der Frequenzumrichter-Innentemperatur verwendete Thermistor ist geöffnet oder hat einen Kurzschluss.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
0021	CURR MEAS (2211) 0306 Bit 4	Frequenzumrichter interne Störung. Strommessergebnisse außerhalb des Messbereichs.	Wenden Sie sich an Ihre ABB- Vertretung.

CODE	STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
0022	NETZ PHASE (3130) 0306 Bit 5 (programmierbare Störungsfunktion 3016)	Die DC-Zwischenkreis- spannung schwankt wegen einer ausgefalle- nen Eingangsphase oder einer geschmolzenen Sicherung. Die Auslösung erfolgt, wenn die DC-Spannungs- schwankungen 14% der DC-Nennspannung über- steigen.	Prüfung der Netzanschluss- Sicherungen. Asymmetrie des Einspeisenetzes prüfen. Parametereinstellungen der Störungsfunktion prüfen.
0023	I. GEBER FEHL (7301) 0306 Bit 6 (programmierbare Störungsfunktion 5003)	Kommunikationsstörung zwischen Impulsgeber und Impulsgeber-Schnittstellenmodul oder zwischen Modul und Frequenzumrichter.	Den Impulsgeber und seine Verdrahtung, das Modul und seine Verdrahtung und die Einstellungen der Parametergruppe 50 GEBER prüfen.
0024	ÜBERDREHZAHL (7310) 0306 Bit 7	Die Motordrehzahl liegt wegen einer falschen Einstellung der Minimal-/Maximaldrehzahl, eines unzureichenden Bremsmoments oder durch Änderung der Last bei Verwendung des Drehmomentsollwerts über der zulässigen Höchstdrehzahl. Die Grenzwerte für den Betriebsbereich werden mit Hilfe der Parameter 2001 MINIMAL DREH-ZAHL und 2002 MAXIMAL DREHZAHL (bei Vektorregelung) oder 2007 MINIMUM FREQ und 2008 MAXIMUM FREQ (bei Skalarregelung) eingestellt.	Minimale und maximale Frequenzeinstellungen überprüfen. Prüfen, ob das geeignete Motorbremsmoment eingestellt ist. Die Anwendbarkeit der Drehmomentregelung prüfen. Die Notwendigkeit eines Brems-Choppers und Widerstands/Widerstände prüfen.
0027	CONFIG FILE (630F) 0306 Bit 10	Interner Konfigurationsdateifehler	Wenden Sie sich an Ihre ABB- Vertretung.
0028	SERIAL 1 ERR (7510) 0306 Bit 11 (programmierbare Störungsfunktion 3018, 3019)	Unterbrechung der Feldbus-Kommunikation	Status der Feldbus-Kommunikation prüfen. Siehe Kapitel Feldbus-Steuerung mit dem integrierten Feldbus - EFB auf Seite 321, Kapitel Feldbus-Steuerung mit Feldbus-Steuerung mit Feldbus-Adapter auf Seite 347 oder Handbuch des entsprechenden Feldbus-Adapters. Prüfung der Parametereinstellungen der Störungsfunktionen. Anschlüsse prüfen. Prüfen, ob der Master kommunizieren kann.

CODE	STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
0029	EFB CON FILE (6306) 0306 Bit 12	Konfigurationsdatei Lesefehler.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
0030	FORCE TRIP (FF90) 0306 Bit 13	Abschaltbefehl vom Feldbus empfangen	Siehe Handbuch des Kommunikationsmoduls.
0034	MOTORPHASE (FF56) 0306 Bit 14	Störung im Motorstromkreis wegen fehlender Motorphase oder gestörtem Motor-Thermistorrelais (Verwendung bei der Motortemperaturmessung).	Motor und Motorkabel prüfen. Motor-Thermistorrelais prüfen (falls verwendet).
0035	AUSG KABEL (FF95) 0306 Bit 15 (programmierbare Störungsfunktion 3023)	Fehlerhafter Netzanschluss und Motorkabelanschluss (d.h. das Netzkabel ist an die Motoranschlussklemmen des Frequenzumrichters angeschlossen). Die Störungsmeldung kann irrtümlich angezeigt werden bei defektem Frequenzumrichter oder einem geerdeten Dreieck-Einspeisesystem und hoher Kapazität der Motorkabel.	Netzanschlüsse prüfen.
0036	INCOMPATIBLE SW (630F) 0307 Bit 3	Geladene Software ist nicht kompatibel.	Wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
0037	CB ÜBERTEMPE- RATUR (4110) 0305 Bit 12	Die Regelungskarte des Frequenzumrichters ist zu heiß. Abschaltgrenzwert ist 95 °C.	Prüfen, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist. Prüfen, ob der Lüfter ausgefallen ist. Prüfen, ob der Luftstrom behindert wird. Bemessung und Kühlung des Schaltschranks prüfen.
0044	SAFE TORQUE OFF (FFA0) 0307 Bit 4	STO (Sicher abgeschaltetes Drehmoment) angefordert und arbeitet einwandfrei. Parameter 3025 STO OPERATION ist so eingestellt, dass eine entsprechende Reaktion auf die Störung erfolgt.	Wenn dies nicht die erwartete Reaktion auf die Unterbrechung des Sicherheitsstromkreises war, die Verdrahtung des an den STO- Klemmen X1C angeschlossenen Sicherheitsstromkreises prüfen. Wenn eine andere Reaktion erforderlich ist, den Wert von Parameter 3025 STO OPERATION ändern. Störung vor dem Start zurücksetzen.

CODE	STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
0045	STO1 LOST (FFA1) 0307 Bit 5	Eingangskanal 1 der STO-Funktion (Safe torque off = Sicher abgeschaltetes Drehmoment) hat nicht deaktiviert, Kanal 2 hat jedoch deaktiviert. Die Öffnungskontakte an Kanal 1 sind eventuell beschädigt oder es liegt ein Kurzschluss vor.	Verdrahtung des STO-Stromkreises und Öffnung der Kontakte im STO- Stromkreis prüfen.
0046	STO2 LOST (FFA2) 0307 Bit 6	Eingangskanal 2 der STO-Funktion (Safe torque off = Sicher abgeschaltetes Drehmoment) hat nicht deaktiviert, Kanal 1 hat jedoch deaktiviert. Die Öffnungskontakte an Kanal 2 sind eventuell beschädigt oder es liegt ein Kurzschluss vor.	Verdrahtung des STO-Stromkreises und Öffnung der Kontakte im STO-Stromkreis prüfen.
0101	INTERNER FEHLER (FF55) 0307 Bit 14		
0103	INTERNER FEHLER (FF55) 0307 Bit 14		
0201	INTERNER FEHLER (6100) 0307 Bit 13	Interner Fehler des Frequenzumrichters	Notieren Sie bitte den Fehlercode und wenden Sie sich an Ihre ABB-Vertretung.
0202	INTERNER FEHLER (6100) 0307 Bit 13		
0203	INTERNER FEHLER (6100) 0307 Bit 13		
0204	INTERNER FEHLER (6100) 0307 Bit 12		
0206	INTERNER FEHLER (5000) 0307 Bit 11		

CODE	STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
1000	PARAM FEHLER (6320)	Fehlerhafte Einstellung der Parameter für die Drehzahl-	Parametereinstellungen prüfen. Prüfen, ob Folgendes zutrifft: • 2001 MINIMAL DREHZAHL <
	0307 Bit 15 /Frequenzgrenze	2002 MAXIMAL DREHZAHL • 2007 MINIMUM FREQ <	
			2008 MAXIMUM FREQ • 2001 MINIMAL DREHZAHL I
			9908 MOTOR NENNDREHZ, 2002 MAXIMAL DREHZAHL / 9908 MOTOR NENNDREHZ, 2007 MINIMUM FREQ / 9907 MOTOR NENNFREQ und 2008 MAXIMUM FREQ / 9907 MOTOR NENNFREQ innerhalb des zulässigen Bereichs.
1003	PAR AI SKAL (6320) 0307 Bit 15	Falsche Skalierung des Analogeingangs-signals Al	Einstellungen in Parametergruppe 13 ANALOGEINGÄNGE überprüfen. Prüfen, ob Folgendes zutrifft:
	Dit 10		• 1301 MINIMUM AI1 < 1302 MAXIMUM AI1
			• 1304 MINIMUM AI2 < 1305 MAXIMUM AI2.
1004	PAR AO SKAL (6320) 0307 Bit 15	Falsche Skalierung des Analogausgangssignals AO	Einstellungen in Parametergruppe 15 ANALOGAUSGÄNGE überprüfen. Prüfen, ob Folgendes zutrifft:
			• 1504 MINIMUM AO1 < 1505 MAXIMUM AO1.
1005	PAR MOT2 DAT (6320) 0307 Bit 15	Falsche Einstellung der Motornennleistung	Einstellung des Parameters 9909 MOTOR NENNLEIST prüfen. Folgendes muss zutreffen:
	OSO7 BIL 13		• 1.1 < (9906 MOTOR NENNSTROM • 9905 MOTOR NENNSPG · 1,73 / P _N) < 3,0
			Wobei $P_N = 1000 \cdot 9909 \text{ MOTOR}$ NENNLEIST (wenn Einheiten in kW)
			oder P_N = 746 · 9909 MOTOR NENNLEIST (wenn Einheiten in hp).
1006	PAR EXT RO (6320)	FalscheParameter der Relaisausgang-Erweite- rungsmoduls	Parametereinstellungen prüfen. Prüfen, ob Folgendes zutrifft:
	0307 Bit 15	Turigamoudia	 Relaisausgang-Erweiterungsmodul MREL-01 am Frequenzumrichter angeschlossen.
			1402 RELAISAUSG 2, 1403 RELAISAUSG 3 und 1410 RELAISAUSG 4 haben keine 0-Werte.
			Siehe MREL-01 relay output extension module user's manual (3AUA0000035974 [Englisch]).
1007	PAR FBUSMISS (6320) 0307 Bit 15	Feldbussteuerung wurde nicht aktiviert.	Einstellungen der Feldbusparameter prüfen. Siehe Kapitel <i>Feldbus-Steuerung mit Feldbusadapter</i> auf Seite <i>347</i> .

CODE	STÖRUNG	URSACHE	ABHILFE
1009	PAR MOT1 DAT (6320)	Falsche Einstellung der Motornenndrehzahl/-	Parametereinstellungen prüfen. Folgendes muss zutreffen:
	0307 Bit 15	frequenz	• 1 < (60 · 9907 MOTOR NENNFREQ / 9908 MOTOR NENNDREHZ) < 16
			0.8 < 9908 MOTOR NENNDREHZ / (120 · 9907 MOTOR NENNFREQ / Motorpole) < 0.992
1015	PAR U/F VERHÄLTNIS (6320) 0307 Bit 15	Falsche Spannungs- /Frequenz-Einstellung des Spannungsverhältnisses (U/f).	Einstellungen des Parameters2610 BENUTZER-DEF U1 2617 BENUTZER-DEF F4 prüfen.
1017	PAR SETUP 1 (6320)	Nur zwei der folgenden Optionen können gleichzeitig verwendet	Deaktivieren Sie den Frequenzausgang, Frequenzeingang oder den Impulsgeber:
	0307 Bit 15	werden. Signal von Geber-modul MTAC-01, Frequenzeingangs-signal oder Frequenz-	Den Transistorausgang auf Digitalmodus einstellen (Wert von Parameter 1804 TO MODUS = 0 [DIGITAL]), oder
		ausgangssignal.	Einstellung des Frequenzeingangs auf einen anderen Wert in den Parametergruppen 11 SOLLWERT-AUSWAHL, 40 PROZESS PID 1, 41 PROZESS PID 2 und 42 EXT / TRIM PID ändern, oder
			(Parameter 5002 ENCODER FREIGABE) deaktivieren und das Impulsgebermodul MTAC-01 entfernen.

Störungen im integrierten Feldbus

Störungen im integrierten Feldbus können durch die Überwachung der Gruppenparameter 53 EFB PROTOKOLL gefunden werden. Siehe auch Störung/Warnung SERIAL 1 ERR (0028).

Kein Mastergerät erkannt

Wenn keine Masterstation online ist, bleiben die Werte von Parameter 5306 EFB OK MESSAGES und 5307 EFB CRC FEHLER unverändert.

Maßnahmen:

- Prüfen, ob der Netz-Master angeschlossen und korrekt konfiguriert ist.

Dieselbe Geräteadresse

Wenn mindestens Geräte dieselbe Adresse haben, erhöht sich der Wert von Parameter 5307 EFB CRC FEHLER bei jedem Lese-/Schreibbefehl.

Maßnahmen:

 Die Geräteadressen prüfen. Zwei Geräte, die online sind, dürfen nicht die selbe Adresse haben.

Verdrahtung nicht korrekt

Wenn die Leiter des Kommunikationsanschlusses vertauscht sind (Klemme A des einen Gerätes ist mit Klemme B des anderen Gerätes verbunden), bleibt der Wert von Parameter 5306 EFB OK MESSAGESS unverändert unter Wert von Parameter 5307 EFB CRC FEHLER erhöht sich.

Maßnahmen:

Den Anschluss der RS-232/-485-Schnittstelle pr

üfen.



Wartung und Hardware-Diagnosen

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zur vorbeugenden Wartung und Beschreibungen der LED-Anzeigen.

Wartungsintervalle

Wird der Frequenzumrichter in einer geeigneten Umgebung installiert, erfordert er nur einen geringen Wartungsaufwand. In der folgenden Tabelle sind die routinemäßigen, von ABB empfohlenen Wartungsintervalle aufgeführt.

Wartung	Intervall	Anleitung		
Nachformieren von Kondensatoren	Einmal jährlich bei Lagerung	Siehe Kondensatoren auf Seite 377.		
Prüfung vor Staubbelastung, Korrosion und Temperatur	Einmal pro Jahr			
Austausch des Lüfters (Baugrößen R1R4)	Alle drei Jahre	Siehe <i>Lüfter</i> auf Seite 376.		
Prüfung und Festziehen der Leistungsanschlüsse	Alle sechs Jahre	Siehe <i>Leistungsanschlüsse</i> auf Seite 378.		
Erneuerung der Batterie im Komfort-Bedienpanel	Alle zehn Jahre	Siehe Erneuerung der Batterie im Komfort-Bedienpanel auf Seite 378.		
Prüfung der Betriebsbereitschaft und Reaktion der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (STO)	Einmal pro Jahr	Siehe Anhang: Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe Torque Off - STO) auf Seite 425.		

Weitere Informationen zur Wartung erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung. Gehen Sie auf die Internetseite http://www.abb.com/drives und wählen Sie Drive Services -Maintenance and Field Services.

Lüfter

Der Lüfter des Frequenzumrichters hat eine Lebensdauer von mindestens 25 000 Betriebsstunden. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Verwendung des Frequenzumrichters und der Umgebungstemperatur ab. Eine Ein-/Ausschaltautomatik des Lüfters verlängert die Lebensdauer (siehe Parameter 1612 FAN CONTROL).

Wenn das Komfort-Bedienpanel verwendet wird, meldet der Meldungs-Assistent, wenn der bestimmbare Wert des Betriebsstundenzählers erreicht wird (siehe Parameter 2901 GERÄTELÜFT TRIG). Diese Information kann auch vom Relaisausgang ausgegeben werden (siehe Parameter 14 RELAISAUSGÄNGE) unabhängig vom verwendeten Bedienpaneltyp.

Ein Ausfall des Lüfter kann auch durch lautere Lüfter-Lager vorhergesagt werden. Falls der Frequenzumrichter an einer kritischen Stelle des Prozesses arbeitet, wird ein Austausch des Lüfters empfohlen, sobald diese Symptome auftreten. Ersatzlüfter sind bei ABB erhältlich. Verwenden Sie nur von ABB vorgeschriebene Austauschteile.

Austausch des Lüfters (Baugrößen R1...R4)


Nur in die Baugrößen R1...R4 ist ein Lüfter eingebaut; Baugröße R0 hat eine Oberflächenkühlung.







WARNUNG! Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel Sicherheitshinweise auf Seite 17. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder einer Beschädigung der Einrichtung führen.


- 1. Den Frequenzumrichter stoppen und ausschalten und von der AC-Spannungsversorgung trennen.
- 2. Die Abdeckung abnehmen, wenn der Frequenzumrichter die NEMA 1 Option hat.
- 3. Den Lüfterhalter vom Frequenzumrichtergehäuse mit z.B. einem Schraubendreher abhebeln und den klappbaren Lüfterhalter vorsichtig an der Vorderseite anheben.
- 4. Das Lüfterkabel vom Halteclip lösen.
- 5. Das Lüfterkabel abziehen.







7. Den neuen Lüfterhalter mit Lüfter in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.



8. Die Spannungsversorgung wieder einschalten.

Kondensatoren

Formieren der Kondensatoren

Die Kondensatoren müssen nachformiert werden, wenn der Frequenzumrichter länger als ein Jahr gelagert war. Siehe Abschnitt Typenschild auf Seite 31 zum Ablesen des Produktionsdatums aus der Seriennummer. Weitere Informationen zum Formieren der Kondensatoren finden Sie in der Anleitung Guide for capacitor reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS350, ACS355, ACS550 and ACH550 (3AFE68735190 [Englisch]), die im Internet (http://www.abb.com und Eingabe des Codes im Suchfeld) zum Download bereitgestellt ist.

Leistungsanschlüsse





WARNUNG! Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel Sicherheitshinweise auf Seite 17. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, tödlichen Unfällen oder einer Beschädigung der Einrichtung führen.

- 1. Den Frequenzumrichter stoppen und vom Netz trennen. 5 Minuten warten, bis die Frequenzumrichter-Kondensatoren entladen sind. Durch Messung mit einem Multimeter (Impedanz mindestens1 MOhm) sicherstellen, dass keine Spannung anliegt.
- 2. Prüfen, ob die Leistungskabelanschlüsse festgezogen sind. Siehe Anzugsdrehmomente in Abschnitt Klemmengrößen und Kabeldurchmesser für Leistungskabel auf Seite 390.
- 3. Die Spannungsversorgung wieder einschalten.

Bedienpanel

Reinigung des Bedienpanels

Verwenden Sie zur Reinigung des Bedienpanels ein weiches feuchtes Tuch. Vermeiden Sie scharfe Scheuermittel, die das Fenster der LCD-Anzeige zerkratzen könnten.

Erneuerung der Batterie im Komfort-Bedienpanel

Eine Batterie ist nur für Komfort-Bedienpanels mit Uhr-Funktion erforderlich. Die Batterie versorgt die Uhr bei Unterbrechung der Spannungsversorgung.

Die erwartete Lebensdauer beträgt mehr als zehn Jahre. Zum Austausch der Uhrenbatterie öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Bedienpanel mit einer Münze. Es ist eine Ersatzbatterie des Typs CR2032 erforderlich.

Hinweis: Die Batterie wird NICHT für eine Bedienpanel- oder Antriebsfunktion benötigt; sie ist nur für die Uhr erforderlich.

LEDs

Auf der Vorderseite des Frequenzumrichters befinden sich eine grüne und eine rote LED. Sie sind durch die Abdeckung sichtbar, werden aber abgedeckt, wenn ein

Bedienpanel am Frequenzumrichter befestigt ist. Das Komfort-Bedienpanel hat eine LED. In der folgenden Tabelle werden die LED-Anzeigen erläutert.

Wo	LED aus	LED leu	ichtet ständig	LED bli	nkt
Auf der Vorder- seite des Fre- quenzumrichters	Keine Span- nungsversor- gung	Grün	Spannungsver- sorgung der Karte OK	Grün	Frequenzumrichter mit Warnungs-Status
Wenn ein Bedienpanel am Frequenzumrichter angebracht ist, auf Fernsteuerung (Remote) umschalten (sonst wird eine Störungsmeldung ausgegeben) und dann das Bedienpanel entfernen, um die LEDs sehen zu können.		Rot	Frequenzumrichter in einem Störungs-Status. Zur Rücksetzung der Störung die Taste RESET auf dem Bedienpanel drücken oder die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.	Rot	Frequenzumrichter in einem Störungs-Status. Zur Rücksetzung der Störung die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
An der oberen linken Ecke des Komfort-Bedien-	Bedienpanel ohne Span- nungsversor-	Grün	Frequenzum- richter in einem normalen Status	Grün	Frequenzumrichter mit Warnungs-Status
panels	gung oder nicht an den Frequenz- umrichter angeschlos- sen.	Rot	Frequenzum- richter in einem Störungs-Status. Zur Rückset- zung der Störung die Taste RESET auf dem Bedien- panel drücken oder die Span- nungsver-sor- gung des Frequenzum- richters abschal- ten.	Rot	-



Technische Daten

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die technischen Daten des Frequenzumrichters, z.B. die Nenndaten, Größen und technischen Anforderungen sowie die Bedingungen zur Erfüllung der Anforderungen für die CE- und weitere Kennzeichnungen.

Nenndaten

Тур	Eir	ngang		Aus	gang			Bau-
ACS355-	I _{1N}	I _{1N} (480 V)	I _{2N}	I _{2,1 min/10 min} 2)	I _{2max}	F	N	größe
$x = E/U^{1)}$	Α	Α	Α	A	Α	kW	hp	
1-phasige Sp	pannung	sversorgun	g <i>U</i> _N = 2	00240 V (200,	208, 220,	230, 24	0 V)	
01x-02A4-2	6,1	-	2,4	3,6	4,2	0,37	0,5	R0
01x-04A7-2	11,4	-	4,7	7,1	8,2	0,75	1	R1
01x-06A7-2	16,1	-	6,7	10,1	11,7	1,1	1,5	R1
01x-07A5-2	16,8	-	7,5	11,3	13,1	1,5	2	R2
01x-09A8-2	21,0	-	9,8	14,7	17,2	2,2	3	R2
3-phasige Sp	pannung	sversorgun	g <i>U</i> _N = 2	00240 V (200,	208, 220,	230, 24	0 V)	
03x-02A4-2	4,3	-	2,4	3,6	4,2	0,37	0,5	R0
03x-03A5-2	6,1	-	3,5	5,3	6,1	0,55	0,75	R0
03x-04A7-2	7,6	-	4,7	7,1	8,2	0,75	1	R1
03x-06A7-2	11,8	-	6,7	10,1	11,7	1,1	1,5	R1
03x-07A5-2	12,0	-	7,5	11,3	13,1	1,5	2	R1
03x-09A8-2	14,3	-	9,8	14,7	17,2	2,2	3	R2
03x-13A3-2	21,7	-	13,3	20,0	23,3	3	4	R2
03x-17A6-2	24,8	-	17,6	26,4	30,8	4	5	R2
03x-24A4- 2	41	-	24,4	36,6	42,7	5,5	7,5	R3
03x-31A0-2	50	-	31	46,5	54,3	7,5	10	R4
03x-46A2-2	69	-	46,2	69,3	80,9	11,0	15	R4
3-phasige Sp	pannung	sversorgun	g $U_{\rm N}$ = 3	80480 V (380,	400, 415,	440, 48	0 V)	
03x-01A2-4	2,2	1,8	1,2	1,8	2,1	0,37	0,5	R0
03x-01A9-4	3,6	3,0	1,9	2,9	3,3	0,55	0,75	R0
03x-02A4-4	4,1	3,4	2,4	3,6	4,2	0,75	1	R1
03x-03A3-4	6,0	5,0	3,3	5,0	5,8	1,1	1,5	R1
03x-04A1-4	6,9	5,8	4,1	6,2	7,2	1,5	2	R1
03x-05A6-4	9,6	8,1	5,6	8,4	9,8	2,2	3	R1
03x-07A3-4	11,6	9,7	7,3	11,0	12,8	3	4	R1
03x-08A8-4	13,6	11,4	8,8	13,2	15,4	4	5	R1
03x-12A5-4	18,8	15,8	12,5	18,8	21,9	5,5	7,5	R3
03x-15A6-4	22,1	18,6	15,6	23,4	27,3	7,5	10	R3
03x-23A1-4	30,9	26,0	23,1	34,7	40,4	11	15	R3
03x-31A0-4	52	43,7	31	46,5	54,3	15	20	R4
03x-38A0-4	61	51,2	38	57	66,5	18,5	25	R4
03x-44A0-4	67	56,3	44	66	77,0	22,0	30	R4

^{00353783.}xls J

¹⁾ E = EMV-Filter angeschlossen (EMV-Filterschraube aus Metall montiert), U = EMV-Filter abgeklemmt (EMV-Filterschraube aus Kunststoff montiert), US-Parametrierung

 $^{^{2)}\,}$ Überlastung über DC-Sammelschienenanschluss nicht zulässig.

Definitionen

Eingang

Effektiver Dauer-Eingangsstrom (zur Dimensionierung von Kabeln und I_{1N}

Sicherungen)

Effektiver Dauer-Eingangsstrom (zur Dimensionierung von Kabeln und I_{1N} (480 V)

Sicherungen) für Frequenzumrichter mit 480 V Eingangsspannung

Ausgang

Dauerstrom eff. 50% Überlast ist zulässig alle zehn Minuten für eine Minute. I_{2N} Maximaler Strom (50% Überlast) zulässig alle zehn Minuten für eine Minute.

*I*_{2.1 min/10 min} $I_{2\text{max}}$

Maximaler Ausgangsstrom. Beim Start für zwei Sekunden verfügbar, sonst

solange es die Frequenzumrichter-Temperatur zulässt.

Typische Motorleistung. Die Leistungsnenndaten in Kilowatt gelten für die P_{N}

meisten 4-poligen IEC-Motoren. Die HP-Nenndaten gelten für die meisten 4-poligen NEMA-Motoren. Dies ist außerdem die Maximallast über den DC-Sammelschienenanschluss, die nicht überschritten werden darf.

R0...R4 Der ACS355 wird in den Baugrößen R0...R4 hergestellt. Einige Anweisungen

und andere Informationen, die nur bestimmte Baugrößen betreffen, werden

mit der Baugrößenangabe (R0...R4) gekennzeichnet.

Leistungsangaben

Die Bemessung des Frequenzumrichters basiert auf dem Nennstrom und der Nennleistung des Motors. Um die in der Tabelle angegebene Motorleistung zu erreichen, muss der Nennstrom des Frequenzumrichters höher oder mindestens gleich dem Motornennstrom sein. Darüber hinaus muss die Nennleistung des Frequenzumrichters im Vergleich zur Motornennleistung gleich oder höher sein. Die Leistungskennwerte sind unabhängig von der Netzspannung innerhalb eines Spannungsbereichs die gleichen.

Hinweis 1: Die maximal zulässige Motorwellenleistung wird auf $1,5 \cdot P_N$ begrenzt.. Wenn der Grenzwert erreicht wird, werden Motordrehmoment und -strom automatisch begrenzt. Die Funktion schützt die Eingangsbrücke des Frequenzumrichters vor Überlastung.

Hinweis 2: Die Nenndaten gelten für Umgebungstemperaturen von 40 °C (104 °F) für I_{2N} .

Hinweis 3: Bei DC-Systemen muss unbedingt geprüft werden, ob der durch den DC-Anschluss fließende Strom P_N nicht übersteigt.

Leistungsminderung

 I_{2N} : Die Lastkapazität nimmt ab, wenn die Umgebungstemperatur am Installationsort 40 °C (104 °F) übersteigt, die Aufstellhöhe mehr als 1000 Meter(3300 ft) beträgt oder die Schaltfrequenz von 4 kHz in 8, 12 oder 16 kHz geändert wird.

Temperaturbedingte Leistungsminderung, I_{2N}

Im Temperaturbereich von +40 °C...+50 °C (+104 °F...+122 °F) muss der Bemessungsausgangsstrom (I_{2N}) um 1% für jedes zusätzliche 1 °C (1,8 °F) gemindert werden. Der Ausgangsstrom wird durch Multiplikation des in der

Nenndaten-Tabelle angegebenen Stroms mit dem Leistungsminderungsfaktor errechnet.

Beispiel: Wenn die Umgebungstemperatur 50 °C (+122 °F) beträgt, ist der Leistungsminderungsfaktor

100% - 1 $\frac{\%}{^{\circ}C}$ · 10 °C = 90% oder 0,90. Der Ausgangsstrom ist dann 0,90 · I_{2N} .

Höhenbedingte Leistungsminderung, I_{2N}

Bei Aufstellhöhen von 1000...2000 m (3300...6600 ft) über N.N., beträgt die Leistungsminderung 1% pro 100 m (330 ft) Höhe.

Bei Frequenzumrichtern mit 3-phasiger 200 V Spannungsversorgung beträgt die maximal Aufstellhöhe 3000 m (9800 ft) über N.N.. Bei Aufstellhöhen von 2000...3000 m (66800...9800 ft) über N.N., beträgt die Leistungsminderung 2% pro 100 m (330 ft) Höhe.

Schaltfrequenz - Leistungsminderung, I_{2N}

Der Frequenzumrichter führt automatisch eine Leistungsminderung durch, wenn Parameter 2607 SCHALTFREQ KONTR = 1 (EIN).

Schaltfrequenz	Nennspannun	gsbereich des Frequenzumrichters
	<i>U</i> _N = 200240 V	<i>U</i> _N = 380480 V
4 kHz	Keine Leistungsminderung	Keine Leistungsminderung
8 kHz	<i>I</i> _{2N} Leistungsminderung auf 90%.	<i>I</i> _{2N} Leistungsminderung auf 75% für R0 oder auf 80% für R1R4.
12 kHz	<i>I</i> _{2N} Leistungsminderung auf 80%.	<i>I</i> _{2N} Leistungsminderung auf 50% für R0 oder auf 65% für R1R4 und maximale Umgebungstemperatur Leistungsminderung auf 30 °C (86 °F).
16 kHz	<i>I</i> _{2N} Leistungsminderung auf 75%.	<i>I</i> _{2N} Leistungsminderung auf 50% und maximale Umgebungstemperatur Leistungsminderung auf 30 °C (86 °F).

Wenn Parameter 2607 SCHALTFREQ KONTR = 2 (ON (LOAD)), regelt der Frequenzumrichter die Schaltfrequenz auf die gewählte Schaltfrequenz 2606 SCHALTFREQUENZ, sofern die Innentemperatur des Frequenzumrichters dies zulässt.

Leistungskabelgößen und Sicherungen

Die Dimensionierung der Leistungskabel für die Nennströme (I_{1N}) wird in der folgenden Tabelle gemeinsam mit den entsprechenden Sicherungstypen für den Kurzschluss-Schutz der Eingangskabel aufgelistet. Die in der Tabelle angegebenen Nennströme der Sicherungen sind die jeweiligen Maximalwerte der jeweiligen Sicherungstypen. Werden niedrigere Sicherungswerte verwendet, prüfen Sie, dass der Effektivstromwert der Sicherungen größer ist als der I_{1N} Nennstrom gemäß Abschnitt *Nenndaten* auf Seite 382. Ist eine Ausgangsleistung von 150% erforderlich, multiplizieren Sie den Stromwert I_{1N} mit 1,5. Siehe auch Abschnitt Auswahl der Leistungskabel auf Seite 40.

Prüfen Sie, dass die Ansprechzeit der Sicherungen unter 0,5 Sekunden beträgt. Die Ansprechzeit ist abhängig vom Sicherungstyp, der impedanz des Einspeisenetzes sowie Querschnitten, Material und Länge der Einspeisekabel. Wird die Ansprechzeit von 0,5 mit Sicherungen des Typs gG oder T überschritten, reduzieren superflinke (aR) Sicherungen in den meisten Fällen die Ansprechzeit auf einen akzeptablen Wert.

Hinweis: Größere Sicherungen dürfen nicht verwendet werden, wenn das Leistungskabel gemäß dieser Tabelle ausgewählt wurde.

Тур	Sicher	ungen		Gr	öße de	r Kupf	erleiter	in Kab	eln	
ACS355-	gG	UL- Klasse T (600 V)	ka (U1, V	peise- bel 1, W1)	(U2, V	Motorkabel (U2, V2, W2)		Έ	Bremse (BRK+, BRK-)	
x = E/U	Α	Α	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG
1-phasige Sp	annungsv	ersorgung	$U_{\rm N}$ = 2	0024		0, 208,	220, 23	30, 240	V)	
01x-02A4-2	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
01x-04A7-2	16	20	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
01x-06A7-2	16/20 ¹⁾	25	2,5	10	1,5	14	2,5	10	2,5	12
01x-07A5-2	20/25 ¹⁾	30	2,5	10	1,5	14	2,5	10	2,5	12
01x-09A8-2	25/35 ¹⁾	35	6	10	2,5	12	6	10	6	12
3-phasige Sp	annungsv	ersorgung	$U_{\rm N}$ = 2	0024	0 V (20	0, 208,	220, 23	30, 240	V)	
03x-02A4-2	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
03x-03A5-2	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
03x-04A7-2	10	15	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14
03x-06A7-2	16	15	2,5	12	1,5	14	2,5	12	2,5	12
03x-07A5-2	16	15	2,5	12	1,5	14	2,5	12	2,5	12
03x-09A8-2	16	20	2,5	12	2,5	12	2,5	12	2,5	12
03x-13A3-2	25	30	6	10	6	10	6	10	2,5	12
03x-17A6-2	25	35	6	10	6	10	6	10	2,5	12
03x-24A4- 2	63	60	10	8	10	8	10	8	6	10
03x-31A0-2	80	80	16	6	16	6	16	6	10	8
03x-46A2-2	100	100	25	2	25	2	16	4	10	8

Тур	Sicher	ungen	Größe der Kupferleiter in Kabeln								
ACS355-	gG	UL- Klasse T (600 V)	ka (U1, V	peise- bel 1, W1)	Motorkabel (U2, V2, W2)		PE		Bremse (BRK+, BRK-)		
x = E/U	Α	Α	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG	
3-phasige Sp	annungsv	ersorgung	$U_{\rm N} = 3$	8048	0 V (38	0, 400,	415, 44	10, 480	V)		
03x-01A2-4	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14	
03x-01A9-4	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14	
03x-02A4-4	10	10	2,5	14	0,75	18	2,5	14	2,5	14	
03x-03A3-4	10	10	2,5	12	0,75	18	2,5	12	2,5	12	
03x-04A1-4	16	15	2,5	12	0,75	18	2,5	12	2,5	12	
03x-05A6-4	16	15	2,5	12	1,5	14	2,5	12	2,5	12	
03x-07A3-4	16	20	2,5	12	1,5	14	2,5	12	2,5	12	
03x-08A8-4	20	25	2,5	12	2,5	12	2,5	12	2,5	12	
03x-12A5-4	25	30	6	10	6	10	6	10	2,5	12	
03x-15A6-4	35	35	6	8	6	8	6	8	2,5	12	
03x-23A1-4	50	50	10	8	10	8	10	8	6	10	
03x-31A0-4	80	80	16	6	16	6	16	6	10	8	
03x-38A0-4	100	100	16	4	16	4	16	4	10	8	
03x-44A0-4	100	100	25	4	25	4	16	4	10	8	

¹⁾ Wenn eine Überlastbarkeit von 50% erforderlich ist, verwenden Sie alternativ eine größere Sicherung.

00353783.xls J

Abmessungen, Gewichte und erforderliche Abstände

Abmessungen und Gewichte

Bau- größe	Abmessungen und Gewichte IP20 (Schrank) / UL offen											
•	H1 H2 H3 W D Gewicht									vicht		
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R0	169	6,65	202	7,95	239	9,41	70	2,76	161	6,34	1,2	2,6
R1	169	6,65	202	7,95	239	9,41	70	2,76	161	6,34	1,2	2,6
R2	169	6,65	202	7,95	239	9,41	105	4,13	165	6,50	1,7	3,7
R3	169	6,65	202	7,95	236	9,29	169	6,65	169	6,65	2,9	6,4
R4	181	7,13	202	7,95	244	9,61	260	10,24	169	6,65	5,1	11,2

00353783.xls J

Bau- größe	Abmessungen und Gewichte IP20 / NEMA 1									
	ŀ	H4 H5 W D Gewicl								vicht
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
R0	257	10,12	280	11,02	70	2,76	169	6,65	1,6	3,5
R1	257	10,12	280	11,02	70	2,76	169	6,65	1,6	3,5
R2	257	10,12	282	11,10	105	4,13	169	6,65	2,1	4,6
R3	260	10,24	299	11,77	169	6,65	177	6,97	3,5	7,7
R4	270	10,63	320	12,60	260	10,24	177	6,97	5,7	12,6

00353783.xls J

Symbole

IP20 (Schrank) / UL offen

Höhe ohne Befestigungen und Anschlussblech H1 Höhe mit Befestigungen, ohne Anschlussblech **H2** Höhe mit Befestigungen und Anschlussblech **H3**

IP20 / NEMA 1

Höhe mit Befestigungen und Anschlusskasten **H4**

Höhe mit Befestigungen, Anschlusskasten und Deckel **H5**

Erforderliche Abstände

Bau-	Erforderliche Abstände								
größe	Ok	en	Un	ten	An den Seiten				
	mm	in	mm	in	mm	in			
R0R4	75	3	75	3	0	0			

00353783.xls J

Verlustleistung, Kühldaten und Geräuschpegel

Verlustleistung und Kühldaten

Die Baugröße R0 hat natürliche Konvektionskühlung. Die Baugrößen R1...R4 sind mit einem Lüfter ausgerüstet. Die Kühlluft strömt von unten nach oben.

Die folgende Tabelle enthält die abzuleitende Wärmelast im Hauptstromkreis bei Nennlast und im Steuerkreis bei Minimallast (ohne E/A und Bedienpanel) sowie bei Maximallast (alle Digitaleingänge aktiviert, Bedienpanel, Feldbus und Lüfter in Betrieb). Die gesamte Verlustleistung ist die Summe der Wärme von Hauptstromkreis und Steuerstromkreisen.

Тур	Ver	lustleistung		Lufts	strom
ACS355-	Hauptstromkreis	Steuerst	romkreis		
x = E/U	Nenn-/ _{1N} und / _{2N}	Min.	Max.		
	W	W	W	m ³ /h	ft ³ /min
1-phasige Spar	nnungsversorgung	<i>U</i> _N = 20024	0 V (200, 208,	220, 230, 240	V)
01x-02A4-2	25	6,1	22,7	-	-
01x-04A7-2	46	9,5	26,4	24	14
01x-06A7-2	71	9,5	26,4	24	14
01x-07A5-2	73	10,5	27,5	21	12
01x-09A8-2	96	10,5	27,5	21	12
3-phasige Spar	nnungsversorgung	$U_{\rm N} = 20024$	0 V (200, 208,	220, 230, 240	V)
03x-02A4-2	19	6,1	22,7	-	-
03x-03A5-2	31	6,1	22,7	-	-
03x-04A7-2	38	9,5	26,4	24	14
03x-06A7-2	60	9,5	26,4	24	14
03x-07A5-2	62	9,5	26,4	21	12
03x-09A8-2	83	10,5	27,5	21	12
03x-13A3-2	112	10,5	27,5	52	31
03x-17A6-2	152	10,5	27,5	52	31
03x-24A4- 2	250	16,6	35,4	71	42
03x-31A0-2	270	33,4	57,8	96	57
03x-46A2-2	430	33,4	57,8	96	57

Тур	Ver	lustleistung		Lufts	strom
ACS355-	Hauptstromkreis	Steuers	tromkreis		
x = E/U	Nenn-/ _{1N} und / _{2N}	Min.	Max.		
	W	W	W	m ³ /h	ft ³ /min
3-phasige Span	nungsversorgung	<i>U</i> _N = 38048	0 V (380, 400,	415, 440, 480	V)
03x-01A2-4	11	6,6	24,4	ı	-
03x-01A9-4	16	6,6	24,4	-	-
03x-02A4-4	21	9,8	28,7	13	8
03x-03A3-4	31	9,8	28,7	13	8
03x-04A1-4	40	9,8	28,7	13	8
03x-05A6-4	61	9,8	28,7	19	11
03x-07A3-4	74	14,1	32,7	24	14
03x-08A8-4	94	14,1	32,7	24	14
03x-12A5-4	130	12,0	31,2	52	31
03x-15A6-4	173	12,0	31,2	52	31
03x-23A1-4	266	16,6	35,4	71	42
03x-31A0-4	350	33,4	57,8	96	57
03x-38A0-4	440	33,4	57,8	96	57
03x-44A0-4	530	33,4	57,8	96	57

00353783.xls J

Geräuschpegel

Bau- größe	Geräuschpegel dBA
R0	<30
R1	5062
R2	5062
R3	5062
R4	<62

00353783.xls J

Klemmengrößen und Kabeldurchmesser für Leistungskabel

Bau- größe	Max.	Max. Kabeldurchmesser für NEMA 1			U1, V1, W1, U2, V2, W2, BRK+ und BRK-				PE			
	U1, V1, W1, U2, V2, W2			+ und RK-	Klemm größ		Anzugs- moment		Klemmen- größe		Anzugs- moment	
	mm	in	mm	in	mm ²	AWG	Nm	lbf·in	mm ²	AWG	Nm	lbf·in
R0	16	0,63	16	0,63	4,0/6,0	10	0,8	7	25	3	1,2	11
R1	16	0,63	16	0,63	4,0/6,0	10	0,8	7	25	3	1,2	11
R2	16	0,63	16	0,63	4,0/6,0	10	0,8	7	25	3	1,2	11
R3	29	1,14	16	0,63	10,0/16,0	6	1,7	15	25	3	1,2	11
R4	35	1,38	29	1,14	25,0/35,0	2	2,5	22	25	3	1,2	11

00353783.xls J

Klemmengrößen und Kabeldurchmesser für Steuersignalkabel

Leitergröße		Anzugsmoment		
Min/Max	Min/Max			
mm ²	AWG	Nm	lbf·in	
0,25/1,5	24/16	0,5	4,4	

Technische Daten - Netzanschluss

Spannung (U_1) 200/208/220/230/240 V AC 1-phasig für 200 V AC

Frequenzumrichter

200/208/220/230/240 V AC 3-phasig für 200 V AC

Frequenzumrichter

380/400/415/440/460/480 V AC 3-phasig für 400 V AC

Frequenzumrichter

±10% Abweichung von der Stromrichter-Nennspannung

standardmäßig erlaubt.

Kurzschlussfestigkeit Maximal zulässiger, zu erwartender Kurzschluss-Strom am

Netzanschluss gemäß IEC 60439-1 und UL 508C ist 100 kA. Der Frequenzumrichter ist für den Einsatz in einem Stromkreis geeignet, der bei max. Nennspannung einen symmetrischen Strom

von nicht mehr als 100 kA liefert.

Frequenz 50/60 Hz ± 5%, maximale Änderungsrate 17%/s

Unsymmetrie Max. ± 3% der Außenleiter-Nennspannung

Technische Daten - Motoranschluss

Motortyp Asynchron-Induktionsmotor oder Synchron-Permanent-

magnetmotor

Spannung (U_2) 0 bis U_1 , 3-Phasen symmetrisch, U_{max} am Feldschwächpunkt

Kurzschluss-Schutz

Der Motorausgang ist kurzschlussfest gemäß IEC 61800-5-1 und

(IEC 61800-5-1, UL 508C) UL 508C.

Frequenz 0...600 Hz 0.01 Hz Frequenzauflösung

Strom Siehe Abschnitt *Nenndaten* auf Seite 382.

 $1.5 \cdot P_{N}$ Leistungsgrenze Feldschwächpunkt 10...600 Hz

Schaltfrequenz 4, 8, 12 oder 16 kHz (bei Skalarregelung)

Drehzahlregelung Siehe Abschnitt Leistungsdaten der Drehzahlregelung auf Seite 153.

Siehe Abschnitt Leistungsdaten der Drehmomentregelung Drehmomentregelung

auf Seite 154.

Maximale empfohlene Motorkabellänge

Funktionssicherheit und Motorkabellänge

Der Frequenzumrichter ist für optimale Leistung unter Verwendung der folgenden maximalen Motorkabellängen ausgelegt. Die Motorkabellängen können mit Ausgangsdrosseln wie in der Tabelle gezeigt erweitert werden.

Bau-	Maximale Motorkabellänge					
größe	m	ft				
Standard-Frequenzumrichter, ohne externe Optionen						
R0	30	100				
R1R4	50	165				
Mit externen Ausgangsdrosseln						
R0	60	195				
R1R4	100	330				

Hinweis: In Mehrmotorsystemen darf die berechnete Summe aller Motorkabellängen die in der Tabelle angegebene maximale Motorkabellänge nicht überschreiten.

EMV-Kompatibilität und Motorkabellänge

Um die europäische EMV-Richtlinie (Norm IEC/EN 61800-3). einzuhalten, verwenden Sie für die Schaltfrequenz 4 kHz die folgenden Motorkabellängen.

Alle Bau-	Maximale Motorkabellänge, 4 kHz							
größen	m	ft						
Mit integriertem EMV	Mit integriertem EMV-Filter							
Zweite Umgebung (Kategorie C3 ¹⁾)	30	100						
Mit optionalem externem EMV-Filter								
Zweite Umgebung (Kategorie C3 ¹⁾)	30 (mindestens) ²⁾	100 (mindestens) 2)						
Erste Umgebung (Kategorie C2 ¹⁾)	30 (mindestens) ²⁾	100 (mindestens) ²⁾						
Erste Umgebung (Kategorie C1 ¹⁾)	10 (mindestens) ²⁾	30 (mindestens) ²⁾						

¹⁾ Siehe Angaben in Abschnitt Definitionen auf Seite 397.

Hinweis 1: Bei Verwendung des Kriechstrom-EMV-Filters (LRFI-XX) muss der interne EMV-Filter durch Entfernen der EMV-Schraube abgeklemmt werden (siehe Abbildung auf Seite 51).

Hinweis 2: Störabstrahlungen gemäß C2 mit und ohne externen EMV-Filter.

Hinweis 3: Kategorie C1 nur mit leitungsgebundenen Emissionen. Störabstrahlungen sind bei Messung mit Standard-Messeinrichtungen nicht vergleichbar und müssen an Schaltschrank und Maschine einzeln geprüft oder gemessen werden.

²⁾ Die maximale Motorkabellänge hängt von den Betriebsdaten des Frequenzumrichters ab. Für die exakten Längen bei Verwendung von externen EMV-Filtern wenden Sie sich bitte an Ihre ABB-Vertretung.

Technische Daten - Steueranschlüsse

Analogeingäng X1A: 2 und 5 (Al1 und Al2)	Spannungssignal,unipolar bipolar Stromsignal, unipolar bipolar Potentiometersollwert-Sollwe (X1A: 4) Auflösung Genauigkeit	0 (2)10 V, R_{in} = 675 kOhm -1010 V, R_{in} = 675 kOhm 0 (4)20 mA, R_{in} = 100 Ohm -2020 mA, R_{in} = 100 Ohm ert 10 V ± 1%, max. 10 mA, R < 10 kOhm 0,1% ±2%
Analogausgang X1A: 7 (AO)		0 (4)20 mA, Last < 500 Ohm
Hilfsspannung X1A: 9		24 V DC ± 10%, max. 200 mA
Digitaleingänge X1A: 1216 (DI1DI5)	Typ Eingangsimpedanz, X1A: 1215 X1A: 16	1224 V DC bei interner oder externer Spannungsversorgung. Max. Spannung für Digitaleingänge 30 V DC. PNP und NPN Rin = 2 kOhm Rin = 4 kOhm
Frequenzeingang X1A: 16 (DI5)	X1A: 16 kann als Digital- ode Frequenz	er als Frequenzeingang verwendet werden. Impulsfolge 010 kHz mit 50% Lastzyklus. 016 kHz zwischen zwei ACS355-Frequenzumrichtern.
Relaisausgang X1B: 1719 (RO 1)	Typ Max. Schaltspannung Max. Schaltstrom Max. Dauerstrom	NO + NC 250 V AC / 30 V DC 0.5 A / 30 V DC; 5 A / 230 V AC 2 A eff.
Digitalausgang X1B: 2021 (DO)	Typ Max. Schaltspannung Max. schalt Strom Frequenz Auflösung Genauigkeit	Transistor-Ausgang PNP 30 V DC 100 mA / 30 V DC, kurzschlussfest 10 Hz16 kHz 1 Hz 0,2%
Frequenzausgang X1B: 2021 (FO)	X1A: 2021 kann als Digital	- oder als Frequenzausgang verwendet werden.
STO-Schnittstelle X1C: 2326	Siehe Anhang: Funktion "Sic Torque Off - STO) auf Seite	her abgeschaltetes Drehmoment" (Safe 425.

Bremswiderstands-Anschluss

Kurzschluss-Schutz (IEC 61800-5-1, **IEC 60439-1, UL 508C)**

Der Bremswiderstandsausgang ist bedingt kurzschlussfest nach IEC/EN 61800-5-1 und UL 508C. Wenden Sie sich bezüglich der Auswahl der korrekten Sicherungen an Ihre ABB-Vertretung. Der bedingte Kurzschluss-Nennstrom wie in IEC 60439-1 festgelegt und der Kurzschluss-Prüfstrom nach UL 508C beträgt 100 kA.

DC-Sammelschienen-Anschluss

Die maximale Leistungsaufnahme über den DC-Sammelschienen-Anschluss entspricht der Nennleistung des Frequenzumrichters. Siehe ACS355 Common DC application guide (3AUA0000070130 [Englisch]).

Wirkungsgrad

Ungefähr 95 bis 98% bei Nennleistung, abhängig von der Baugröße des Frequenzumrichters und den Optionen.

Schutzarten

IP20 (Schrankgerät) / UL offen: Standard-Gehäuse. Der Frequenzumrichter muss in einen Schrank eingebaut werden, um die Anforderungen des Berührungsschutzes zu erfüllen.

IP20 / NEMA 1: Mit einem Zubehörsatz als Option (MUL1-R1, MUL1-R3 oder MUL1-R4) einschließlich Haube und Anschlusskasten.

Umgebungsbedingungen

Die Grenzwerte der Umgebungsbedingungen für den Frequenzumrichter sind nachfolgend angegeben. Der Frequenzumrichter muss in einem beheizten Innenraum installiert und betrieben werden.

	Betrieb stationär	Lagerung in der Schutzverpackung	Transport in der Schutzverpackung
Aufstellhöhe	02000 m (6600 ft) über N.N. (über1000 m [3300 ft], siehe Abschnitt Leistungsminderung auf Seite 383)	-	-
Lufttemperatur	-10 +50 °C (14 122 °F). Vereisung nicht zuläs- sig. Siehe Abschnitt Leistungsminderung auf Seite 383.	-40 +70 °C ±2% (-40 +158 °F ±2%)	-40 +70 °C ±2% (-40 +158 °F ±2%)
Relative Luftfeuchte	0 95%	max. 95%	max. 95%
	Keine Kondensation zu Luftfeuchtigkeit 60%, f	ulässig. Maximal zuläss alls korrosive Gase/Luft	ige relative vorhanden sind.
Kontamination	Kein leitfähiger Staub z	zulässig.	
(IEC 60721-3-3, IEC 60721-3-2, IEC 60721-3-1)	Gem. IEC 60721-3-3, chem. Gase: Kl. 3C2 Feststoffe: Kl. 3S2.	Gem. IEC 60721-3-1, chem. Gase: Kl. 1C2 Feststoffe: Kl. 1S2	Gem. IEC 60721-3-2, chem. Gase: Kl. 2C2 Feststoffe: Kl. 2S2
	Hinweis: Der Frequenzumrichter muss in sauberer Luft gem. Gehäuseklassifizierung installiert werden.		
	Hinweis: Die Kühlluft muss sauber, frei von korrosiven Materia- lien und elektrisch leitfähigem Staub sein.		
Sinusförmige Schwingungen (IEC 60721-3-3)	Geprüft gemäß IEC 60721-3-3, mechanische Bedin- gungen: Klasse 3M4 29 Hz, 3,0 mm (0,12 in.) 9200 Hz, 10 m/s ² (33 ft/s ²)	-	-
Stoß (IEC 60068-2-27, ISTA 1A)	Nicht zulässig	Gemäß ISTA 1A. Max. 100 m/s² (330 ft/s²), 11 ms	Gemäß ISTA 1A. Max. 100 m/s ² (330 ft/s ²), 11 ms
Freier Fall	Nicht zulässig	76 cm (30 in)	76 cm (30 in)

Verwendetes Material

Frequenzumrichter-Gehäuse

- PC/ABS 2 mm, PC+10%GF 2.5...3 mm und PA66+25%GF 1.5 mm, alles im Farbton NCS 1502-Y (RAL 9002 / PMS 420 C)
- Feuerverzinktes Stahlblech 1,5 mm, Verzinkungsdicke 20 Mikrometer
- Extrudiertes Aluminium/Druckguss AlSi.

Verpackung **Entsorgung**

Karton aus Wellpappe.

Der Frequenzumrichter enthält Rohstoffe die zur Energieeinsparung und Schonung der Ressourcen recycelt werden sollten. Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und können wiederverwendet werden. Alle Metallteile können wiederverwertet werden. Die Kunststoffteile können wiederverwertet oder unter kontrollierten Bedingungen verbrannt werden, abhängig von den örtlichen Vorschriften. Die meisten wiederverwertbaren Teile sind mit Recycling-Kennzeichen versehen.

lst ein Recycling nicht möglich, können alle Teile mit Ausnahme der Elektrolytkondensatoren und Platinen deponiert werden. Die DC-Kondensatoren enthalten Elektrolyte, die in der EU als Gefahrstoffe klassifiziert sind. Sie müssen getrennt gesammelt und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Thema Umweltschutz und genaue Anweisungen für die Wiederverwertung erhalten Sie von Ihrer ABB-Vertretung.

Anwendbare Normen

Der Frequenzumrichter entspricht den folgenden Normen:

EN ISO 13849-1: 2008

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze

IEC/EN 60204-1: 2006

Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstung von Maschinen. Teil 1: Allgemeine Anforderungen. Bedingung für die

Übereinstimmung: Der Ausführende der Endmontage ist

verantwortlich für

- eine Not-Aus Einrichtung - einen Einspeisetrennschalter.

IEC/EN 62061: 2005

Sicherheit von Maschinen – Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbar elektronischer Steuerungssysteme

IEC/EN 61800-3: 2004

Drehzahlgeregelte elektrische Antriebssysteme. Teil 3: EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren

IEC/EN 61800-5-1: 2007

Drehzahlgeregelte elektrische Antriebssysteme - Teil 5-1: Sicherheitsanforderungen – Elektrische, thermische und energetische Anforderungen

IEC/EN 61800-5-2: 2007

Drehzahlgeregelte elektrische Antriebssysteme - Teil 5-2: Sicherheitsanforderungen. Funktional.

UL 508C UL Standard for Safety, Power Conversion Equipment, dritte Ausgabe

CE-Kennzeichnung

Am Frequenzumrichter ist ein CE-Kennzeichen angebracht. Damit wird bestätigt, dass der Frequenzumrichter den Anforderungen der europäischen Niederspannungsrichtlinie und den EMV-Richtlinien entspricht.

Übereinstimmung mit der europäischen EMV-Richtlinie

Die EMV-Richtlinie definiert die Anforderungen an die Störfestigkeit und Emissionen von elektrischen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Union. Die EMV-Produktnorm (EN 61800-3:2004) enthält die Anforderungen an elektrische Antriebe/Frequenzumrichter. Siehe Abschnitt Übereinstimmung mit EN 61800-3:2004 auf Seite 397.

Übereinstimmung mit EN 61800-3:2004

Definitionen

EMV steht für Elektromagnetische Verträglichkeit. Das ist die Fähigkeit eines elektrischen/elektronischen Geräts, ohne Probleme in einer elektromagnetischen Umgebung betrieben werden zu können. Umgekehrt darf das Gerät nicht von anderen Einrichtungen in der gleichen Umgebung beeinflusst oder gestört werden können.

Die Erste Umgebung umfasst Wohnbereiche und außerdem Einrichtungen, die direkt ohne Zwischentransformator an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude in Wohnbereichen versorgt.

Die Zweite Umgebung enthält Einrichtungen, die an ein Netz angeschlossen sind, das nicht direkt auch Wohngebäude versorgt.

Antriebe der Kategorie C1: Antriebe mit einer Nennspannung unter 1000 V, vorgesehen für die Verwendung in der ersten Umgebung.

Antriebe der Kategorie C2: Antriebe mit einer Nennspannung unter 1000 V die bei Verwendung in der ersten Umgebung nur durch professionelles Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.

Hinweis: Fachpersonal (Person oder Organisation) hat die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zur Installation und/oder Inbetriebnahme elektrischer Antriebssysteme, einschließlich ihrer EMV-Aspekte.

Die Kategorie C2 hat die gleichen EMV-Emissionsgrenzwerte wie die frühere Klasse 'Erste Umgebung, eingeschränkte Erhältlichkeit'. Die EMV-Norm IEC/EN 61800-3 schränkt nicht mehr die Erhältlichkeit des Frequenzumrichters ein, jedoch sind die Nutzung, Installation und Inbetriebnahme definiert/vorgeschrieben.

Antriebe der Kategorie C3: Antriebe mit einer Nennspannung unter 1000 V, vorgesehen für die Verwendung in der Zweiten Umgebung und nicht in der Ersten Umgebung.

Kategorie C1

Die Emissionsgrenzwerte werden unter folgenden Bedingungen eingehalten:

- Das optionale EMV-Filter wurde entsprechend der ABB-Dokumentation ausgewählt und installiert, wie im EMV-Filter Handbuch vorgeschrieben.
- 2. Die Motor- und Steuerkabel werden gemäß Spezifikation in diesem Handbuch ausgewählt.
- 3. Der Frequenzumrichter wurde gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert.
- 4. Maximale Motorkabellänge bei 4 kHz Schaltfrequenz siehe 392.

WARNUNG! In einer Umgebung mit Wohngebäuden, kann dieses Produkt Radiofrequenzstörungen verursachen. In diesem Fall sind zusätzliche Maßnahmen zur Unterdrückung der Hochfrequenzstörungen erforderlich.

Kategorie C2

Die Emissionsgrenzwerte werden unter folgenden Bedingungen eingehalten:

- Das optionale EMV-Filter wurde entsprechend der ABB-Dokumentation ausgewählt und installiert, wie im EMV-Filter Handbuch vorgeschrieben.
- 2. Die Motor- und Steuerkabel werden gemäß Spezifikation in diesem Handbuch ausgewählt.
- Der Frequenzumrichter wurde gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert.
- 4. Maximale Motorkabellänge bei 4 kHz Schaltfrequenz siehe 392.

WARNUNG! In einer Umgebung mit Wohngebäuden, kann dieses Produkt Radiofrequenzstörungen verursachen. In diesem Fall sind zusätzliche Maßnahmen zur Unterdrückung der Hochfrequenzstörungen erforderlich.

Kategorie C3

Die Immunitätsleistung des Frequenzumrichters entspricht den Anforderungen der Norm IEC/EN 61800-3, zweite Umgebung (siehe Seite 397 mit den Definitionen für IEC/EN 61800-3).

Die Emissionsgrenzwerte werden unter folgenden Bedingungen eingehalten:

- 1. Der eingebaute EMV-Filter ist angeschlossen (die Metall-Schraube an EMC ist eingedreht) oder ein optionaler EMV-Filter ist installiert.
- 2. Die Motor- und Steuerkabel werden gemäß Spezifikation in diesem Handbuch ausgewählt.

- 3. Der Frequenzumrichter wurde gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert.
- 4. Mit integriertem EMV-Filter: Motorkabellänge 30 m (100 ft) bei 4 kHz Schaltfrequenz. Maximale Motorkabellänge mit optionalem externem EMV-Filter siehe Seite 392.

WARNUNG! Ein elektrischer Antrieb der Kategorie C3 ist nicht für den Anschluss an ein öffentliches Niederspannungsnetz, an das auch Wohngebäude angeschlossen sind, vorgesehen. Bei Anschluss des Frequenzumrichters an ein solches Netz sind Radiofrequenzstörungen zu erwarten.

Hinweis: Es ist nicht zulässig, einen Frequenzumrichter mit angeschlossenen internen EMV-Filtern an ein IT- (ungeerdetes) Netz anzuschließen. Das Einspeisenetz wird mit dem Erdpotenzial über die EMV-Filter-Kondensatoren verbunden. Dadurch können Gefahren entstehen oder der Frequenzumrichter kann beschädigt werden.

Hinweis: Es ist nicht zulässig, den Frequenzumrichter mit internem EMV-Filter an ein Eckpunkt-geerdetes TN-Netz anzuschließen, da dadurch der Frequenzumrichter beschädigt werden kann.

UL-Kennzeichnung

Das Typenschild enthält die für Ihren Frequenzumrichter zutreffenden Kennzeichnungen.

Am Frequenzumrichter ist die UL-Kennzeichnung angebracht, um zu bestätigen, dass er den UL-Anforderungen entspricht.

UL-Checkliste

Netzanschluss – Siehe Abschnitt Technische Daten - Netzanschluss auf Seite 391.

Trennvorrichtung – Siehe Auswahl der Netztrennvorrichtung (Abschaltvorrichtung) auf Seite 39.

Umgebungsbedingungen – Die Frequenzumrichter dürfen nur in beheizten und überwachten Innenräumen betrieben werden. Siehe Abschnitt *Umgebungsbedingungen* auf Seite 395 hinsichtlich bestimmter Grenzwerte.

Absicherung der Eingangskabel – Für die Installation in den USA muss ein Abzweig-Stromkreisschutz gemäß den Bestimmungen des National Electric Code (NEC) und anderen örtlichen Vorschriften installiert werden. Um diese Anforderung zu erfüllen, verwenden Sie die UL-klassifizierten Sicherungen, die in Abschnitt Leistungskabelgößen und Sicherungen auf Seite 385 angegeben sind.

Zur Installation in Kanada muss der Kurzschluss-Schutz dem Canadian Electrical Code und allen anwendbaren Vorschriften der Provinzen genügen. Um diese

Anforderung zu erfüllen, verwenden Sie die UL-klassifizierten Sicherungen, die in Abschnitt *Leistungskabelgößen und Sicherungen* auf Seite *385* angegeben sind.

Leistungskabel-Auswahl – Siehe Abschnitt *Auswahl der Leistungskabel* auf Seite 40.

Leistungskabel-Anschlüsse – Anschlussplan und Anzugsmomente siehe Abschnitt *Anschluss der Leistungskabel* auf Seite *52*.

Überlastschutz – Der Frequenzumrichter bietet einen Überlastschutz gemäß dem National Electrical Code (US).

Widerstandsbremsung – Der Frequenzumrichter hat einen integrierten Brems-Chopper. Bei Verwendung mit ordnungsgemäß dimensionierten Bremswiderständen, ermöglicht der Brems-Chopper die Aufnahme der vom Antrieb generierten Bremsenergie (normalerweise kombiniert mit einer schnellen Verzögerung eines Motors). Die Auswahl des Bremswiderstands wird in *Anhang: Widerstandsbremsung* auf Seite *413* beschrieben.

C-Tick-Kennzeichnung

Das Typenschild enthält die für Ihren Frequenzumrichter zutreffenden Kennzeichnungen.

Die C-Tick-Kennzeichnung ist in Australien und Neuseeland erforderlich. Wenn ein CTick Kennzeichen am Frequenzumrichter angebracht ist, wird damit die Übereinstimmung mit der relevanten Norm bestätigt (IEC 61800-3 (2004) "Adjustable speed electrical power drive systems – Part 3: EMC product standard including specific test methods), herausgegeben vom Trans-Tasman Electromagnetic Compatibility Scheme.

Die Normierung Trans-Tasman Electromagnetic Compatibility Scheme (EMCS) wurde eingeführt von der australischen Australian Communication Authority (ACA) und der Radio Spectrum Management Group (RSM) des neuseeländischen New Zealand Ministry of Economic Development (NZMED) im November 2001. Ziel der Normierung ist der Schutz des Radiofrequenzspektrums durch die Einführung technischer Emissionsgrenzwerte für elektrische/elektronische Produkte.

Erfüllung der Anforderungen der Norm siehe Abschnitt Übereinstimmung mit EN 61800-3:2004 auf Seite 397.

TÜV NORD Sicherheits-Prüfzeichen

Das TÜV NORD Sicherheits-Prüfzeichen sagt aus, dass der Frequenzumrichter vom TÜV NORD entsprechend den folgenden Normen für die Umsetzung der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe torque off function = STO) geprüft und zertifiziert wurde: IEC 61508-1:1998, IEC 61508-2:2000; SIL3, IEC 62061:2005 und ISO 13849-1:2006. Siehe *Anhang: Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment"* (Safe Torque Off - STO).

RoHS-Kennzeichnung

Mit der RoHS-Kennzeichnung des Frequenzumrichters wird bestätigt, dass dieser die Anforderungen der europäischen RoHS-Richtlinie erfüllt. RoHS = Restriction of Hazardous Substances = Einschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten.

Übereinstimmung mit der Maschinen-Richtlinie

Der Frequenzumrichter ist zum Einbau in eine Maschine/Anlage vorgesehen und bildet mit dieser eine Maschine, auf die die Maschinen-Richtlinie (2006/42/EC) anzuwenden ist, und für diesen Zweck erfüllt er die Anforderungen der Richtlinie. Weitere Informationen enthält die Declaration of Incorporation (Einbauerklärung) von ABB Drives.

Schutzrechte in den USA

Dieses Produkt wird durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt:

4,920,306	5,301,085	5,463,302	5,521,483	5,532,568	5,589,754	5,612,604
5,654,624	5,799,805	5,940,286	5,942,874	5,952,613	6,094,364	6,147,887
6,175,256	6,184,740	6,195,274	6,229,356	6,252,436	6,265,724	6,305,464
6,313,599	6,316,896	6,335,607	6,370,049	6,396,236	6,448,735	6,498,452
6,552,510	6,597,148	6,600,290	6,741,059	6,774,758	6,844,794	6,856,502
6,859,374	6,922,883	6,940,253	6,934,169	6,956,352	6,958,923	6,967,453
6,972,976	6,977,449	6,984,958	6,985,371	6,992,908	6,999,329	7,023,160
7,034,510	7,036,223	7,045,987	7,057,908	7,059,390	7,067,997	7,082,374
7,084,604	7,098,623	7,102,325	7,109,780	7,164,562	7,176,779	7,190,599
7,215,099	7,221,152	7,227,325	7,245,197	7,250,739	7,262,577	7,271,505
7,274,573	7,279,802	7,280,938	7,330,095	7,349,814	7,352,220	7,365,622
7,372,696	7,388,765	7,408,791	7,417,408	7,446,268	7,456,615	7,508,688
7,515,447	7,560,894	D503,931	D510,319	D510,320	D511,137	D511,150
D512,026	D512,696	D521,466	D541,743S	D541,744S	D541,745S	D548,182S
D548,183S	D573,090S					

Weitere Patente sind angemeldet.




Maßzeichnungen

Die Maßzeichnungen des ACS355 finden Sie auf den folgenden Seiten. Die Abmessungen sind in Millimetern und [Zoll] angegeben.

Baugrößen R0 und R1, IP20 (Schrankgerät) / UL-offen

R1 und R0 sind identisch mit Ausnahme des Lüfters oben im R1 Gerät.




Baugrößen R0 und R1, IP20 (Schrankgerät) / UL offen

3AUA0000067784-A


Baugrößen R0 und R1, IP20 / NEMA 1

Baugrößen R0 und R1, IP20 / NEMA 1

R1 und R0 sind identisch mit Ausnahme des Lüfters oben im R1 Gerät.




Baugröße R2, IP20 (Schrankgerät) / UL-offen



Baugröße R2, IP20 / NEMA 1


3AUA0000067783-A

Baugröße R2, IP20 / NEMA 1



1) Bei Erweiterungsmodulen kommen 26 mm (1,02 in) in der Tiefe hinzu.

Baugröße R3, IP20 (Schrankgerät) / UL-offen




Baugröße R3, IP20 (Schrankgerät) / UL offen

3AUA0000067786-A

Baugröße R3, IP20 / NEMA 1


3AUA0000067787-A Baug



Baugröße R3, IP20 / NEMA 1

1) Bei Erweiterungsmodulen kommen 26 mm (1,02 in) in der Tiefe hinzu.

Baugröße R4, IP20 (Schrankgerät) / UL-offen




1) Bei Erweiterungsmodulen kommen 26 mm (1,02 in) in der Tiefe hinzu.

Baugröße R4, IP20 (Schrankgerät) / UL offen

3AUA0000067836-A

Baugröße R4, IP20 / NEMA 1

Baugröße R4, IP20 / NEMA 1



1) Bei Erweiterungsmodulen kommen 26 mm (1,02 in) in der Tiefe hinzu.

3AUA0000067883-A



Anhang: Widerstandsbremsung

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Kapitel werden die Auswahl von Bremswiderstand und Kabeln, der Schutz des Systems, der Anschluss des Bremswiderstands und die Aktivierung der Widerstandsbremsung beschrieben.

Planung des Widerstandsbremssystems

Auswahl des Bremswiderstands

ACS355 Frequenzumrichter sind standardmäßig mit einem eingebauten Brems-Chopper ausgestattet. Der Bremswiderstand wird mit den Tabellen und Formeln in diesem Abschnitt berechnet und ausgewählt.


- 1. Bestimmen Sie die erforderliche maximale Bremsleistung P_{Rmax} für die Applikation. P_{Rmax} muss kleiner sein als P_{BRmax} in der Tabelle auf Seite 414 für den verwendeten Frequenzumrichtertyp.
- 2. Den Widerstandswert *R* mit Formel 1 berechnen.
- 3. Die Energie E_{Roulse} mit Formel 2 berechnen.
- 4. Den Widerstand so auswählen, dass die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
 - Die Nennleistung des Widerstands muss größer oder gleich P_{Rmax} sein.
 - Der Widerstandswert R muss zwischen R_{min} und R_{max} liegen, die in der Tabelle für den verwendeten Frequenzumrichtertyp angegeben sind.
 - Der Widerstand muss in der Lage sein, die Energie E_{Roulse} während des Bremszyklus T aufzunehmen.

Formeln für die Auswahl des Widerstands:

Formel 1.
$$U_{\text{N}} = 200...240 \text{ V}$$
: $R = \frac{150000}{P_{\text{Rmax}}}$

$$U_{\text{N}} = 380...415 \text{ V}$$
: $R = \frac{450000}{P_{\text{Rmax}}}$

$$U_{\text{N}} = 415...480 \text{ V}$$
: $R = \frac{615000}{P_{\text{Rmax}}}$



Formel 2.
$$E_{\text{Rpuls}} = P_{\text{Rmax}} \cdot t_{\text{ein}}$$

Formel 3.
$$P_{\text{Rdurch}} = P_{\text{Rmax}} \cdot \frac{t_{\text{ein}}}{T}$$

Für die Umrechnung gilt 1 hp = 746 W.

where

R = Wert des gewählten Bremswiderstands (Ohm)

P_{Rmax} = maximale Leistung während des Bremszyklus (W)

P_{Rdurch} = durchschnittliche Leistung während des Bremszyklus (W)

 E_{Rpulse} = Energie, die der Widerstand in einem Bremsimpuls aufnimmt (J)

t_{on} = Dauer des Bremsimpulses (s)
 T = Dauer des Bremszyklus (s).

Die in der Tabelle aufgeführten Widerstandstypen sind auf Grundlage der maximalen Bremsleistung bei zyklischem Bremsen vorkonfiguriert. Widerstände sind bei ABB erhältlich. Änderungen der Daten vorbehalten.

Тур	R _{min}	R _{max}	P _{BF}		W	/iders	tands	styp-	Ausw	ahltabelle	
ACS355-						CBR-V / CBT-H					Bremszeit ²⁾
$x = E/U^{1)}$	Ohm	Ohm	kW	hp	160	210	260	460	660	560	S
1-phasige S	pannu	ngsver	sorgun	g <i>U</i> _N = :	200	240 V	(200	, 208,	220,	230,	240 V)
01x-02A4-2	70	390	0,37	0,5	•						90
01x-04A7-2	40	200	0,75	1	•						45
01x-06A7-2	40	130	1,1	1,5	•						28
01x-07A5-2	30	100	1,5	2	•						19
01x-09A8-2	30	70	2,2	3	•						14
3-phasige Spannungsversorgung <i>U</i> _N = 200240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)				240 V)							
03x-02A4-2	70	390	0,37	0,5	•						90
03x-03A5-2	70	260	0,55	0,75	•						60
03x-04A7-2	40	200	0,75	1	•						42
03x-06A7-2	40	130	1,1	1,5	•						29
03x-07A5-2	30	100	1,5	2	•						19
03x-09A8-2	30	70	2,2	3	•						14
03x-13A3-2	30	50	3,0	4			•				16
03x-17A6-2	30	40	4,0	5			•				12
03x-24A4- 2	18	25	5,5	7,5						•	45
03x-31A0-2	7	19	7,5	10						•	35
03x-46A2-2	7	13	11,0	15						•	23

Тур	R _{min}	R _{max}	P _{BR}		W	/iders	tands	styp-	Ausw	ahltabelle	
ACS355-						CBR-V / CBT-H				Bremszeit ²⁾	
$x = E/U^{1)}$	Ohm	Ohm	kW	hp	160	210	260	460	660	560	S
3-phasige S	pannu	ngsver	sorgun	g <i>U</i> _N = :	380	480 V	(380	, 400,	415,	440,	480 V)
03x-01A2-4	200	1180	0,37	0,5		•					90
03x-01A9-4	175	800	0,55	0,75		•					90
03x-02A4-4	165	590	0,75	1		•					60
03x-03A3-4	150	400	1,1	1,5		•					37
03x-04A1-4	130	300	1,5	2		•					27
03x-05A6-4	100	200	2,2	3		•					17
03x-07A3-4	70	150	3,0	4				•			29
03x-08A8-4	70	110	4,0	5				•			20
03x-12A5-4	40	80	5,5	7,5				•			15
03x-15A6-4	40	60	7,5	10				•			10
03x-23A1-4	30	40	11	15					•		10
03x-31A0-4	16	29	15	20						•	16
03x-38A0-4	13	23	18,5	25						•	13
03x-44A0-4	13	19	22,0	30						•	10

¹⁾ E = EMV-Filter angeschlossen (EMV-Filterschraube aus Metall montiert),

00353783.xls J

Symbole

= kleinster zulässiger Bremswiderstand, der an den Bremschopper angeschlossen R_{\min} werden kann

= größter zulässiger Bremswiderstand, der P_{BRmax} ermöglicht

PBRmax = maximale Bremskapazität des Frequenzumrichters, muss höher sein, als die benötigte Bremsleistung.

Kenndaten nach	CBR-V	CBR-V	CBR-V	CBR-V	CBR-V	СВТ-Н
Widerstandstyp	160	210	260	460	660	560
Nennleistung (W)	280	360	450	790	1130	2200
Widerstand (Ohm)	70	200	40	80	33	18

WARNUNG! Verwenden Sie nie einen Bremswiderstand mit einem Widerstandswert unter dem Minimalwert, der für den Frequenzumrichter angegeben ist. Der Frequenzumrichter und der interne Chopper können den Überstrom durch einen zu niedrigen Widerstandswert nicht verarbeiten.

U = EMV-Filter abgeklemmt (EMV-Filterschraube aus Kunststoff montiert), **US-Parametrierung**

 $^{^{2)}}$ Bremszeit = maximal zulässige Bremszeit in Sekunden bei P_{BRmax} alle 120 Sekunden, bei 40 °C Umgebungstemperatur.

Auswahl der Bremswiderstandskabel

Verwenden Sie ein geschirmtes Kabel mit der Leistungskabel-Spezifikation in Abschnitt *Leistungskabelgößen und Sicherungen* auf Seite 385. Die maximale Länge der Widerstandskabel beträgt 5 m (16 ft).

Platzierung der Bremswiderstände

Alle Widerstände müssen an einem Ort installiert werden, an dem sie gekühlt werden.



WARNUNG! Die in der Nähe des Bremswiderstandes verwendeten Materialien müssen nichtenflammbar sein. Die Oberflächentemperatur des Widerstandes ist hoch. Die Abluft des Widerstandes ist mehrere hundert Grad heiß. Den Widerstand vor Berührung schützen.

Schutz des Systems bei Störungen im Bremsstromkreis

Schutz des Systems bei Kurzschlüssen in Kabel und Bremswiderstand


Informationen zum Kurzschluss-Schutz des Bremswiderstandsanschlusses siehe Bremswiderstands-Anschluss auf Seite 394. Alternativ kann ein geschirmtes Zwei-Leiter-Kabel mit dem gleichen Querschnitt verwendet werden.

Schutz des Systems bei Überhitzung des Bremswiderstands

Die folgende Einrichtung ist für die Sicherheit wichtig – sie unterbricht die Netzspannungsversorgung in Fehlersituationen einschließlich Chopper-Kurzschlüssen:

- Statten Sie den Frequenzumrichter mit einem Hauptschütz aus.
- Schließen Sie das Schütz so an, dass es öffnet, wenn der thermische Schutzschalter des Widerstands öffnet (ein überhitzter Widerstand öffnet das Schütz).

Vereinfachte Darstellung eines Schaltplans - Beispiel.



Elektrische Installation

Anschlüsse des Bremswiderstands siehe Schaltpläne des Frequenzumrichters auf Seite 52.

Inbetriebnahme

Zur Freigabe der Widerstandsbremsung muss die Überspannungsregelung des Frequenzumrichters durch Einstellung von Parameter 2005 ÜBERSP REGLER auf 0 (NICHT FREIG).





Anhang: Erweiterungsmodule

Inhalt dieses Kapitels

In diesem Anhang werden die gemeinsamen technischen Merkmale sowie die mechanische Installation der optionalen Erweiterungsmodule für den ACS355 beschrieben: Hilfsspannungsmodul MPOW-01, Inkrementalgeber-Schnittstellenmodul MTAC-01 und Ausgangsrelaismodul MREL-01.

Im Anhang werden außerdem die spezifischen technischen Merkmale und die elektrische Installation des MPOW-01 erläutert; weitere Informationen zum MTAC-01 und MREL-01 können dem jeweiligen Handbuch entnommen werden.

Erweiterungsmodule


Beschreibung

Die Gehäuse der Erweiterungsmodule sind identisch; sie werden zwischen Bedienpanel und Frequenzumrichter montiert. Daher kann immer nur ein Erweiterungsmodul für einen Frequenzumrichter verwendet werden. Frequenzumrichter ACS355 IP66/67 / UL Typ 4X sind wegen Einschränkungen hinsichtlich des Einbauplatzes mit Erweiterungsmodulen nicht kompatibel.

Die folgenden optionalen Erweiterungsmodule sind für den ACS355 lieferbar. Der Frequenzumrichter erkennt das Modul automatisch, das nach der Installation und dem Einschalten der Spannungsversorgung betriebsbereit ist.

- Impulsgeber-Schnittstellenmodul MTAC-01
- Ausgangsrelaismodul MREL-01
- Hilfsspannungsmodul MPOW-01.

Allgemeiner Aufbau eines Erweiterungsmoduls



Installation

Prüfen der Lieferung

Zum Lieferumfang des Moduls gehört:

- Erweiterungsmodul
- Erdungsanschluss mit einer M3 × 12-Schraube
- Adapter f
 ür den Bedienpanelanschluss (am MPOW-01-Modul werksseitig angebracht).

Installation des Erweiterungsmoduls



WARNUNG! Befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen in Kapitel *Sicherheitshinweise* auf Seite *17*.

Installation des Erweiterungsmoduls:


- 1. Sofern nicht bereits geschehen, die Spannungsversorgung des Frequenzumrichters abschalten.
- 2. Das Bedienpanel bzw. die Panelabdeckung abnehmen. Entfernung der Panel-Abdeckung siehe Schritt 1. auf Seite 60.
- 3. Die Erdungsschraube in der linken oberen Ecke der Bedienpanel-Aufnahme ausbauen und an ihrer Stelle den Erdungsanschluss montieren.
- 4. Bei den Modulen MREL-01 und MTAC-01 sicherstellen, dass der Paneladapter entweder am Panelanschluss des Frequenzumrichters oder am Gegenstück des Erweiterungsmoduls befestigt ist. Der Adapter des MPOW-01 ist bereits werksseitig am Erweiterungsmodul angebracht.
- 5. Das Erweiterungsmodul direkt von vorn vorsichtig in die Aufnahme am Frequenzumrichter einsetzen.

Hinweis: Die Signal- und Stromanschlüsse zum Frequenzumrichter werden automatisch über einen 6--poligen Steckverbinder hergestellt.

6. Das Erweiterungsmodul erden; hierzu die aus dem Frequenzumrichter ausgebaute Schraube in der linken oberen Ecke des Erweiterungsmoduls montieren. Die Schraube mit einem Anzugsmoment von 0,8 N·m (7 lbf·in) festziehen.

Hinweis: Die ordnungsgemäße Befestigung der Schraube ist für die Einhaltung der EMV-Vorschriften und für einen störungsfreien Betrieb des Erweiterungsmoduls wichtig.


- 7. Das Bedienpanel oder die Panel-Abdeckung am Erweiterungsmodul anbringen.
- 8. Die elektrische Installation ist je nach Modul unterschiedlich. MPOW-01 siehe Abschnitt Elektrische Installation auf Seite 423. MTAC-01 siehe MTAC-01 pulse encoder interface module user's manual (3AFE68591091 [Englisch]), MREL-01 siehe MREL-01 relay output extension module user's manual (3AUA0000035957 [Englisch]).



Technische Daten

Abmessungen

Die Abmessungen des Erweiterungsmoduls sind in der folgenden Abbildung enthalten.



Allgemeine technische Daten eines Erweiterungsmoduls

- Schutzart des Gehäuses: IP20
- Alle Materialien mit UL/CSA-Zulassung
- Bei Verwendung im Verbund mit Frequenzumrichtern des Typs ACS355 entsprechen die Erweiterungsmodule der EMC-Norm EN/IEC 61800-3:2004 für elektromagnetische Verträglichkeit und EN/IEC 61800-5-1:2005 für elektrische Sicherheit.

Impulsgeber-Schnittstellenmodul MTAC-01

Siehe *MTAC-01 pulse encoder interface module user's manual* (3AFE68591091 [Englisch]), das im Lieferumfang dieses Moduls enthalten ist.

Ausgangsrelaismodul MREL-01

Siehe *MREL-01 relay output extension module user's manual* (3AUA0000035957 [Englisch]), das im Lieferumfang dieses Moduls enthalten ist.

Hilfsspannungsmodul MPOW-01

Beschreibung

Das Hilfsspannungsmodul MPOW-01 wird für Anlagen verwendet, bei denen das Bedienpanel des Frequenzumrichters während eines Netzausfalles oder wartungsbedingten Unterbrechungen weiterhin mit Spannung versorgt werden muss. Das MPOW-01 stellt für Bedienpanel, Feldbus und E/A Hilfsspannung bereit.

Hinweis: Wenn der Frequenzumrichter über das MPOW-01 gespeist wird und Parameter des Umrichters geändert werden, ist es erforderlich, die Speicherung von Parametern durch Einstellung von Parameter 1607 PARAM SPEICHERN auf den Wert (1) SPEICHERT... zu erzwingen; andernfalls gehen alle gespeicherten Daten verloren.


Elektrische Installation

Verdrahtung

- Geschirmte Kabel mit 0,5...1,5 mm² Stärke (20...16 AWG) verwenden.
- Die Steuerkabel gemäß dem Diagramm in Abschnitt Anschlussbezeichnungen unten anschließen. Mit einem Anzugsmoment von 0,8 N·m (7 lbf·in) festziehen.

Anschlussbezeichnungen

Das Diagramm unten zeigt die MPOW-01-Klemmen und wie das MPOW-01-Modul an die externe Spannungsversorgung angeschlossen bzw. die Module durchgeschleift werden.



Technische Daten

Spezifikationen

- Eingangsspannung: +24 V DC oder 24 V AC ± 10%
- Maximale Last 1200 mA rms
- Leistungsverlust bei maximaler Last 6 W
- Das Modul MPOW-01 ist für eine Lebensdauer von 50 000 Betriebsstunden unter den angegebenen Umgebungsbedingungen des Frequenzumrichters ausgelegt (siehe Abschnitt *Umgebungsbedingungen* auf Seite 395).



Anhang: Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Safe Torque Off - STO)


Inhalt dieses Anhangs

In diesem Anhang werden die grundsätzlichen Eigenschaften der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (STO) für den ACS355 erläutert. Außerdem werden die Merkmale und technischen Daten für die Berechnung des Sicherheitssystems vorgestellt.

Grundlagen

Der Frequenzumrichter unterstützt die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (STO) gemäß den Normen EN 61800-5-2; EN/ISO 13849-1:2006, IEC/EN 60204-1:1997; EN 61508:2002, EN 1037:1996 und IEC 62061:2005 (SILCL 3). Die Funktion entspricht außerdem einem ungesteuerten Halt gemäß Kategorie 0 nach IEC 60204-1.

Die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" kann verwendet werden, wenn zur Verhinderung eines unerwarteten Anlaufs das Abschalten der Spannungsversorgung erforderlich ist. Die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" schaltet die Steuerspannung der Leistungshalbleiter ab und verhindert somit, dass der Wechselrichter die vom Motor benötigte AC-Spannung erzeugt (siehe Abbildung unten). Mit Hilfe dieser Funktion können kurzzeitige Arbeiten (wie Reinigen) und/oder Wartungsarbeiten an nichtelektrischen Teilen der Maschine ohne Abschalten der AC-Spannungsversorgung des Frequenzumrichters durchgeführt werden.





WARNUNG! Die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" schaltet nicht die Spannungsversorgung des Haupt- und Hilfsstromkreises des Frequenzumrichters ab. Deshalb dürfen Wartungsarbeiten an elektrischen Teilen des Frequenzumrichters oder des Motors nur nach Trennung des Frequenzumrichters von der Spannungsversorgung ausgeführt werden.

Hinweis: Es wird nicht empfohlen, den Frequenzumrichter mit der STO-Funktion anzuhalten. Wenn im Betrieb ein Frequenzumrichter mit der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" gestoppt wird, dreht der Motor ungeregelt bis zum Stillstand. Wenn dies nicht zugelassen werden kann (z.B. Verursachen von Gefahren), müssen Frequenzumrichter und angetriebene Maschine mit der richtigen Stoppfunktion angehalten werden, bevor diese Funktion verwendet wird.

Hinweis: Frequenzumrichter mit Permanentmagnetmotor bei mehrfachem IGBT-Leistungshalbleiterversagen: Trotz Aktivierung der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" kann das Frequenzumrichtersystem ein Abgleichsmoment erzeugen, das die Motorwelle bis zu maximal 180/*p*-Grad dreht, wobei *p* die Anzahl der Polpaare bezeichnet.

Programm-Merkmale, Einstellungen und Diagnose

Betrieb der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" und ihre Diagnosefunktion

Wenn beide Eingänge für das "Sicher abgeschaltete Moment" aktiviert sind, befindet sich die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" im Standby-Zustand und der Frequenzumrichter funktioniert normal. Wenn einer der Eingänge für das "Sicher abgeschaltete Moment" deaktiviert ist, wird die Funktion aktiviert, hält den Frequenzumrichter an und deaktiviert den Anlauf. Der Anlauf ist erst möglich, nachdem die Eingänge für das "Sicher abgeschaltete Moment" aktiviert sind und alle Fehler am Frequenzumrichter zurückgesetzt wurden. Das Verhalten des Frequenzumrichters kann gemäß der Tabelle unten parametriert werden.

Parameter	Wählbare Werte	Beschreibung
3025 STO OPERATION	(1) ONLY FAULT	Der Frequenzumrichter registriert eine erfolgreiche STO-Durchführung als Störung SAFE TORQUE OFF. Das Störungsbit wird aktualisiert.
	(2) ALARM& FAULT	Der Frequenzumrichter registriert eine erfolgreiche STO-Durchführung bei Stillstand als Warnung, SAFE TORQUE OFF und während des Betriebs als Störung SAFE TORQUE OFF. Die Störungs- und Warnungsbits werden aktualisiert.
	(3) NO & FAULT	Der Frequenzumrichter registriert eine erfolgreiche STO-Durchführung bei Stillstand nicht als Warnung, SAFE TORQUE OFF und während des Betriebs als Störung. Das Störungsbit wird aktualisiert.
	Standard: (4) ONLY ALARM	Der Frequenzumrichter registriert eine erfolgreiche STO-Durchführung als Warnung SAFE TORQUE OFF. Das Warnungsbit wird aktualisiert. Der Startbefehl muss gegeben werden, um den Betrieb des Frequenzumrichters fortzusetzen.

Wenn die Verzögerung zwischen den Eingängen zu lang ist oder nur ein STO-Eingang deaktiviert wird, wird ein Ereignis immer als Störung betrachtet (STO1 LOST oder STO2 LOST). Dieses Ereignis kann nicht geändert werden. Die Deaktivierung von nur einem STO-Eingang wird nicht als normale Funktion betrachtet, da die Sicherheit bei Verwendung von nur einem Kanal nicht mehr gewährleistet sein würde.

STO-Statusanzeige

Wenn beide Eingänge für das "Sicher abgeschaltete Moment" aktiviert sind, befindet sich die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" im Standby-Zustand und der Frequenzumrichter funktioniert normal. Wenn einer der STO-Eingänge oder beide Eingänge deaktiviert sind, wird die STO-Funktion auf sichere Weise durchgeführt und die entsprechende Reaktion gemäß der folgenden Tabelle aktualisiert.

STO-Ereignis	Störungs- bezeichnung	Beschreibung	Status
Störung 0044	SAFE TORQUE OFF	STO arbeitet einwandfrei und die Störung muss vor dem Neustart zurückgesetzt werden.	0307 FEHLERWORT 3 Bit 4
Störung 0045	STO1 LOST	Eingangskanal 1 der STO-Funktion hat nicht deaktiviert, Kanal 2 hat jedoch deaktiviert. Die Öffnungskontakte an Kanal 1 sind eventuell beschädigt oder es liegt ein Kurzschluss vor.	0307 FEHLERWORT 3 Bit 5
Störung 0046	STO2 LOST	Eingangskanal 2 der STO-Funktion hat nicht deaktiviert, Kanal 1 hat jedoch deaktiviert. Die Öffnungskontakte an Kanal 2 sind eventuell beschädigt oder es liegt ein Kurzschluss vor.	0307 FEHLERWORT 3 Bit 6
Warnung 2035	SAFE TORQUE OFF	STO arbeitet einwandfrei.	0309 ALARMWORT 2 Bit 13


Aktivierung der Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" und Anzeigeverzögerungen

Die STO-Aktivierungsverzögerung beträgt weniger als 1 ms. Die STO-Anzeigeverzögerung (Zeit von der Deaktivierung eines STO-Eingangs bis zur Aktualisierung des Statusbit) beträgt 200 ms.


Hinweis: Wenn ein STO-Kanal sehr schnell angesteuert wird, ist es möglich, dass sich der Frequenzumrichter aufgrund von Überstrom oder eines Kurzschlusses abschaltet.

Installation

Schließen Sie die Kabel wie unten dargestellt an.



STO-Eingangskanäle können auch extern mit Spannung versorgt werden. Der erforderliche Speisestrom beträgt maximal 15 mA für jeden STO-Kanal, die erforderliche Spannung beträgt 24 V DC +/-10%. Die Minus-Klemme der Spannungsversorgung muss an die Analogmasse (AGND) des Frequenzumrichters angeschlossen sein.



Die STO-Funktion kann auch von Umrichter zu Umrichter durchgeschleift werden, sodass mehrere Umrichter hinter einem Sicherheitsschalter sind. Die STO-Ausgänge (OUT1 und OUT2) werden verwendet, um den STO-Stromkreis zu versorgen: es können maximal fünf Frequenzumrichter gespeist werden. Die Anzahl der Frequenzumrichter hängt von der 24 V Hilfsspannungslast (E/A, Bedienpanel, verwendete Stromkreises für Feldbus oder STO; max. 200 mA) des Frequenzumrichters ab, der den STO-Stromkreis speist (siehe Abschnitt Technische Daten - Steueranschlüsse auf Seite 393). Bei Verwendung einer externen Spannungsversorgung, müssen alle Anschlüsse der Analogmasse (AGND) der Frequenzumrichter durchgeschleift werden.

Hinweis: Dass Durchschleifen senkt die Sicherheitsintegrität des Systems, was im Einzelfall für jedes System in Betracht gezogen werden muss.

Starten und Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme die Betriebssicherheit und Reaktion der STO-Funktion immer prüfen.

Technische Daten

STO-Komponenten

STO-Sicherheitsrelaistyp

Allgemeine Anforderungen	IEC 61508 und/oder EN/ISO 13849-1
Anforderungen Ausgang	
Anzahl Strompfade	2 unabhängige Pfade (einer für jeden STO-Pfad)
Leistung Schaltspannung	30 V DC pro Kontakt
Leistung Schaltstrom	100 mA pro Kontakt
Maximale Schaltverzögerung zwischen Kontakten	200 ms
Beispiel 1	Einfaches SIL3-zugelassenes Sicherheitsrelais
Typ und Hersteller	PSR-SCP- 24UC/ESP4/2X1/1X2 von Phoenix Contacts
Zulassungen	EN 954-1, Kat 4; IEC 61508, SIL3
Beispiel 2	Programmierbare Sicherheitslogik
Typ und Hersteller	PNOZ Multi M1p von Pilz
Zulassungen	EN 954-1, Kat 4; IEC 61508, SIL3; und ISO 13849-1, PL e

STO-Anschluss

Eingang für externe STO- Spannungsversorgung	24 V DC ± 10%, Last 25 mA
Eingangsimpedanz	R _{in} = 2 kOhm
Last	12 mA / Kanal
Ausgang	Maximale Last 200 mA je nach E/A-Last

STO-Kabel

Тур	2×2 Kabel, einfach geschirmte Niederspannungskabel mit verdrilltem Adernpaar
Leitergröße	1,50,25 mm ² (1624 AWG)
Maximale Länge	Max. 25 m zwischen STO-Eingängen und Betriebskontakt
Anzugsmoment	0,5 N·m (4,4 lbf·in)

■ Daten in Bezug auf Sicherheitsrichtlinien

IEC 61508				
SIL	3			
PFH	6.48E-09 (6.48 FIT)			
HFT	1			
SFF	91%			

EN/ISO 13849-1				
PL	е			
Kategorie	3			
MTTFd	470 Jahre			
DCdurch	18%			

IEC 62061					
SILCL 3					

Abkürzungen

Abkürzung	Sollwert	Beschreibung				
CCF	EN/ISO 13849-1	Mehrfachausfall (Common Cause Failure) (%)				
DCavg	EN/ISO 13849-1	Diagnostic Coverage Average / Diagnosedurchschnitt				
FIT		Ausfallrate (Failure In Time): 1E-9 Stunden				
HFT	IEC 61508	Hardware-Fehlertoleranz (Hardware Fault Tolerance)				
MTTFd	EN/ISO 13849-1	Mittlere Dauer bis gefährlicher Fehler (Mean Time To dangerous Failure): (Die Gesamtzahl an Lebensdauereinheiten) / (Anzahl an gefährlichen, unentdeckten Fehlern) während eines bestimmen Messintervalls unter angegebenen Bedingungen				
PFHd	IEC 61508	Wahrscheinlichkeit gefährlicher Fehler pro Stunde (Probability of Dangerous Failures per Hour)				
PL	EN/ISO 13849-1	Leistungsstufe (Performance Level): Entspricht SIL, Stufen a-e				
SFF	IEC 61508	Anteil sicherer Fehler (Safe Failure Fraction) (%)				
SIL	IEC 61508	Sicherheits-Integritäts-Level (Safety Integrity Level)				
STO	EN 61800-5-2	Sicher abgeschaltetes Drehmoment (Safe Torque Off)				

Wartung

Betriebssicherheit und Reaktion der STO-Funktion einmal jährlich prüfen.

432	Anhang:	Funktion ,	Sicher ab	ogeschalt	etes Dre	hmoment	""(Safe	Torque C	Off - STO)

Weitere Informationen

Anfragen zum Produkt und zum Service

Wenden Sie sich mit Anfragen zum Produkt unter Angabe des Typenschlüssels und der Seriennummer des Geräts an Ihre ABB-Vertretung. Eine Liste der ABB Verkaufs-, Support- und Service-Adressen finden Sie im Internet unter www.abb.com/drives und der Auswahl Sales, Support and Service network.

Produkt-Schulung

Informationen zu den Produktschulungen von ABB finden Sie im Internet unter www.abb.com/drives und Auswahl *Training courses*.

Feedback zu den Antriebshandbüchern von ABB

Über Kommentare und Hinweise zu unseren Handbüchern freuen wir uns. Im Internet finden Sie unter www.abb.com/drives; wählen Sie dann unter Document Library und dem Link Manuals feedback form (LV AC drives) das Formblatt für Mitteilungen.

Dokumente-Bibliothek im Internet

Im Internet finden Sie Handbücher und andere Produkt-Dokumentation im PDF-Format. Gehen Sie auf die Internetseite www.abb.com/drives und wählen Sie dann *Document Library.* Sie Können die Bilbliothek durchsuchen oder einen Suchbegriff direkt eingeben, zum Beispiel einen Dokumentencode in das Suchfeld eintragen.

ABB Automation Products GmbH

Motors & Drives Wallstadter Straße 59 D-68526 Ladenburg **DEUTSCHLAND**

Telefon +49 (0)6203 717 717 Telefax +49 (0)6203 717 600 Internetwww.abb.de/motors&drives

ABB AG

Drives & Motors Clemens-Holzmeister-Straße 4 Badenerstrasse 790 A-1109 Wien ÖSTERREICH Telefon +43-(0)1-60109-0

Telefax +43-(0)1-60109-8305

ABB Schweiz AG

Normelec CH-8048 Zürich **SCHWEIZ**

+41-(0)58-586 00 00 Telefon +41-(0)58-586 06 03 Telefax

E-Mail: elektrische.antriebe@ch.abb.com

Internet: www.abb.ch

